

MANUAL SIMA BÁSICA (2 / 6)

1. USO DE TELÉFONOS REGULARES EN SIMA BÁSICA

2. USO DE TELÉFONOS ESPECÍFICOS EN SIMA BÁSICA.

3. ENTRAR Y SALIR DE PROGRAMACIÓN

3.1 COMANDOS GENERALES DEL SISTEMA

3.2 COMANDOS RELATIVOS A EXTENSIONES

3.3 PERSONALIZACIÓN DEL TELÉFONO

**4. PROGRAMACIÓN DE MEMORIAS DE MARCACIÓN ABREVIADA Y NÚMEROS EN
TECLA**

5. UTILIZACIÓN DE LOS SST'S DESDE CENTRALITAS SIMA

1. USO DE TELÉFONOS REGULARES EN SIMA BÁSICA

-Llamada interna	Marcando 0 llama a la extensión 10. Marcando del 10 al 21 llama a la extensión correspondiente. Marcando * + n" ext. realiza llamada por voz.
-Llamada externa	Marcando 9 selecciona un enlace según el orden definido en la programación.
-Retención	Estando en conversación pulsar tecla "R"
-Transferencia	Estando en conversación pulsar tecla "R" n° ext. y colgar.
-Marcación del ultimo número	Marcar 805
-Apertura temporizada de enlace	Marcar "R" 803
-Marcación abreviada del sistema	Hay 10 mem. que numeran del 20 al 29 Marcar 8y n° de mem.
-Marcación mixta	Pulsar "R" y 808y cambia a MF.
-Captura de llamadas internas	Pulsar el 6 seguido del número de extensión que suena.

2. USO DE TELÉFONOS ESPECÍFICOS EN SIMA BÁSICA.

-Llamada interna	Pulsar INTERCOM y a continuación: marcando 0 llama a la extensión 10. marcando del 10 al 21 llama a la extensión correspondiente. marcando * + n° ext. realiza llamada por voz.
-Llamada externa	Pulsar la tecla del enlace deseado o INTERCOM y 9 con lo que se selecciona un enlace según el orden definido en la programación.
-Retención	Estando en conversación pulsar tecla RETEN Para recuperar una llamada retenida pulsar la tecla de línea o intercom de la comunicación retenida.
-Transferencia	Estando en conversación pulsar tecla TRANSFER n° ext. y colgar.
-Marcación del ultimo número (rellamada)	Pulsar PROGRAM 05. En el 12 T se puede usar esta función con la tecla programada para este servicio.
-Apertura temporizada de enlace.	Pulsar PROGRAM 03. En el 12 T se puede usar esta función con la tecla programada para este servicio.
-Marcación abreviada del sistema	Hay 10 mem. que numeran del 20 al 29 para utilizarlas pulsar PROGRAM y n° de mem.
-Marcación mixta	Pulsar PROGRAM 08 y cambia a MF.
-Captura de llamadas internas	Pulsar el 6 seguido del número de extensión que suena.
-Llamadas en puente	Pulsar PROGRAM 14 y la tecla de línea que se desea intervenir
-Privacidad	Solo funciona en el 12 T . Pulsar la tecla PRIVACIDAD.
-Servicio nocturno	Para activarlo es necesario un teléfono 12T en la extensión 10. Pulsar la tecla programada para este servicio y pasa a sonar las extensiones con timbre asociado, sonarán y las que pertenezcan al grupo de extensiones de servicio nocturno.
-Programación de memorias privadas	Se puede asignar un número de teléfono a las teclas que queden libres en los teléfonos. Para usarlas basta con pulsar la tecla.

3. ENTRAR Y SALIR DE PROGRAMACIÓN

El sistema se programara desde un teléfono específico conectado a la extensión 10

Entrar en programación	Salir de programación
Pulsar PROGRAM 0 0	Pulsar PROGRAM 0 0 ó
pulsar INTERCOM IZQU. (2 veces)	descolgar y colgar el teléfono
Marcar contraseña (4 dig., por defecto 7777)	
Pulsar # seguido del comando	

3.1 COMANDOS GENERALES DEL SISTEMA

NÚMERO DE ENLACES

Marcar # 104

Marcar 1 dígito de 1 al 4

1 = 1 enl. (led fijo)

2 = 2 enl. (Led Inetermit)

3 = 3 enl. (parpadea)

4 = 4 enl.. (parpadeo intermitente.)

TEMPORIZADOR DE RELAMADA A ENLACE (APERTURA TEMPORIZADA DE ENLACE)

Marcar #107

Marcar dos dígitos de 01 a 80 (incrementa 25 msg.)

* 03 = 75 msg.

TEMPORIZACIÓN DE MARCACION DECÁDICA

Marcar #108

Marcar un dígito (1 a 3)

1 = 4 sg. (Led fijo)

2 = 8 sg. (Led Intermitente)

3 = 12 sg. (led parpadea)

CONTRASEÑA DE PROGRAMACION DEL SISTEMA

Marcar #110

Marcar contraseña (4 dígitos)

* 7777

RETARDO AUTOMATICO

Marcar #111

Marcar dos dígitos del 01 al 16 (incrementa en 0,5 sg.)

*07 = 3,5 sg

PULSACION CALIBRADA MANUAL

Marcar #112

Marcar 1 ó 2

* 1 = permitido (led fijo)

2 = no per.. (Led parpadea)

Marcar #793 para cargar datos

TEMPORIZACIÓN DE DETECCIÓN DE TONO

Marcar #113

Marcar dos dígitos de 01 a 99 (en sg. 00 = 1 hora)

*12 = 12 sg.

RELACIÓN APERTURA/CIERRE

Marcar #119

Marcar 1 ó 2

1 = 40/60 (led fijo)

*2 = 33/67 (led Parpadea)

Marcar #793 para actualizar datos

TONO DE AVISO

Marcar #120

Marcar 1 ó 2

1 = Asignado (Led fijo)

2 = No asignado (Led inter.)

TIPO DE MARCACIÓN DE ENLACES

Marcar #201

Marcar 1 ó 2

1=(led fijo)

*2 = DEC. (Led intermitente)

TIEMPO DE DESCONEXION DE CENTRAL

Marcar #203

Marcar 1 ó 2

*1 = Largo (Led fijo)

2 = corto (Led intermitente)

INSERCIÓN DE ATENUACIÓN

Marcar #204

Marcar 1 ó 2

1 = añade atenuación de 2 dB (Led fijo)

* 2 = no añade atenuación (Led parpadee)

LISTA DE NÚMEROS DE EMERGENCIA

Marcar #406

Marcar nº de entrada con dos dígitos (01 al 10)

Led fijo = entrada ya grabada

Led interm = entrada vacía

Marcar nº de teléfono (si no llega a 12 cifras pulsar CONF)

LISTA DE PREFIJOS INTERURBANOS

Marcar #409

Marcar nº de entrada con dos dígitos (01 al 10)

Led fijo = entrada ya grabada

Led intermitente = entrada vacía

Marcar nº de teléfono (si no llega a 12 cifras pulsar CONF)

LISTA DE PREFIJOS INTERNACIONALES

Marcar #410

Marcar nº de entrada con dos dígitos (01 al 10)

Led fijo = entrada ya grabada

Led inter= entrada vacía

Marcar nº de teléfono (si no llega a 12 cifras pulsar CONF)

MÚSICA EN ESPERA

Marcar #602

Marcar un dígito (del 1 al 4)

1 = melodía 1 (led fijo)

2 = melodía 2 (intermitente)

3 = tono repet. (parpadea)

*4 = silencio (parp. interm)

RESET DEL SISTEMA SIN PERDER LOS PARAMETROS ALMACENADOS

Marcar #728

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Marcar #793

REINICIALIZACION DEL SISTEMA

EL USO DE ESTE COMANDO RESTABLECE LOS VALORES DE LA PROGRAMACIÓN A LOS

DATOS DE FABRICA

Marcar #989

Marcar 25327

3.2 COMANDOS RELATIVOS A EXTENSIONES

PRIVACIDAD AUTOMATICA

Marcar #304

Marcar n° de extensión

Marcar 1 ó 2

1 = asignado (led fijo)

* 2 = no asignado (led inter.)

SEÑAL DE LLAMADA ABREVIADA

Marcar #305

Marcar n° de extensión

Marcar 1 ó 2

*1 = activada (Led fijo)

2 = no activada (led inter.)

PERMITIR LLAMADA EN ESPERA

Marcar #307

Marcar n° de extensión

Marcar 1 ó 2

* 1 = permitido (Led fijo)

2 = no permitido (led inter.)

TIPO DE TELÉFONO BASICO

Marcar #308

Marcar n° de extensión

Marcar 1 ó 2

*1 = MF. (Led fijo)

2 = DEC (Led intermitente)

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS SALIENTES

Marcar #401

Marcar n° de extensión

Marcar un dígito del 1 al 4

* 1 = sin restricción (led fijo)

2 = solamente Interno (Led intermitente)

3 = solamente local (Led parpadea)

4 = restricción internac. (Led parpadea interm.)

GRUPO DE SERVICIO NOCTURNO

Marcar #504

Marcar n° de extensión

Marcar 1 ó 2

* 1 = asignado

2 = no asignado

3.3 PERSONALIZACIÓN DEL TELEFONO

SELECCION AUTOMÁTICA DE LÍNEAS

- 1 pulsar PROGRAM 0 0
- 2 pulsar INTERCOM de la izquierda (dos veces)
- 3 pulsar INTERCOM de la derecha
- 4 Marcar número de extensión
- 5 pulsar **
- 6 Pulsar las líneas (incluyendo intercom) en el orden deseado (en teléfonos básicos pulsar siempre primero intercom)
- 7 Pulsar **

Si se quiere programar otra ext. ir al paso 3

RECEPCIÓN DE TIMBRE DE LLAMADAS EXTERNAS

- 1 pulsar PROGRAM 0 0
- 2 pulsar INTERCOM izda. dos veces
- 3 Pulsar INTERCOM derecha
- 4 Marcar número de extensión según lo deseado:
 - * Led verde fijo = asignado timbre
 - Led verde intermitente = no asignado timbre

Si se quiere programar otra ext. ir al paso 3

4. PROGRAMACIÓN DE MEMORIAS DE MARCACIÓN ABREVIADA Y NÚMEROS EN TECLA

Pulsar PROGRAM 00

Pulsar la tecla que se desea programar o PROGRAM + Num_Memoria (20-29)

Marcar el número de teléfono (máx. 22 dígitos) -

Pulsar PROGRAM 00

Funciones especiales:

Para insertar una pausa de 1.5 sg pulsar RETEN

Para insertar una espera de tono secundario pulsar ALTAVOZ

Para insertar un alto en la marcación pulsar MIC

Para insertar cambio a multifrecuencia pulsar TRANSFER

5. UTILIZACIÓN DE LOS SST'S DESDE CENTRALITAS SIMA

Para mayor simplicidad es conveniente que la marcación de enlaces esté en MF.

1.- Desde extensiones específicas (6T y 12T)

R (Apertura temporizada de enlace o Flash) : **PROGRAM + 03**

En caso de que la marcación de enlaces esté programada en decádico para pasar a MF :
PROGRAM + 08

2.- Desde extensiones regulares.

Para utilizar los SST's desde extensiones regulares, estos deben estar obligatoriamente en multifrecuencia.

R (Apertura temporizada de enlace o Flash) : **R+803**

En caso de que la marcación de enlaces esté programada en decádico para pasar a MF : **R+808**

ST	Extensión específica	Extensión regular
R+X	LIN + PROGRAM 0 3 +X	LIN +R 8 0 3 + X
DI	LIN +[PROGRAM 0 8] *21*N_TELEF#	LIN +[R 8 0 8] *21*N_TELEF#
Act. CAR	LIN +[PROGRAM 0 8] *10#	LIN +[R 8 0 8] *10#

*Nota : Lo indicado entre corchetes [] sólo hay que teclearlo si la marcación de enlaces está en DEC.
LIN: coger línea, en los específicos por tecla y en los regulares con 9.