

Guía de referencia rápida para Teléfonos DECT

Equipamiento

- El teléfono DECT se presenta con cargador, 2 pilas recargables, adaptador y pinza para el cinturón.

Teclas de características fijas

- La tecla **ON/OFF** () se utiliza para realizar y terminar cualquier llamada.
- La tecla **FLASH/BORRAR** () se usa para terminar una llamada externa y retornar tono de marcación. También para borrar dígitos y cancelar función.
- La tecla **REMARCACIÓN/PAUSA** () permite remarcar el último número guardado en el microteléfono o en el sistema.
- La tecla **OK/MARCACIÓN RÁPIDA/FUNCIÓN** () permite seleccionar o finalizar una función local, entrar en modo silencio y marcación rápida.
- La tecla **TRANSFERENCIA/ COM.INTERNA/ RETENCIÓN** () se usa para transferir y retener llamadas.
- La tecla **ENCENDIDO/ DEVOL LLAMADA** () permite encender o apagar el terminal y dejar una devolución de llamada o un mensaje.
- La tecla **ARRIBA/ABAJO MENU** () permite navegar y seleccionar entre opciones de función en un menú o submenú.
- La tecla **MARCACIÓN POR IMPULSOS** () sirve para activar la opción de marcación por impulsos.
- La tecla **LLAMADA EN ESPERA** () permite activar la opción llamada en espera y también efectuar marcación por tonos.
- Las teclas 0-9 son las teclas de marcación estándar.

Realización de llamadas

- Pueden ser llamadas a líneas externas o de intercomunicación.
- Puede realizarse mediante premarcación o postmarcación.
- **Premarcación:** Marque el código de acceso (si es una línea externa) y después el número o extensión a la que se quiera llamar.
- Pulse  .
- **Postmarcación:** Pulse  .
- Marque el código de acceso (si procede) y después el número o la extensión.
- Para colgar, debe pulsar la misma tecla.

Recepción de llamadas entrantes

- Cuando perciba que llega una llamada entrante, para efectuar la conexión, pulse  .

Transferencia de llamadas

Mientras está conectado a una llamada externa,

- Pulse durante menos de un segundo la tecla .
- Marque el número correspondiente.
(Puede seleccionar una transferencia filtrada o sin filtrar).

Transferencia filtrada

Cuando esa extensión responda, anuncie la transferencia y cuelgue para completar la transferencia de llamadas.

Transferencia sin filtrar

Cuando la extensión a la que se llama comience a emitir señales, cuelgue para completar la transferencia de llamadas.

Cómo poner en retención una llamada externa

Mientras está conectado a una línea externa,

- Pulse durante más de un segundo la tecla .
- Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD y el llamante exterior oye la música en retención.
- Para recuperar la llamada, pulse de nuevo la misma tecla durante más de un segundo.

Aparcamiento de llamadas

Mientras está conectado a una línea externa,

- Pulse durante menos de un segundo la tecla .
- Marque la ubicación de aparcamiento (601-608).
- La línea queda en retención y el DECT pasa a estado de reposo.

Para recuperar la llamada aparcada.

- Pulse la tecla .
- Marque la ubicación de aparcamiento.

Devolución de llamadas

Se dan dos casos: Cuando la estación llamada está ocupada y cuando no responde o está en modo "No molestar".

- Pulse la tecla .
- Puede dejar un mensaje de voz pulsando la tecla .
- Si aparece un mensaje de devolución de llamada en la pantalla LCD, pulse la tecla de llamada o de transferencia durante menos de un segundo y a continuación pulse la tecla de devolución de llamadas para realizar una llamada a la extensión que está dejando un mensaje.
- Si alguien nos ha dejado un mensaje, puede escucharlo pulsando durante más de un segundo la tecla .
- Para borrar el mensaje, pulse la tecla .

Captura

Sirve para capturar una llamada en vez del abonado llamado

1. Captura de llamadas de grupo:

- Pulse la tecla .
- Marque 5 6 6.

2. Captura de llamadas directa:

- Pulse la tecla .
- Marque 7 y el número de la estación que recibe la señal de llamada. Se establecerá conexión.

Marcación rápida

Es posible almacenar números para poder utilizar marcación rápida. Para ello:

- Pulse la tecla .
- Pulse durante más de un segundo la tecla .
- Pulse durante menos de un segundo de nuevo esa tecla.
- Marque el código de marcación rápida y el número de teléfono que quiere almacenar.
- Pulse de nuevo la tecla de función durante más de un segundo e introduzca el nombre de marcación.
- Pulse nuevamente la tecla de función durante más de un segundo y pulse la tecla de llamada.

Para hacer llamadas utilizando marcación rápida:

- Pulse la tecla .
- Pulse durante menos de un segundo la tecla .
- Marque el código de marcación rápida (000-099)

Remarcación

Esta función no está disponible en llamadas de intercomunicación.

Para remarcar un número guardado:

- Pulse la tecla .
- Pulse durante menos de un segundo la tecla .
- Pulse la tecla .

Reenvío de llamadas

- Pulse la tecla .
- Marque 5 5 4.
- Marque el tipo de reenvío de llamadas:
Reenvío de llamada deseado:
 - 0 : Sígame.
 - 1 : Incondicional.
 - 2 : Llamadas ocupadas.
 - 3 : Llamadas sin respuesta.
 - 4 : Llamadas ocupadas/sin respuesta.
 - 5 : Estación fuera de la red (incondicional)
 - 6 : Estación fuera de la red (sin respuesta)
 - # : Retirar
- Marque el número de la estación, grupo o # para DVU donde se recibirán las llamadas.
- Pulse la tecla .

Para cancelar reenvío de llamadas:

- Pulse la tecla .
- Marque el código de reenvío de llamadas.
- Marque 5 5 9 ó bien 5 5 4 #.

No molestar

Para programar no molestar:

- Pulse la tecla .
- Marque el código 5 5 3.

Para cancelar no molestar:

- Pulse la tecla .
- Marque el código 5 5 3 ó bien 5 5 9.

En ambos casos oirá tono de confirmación.

Bloqueo/Restauración llamadas externas

Es necesario registrar un código de autorización.

Para bloqueo:

- Pulse la tecla .
- Pulse durante más de un segundo la tecla función .
- Introduzca el código 2 1 y pulse de nuevo la tecla función durante más de un segundo.

Para restauración:

- Pulse la tecla .
- Pulse durante más de un segundo la tecla de función.
- Introduzca el código 2 2.
- Marque el código de autorización de acceso.
- Pulse de nuevo durante más de un segundo la tecla de función. En ambos casos oirá tono de confirmación.

Llamada en espera

Durante la conversación se oye un tono de aviso indicando que hay una llamada esperando. El llamante que llame a una estación ocupada debe pulsar .

La estación llamada oirá el tono de llamada en espera.

Puede responder a esta llamada pulsando durante más de un segundo la tecla de retención, .

La anterior parte quedará ahora en retención.

Llamada despertador

Puede ser efectiva un día o efectiva hasta que se cancele.

Para registrar una hora de despertador:

- Pulse la tecla .
- Pulse la tecla función durante más de un segundo.
- Pulse 4 1 y la hora con cuatro dígitos.
- Pulse para uso permanente .
- Pulse de nuevo la tecla función durante más de un segundo.

Radiomensaje

- Pulse la tecla .
- Marque zona de radiomensaje según tabla.
- Hable, y pulse de nuevo la tecla de llamada.
- Para responder a un radiomensaje, pulse la tecla de llamada y marque el código 5 5 4.