

↑ = Descolgar el brazo del teléfono (auricular) ↓ = Colgar el brazo del teléfono (auricular) (LU)= Pulsar tecla de línea (XX)= Pulsar tecla programable [RP]= Requiere programación	(I) = Pulsar tecla INTERC. (INTERCOM) (P) = Pulsar tecla PROG. (PROGRAM) (T) = Pulsar tecla TRANSF. (TRANSFER) (H) = Pulsar tecla RETENCIÓN (HOLD) (R) = Pulsar tecla RELAMADA (REDIAL) (M.A.) = Pulsar tecla MARC. ABREV. (SPEED)
---	---

No	Servicio		Operación en el teléfono específico	
1	Llamadas urbanas	Llamadas salientes	↑ → (LU) → Número a marcar	
2		Llamada manos libres	(LU) → Número a marcar. Necesaria tecla MIC (82) activada [RP]	
3		Repetición últimos 3 números	(R) Repite el último número [RP] (Preprogramación) → (R) 1... 3 veces repite los últimos 3 números	
4		Marcación abreviada común	(M.A.) → Cód. (00-79) 80 mem. [RP] Cód. (000-499) 500 mem. Cód. (000-999) 1000 mem.	
5		Marcación abreviada privada	(M.A.) → Cód. (80-99) [RP]	
6	Llamadas Urbanas entrantes	Captura de enlace por tecla	↑ → (LU)	
7		Captura automática al descolgar	↑ (Descolgar el auricular) [RP]	
8	Retención	Puesta en retención de línea	Estando en conversación: (H)	
9		Retención exclusiva	Estando en conversación: (Retención Exclusiva) [RP]	
10	Transferencia llamada	Transferencia con consulta	(I) → Número interno → Espera respuesta → (T)	
11		Transferencia automática al colgar	(I) → Número interno → (T) ó ↓	
12		Transferencia de línea sin consulta	(I) → Número interno → (T) ó ↓	
13		Repuesta a transferencia desde otra extensión	↑ → (Captura) [RP] ↑ → (Código de captura) [RP]	
14	Candado electrónico		Activar: (P) → 38 → clave 4 dígitos → (H) ↓ Desactivar: (P) → 39 → clave anterior → (H) ↓	
15	Cambio a marcación multifrec.		(#) Cambia la marcación de decádica a multifrecuencia	
16	Conferencia con 1 línea externa		Estando en conversación por una línea: (I) → Número interno → Respuesta → (Tecla de Conferencia) [RP]	
17	Conferencia con 2 líneas externas		Estando en conversación por una línea: (I) → (LU) → número telefónico → Respuesta → (Tecla de conferencia) [RP]	
18	Llamadas Internas	Llamada entre extensiones	Llamada normal	↑ → Número interno
19			Llamada Manos libres	(Altavoz) → Número interno. Necesaria tecla MIC (82) activada [RP]
20		Llamada interna directa		(Tecla programada como para llamada directa) [RP]
21		Aviso General y Por zonas		(I) → Código del Grupo [RP]
22		Transferencia interna		(I) → Número interno → Respuesta/NO respuesta → (T)
23		Conferencia entre extensiones		Estando en conversación con una extensión: (I) → Número de extensión → Respuesta → (Tecla de conferencia) [RP]
24		Espera interna		(H) -tanto para puesta en retención como para recuperación de la llamada- [RP]
25		Sígueme		(Ausente) → Número extensión destino (H) [RP]
26		Cancelación Sígueme		(Ausente)