

Telefónica

Equipamiento ADSL 
Inalámbrico

Adaptador USB

Guía Rápida de Instalación

Telefónica

Instalación del Adaptador USB



1. Compruebe que su Adaptador USB esté conectado a un puerto USB 1.1 ó 2.0 y encienda su ordenador.



2. Cuando su PC esté encendido detectará su Adaptador USB automáticamente.



3. Inserte el CD suministrado con su equipo. Especifique la ubicación del controlador, cuando se lo pida:

| | |
|-------------------|-------------------|
| D:\DRIVERS\WINXP | (Windows XP) |
| D:\DRIVERS\WIN2K | (Windows 2000) |
| D:\DRIVERS\W98-ME | (Windows 98 y Me) |

Nota: D:\ se refiere a la letra asignada a su lector de CD. Si fuese otra, sustituya D: por la letra adecuada.



4. Dependiendo del sistema operativo, le pedirá que reinicie su PC. Acepte.



5. Una vez reiniciado su PC, instale la utilidad del periférico (ejecute **D:\UTILIDAD\SETUP.EXE**). **NOTA:** Sólo con los sistemas operativos WIN98/Me el programa le pedirá que reinicie el PC. Acepte.



6. El Adaptador USB está ya listo para su uso. En la barra de tareas de Windows encontrará el icono del configurador de su cliente inalámbrico. Su color AZUL o ROJO le indicará el estado de la conexión.



7. Este configurador le permitirá seleccionar la red inalámbrica a la que desea conectarse y personalizar sus parámetros, así como configurar funciones avanzadas sobre la misma (consulte el Manual de Usuario para información detallada).

Puesta en servicio del Equipamiento ADSL Inalámbrico

1. Instale primero el Punto de Acceso Inalámbrico (unidad base o módem/router ADSL inalámbrico).
2. Instale el cliente inalámbrico (Tarjeta PCMCIA o Adaptador USB) y configúrelo según los parámetros de su Punto de Acceso Inalámbrico.
3. Desde el cliente inalámbrico configure el Punto de Acceso Inalámbrico.
4. Configure el cliente inalámbrico acorde a la nueva configuración del Punto de Acceso Inalámbrico para recuperar la conexión inalámbrica.
5. En el caso de tener algún problema consulte el Manual de Usuario.

Uso del cliente inalámbrico en áreas de acceso público

Tras instalar el cliente inalámbrico en su PC, en un lugar con cobertura inalámbrica, el proveedor del servicio le proporcionará recomendaciones sobre la mejor configuración a utilizar.



En el caso de que usted se encuentre en una "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica, tendrá que configurar su adaptador USB con los siguientes parámetros:

- Nombre de Red = "**Telefonica**" (con "T" mayúscula y sin acento)
- Tipo de Red = "**Punto de Acceso**"
- Tipo de Encriptación = "**Desactivado**"

Una vez realizada dicha configuración, conéctese a uno de los puntos de acceso de la "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica, arranque su navegador e intente navegar por cualquier página de Internet. El servidor de la "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica le redirigirá inmediatamente a la página de bienvenida del servicio. Seleccione el medio de pago e introduzca sus pines. Una vez validados sus pines, disfrute de la banda ancha sin hilos.