

EXT Cuando se le indique que introduzca un número de extensión (EXT), introduzca "1", "2", "3" ó "4", según la extensión que desee configurar.

MSN Cuando se le indique que introduzca un MSN, marque el número de abonado completo.

EXTO Indica la extensión origen del desvío, es decir, la cifra "1", "2", "3", ó "4", según la extensión que desee desviar.

EXTD Indica la extensión destino del desvío.

NTE Indica el número externo que será el destino de las llamadas que reciba.

#99**	Volver a establecer la configuración de fábrica	Pág.:19
#91**	Guardar permanentemente	Pág.:19
#90**	Volver a establecer la configuración permanente.....	Pág.:20
#01EXT*MSN*	Asignar primer MSN a una extensión	Pág.:21
#02EXT*MSN*	Asignar segundo MSN a una extensión	Pág.:21
#03EXT*MSN*	Asignar tercer MSN a una extensión.....	Pág.:21
#01EXT**	Borrado de MSN	Pág.:22
#1EXT*1*	Cambio a marcado exterior directo	Pág.:22
#1EXT*0*	Cambio a conexión de extensión	Pág.:23
#2EXT*0*	Activar la indicación de llamada en espera	Pág.:23
#2EXT*1*	Desactivar la indicación de llamada en espera	Pág.:24
#41EXTO*EXTD*	Activar desvío interno inmediato (sin tono de llamada)	Pág.:25
#42EXTO*EXTD*	Activar desvío interno si no contesta después de 20 seg.	Pág.:25

#43 EXTO *EXTD *	Activar desvío interno si la línea está ocupada	Pág.:26
#44 EXTO *EXTD *	Activar desvío interno si no contesta o si la línea está ocupada	Pág.:26
#40 EXTO * *	Desactivar el desvío interno de llamadas	Pág.:26
*21 *NTE #	Activar desvío externo inmediato para el propio número de teléfono	Pág.:27
*21 * *	Desactivar el desvío externo inmediato para el propio número de teléfono	Pág.:28
*21 *NTE *MSN #	Activar desvío externo inmediato para cualquier MSN	Pág.:28
*21 * *MSN #	Desactivar el desvío externo inmediato para cualquier MSN	Pág.:28
*67 *NTE #	Activar desvío externo si la línea está ocupada para el propio número de teléfono	Pág.:29
*67 * *	Desactivar el desvío externo si la línea está ocupada por el propio número de teléfono	Pág.:29
*67 *NTE *MSN #	Activar desvío si la línea está ocupada para cualquier MSN	Pág.:29
*67 * *MSN #	Desactivar el desvío si la línea está ocupada para cualquier MSN	Pág.:29
*61 *NTE #	Activar el desvío si no contesta para el propio número de teléfono	Pág.:30
*61 * *	Desactivar el desvío si no contesta para el propio número de teléfono	Pág.:30
*61 *NTE *MSN #	Activar desvío si no contesta para cualquier MSN	Pág.:30
*61 * *MSN #	Desactivar el desvío si no contesta para cualquier MSN	Pág.:31
#51 EXT *1 *	Activar la restricción de la presentación de su número permanente	Pág.:31
#51 EXT *0 *	Desactivar la restricción de la presentación de su número permanente	Pág.:32
*31 #	Restricción de la presentación de su número por llamada	Pág.:32
#50 EXT *1 *	Activar la presentación del número llamante (CLIP)	Pág.:33
#50 EXT *0 *	Desactivar la presentación del número llamante	Pág.:33