

Manual de **Videosupervisión**

Guía del administrador





Índice

1	Int	roducción	4
2	Ac	ceso al Portal de Administrador	5
3	Со	nfiguración	
	3.1	Nombrar líneas y cámaras	10
	3.2	Almacenamiento y Política de Borrado de Grabaciones	11
	3.3	Aviso Sensor SMS/ e mail (Configuración de SMS y Correo elect	rónico)12
4	Us	uarios	15
	4.1	Crear Usuario	15
	4.2	Editar Usuario	17
	4.3	Cambio de c ontraseña de Usuarios	
5	Cá	maras	22
	5.1	Usuarios autorizados (por Cámara)	22
	5.2	Configurar Imagen	23
	5.3	Activar / Desactivar el Sensor	32
	5.4	Programar Activación automática del Sensor	
6	Gra	abaciones	
	6.1	Grabar en tiempo real	37
	6.2	Ver Grabaciones (Vídeo)	
	6.3	Ver Eventos	43
	6.4	Programar Grabaciones	45
	6.5	Cuadro de Programación	49
	6.6	Información de interes sobre las grabaciones	51
	6.7	Guardar una grabación (30 días).	53
	6.8	Conservar bloqueada una grabación (1 año)	54
	6.9	Guardar un evento (30 días)	60
	6.10	Conservar bloqueado un evento (1 año)	60
		VIDEOSUPERVISIÓN EI	nero de 2011 página 1/83
		GUIA DE ADMINISTRACIÓN	





7	Vic	leowall	.63
	7.1	Configurar Videowall	63
	7.2	Ver Videowall	66
8	CO	NTRASEÑA (DEL ADMINISTRADOR)	. 69
	8.1	Cambiar contraseña	69
	8.2	Recordar contraseña	.70
9	zo	NA DE INFORMACIÓN	. 72
10) CA	RACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS	. 73
10) CA 10.1	RACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 5331	. 73 75
10	CA 10.1 10.2	RACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 5331 Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 7127	.73 75 77
10	 CA 10.1 10.2 CA 	RACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 5331 Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 7127 RACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES	. 73 75 77 . 79
10	 CA 10.1 10.2 CA CA 	RACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 5331 Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 7127 RACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES Sensor de Contacto	. 73 75 77 . 79 79
10	10.1 10.2 CA 10.2 CA 11.1	RACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 5331 Características Principales de la Cámara de Red Vivotek 7127 RACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES. Sensor de Contacto Sensor de Movimiento	. 73 75 77 . 79 79 79





1 Introducción

El Servicio de **VideoSupervisión** permite a los clientes que desde cualquier posición remota conectada a Internet, uno o varios usuarios puedan ver simultáneamente mediante imágenes **fijas** (fotogramas generados por "disparo" del sensor) o **dinámicas** (streaming de vídeo en tiempo real) su lugar de interés. El servicio permite, además, grabar y descargar a su ordenador las imágenes captadas por la cámara, configurar sus cámaras (color, brillo, resolución, etc), activar/desactivar los sensores, etc.



Las cámaras transmiten sus imágenes por la red IP de Movistar hasta una plataforma centralizada a la que usted puede acceder de forma segura para ver dichas imágenes desde el portal del servicio. Para disfrutar del servicio, es necesario disponer como mínimo de una cámara de alguno de los modelos que MoviStar comercializa, así como de una conexión ADSL en la que MoviStar le realiza una configuración específica del router para adaptarlo al servicio.

Videosupervisión dispone de una granja de servidores de vídeo en red para capturar, procesar y publicar las imágenes. El usuario accede a dicho servidor de forma segura (https) mediante un Portal de cliente desde su navegador (<u>www.movistar.es/negocios/clientevideosupervision</u>), pudiendo ver en su ordenador las imágenes en tiempo real captadas por la cámara.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 3/83





2 Acceso al Portal de Administrador

Para acceder al Portal de Administrador del servicio Videosupervisión, en primer lugar, navegue a la web: <u>www.movistar.es.</u> En el apartado Aplicaciones y Servicios verá un enlace directo a la página del servicio Videosupervisión (Figuras 1 y 2).

Particulares	Autónomos				E	j Correo Icastellar	no 🗸 🛛 buscar (en movistar	9
ŵ fijo	∽ móvil∙	 banda ancha 	aplicacion	les - iyuda -	mi movisl	tar v 📢	v m	ovistar	
Inau con ficha	igure la Gol Bar aje para	tempo y haga ı su loca	rada el mejor al.	Dos primeras cuot	as al	American			2
			Figura 1.	Acceso al port	al del serv	icio		A Constant of the Case	Same of Second

ភ	} fijo∽	móvil~	banda ~ ancha	<u>aplicaciones</u> ~ ayuda y <u>servicios</u>	 mi movistar 	M movistar
	Movi Ahora de cua gratui ^{Contrátelo} del 31 de o	star Al las llama alquier o tas los fi oantes octubre.	DSL 10 adas a m perador, nes de se	Tienda de aplicaciones: Aplicateca Seguridad y mantenimiento Servicios para su móvil Utilidades Redes Servicios sectoriales y transversales Servicios web Movistar Imagenio Emoción Gestión de aplicaciones	Activación de escritorio Portore nymerioca Videosupervisión Itore Roaming Videos y teledemos	
<	3		Fig	Daritua ariteria ADSL Puesto Informático Banda Ancha móvil Ayuda y Soporte más gura 2. Acceso al porta	su iPad 3G Si tiene Tarifa Plana iPhone Plus o iPhone Premium infórmese al del servicio	navegue desde su iPad sin coste adicional

En dicha página encontrará la información comercial más relevante del servicio. Pulse en el texto '**Acceso al servicio'** para ir al Portal del servicio (Figura 3)

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 4/83

Y		(M movistar
Banda Ancha Fijo+Móvil Servicios • Banda Ancha Móvil • Seguridad y mantenimiento • Servicios web		Visualice su negocio en tiempo real Sólo con conectarse a internet podrá ver lo que está ocurriendo en su negocio.	desde 14 eurosines sin IVA contratar (S)
momaticos	Mantenimiento Videosupervisión 12 GRATIS ¹ El primer año, GRATIS: Manteni	h ¹ imiento Videosupervisión 12 h (ahorro de 186 €).	
	Qué es y para qué sirve	Información avanzada Precios Ayuda y soporte	¿NECESITAS AYUDA?
	QUÉES	sub- 🔦	Preguntas mas frecuente
	 Es un servicio de grabació visualizar su negocio en tor Grabación en tiempo real y 	in por câmaras y control remoto desde internet que le permite lo momento, programade	 Videodemo Demostración personalizada
F	igura 3. Acceso al	portal del servicio	manuales, quías y descargas Acceso al servicio

Proceda a identificarse mediante su nombre de Usuario Administrador y Contraseña específicos del servicio **VideoSupervisión**. <u>El servicio solamente es compatible con el navegador Internet</u> <u>Explorer</u>

a https://videosupervision.negoc	cios.movistar.es/vge/jsp/autenticacion.jsp - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Pac	ka	
Back • O • D O O	Hep Search 🕹 Expositives 🖉 🖓 - 🚴 🔟 - 🗔 🔯 🚓 🛱 🖪 🖨 🍕		
Address Address Address	sees yr revenue 😴 📴 ta y y 💟 t 🥌 📴 🐨 📾 🖉 🖤 🐲	🖌 🗗 Go Unis 🎽 🖸	FireShot • 🔗 McAfee •
	VideoSupervisión	M movistar	
	Estás en: Bienvenido > Acceso al servicio		
	Acceso al servicio		
	Para acceder al servico procede a identificarse mediante el usuario y la contraseña. Por útmo puise el boldo "Aceptar" Usuario: Contraseña: Aceptar Si aún no dispone de los datos de ac Empresarios Si no puede acceder al servico puise aquí.	atuto 900-50-20-10 desde el teléfono en el que tiene contratada la en el aguiente teléfono gratuto: 900-10-10-10 (Respuesta	
	Información general Aviso Iegal Contrato	Telefônica	
		© telefonica.es	
	Figura 4. Acceso al Portal de Administr	ador de VideoSupervisión	20
Done			🔏 🔒 🔮 Internet

El usuario **Administrador** y **Contraseña** los recibirá por carta, así como el código identificador de Videosupervisión (CIV), cuyas 9 últimas cifras forman el Usuario Administrador.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 5/83





También puede obtener os datos de acceso al servicio llamando al teléfono gratuito 900-50-20-10 desde un teléfono conectado en la línea en la que tiene contratada la línea ADSL o bien, poniéndose en contacto con el Centro de Asistencia Técnica ADSL en el teléfono gratuito: 900-10-10-10 (Respuesta Empresarios)

Al pulsar el botón '*Aceptar*' (o la tecla Intro), se le mostrará un mensaje informativo del software que su ordenador necesita instalar para poder utilizar el servicio. Pulse sobre los enlaces de texto correspondientes para descargar el software necesario (figura 5). A continuación, pulse el botón '*Aceptar'* para continuar navegando por el portal del servicio (Fig. 5).

Le recomendamos descargar el documento pdf adjunto de recomendaciones legales y leerlo detenidamente.

	File Download - Security Warning
/ideoSupervisió	Do you want to run or save this file? Name: setupTelefonicaReaPlayerSP.exe Type: Application From: localhost
tás en: Bienvenido > Diagnóstico y Aviso Legal	Run Save C
Diagnósticos	While files from the Internet can be useful, this file type ca potentially harm your computer. If you do not trust the sour
Identificación del navegador	Software complementar lugins/Ad
Navegador: Microsoft Internet Explorer Versión: 6.0 Sistema: Windows XP	 Plugin 'MJPEG Control of Vivotek Inc.' para Videowall correctamente instalado. Para ver las cómpares Vivotek necesita descargar e instalar el software RealPayce Pulse aqui Plugin Video Cante y religér correctamente instalado. Plugin Windowski AaPlayer correctamente instalado. Plugin de Adobe / pobat Reader correctamente instalado. Plugin de Adobe / pobat Reader correctamente instalado. Configuración person lizada del navegador Cookies habilitads Ventanas emergentes (popup's) habilitadas.
Aviso legal VIDEOSUPERVISION NO ES UN SERVICIO DE SEGURIDAD NI DEB APLICACIONES. MOVISTAR ESPAÑA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA R TRAVÉS DEL SERVICIO	E USARSE COMO TAL. ES UN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON MULTIPLES RESPECTO A LA DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES Y CONTENIDOS ALOJADOS A
CUALQUIER RECLAMACIÓN DEBERÁ INTERPONERSE CONTRA E CONTENIDOS EN SUS SERVIDORES.	EL TITULAR DEL MISMO, SIENDO MOVISTAR ESPAÑA MERO ALOJADOR DE LAS IMÁGENES Y
PARA CONOCER LAS RECOMENDACIONES LEGALES PARA EL	USO DE VIDEOSUPERVISION, CONSULTE LA GUIA
	Descargar PDF
Figura 5. Pantal	la inicial de acceso al Portal de Administrador
ormación general Aviso legal Contrato	Telefònica
	© telefonica.es

La primera página que aparece en el portal será siempre la web de "**Avisos y Novedades**" (que forma parte de la '*Zona de Información y Descarga*'). En ella le informaremos de los aspectos más relevantes para un mejor aprovechamiento del servicio (Fig. 6)

VIDEOSUPERVISIÓN





nfiguración 🗸	Usuarios	✓ Grabaciones ✓	Cámara	is Videowall Contraseña Acceso Móvil	10:12 Oct
Estás en: Zona de risos y Novedade	es FAQ's	arga > Avisos y Novedad Manuales Actualiz	les ación de Cân	aras I Documentación I Simulador I Descargas	Zona de Información Descarga
Avisos Optimización (de la Programaci	ón de Grabaciones.	*	Novedades Se ha actualizado la Guía de Instalación y Configuración del Real Plaver	 Avisos y Novedades FAQ's (Prequir
Nueva platafo Nueva versiór	rma de Videosup n de Firmware pa	pervisión (Proceso de r ara la cámara de Gama	nigración) a Alta	Cámara de Gama Alta Wi-Fi para visión nocturna	frecuentes)
(IP3121) Diferencias er	n la duración de l	as grabaciones.		Nuevo equipamiento Kit POE de alimentación sobre cableado Ethernet.	servicio
Compresión "	muy baja" en cár	maras de gama media	Axis 2100	Módulo adicional de 30 SMS Módulos adicionales de grabación (1, 8 ó 16 horas)	 Actualización o Cámaras
modificación d	e segundad, se r Je sus contraseña	as de acceso al servici	0,	Equipamiento para exteriores (carcasa y lente autoiris)	Documentació Simulador
Mensajes y almacenamiento de imágenes por eventos en videosupervisión.		Compatibilidad con IP dinámica.	 Descargas y Enlaces de intr 		
Player.	nermitir Ventana	s Emergentes en el po	rtal de	Puede acceder de forma centralizada a todas sus Videosupervisiones.	
Recomendacio	nes Legales.		_	(Elementos 1 de 10) Siguiente ►	Accesos directos - Ver Videowall - Ver cámaras - Ver grabacion - Ver eventos - Grabar - Acceso Móvil - Salir
Figura	a 6. Web	de Avisos y I	Noveda	ides (Menú: Zona de Información y De	scarga)

En el Portal de Administrador podrá realizar entre otras las siguientes acciones:

- Configurar el Servicio (Política de borrado, Programación de activación/desactivación del Sensor)
- Administrar usuarios (crear, eliminar, modificar, asignar el tipo de perfil)
- Realizar y programar Grabaciones (en diferido, en tiempo real, por disparo del sensor)
- Configurar la/s cámara/s, ver imágenes en tiempo real
- Configurar el Videowall
- Cambiar y Regenerar la contraseña de acceso al portal de administrador
- Consultar documentación técnica, utilizar simuladores, etc

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 7/83





ADMINISTRACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VARIOS ADSL CON UN SOLO USUARIO Y CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR

Su Servicio de '**VideoSupervisión**' se identifica mediante un código único para cada ADSL de cliente, se trata del **CIV** o '**Código Identificador de VideoSupervisión**', este dato lo recibirá en una carta junto con el Usuario de Administrador y la Contraseña de acceso al servicio. Usted puede administrar las cámaras (ver imágenes, crear usuarios, etc) de distintos ADSL's (incluso de CIF/NIF diferentes) bajo el mismo CIV utilizando un solo usuario y contraseña, para ello, solicítelo a su comercial.

ACCESO DIRECTO AL PORTAL DE ADMINISTRADOR

Existe una dirección de acceso directo al Portal de Administrador del Servicio, es la siguiente:

https://www.movistar.es/negocios/clientevideosupervision

Guarde esta dirección en la carpeta "Favoritos" de su navegador para un acceso más rápido al Servicio.

NOTA: Utilice el botón de "**¿necesitas Ayuda?**" situado en la parte superior derecha de las páginas del portal para obtener información sobre el contenido de la misma.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 8/83





3 Configuración del Servicio

Este menú se subdivide en los siguientes apartados:

- Nombrar Líneas y Cámaras
- Almacenamiento (configuración de la política de Borrado de grabaciones)
- Aviso Sensor: SMS / e mail (configuración de envío de SMS y Correo electrónico)

3.1 Nombrar líneas y cámaras

En este apartado puede cambiar el nombre tanto a las líneas ADSL en las que contrató el servicio VideoSupervisión como a sus cámaras correspondientes.

Los datos de las columnas "**Nombre de la línea**" y "**Nombre de la cámara**" son enlaces, al pulsar en ellos se rellenará con su texto el cuadro "**Introduzca el nombre**" situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Solo tendrá que cambiar dicho texto y pulsar el botón '*Aceptar*' para modificar el nombre deseado (figura 7)

Aparecen por defecto el número de teléfono de la línea en la que se ha contratado el Servicio (columna '**Línea'**), y tres columnas que hacen referencia a información administrativa de la cámara instalada, éstos datos no se pueden modificar (N° administrativo, Ref. comercial y N° de serie)

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 9/83





M movistar

VideoSupervisión

nbrar líneas y cámaras Iombrar lín	Almacenamiento	Aviso sensor smsle-m	ail		¿necesitas ayuda?	Avisos y Novedades EAO's /Prequipte
Cámaras disponible	Nombre de la línea	Nombre de la cámara	Nº administrativo	Ref. Comercial	Nº de serie	 Manuales del servicio Actualización de Cámaras
¥		Sala sur	800543	N/D	10-02-D1-00-A3-64	 Documentación Simulador
	\bigcirc	Entrada sur	800544	N/D	66-02-D1-01-60-1B	 Descargas y Enlaces de interes
		Despacho	800546	N/D	00-40-8o-66-68-d9	
		Entrada 2	800542	N/D	00-02-D1-00-08-03	Accesos
Introduzca el iombre: Si pulsa este	e icono, se	2 regenerará au	tomáticamen	3 (a	Cancelar Cancelar	Ver Videowall Ver cåmaras Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil
específicos Sólo debe util	del Instalac izarlo cuando	dor de Mov se lo requiera e	istar para el Instalador c	la línea c le Movistar.	orrespondiente	- Salir

3.2 Almacenamiento y Política de Borrado de Grabaciones

Esta opción le permite consultar el tiempo de grabación disponible en cada una de sus líneas (este tiempo de grabación se comparte entre las cámaras instaladas su línea), así como, configurar la política de borrado de las grabaciones realizadas.

Para cada línea se le facilita la información en horas del tiempo de grabación **Contratado** y del tiempo de grabación **Disponible**.

La '**Política de borrado**' puede configurarse en modo "**Manual**" o en modo "**Automático**". En modo Manual el borrado de las grabaciones dependerá de usted mismo, de manera que si utiliza todo el tiempo de grabación disponible, no podrá realizar más grabaciones hasta que elimine alguna de las grabaciones almacenadas (para borrado de grabaciones almacenadas consulte el apartado 6.2.- Ver Grabaciones). En modo "**Automático**" se eliminarán automáticamente las grabaciones almacenadas más antiguas cuando sea necesario hacer más grabaciones.

No olvide pulsar el botón "*Aceptar cambios*" si cambia la política de borrado.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 10/83





Dispone también de una representación gráfica en forma de barra del tiempo ocupado en disco, el color verde representa el tiempo disponible.

nfiguración 🗸 Usuai	ios Grabacion	ies Cámaras 🗸	Videowall 🗸	Contraseña	🗸 Acceso Móvil 🗸	península 13:31 🚫 cana 12:
istás en: Configuración > Alr mbrar líneas y câmaras Vimacenam	Almacenamiento	Aviso sensor smste-mail	(¿necesitas ayuda?	Zona de Información y Descarga - Avisos y Novedades - FAQ's (Pregunta
Número de línea 998000042 908451025 884100140 908451049	Nombre de líne Oficina Farmacia Almacen Hospital	a Contratado 12h 0m 12h 0m 12h 0m 12h 0m	Disponible	Auto Auto Auto Auto Auto Auto Ptar cambios	de borrado Manual. Manual. Manual. Manual. Restablecer formulario	frecuentes) Manuales del servicio Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interé
formación general Aviso	igura 8. Tiem de la polí	po en disco libre ítica de borrado c	para graba le grabacio	ciones y c nes almac	onfiguración enadas	Ver cámaras Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil Telefónica

3.3 Aviso Sensor: sms – e mail (configuración de SMS y correo electrónico)

En este apartado, el Administrador puede configurar los números de teléfono (móviles o fijos que dispongan de la posibilidad de recibir mensajes cortos de texto) y las direcciones de correo electrónico (50 máximo por administrador (CIV)) a los que desea se notifiquen en forma de SMS, SMT (servicio de mensajes de texto para teléfonos fijos) o e-mail las alarmas recibidas en las cámaras por disparo del Sensor.

Se dispone de los siguientes elementos: caja de texto, para crear una nueva entrada; dos botones, uno para añadir la entrada creada '*Agregar*'' y otro para eliminar alguna de las entradas ya existentes *'Eliminar'*; por último, una lista de las entradas que ya existen.

Los cambios realizados no se tendrán en cuenta hasta pulsar "*Aceptar* cambios" (o la tecla Intro).

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 11/83





El alta en el servicio incluye una franquicia de 100 SMS al mes (gratuitos) por línea, pudiendo saber en todo momento cuantos sms's le quedan gracias al contador que aparece en la parte inferior (figura 9)

Agrupación de SMS y e-mail: cuando se ha generado un evento (o alarma) por "disparo del Sensor", si se reciben nuevas alarmas en un intervalo inferior a 10 minutos, el servicio no envía nuevos SMS's ni e-mails, pero sí almacena las imágenes captadas, estando todas disponibles en el portal del servicio agrupadas en un solo **archivo** almacenado (ver apartado 6.3. Ver Eventos)

Eventos consumidos y Tasa de Ocupación: el número máximo de **archivos** con eventos almacenados que permite el servicio son 12 por Línea, teniendo el administrador del Servicio que eliminar alguno de ellos (ver apartado 6.3. Ver Eventos) cuando se llegue a esa cifra (12 de 12 - Cuota Llena) para que el Sensor se active de nuevo automáticamente.

- La cuota estará **LLENA** cuando se hayan almacenado los **12** eventos.
- La cuota será **ALTA** si el número de eventos almacenados es **9, 10 u 11**.
- La cuota será **BAJA** si el número de eventos es **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** u **8**.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 12/83





Ejemplo de SMS recibido por Tasa de ocupación Alta: "El servicio de VideoSupervisión le informa de que va a sobrepasar el máximo de eventos permitidos. Por favor, entre en el servicio y borre alguno".

Ejemplo de SMS recibido por Alarma ("disparo" del sensor "Videosupervision informa: "Videosupervision informa: evento registrado en cámara 'almacén' el día 11/01/2011 a las 09:00:23"

Ejemplo de e-mail recibido por alarma :

videosupervision@movistar.es

Notificación de Alarmas del Servicio Videosupervisión

Estimado cliente:

Con fecha 11/01/2011 a las 09:00:23, la cámara 'Almacén' ha registrado una alarma en su entorno de Videosupervisión. Si desea comprobar con detalle la naturaleza de dicho evento acceda desde una conexión a internet al portal del Servicio Videosupervision e introduzca sus datos de usuario autorizado (login y contraseña) en: www.movistar.es/negocios/clientevideosupervision

Servicio VideoSupervisión

Nota: En el email enviado por la plataforma del servicio al correo electrónico que definió según el apartado 3.3 (figura 9) recibirá las primeras imágenes captadas por la cámara tras el "disparo" del sensor..

Ejemplo de e-mail recibido al superar la cuota máxima de 12 eventos (alarmas) :

Estimado cliente:

Le informamos que ha sobrepasado el máximo número de alarmas almacenadas permitidas en su servicio de Videosupervisión.

Por este motivo, se ha procedido a la desactivación automática de la generación de alarmas desde todas las cámaras de su línea 'Almacén'. Para poder activar nuevamente esta funcionalidad, por favor, entre en el portal del servicio y en el menú "Grabaciones", submenú "Ver Eventos", elimine alguna de las alarmas almacenadas.

Disculpe las molestias.

Servicio Videosupervisión

VIDEOSUPERVISIÓN

GUIA DE ADMINISTRACIÓN

Enero de 2011 | página 13/83





4 Administración de Usuarios

El administrador puede realizar dos acciones en este apartado:

- Crear Usuario
- Editar Usuario

4.1 Crear Usuario

En esta pestaña puede crear un nuevo usuario para que tenga acceso a las cámaras que usted decida (puede crear hasta 50 usuarios por administrador (CIV)).

Para ello tendrá que indicar un **Login**, que es el literal con el que se tendrá que identificar dicho usuario cuando acceda al Portal del servicio (el acceso directo para usuarios es: <u>https://www.movistar.es/negocios/clientevideosupervision</u>) como Usuario y una **Contraseña** específica (se le pedirá repetirla para evitar errores al introducirla); también puede configurar, opcionalmente, el **Nombre** y **Apellidos** de dicho usuario.

Seleccione el <u>perfil de usuario</u> más adecuado a sus necesidades en el desplegable correspondiente (figura 10). Por último, necesitará indicar las cámaras a las que tendrá acceso dicho el usuario que está creando, para ello, selecciónelas y pulse el botón '*Agregar*'.

Para que el sistema acepte al nuevo usuario pulse 'Crear Usuario'.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 14/83



© telefonica.es

Descripción de los perfiles de usuario				1.0				
Utilidad Diceanible M Diceanible parcialm	anta 🂙 Na diananihia							
Concac Disponible Cosponible parcialin	Admin. Principal	Admin. Delegado	Usuario Estándar	Usuario Avanzado	Pul	se sol	bre el d	esplegable para
Cunfiguración del servicio		~	×	X	ver	105 0	etalles	ue las acciones
Arministración de usuarios	V	V	×	X	permitidas para cada perfil			ara cada perfil
🖬 Configuración de cámaras	v	<u> </u>	V	V				-
Grabaciones	<u> </u>	<u> </u>	X	1	1	V		
Contraseña	×	X	X	×	X	X	X	
Videowall	×	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	V			
🗄 Acceso Movil	× *		×		-			
🛨 Zona de información	V	~	V	v	V	v	V	
							Cerrar	

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 15/83

	Emptorier	by ownedge	The second se	the second state of the se					
				- uonuru					لعار ها
								mounchor	
VideoSupervi	SIC							ID SIDE	
			Accio	nes p	ermiti	das pa	ara cada	perfil	
Descripción de los perfiles de usuario						•			
beschpelon de los permes de asaano			7						
🥖 Utilidad Disponible 划 Disponible parcialmente 🏏 No	disnonible		1.						
	Admin.	Admin.	Usuario	Usuario	Usuario de	Usuario	Usuario		
						Cliente	Insta - lador		
Configuración del servicio	1	1	×	×	×	×	V		
Almacenamiento									
Configurar Política de Borrado (Vídeos)	1	V	×	×	×	×	V		
Consultar Espacio Libre en disco	1	1	×	×	X	×	V		
Nombrar líneas y cámaras									
Nombrar Lineas	1	1	×	×	×	×	V		
Nombrar Cámaras	1	1	×	×	X	X	V		
Consultar datos administrativos de Líneas y Cámaras	1	1	×	×	X	X	1		
Borrar cámara inactiva									
Borrar cámara inactiva	V	1	×	×	×	×	v		
Configurar SMS/ermail (sensor)									
Configurar el envío de SMS	1	1	×	×	×	×	1		
Configurar el envío de e-mail	2	ý	X	X	X	X	1		
Consultar consumo SMS por línea y Cuota de Ocupación de			0	-	\$	-	-		
			-	-	-	-			
Administración de usuarios	V		×	×	×	×			
Configuración de cámaras	V		V	V	V	V	V		
+ Grabaciones	V		×	V	V	V	V		
🕂 Contraseña	V	×	×	×	×	×	×		
a contract the	1	V	V	V	V	V	V		
• videowali				100	1. C				
Acceso Móvil	V	V	1	V	~	V	V		

4.2 Editar Usuario

En esta página puede eliminar o modificar la información de los usuarios que previamente haya creado (Nombre, Apellidos, Alias, Contraseña, Cámaras autorizadas, Perfil de Usuario asignado).

Para eliminar un usuario basta con que pulse el icono de la papelera asociado . No es necesario pulsar **'Aceptar cambios'**.

Para modificar un usuario basta con que pulse el icono del lapicero (Fig. 13) Una vez hecho, se mostrarán los datos actuales en la zona derecha de la página. Bastará con modificar los datos deseados y pulsar **'Aceptar cambios'** (puede utilizar las teclas Mayúsculas y Control del teclado para seleccionar varias cámaras a la vez)

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 16/83







VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 17/83





4.3 Cambiar la contraseña de acceso al servicio de los usuarios

Para reforzar la seguridad e impedir accesos no autorizados a sus cámaras, se ha implantado una política estricta para la gestión de contraseñas de acceso al servicio por parte de los usuarios, que requiere seguir las siguientes reglas:

- Se deben renovar las contraseñas de los usuarios del servicio cada 180 días,
- Deberá tener 6 caracteres como mínimo
- No se podrá reutilizar la última contraseña empleada
- La contraseña debe estar formada por una combinación de letras, números y alguno de los siguientes caracteres especiales:
 @ # \$ % & / () = ? ¿ _ { } " ^ * +

Es responsabilidad de Usted como administrador modificar las contraseñas de acceso al servicio de los diferentes tipos de usuarios según esta política. Para ello en la página **"Editar Usuarios"** es posible ver el estado de la contraseña de cada uno de los usuarios dados de alta en el portal del servicio.

Configuración 🗸	Usuarios 🗸	Grabaciones 🗸	Cámaras 🗸	Videowall 🗸	Acceso Móvil	península 🚫 canarias 11:00 🚫 10:00
Estás en: Usuarios > E	ditar usuario tar usuario					Zona de Información y Descarga
Editar us	uario				¿necesitas ayuda?	 Avisos y Novedadės FAQ's (Preguntas
Login	Usuario	Perfil	tstado	Acciones	delegadosh	frecuentes) - Manuales del
delegsdosh	José Pérez	Administrador delegado		21	Alias	servicio Actualización de
estandar	Maria Gutierrez	Usuario estandar	۲.	<u>%</u>	pelegadosh Nombre	Cámaras - Documentación
avanzado	Luis Ortiz	Usuario avanzado	(E)	<u>%</u>	José	 Simulador
grabacion	Esteban García	Usuario de grabacion		<u>%</u> îîî	Apellidos Pérez	 Descargas y Enlaces de interés
dienteweb	Fermín Sanz	Usuario diente web	<u>m</u> !	<u>_</u> îî	Contraseña	
delegadoCaducado	Esther Galán	Administrador	<u>ه</u> ۲	<u>%</u> m	Confirmar contraseña	Accesos
		delegado			Perfil (ver más información)	 Ver Videowall
					Administrador delegado ⊻	Ver cámaras Ver grabaciones
El	alias de usuario por i	defecto es del tipo "login.S	SuNumeroDeTelefi	ono". Puede simplificarlo e	liminando ".SuNumeroDeTelefono".	 Ver eventos Grabar
	Cámaras deneg	adas			Cámaras autorizadas	 Acceso Móvil Salir
			*	Almacen - Pue Almacen - Pue	erta 1 - VIVOTEK_7124 erta sur - VIVOTEK_7127	
			Agregar	>> Almacen - Sal Almacen - Des Almacen - Sal	a norte - AXIS_2100 spacho - VIVOTEK_3121 a sur - VIVOTEK TC5331	
Figura 15			v Celimit	nar	-	
stado de la						
aña da ucua	ria				Restablecer Aceptar cambios	

En dicha columna, se utilizan los siguientes iconos, para indicar el estado de la contraseña de cada usuario:

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 18/83





- Si la contraseña es válida, aparecerá el icono \, 🔤
- 🛛 Si la contraseña está a punto de caducar, aparecerá el icono 📼
- 🛛 Cuando la contraseña ha caducado y es necesario renovarla, aparecerá el icono 🖼

Adicionalmente, cuando la contraseña de un determinado usuario está a punto de caducar o haya caducado, se avisará a los mismos de esta situación a través de los siguientes mensajes (según el caso) cuando accedan al portal del servicio:

- **Contraseña a punto de caducar del usuario administrador**: La contraseña actual del usuario XXXX caduca en XX días. Pasado este tiempo el sistema le obligará a cambiarla cuando acceda al portal del servicio. Para renovarla, acceda al menú 'Contraseña'
- Contraseña a punto de caducar de un usuario no administrador: La contraseña actual del usuario XXXX caduca en XX días. Pasado este tiempo el sistema le obligará a cambiarla cuando acceda al portal del servicio. Si quiere renovarla póngase en contacto con su administrador
- **Contraseña caducada**: Su actual contraseña del usuario XXXX ha caducado. Para poder acceder al portal del servicio póngase en contacto con su administrador

Desde la misma página de **"Editar Usuarios"** usted puede modificar la Contraseña de cada uno de los usuarios.

Para ello, basta con pulsar el icono del lapicero 22 (Fig. 16) del usuario en cuestión y proceda a introducir una nueva contraseña diferente a la utilizada anteriormente en el campo correspondiente que se muestra en la zona derecha de la página. Una vez modificada, pulse **'Aceptar cambios'** (ver figura 16)

VIDEOSUPERVISIÓN





Configuración 🗸	Usuarios 🗸	Grabaciones 🗸	Cámaras 🗸	Videowall 🗸	Acceso Móvil	peninsula 11:00 Canarias 10:00
Estás en: Usuario Crear usuario	s > Editar usuario Editar usuario		\bigcap			Zona de Información y Descarga
Editar u	Isuario)	¿necesitas ay	uda? - Avisos y Novedades - FAQ's (Preguntas
Login	Usuario	Perfil	Estado	Acciones	delegadosh	Manuales del
delegadosh	José Pérez	Administrador delegado	۲.	21	Alias	 Actualización de
estandar	María Gutierrez	Usuario estandar	es i	20	pelegadosh Nombre	Cámaras
avanzado	Luis Ortiz	Usuario avanzado	۲.	2 1	José	Idor
grabacion	Esteban García	Usuario de grabacion	1	20	Pérez	s de interés
dienteweb	Fermin Sanz	Usuario diente web	œ۲	<u>%</u> m	Contraseña	
delegadoCaduca	do Esther Galán	Administrador	<u>سک</u>	<u>%</u>	Confirmar contraseña	Accesos directos
		(Construction)			Perfil (ver más información)	 Ver Videowall
					Administrador delegado 🍸	Ver cámaras Ver grabaciones
	El alias de usuario por	defecto es del tipo "/ogin	SuNumeroDeTelefo	no*. Puede simplificario (iminando ".SuNumeroDeTelefono",	 Ver eventos Grabar
	Câmaras deneg	adas			Cámaras autorizadas	Acceso Móvil Sair
Figur	a 16		Agregar :	Almacen - Pu Almacen - Pu Almacen - Sa Almacen - De Almacen - Sa ar	arta 1 - VIVOTEK_7124 arta sur - VIVOTEK_7127 as norta - AXIS_2100 spacho - VIVOTEK_3121 a sur - VIVOTEK_TC5331	
Modificad	ión de la					

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 20/83





5 Configuración de Cámaras

El administrador puede realizar las siguientes acciones en este apartado:

- Gestionar usuarios autorizados
- Configurar imagen y demás caracteristicas de las cámaras
- Activar / Desactivar Sensores (Sensor Externo y/o Sensor Interno (sólo Cámara de Gama Alta))
- Programar Activación y Desactivación del Sensor

5.1 Usuarios autorizados (por cámara)

En esta página podrá modificar los usuarios que tienen acceso a una cámara. Los nombres de las cámaras (columna "**Selección de Cámara**") son enlaces que al ser pulsados muestran la información de los usuarios autorizados a ver dicha cámara.

Una vez hecho esto puede denegar o autorizar masivamente usuarios (utilice las teclas 'Mayúsculas' y 'Control' del teclado para seleccionar varios a la vez o alternos) pasándolos de una zona (usuarios autorizados) a otra (usuarios no autorizados) con los botones asociados "Denegar" o "Autorizar". Para actualizar los cambios pulse el botón '*Aceptar cambios*'.

VIDEOSUPERVISIÓN





A movistar

VideoSupervisión

figuración Usuarios Grabaciones Cámaras Videowall Acceso Móvil	peninsula (Canar 11:02
stás en: Cámaras > Usuarios autorizados	Zona de Información y
Jsuarios autorizados¿necesitas ayuda? Selección de cámara	Descarga Avisos y Novedades FAQ's (Pregunta: frecuentes) Manuales del servicio
Amacen - Puerta 1 - VIVOTEK - 712 Almacen - Sala norte - AXIS_2100 Almacen - Despacho - VIVOTEK_3121 Almacen - Sala sur - VIVOTEK_TC5331	 Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interé
Usuarios autorizados delegadosh astendar Grabacion Cirenteveb Denegar>>	Accesos directos • Ver Videowall • Ver cámaras
< Autorizar	Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil
Figura 17. Denegación del acceso a una cámara a un usuario existente	Salir

5.2 Configurar Imagen

Esta opción le permite ver imágenes en tiempo real (streaming de vídeo MPEG4), así como, consultar y establecer en cada modelo de cámara los distintos parámetros configurables. Cada modelo de cámara requiere seguir unos pasos diferentes para ver las imágenes.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 22/83





Configuración Usuarios Grabaciones Cámaras Videowall Acceso Móvil	13:10 Cananas 12:10
Configurar imagen Activar sensores Programar sensores Usuarios autorizados	Zona de Información y Descarga
Configurar imagen	 Avisos y Novedades FAQ's (Preguntas frecuentes)
Cámara Almacen - Pueta 1 - VIVOTEK 7124 Almacen - Sala none - AMS_2100 Almacen - Sala sur - VIVOTEK 75331	Manuales del servicio Actualización de Cámaras Documentación
Seleccions 2	 Simulador Descargas y Enlaces de interés
Pala Louis con las com Modek necesta descargar Real Payer SP.	Accesos directos
Puise aqui para incert la descarga Si es usuario de Windows 2000 <u>puise aqui</u>	 Ver cámaras Ver orabaciones
	 Ver eventos
	 Grabar Acceso Móvil Salir
Figura 18. Selección de cámara para configurar image	en
L	
	Telefinica

1.- Cámara Modelo Axis 2100 (MJPEG) –modelo no comercializado desde Mayo de 2005-:

Lo primero que debe hacer es seleccionar la cámara de la que desea ver imágenes y pulsar '**Seleccionar'** (Fig 18). Al seleccionar una cámara de Gama Media por primera vez, el servicio le solicitará confirmación para instalar y ejecutar el ActiveX "**AxisCamControl**" necesario para ver las imágenes de la cámara en el Portal, esta operación se realizará una sola vez en cada ordenador, grabando en su disco duro los siguientes archivos:

- AxisCameraControl.ocx
- ijl11.dll
- CamCli.dll

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 23/83





Figura 19. Solicitud de instalación del ActiveX "AxisCamControl" para el modelo Axis 2100 (no comercializable desde 2005)

Es necesario que el navegador permita descargar **"Controles ActiveX**", para ello, en el navegador debe seleccionar de **'Opciones de Internet'** la pestaña **'Seguridad'** y dentro de ella la opción **'Personalizar Nivel'**, tal y como aparece en las figuras 20 y 21.



Figura 20. Configuración del navegador.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 24/83



Configuración de seguridad	? X
<u>C</u> onfiguración:	
 Descargar los controles firmados para ActiveX Activar Desactivar Pedir datos 	1
 Descargar los controles no firmados para ActiveX Activar Desactivar Pedir datos 	
 Ejecutar controles y complementos de ActiveX Activar Aprobado por el administrador Desactivar 	
O Pedir datos Inicializar y activar la secuencia Unos de los control	es I
Restablecer configuración personal	
Restablecer a: Mediano	er
Aceptar Cancela	ər
Figura 21. Configuración del navegador para	3

permitir descarga de controles ActiveX.

Para actualizar los valores '**Bitrate**', '**Resolución**' y '**Compresión'** basta con seleccionar el nuevo valor en el desplegable asociado y pulsar el botón '**Actualizar**' (figura 22)

Para actualizar el '**Brillo'** y el **'Color'** se proporciona una barra de selección.

Esta barra permite modificar la propiedad correspondiente de varias formas:

- Pulsando directamente en el valor aproximado que se desea.
- Se puede pulsar en el icono indicador de la barra y arrastrarlo hasta alcanzar el valor deseado.
- Pulsar en los bordes de la barra para hacerla avanzar o retroceder de una forma más precisa.

El nivel de **'Compresión'** de las imágenes influye directamente en la percepción de la 'calidad de imagen', de manera que, a <u>mayor compresión</u> <u>menor calidad de imagen</u> (mayor pixelado en pantalla), también influye en el tamaño que ocupan las imágenes enviadas por la cámara, de tal forma que <u>a mayor compresión</u> menor es el tamaño de las imágenes enviadas y por tanto <u>menor es el ancho de banda de subida (up-stream) requerido</u> de su ADSL.

El '**Ancho de Banda Reservado'** es el parámetro más importante para el correcto funcionamiento de la cámara, pues indica el ancho de banda de subida máximo del ADSL que el administrador del Servicio quiere dedicar al envío de imágenes por la cámara. Cuanto mayor sea este valor, mejor será la actualización de imágenes (nº de imágenes por segundo o refresco) y por tanto, más real será el movimiento de las imágenes captadas (personas, vehículos, etc) que veremos en pantalla pero también mayor será el consumo de ancho de banda del ADSL. Le recomendamos que configure el menor de los anchos de banda reservados posible para asegurar la transmisión de imágenes a menos que dedique el ADSL exclusivamente para las cámaras y que su ancho de banda de subida

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 25/83





sea suficiente para todas las cámaras instaladas.

La **'Resolución'** es el tamaño de las imágenes en el Portal. Hay dos configuraciones posibles: VGA (640x480) y QVGA (320x240) pixel respectivamente.

Una vez realizados los ajustes deseados pulse el botón '*Actualizar'* para hacer efectivos los cambios.

Configuración 🗸 Usua	rios Grabaciones	, Cámaras , Vi	deowall 🗸 Acceso Mó	AI 🗸	peninsula 13:13 🕑 canarias 12:13
Estás en: Cámaras > Config	urar imagen				Zona de
Configurar imagen Acti	var sensores Programar	sensores Usuarios auto	izados		Información y Descarga
Confirmen					- Avisos y
Configurar	Imagen			¿necesitas ayuda?	FAQ's (Preguntas
c(1)		Axis	100Mag Fri Sep 24 12:12:	14 2010	frecuentes) - Manuales del
Alph en Puerta 1 -	VIVOTER 2194				servicio A studineción de
Almacen - Puerta su Almacen - Sala porte	- VIVOTEK 712	(173)		10000	 Actualización de Câmaras
Almacen - Despacho Almacen - Sala sur -	VIVOTEK_3121 VIVOTEK_TC5331				Documentación
	/	$\langle \rangle$			 Simulador Descargas y
		2)		and the second second	Enlaces de interés
(real.	Para ver las imágenes con las o necesita descargar Real Player <u>Pulse aquí</u> para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000	cámaras Vivotek. SP. rga		CON LA CÁM	NFIGURAR IARA CON
Cámara Sala norte	Para ver las inágenes con las con necesita descargar Real Player <u>Pulse acuit</u> para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 Resolución 320x240 v Saturación	zámaras Vivotek SP. rga D <u>pulse aqui</u> Conpussión normal Mindo banda reservado	Imasan Saneja	CON LA CÁM VALOR Autio Wifi	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI
Cámara Sala norte Brito 8 Color. 7 Color. 7	Para ver las inágenes con las contrastructuras en las contrastructuras	zámaras Vivotek. SP. grga D <u>pulse sauí</u> Compussión normal V Ancho de banda reservado 180 V Zoom:	Imagan Errejo	CON LA CÁM VALOR Unvertida Audio Wi-fi Modrar texto:	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI - Grabar - Account - Sair
Cámara Sala norte Brito 8 Color, 7 Color, 7 Pan	Para ver las inágenes con las contexesta descargar Real Player Pulse acujara iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 Resolución 320x240 V Isaturación Title	zámarsa Vivotek SP: ggs D <u>pulse soutí</u> Compossián normal ♥ Anoto de banda reservado 180 ♥ Zoom;	Imagen Eprejo Imagenes por segundo 	Audio Write Modern lento: Austico Zanta Australia Austra	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI
Cámara Sala norte Britic 8 Color. 7 Par. - Sensor interno	Para ver las inágenes con las con necesita descargar Real Player <u>Pube acui</u> para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 Resolución 320x240 V Saturación Tili:	zámarse Vivotek SP: rga D <u>pulse sauí</u> Compresión Northo de banda reservado 180 v Zoom:	Imatan Esnejo Imagenes por segundo 	Avisio Write Aviso 2000 ag	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI
Cámara Sala norte Brilo 8 Color: 7 Color: 7 Pan: - Sensor interno Sensibilidad:	Para ver las inágenes con las con necesita descargar Real Player Pulse acui para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 Resolución 320x240 V Saturación Till:	zámaras Vivotek SP: rga D <u>pulse saui</u> Compossiba Ancho de banda reservado 180 v Zoom:	Imagene Forejo Imagenes por segundo - Moster fechanhore: Moster fechanhore: Led luminose	LA CÂM VALOR Valor Autio W-fi Mostar testo: Avis2100Mag	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI - Grabar - Accelerant - Salt
Cámara Sala norte Brilio: B Color: 7 Color: 7 Pan: Pan: Sensibilidad	Para ver las inágenes con las con necesita descargar Real Player Pulse souj para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 Resolución 320x240 Satursción Till: Umbral de Tamaño:	zámaras Vivotek. SP: gga D <u>pulse aquí</u> Composatión normal ♥ Ancho de banda reservado 180 ♥ Zoom:	Imagan Espejo Imagane por segundo Moster fecha/hora Evel luminoso	Audio Wi-fi Audio Wi-fi Audio Wi-fi Motrar lexto: Axis2100Maq Tipo saturación	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI Accom
Cámara Sala norte Prilio 8 Color. 7 Color. 7 Color. 7 Pars. - Sensibilidad: - Lente de Exteriores	Para ver las inágenes con las con necesita descargar Real Player Pulse souj para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 Resoluçión 320x240 V Isaturación Till: Umbral de Tamaño:	zámaras Vivotek. SP: grga D <u>pulse sauí</u> Compussión normal ♥ Anoto de banda reservado 180 ♥ Zoom: -	Imagen Einejo Imágenes por segundo 	LA CÁM VALOR Audio Wi-fi Audio Wi-fi Mostar testo: Avis2100Maq	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI - Grabar - Accessor - Sair
Cámara Sala norte Britio & Color. 7 Color. 7 Color. 7 Part. - Sensio lident - Sensio lident - Lente de Exteriores Lente Autorita	Para ver las inágenes con las con necesita descargar Real Player Pulse acuji para iniciar la descar Si es usuario de Windows 2000 2002/2002 Saturación Title Umbral de Tamaño: Tipo de Lente Autoints:	zánaras Vivotek SP: grga D <u>pulse soui</u> normal ♥ Anoto de banda reservado 180 ♥ Zoom: 	Imagene Eprejo Imagenes por segundo Mostar fechahora: Mostar fechahora Led luminoso Led luminoso Balanos de Blanos:	Audio Write Audio Write Audio Write Audio Write Moster leato: Axist2100Meg Tipo satursadn	NFIGURAR IARA CON ES DESEAI

- Puede invertir 180° la imagen visualizada marcando la casilla **'Imagen Invertida'** y pulsando el botón **'Actualizar**' (se suele utilizar si coloca la cámara en el techo).
- También puede hacer que aparezca texto en la imagen identificando así con un nombre el lugar supervisado (máximo 15 caracteres)
- Marque el check correspondiente a "Mostrar fecha/hora" si desea que aparezca la fecha y la hora actuales en la imagen mostrada.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 26/83





ACCESO A LA CÁMARA EN Puede acceder en local (desde su red de area local) a visualización de la siguiente manera:	LOCAL a la cámara como usuario de
En el navegador escriba: http://dirección IP pri	ivada asignada a su cámara
- Login de usuario de visión en local: - Contraseña de usuario para visión en local:	rima tde2001

2.- Cámaras Vivotek (MPEG-4):

Para ver las imágenes en tiempo real (streaming de vídeo MPEG 4) descargue y ejecute el **"Real Player SP**" del Portal siguiendo los pasos de las figuras 23 a 29. Este software ocupa 11 MB y es necesario para ver tanto las imágenes en tiempo real de las cámaras en el portal (Fig. 30) como las grabaciones. La descarga e instalación del Real Player SP se realizará una sola vez en cada ordenador. Desde el que quiera ver las imágenes.













VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 28/83







Una vez descargado el player de Real, seleccione la cámara de la que desea ver imágenes (Fig 30)



VIDEOSUPERVISIÓN



Configuración U: Estás en: Cámaras > Cor	figurar imagen	Cámaras V	/ideowall 🗸 Acceso Móv	1	Fig	gura 31.
Configurar imagen	Activar sensores Programar	sensores 👘 Usuarios auto	orizados		Configu	, ración de l
Configura	r imagen			¿necesita	cámar	ras Vivotel
Cámara		E.	San 24 121214 2010	-	frecuentes	()
Califara	A DEPOTE AND A		Sep 24 12 12 14 2010		servicio	lei
Almacen - Puerta Almacen - Puerta Almacen - Sala n	sur - VIVOTEK_7124 sur - VIVOTEK_7127	CARD.			 Actualizaci Cámaras 	ión de
Almacen - Despa Almacen - Sala si	the - VIVOTEK_3121 ar - VIVOTEK_TC5331				- Documenta	sción
					+ Simulador	
					 Descargas Enlaces de 	, y s interés
Geal	Para ver las imágenes con las o necesita descargar Reál Player <u>Pulse acui</u> para iniciar la descan Si conste	ámaras Vivotek. SP. Ja	CÁMARA	1.	Acceso directo - Ver Videov - Ver grabao - Ver grabao	OS OS wall as iones is
Cámara Puerta s Brite: 1	Para ver las imágenes con las c necesia descarár Real Payer Pulse aquí para iniciar la descar Su CONFE Textorador Totato276 V Su Totato276 V Su	ámaras Vivotek SP. ga IGURAR LA	CÁMARA		Access direct - Ver Videov - Ver cataor - Ver cataor - Access Mo - Salir	os se siones isi
Câmara Puerta s Brillo: 1 Color: 1	And Control of the second sec	finaras Vivotek SP, ja IGURAR LA	CÁMARA	imagen Invertida	Access direct - Ver Vikeov - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Ver eventa - Grabar - Salir Vir-fi	OS S as biones te
Cámara Puerta s Brille: 1 Color: 1 Paris	Para ver las imágenes con las o necesas descarár Reol Para Pulse aqui para iniciar la descan Sur CONFE Versorocori 9 204:376 V Saturadón: 1 704:376 V Saturadón: 1	ingras Vivotek. ga IGURAR LA Ouropeacor Ancho de banda reservado Som:	CÁMARA Integer Lapey Integers sor regundo Integer to baihors:	Linagen Invertida	Access direct - Ver Vdecv - Ver graba - Ver graba - Ver graba - Ver graba - Ver graba - Ver graba - Sair Vir-fi 1	os os se sionea is Svit
Cámara Puerta s Brille: 1 Color: 1 Pars	Para ver las imágenes con las o necesas descapar Reol Para Pulse aqui para iniciar la descan Sur Pulse aqui para iniciar la descan CONFE resolucion 7045376 (*) Saturadón: 1 Trit:	ingras Vivotek. (SP.) ga IGURAR LA Ouropeacol Ancho de banda resenvado Som Zoom	CÁMARA Imagen calopor Imagenes sor regundo Imagenes tor regundo Mostere chabilhors:	Linagen Invettida Audio Mostrar Isoto Commans_7127	Access direct - Ver Vdecv - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Sair Vii-fi 1	os os se cionea is Syli
Cámara Puerta s Brillo: 1 Color: 1 Pan: Pan:	And Control of the second sec	ingras Vivotek (SP, ja IGURAR LA Ouropeacon Ancho de banda resenvado Som Zoom	CÁMARA Integer Lapey Integers or regundo 20 V Mostare techa those:	Linagen Investida Audio Moster Isoto Cormans_7127	Access direct - Ver Vaco - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Ver grabac - Sair Wi-fi 1	os os se solonea is
Cámara Puerta (Brilio 1 Color 1 Color 1 Pan - Sensor interno Sensibilisa: 80	Andeedonais Precessa descapar Real Para Pulse aqui para iniciar la descan CONFE Tecnologian 704x576 V Saturación: 1 Trit: - Umbral de Tamaño: 10	ámaras Vivotek SP, ja IGURAR LA Completion Ancho de banda reservado SCom Zoom	CÁMARA Integer Experi Integers por regundo Integers por regundo Integers hort horts Integer benchrose Integer benchrose	Linagen Investida Linagen Investida Audio Audio Mattra textos: Commano_7127	Access direct - Ver Vdecv - Ver graba - Ver graba - Ver graba - Ver graba - Sair - Acces of - Acces of - Sair W-A 1	os os se lones s Svil
Cámara Puerta s Britie 1 Color. 1 Sensor interno Stentibilidad: 90	Bran ver bailgones con las o necesta descargar Real Player Pulse soul para iniciar la descarg Construction de la construction Construction de la construction Todeszore Trit: Unitrial de Tamaño: 10 Other of the lange of the lang	imaras Vivotek SP. ja iliGURAR LA Contractional Ancho de banda reservado 55 M Zoomi 55 M Zoomi	CÁMARA Integer popu Integers or regundo 20 W Master fechaños: Les Junicas Les Junicas	ragen Invertise Autio Q Motrar textor Comara_7127 Topo saturadon	Access direct - Ver Vdeov - Ver evento - Ver	os os s val ae lones is Svi
Cámara Puerta s Britie 1 Cotor. 1 Cotor. 1 Bensor interno Senstelilidas: 90 Lente de Esteriores	Para ver las intégénes con las o inscesas descargar Real Ray I Pute aquí para iniciar la descarg Pute aquí para iniciar la descarg COMUNICAL DESCRIPTION Saturados: 1 CO4x576 V Saturados: 1 Unitral de Tamafic: 10	imaras Vivotek SP. ja IGURAR LA Monto de banda reservado 55 V Zoon: 	CÁMARA Interest Interestor regundo 20 W Master fechaños Les Juninos	Ingen Invertige Auto Cartar Cornara (127) Topo saturada	Access direct - Ver Vdeov - Ver evento - Ver	os os s val ae lones is s tot
Cámara Puerta s Brilio 1 Color: 1 Color: 1 Pan Bensor interno Sensibilidas: 90 Lente de Exteriores Lente Autolori	Para ver las inágones con las o necestá descarar Real Para Putes sour para iniciar la descan CONF Totasza descara Saturados: 1 Unotral de Tamaño: 10 Tipo de lente Autorite:	imaras Vivotek SP, pa IGURAR LA Contractor Zoorn: Zoorn: Johnson de Banda reservado SS SV Zoorn: Interno	CÁMARA Integre Logo Integres or segundo 2 2 1 Nastrar fechahora Les luminos Les luminos	Integen Investiga Integen Investiga Audio Mattare teador Tipo saturandón Tipo saturandón	Access direct - Ver Vdeov - Ver evento - Ver evento - Ver evento - Orabar - Access M - Sair VI-1 1	os os si ae siones iso Svil

Para actualizar el 'Brillo' y el 'Color' se proporciona una barra de selección.

Esta barra permite modificar la propiedad correspondiente de varias formas:

- Pulsando directamente en el valor aproximado que se desea.
- Se puede pulsar en el icono indicador de la barra y arrastrarlo hasta alcanzar el valor deseado.
- Pulsar en los bordes de la barra para hacerla avanzar o retroceder de una forma más precisa.

El '**Ancho de Banda Reservado'** es el parámetro más importante para el correcto funcionamiento de la cámara, pues indica el ancho de banda de subida máximo del ADSL que el administrador del Servicio quiere dedicar al envío de imágenes por la cámara. Cuanto mayor sea este valor, mejor será la actualización de imágenes (nº de imágenes por segundo o refresco) y por tanto, más real será el movimiento de las imágenes captadas (personas, vehículos, etc) que veremos en pantalla pero también mayor será el consumo de ancho de banda del ADSL. Le recomendamos que configure el menor de los anchos de banda reservados posible para asegurar la transmisión de imágenes a menos que dedique el ADSL exclusivamente para las cámaras y que su ancho de banda de subida sea suficiente para todas las cámaras instaladas.

La **'Resolución'** es el tamaño de las imágenes en el Portal, hay dos configuraciones posibles CIF (352x288) y QCIF (176X144) pixel respectivamente.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 30/83





La cámara de Gama Alta Vivotek 7127 permite la instalación de un sensor externo de movimiento, que puede combinarse con el Sensor Interno de Movimiento propio de la cámara. Este tiene dos parámetros configurables por el administrador del servicio: **'Sensibilidad**' y **'Umbral de Tamaño**'.

La '**Sensibilidad'** es un parámetro tal que cuanto menor es su valor, menor es la <u>variación de</u> <u>movimiento</u> que "dispara" el Sensor, generándose un evento o alarma en su lugar de supervisión. Configurado en su valor mínimo, incluso variaciones de la luz podrían hacer que el Sensor se "disparase" generando un evento.

El **'Umbral de Tamaño**' es un parámetro tal que cuanto menor es su valor, menor es el **tamaño** del objeto que "dispara" el Sensor, generando un evento en su lugar de supervisión. Si lo que se pretende es que el Sensor interno de la cámara de gama alta detecte personas, este parámetro no debe estar configurado en su valor mínimo.

Una vez realizados los ajustes deseados pulse el botón *Actualizar* para hacer efectivos los cambios.

- Puede invertir 180° la imagen visualizada marcando la casilla **'Imagen Invertida'** y pulsando el botón **'Actualizar**' (si coloca la cámara en el techo).
- También puede hacer que aparezca texto en la imagen identificando así con un nombre el lugar supervisado (máximo 15 caracteres)
- Marque el check correspondiente a "Mostrar fecha/hora" si desea que aparezca la fecha y la hora actuales en la imagen mostrada.

Seleccione el nº de "**Imágenes por segundo**" que desea envíe la cámara al Portal. Cuanto mayor sea este valor, mejor será el refresco y por tanto, más real será el movimiento de las imágenes captadas (personas, vehículos, etc) que veremos en pantalla, siempre y cuando el ancho de banda de subida de su ADSL sea suficiente, de lo contrario, aumentar el nº de imágenes por segundo supondrá un empeoramiento de la calidad de imagen percibida.

5.3 Activar / Desactivar el Sensor

Desde esta pantalla podrá configurar la activación o desactivación del sensor para que el servicio le envíe un aviso cuando el sensor (interno o externo) se dispare en su lugar de supervisión. La cámara Vivotek 5331 no permite la instalación de sensores externos, pero dispone de un sensor interno. La cámara de Gama Alta Vivotek 7127 sí permite la instalación de sensores externos (1 de movimiento y hasta 3 de contacto), pudiendo también configurar su sensor interno de movimiento.

Seleccione la cámara para la que desea activar el Sensor y pulse el botón **'Seleccionar'** (Fig. 32) Hecho esto se mostrará en pantalla una fila con dos posibles valores para cada tipo de sensor: **'Activar**' y **'Desactivar**' (Fig. 33). Estos campos activan o desactivan respectivamente el envío de eventos por el Sensor.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 31/83



Conliguración y Osuanos y Grabaciónes y Cantaras y Videowali y Acceso Inovi	peninsula 12:50 Statistical 11:50
Estás en: Cámaras > Activar sensores Configurar Imagen Activar sensores: Programar sensores Usuarios autorizados Activar sensores	Zona de Información y Descarga - Avisos y Novedades
Cámara Cómeson - Poreta I - VIVOTEK / 124 Amacon - Sala norte - AXIS_LUO Amacon - Sala norte - AXIS_LUO Amacon - Sala sur - VIVOTEK_TC5331	 FAQ's (Prepuntas recuentes) Manuales del servició Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Entrucas de Interés
seleccionar 2	Accesos directos - Ver Viderowal - Ver dabacones - Ver grabacones - Ver eventos - Grabar - Acceso Mávil

Marque la opción de **'Activar'** o **'Desactivar'** según quiera activar o no el envío de eventos (si marca **'Activar**', cuando el Sensor detecte un evento en su zona de acción enviará a la cámara una señal que activará el envío de imágenes (fotogramas y vídeo, según lo configure), y en su caso el envío de SMS y/o e-mail. A continuación, pulse el botón *Aceptar*'. Si marca **'Desactivar**', el Sensor (ya sea externo o interno) estará inactivo en todo momento.

'Acción al producirse un Evento': Deberá elegir la forma en que la cámara captará el evento producido por disparo del sensor, es decir, si quiere que la cámara capture fotogramas en cada disparo del sensor marque el apartado 'Grabar Imágenes' (captura 3 fotogramas en cada disparo) o bien, si quiere que la cámara inicie una grabación de vídeo al dispararse el sensor activado y además capture imágenes, entonces marque la opción 'Grabar Vídeo e imágenes ' (indique en la caja de texto correspondiente la duración de la grabación de vídeo por disparo del sensor, la duración máxima de la grabación por disparo del sensor es de 10 minutos).

Agrupación de Eventos o Alarmas: Si se produce un evento ("disparo" del Sensor), para evitar que "disparos" sucesivos del mismo sensor generen un gran numero de archivos almacenados con los fotogramas capturados, todos los eventos que ocurran posteriormente en un tiempo inferior a 10 minutos serán almacenados en el mismo archivo de eventos.

Las cámara AXIS 2100 (descatalogada) por enviará 4 imágenes cada vez (1 imagen antes del evento y 3 post-evento), las cámaras Vivotek enviarán 3 imágenes (1 pre-evento, 1 evento y 1 post-evento)

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 32/83



5.4 Programar Activación automática del Sensor

En este apartado, el administrador del servicio puede programar la activación automática del sensor de dos formas:

1.- Programación por Fecha:

- Seleccione el tipo de sensor
- Indique la fecha de inicio en la que el sensor se activará automáticamente
- Indique la fecha de fin en la que el sensor se desactivará automáticamente.
- Pulse el botón 'Programar'
- Espere el mensaje de 'Creación correcta' en la parte inferior de la pantalla

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 33/83





VideoSupervisión	💛 m	ovistar
Configuración Usuarios Grabaciones Cámaras	🗸 Videowall 🗸 Acceso Móvil 🗸	península 10:40 Ocanarias 09:40
Estás en: Cámaras > Programar sensores Configurar imagen 1 Activar sensores Programar sensores Usua Programar sensores Selección de cámara Almacen - Puerta 1 - VIVOTEK, 2124	rios autorizados ¿necesitas ayuda? Programación de Sensores Programación Periòdica Programación Periòdica	Zona de Información y Descarga - Avisos y Novedades - FAQ's (Preguntas frecuentes) - Manuales del servicio
Almacen - Sala norte - AXIS, 2100 Almacen - Despacho - VIVOTEK_3121 Almacen - Sala sur - VIVOTEK_TCS331 Buscar Programaciones	Sensor interno Sensor externo Fecha y hora de inicio: 27/9/2010 18 : 00 Fecha y hora de fin: 27/9/2010 18 : 13 (Restablecer Programar) 4	Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interés Accesos directos Ver Videowall Ver cámaras
Fecha/hora de inicio Fecha/hora de fin Ti 27/09/10 18:00:00 27/09/10 18:13:00 Ti Figura 34. Programación de	po de sensor Periodicidad Acciones Interno e activación del sensor por Fecha	 Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil Salir
Información general Aviso legal Contrato		Telefinica
		O talafanian an

Si se equivoca en la selección, utilice el botón '**Restablecer'** para limpiar los campos previamente marcados

2.- Programación Periódica:

- Seleccione el tipo de sensor
- Indique la hora de inicio en la que el sensor se activará automáticamente
- Indique la hora de fin en la que el sensor se desactivará automáticamente.
- Marque los días en los que quiera programar la activación del sensor automáticamente
- Pulse el botón 'Programar'
- Espere el mensaje de 'Creación correcta' en la parte inferior de la pantalla

Si se equivoca en la selección, utilice el botón 'Restablecer' para limpiar los campos previamente marcados

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 34/83





novistar 👌

VideoSupervisión



VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 35/83




6 Grabaciones

El administrador puede realizar las siguientes acciones en este apartado:

- Grabar en tiempo real
- Ver Grabaciones (programadas o realizadas en tiempo real)
- Ver Eventos (grabaciones de imágenes recibidas por disparo del sensor)
- Programar Grabaciones (en diferido)
- Cuadro de Programaciones

6.1 Grabar en tiempo real

En esta página podrá consultar el estado de una cámara (grabando, parada) así como realizar grabaciones en tiempo real. Es necesario que su ordenador tenga instalado el Real Player SP (descargable en el portal) para las cámaras de la marca Vivotek.

En primer lugar, marque la cámara deseada y pulse el botón 'Seleccionar' (Figura 36).

Se mostrará en pantalla la información sobre el estado de la cámara, pudiendo comprobar si esta

conectada (cámara) y si está o no grabando. En caso de no estar grabando se podrá iniciar una grabación nueva, para ello, indique el número de minutos a grabar en la caja de texto correspondiente y pulse el botón de grabar (Figura 37)

El sistema comprueba si el tiempo en disco disponible (ver apartado 3.2) es suficiente para realizar la grabación de los minutos indicados.

El alta en el servicio incluye 12 horas de grabación, ampliables en bloques de 1, 8 y 16 horas. Para solicitar esta ampliación póngase en contacto con su comercial

Actualmente, la funcionalidad de **Movimiento** está deshabilitada, pues las cámaras que MoviStar comercializa no lo permiten.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 36/83





VideoSupervisión



Figura 36. Selección de cámara

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 37/83



Configuración Usuarios Grabaciones Cámaras Videowall	ب Acceso Móvil ب 13/29 کې دanarias
Estás en: Grabaciones > Grabar en tiempo real Grabar en tiempo real Ver grabaciones Programar grabaciones Cuadro programaci	Zona de Información y Descarga
Grabar en tiempo real	- Avisos y znecesitas ayuda? - FAÓ' (freguntas - frecuentes)
Selección de cámara Axis2100Mag 1 Almacen - Puerta 1 - VIVOTEK 7124 Almacen - Puerta aur - VIVOTEK 7127 Almacen - Sala norte - Axis 2100 Almacen - Sala norte - Axis 2100 Almacen - Despacho - VIVOTEK 75221	Fri Sep 24 12:12:14 2010 - Manuales del servicio - Actualización de Cámaras - Documentación
	 Simulador Descargas y Enlaces de interés
PULSAR	Accesos directos Ver Vdeowal
GRABAR Si es usuario de Windows 2000 <u>pulse aqui</u> Estado: On Grabación: Parada	VDICAR TIEMPO
	ADO DE GRABACION

6.2 Ver Grabaciones (Vídeo)

En esta página podrá consultar las grabaciones realizadas por cada cámara. Es necesario que su ordenador tenga instalado el Real Player SP (descargable en el portal) para las cámaras de la marca Vivotek.

Lo primero es seleccionar la cámara (figura 38) para la que desea realizar la consulta (el símbolo * junto al nombre de la Línea, significa que está dada de baja. En una cámara de baja solamente se podrán ver grabaciones pero no ver imágenes en tiempo real)

Indique el intervalo en el que se encuentran las grabaciones deseadas. Si no desea limitar el intervalo de inicio deje los campos de inicio y final en blanco. También puede pulsar en el icono del

🗐 para seleccionar la fecha de un modo automático.

A continuación, pulsando el botón '*Buscar*', se le mostrará en la parte inferior de la página una lista con las grabaciones asociadas a la cámara seleccionada entre las fechas deseadas.

VIDEOSUPERVISIÓN

calendario

Enero de 2011 | página 38/83





Aclaración: Tenga en cuenta que el sistema necesita (para realizar la conexión entre la cámara y los servidores de Movistar) unos segundos desde que usted indica en el portal realizar la grabación y esta comienza realmente en los servidores de Movistar (estos segundos no se contabilizan a efectos de consumo de tiempo contratado en disco), por este motivo, la duración de la grabación presentada en el Portal no siempre coincidirá con el intervalo de tiempo comprendido entre el 'Inicio grabación' y 'Fin grabación' de la programación creada.

Estas grabaciones pueden presentarse en 3 estados distintos:

- "Errónea" si la grabación no es válida
- "Grabando" si la grabación está realizándose
- "Disponible" si se trata de una grabación correcta.

Las acciones que puede ejecutar con cada grabación son:

Ver Vídeo: en caso de que la grabación este "**Disponible**" o "**Grabando**". Pulse este botón, a continuación, pulse el botón "Play" para ver la grabación

Descargar Vídeo (a su ordenador): sólo visible cuando la grabación esté "Disponible".

Eliminar Vídeo: es posible en cualquier estado. Utilice el check de la parte inferior izquierda para eliminar varias o todas las grabaciones a la vez.

Este icono indica que la grabación contiene audio además de imágenes

Podrá utilizar el botón '*Actualizar*' para recargar la última búsqueda. Esto le será útil para saber si hay nuevas grabaciones o si se han borrado algunas.

VIDEOSUPERVISIÓN







Enero de 2011 | página 40/83







Enero de 2011 | página 41/83





6.3 Ver Eventos

En esta página podrá consultar las imágenes grabadas (vídeo o fotogramas) cuando el sensor está activo y se produce un evento ("disparo" del sensor) en su lugar de Supervisión.

Lo primero a realizar es seleccionar la cámara para la que desea hacer la consulta. Un asterisco * delante de un cámara indica que dicha cámara esta dada de baja y sólo se puede acceder a ver sus grabaciones y eventos, no habiendo posibilidad de ver imágenes en tiempo real.

Después, indique el intervalo en el que se encuentran los eventos deseados. Si no desea limitar el intervalo de búsqueda deje los campos de inicio y fin en blanco. También puede pulsar en el icono

del calendario 🗐 para seleccionar la fecha de un modo automático.

A continuación, pulsando '*Buscar*', se le mostrará en la parte inferior de la página, una lista con los eventos (archivos con vídeo almacenado o archivos con fotogramas almacenados) asociados a la cámara seleccionada entre las fechas deseadas.

Si pulsa en el botón '**Ver Evento**' o en '**Ver Vídeo'** se le mostrarán las imágenes (individuales o vídeo respectivamente) asociadas al evento en la zona derecha de la página junto a varios botones para navegar entre todas las imágenes.

Si quiere eliminar el evento pulse el botón 🔟

Por último, podrá utilizar el botón '*Actualizar*' para recargar la última búsqueda, esto le será útil para saber si hay nuevas grabaciones o si se han borrado algunas.

Utilice el check de la parte inferior izquierda para eliminar varias o todas las grabaciones de eventos a la vez.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 42/83











M movistar

VideoSupervisión

nfiguración 🗸	Usuarios Grabaciones	Çámaras	Videowall 🗸	Acceso Móvil 🗸		peninsula 14:35 Ocanaria: 13:35
tás en: Grabaci bar en tiempo 'er Eve	iones > Ver Eventos o real Ver grabaciones Progr entos	amar grabaciones I Cua	dro programaciones	Ver Eventos	¿necesitas ayuda?	Zona de Información y Descarga - Avisos y Novedades - FAQ's (Preguntas
Selección Almacen - Almacen - Almacen - Almacen -	de câmara Puerta 1 - VIVOTEK 7124 Puerta sur - VIVOTEK 7127 Sala norte - AXIS_2100 Despacho - VIVOTEK_3121 Sala sur - VIVOTEK_TC5331 pduzca inicio de la erabación (bbiem dd/	7	121 14:25:40 20	10/(2/18)	F cont la	Pulse en los troles para ver s diferentes imágenes grabadas
Int	i h. / / troduzca fin de la grabación (hh:mm dd/m i h. / Buscar Restablecer	1) 17/2838) 1	R A	3 de 3 🍳 🕨		Accesos directos - Ver Videowall - Ver câmaras - Ver grabaciones - Ver eventos
	Fecha/Hora inicio	Fecha/Hora fi	n			Grabar Óccese Móvil
	18/12/08 12:14:00	18/12/08 12:18: 17/12/08 16:30:	32		5 111 D	- Salir
		Borrar Seleccionados	Actualiza/	Descargar imågenes	s y vídeos disponibles	hica
rmacić	Figura	41. Visión de in generadas po	nágenes (fot or disparo de	togramas o el Sensor	vídeo)	ca.es

6.4 Programar Grabaciones

En esta página podrá crear dos tipos de grabaciones programadas (única o periódica) además, podrá consultar las programaciones creadas.

Para consultar las programaciones ya existentes seleccione la cámara para la que desea hacer la consulta y pulse el botón '*Seleccionar'*. A continuación, aparecerán todas las grabaciones programadas en la parte inferior de la pantalla y la posibilidad de eliminarlas.

Enero de 2011 | página 44/83





1.- Grabación Única: Para programar una grabación única (no periódica) debe seleccionar en primer lugar la fecha (se compone de: día, hora, minutos) de inicio de la grabación. Elija el día de inicio deseado pulsando en el icono del calendario , a continuación, seleccione en los desplegables la hora de inicio (xx horas, yy minutos). Proceda de la misma forma para la fecha de fin de grabación. Para finalizar, pulse el botón '**Crear'**, verá en la parte inferior el mensaje de 'Creación correcta'.

Puede eliminar una grabación programada pulsando el botón 🔟.



VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 45/83





VideoSupervisión



Aclaración: Tenga en cuenta que el sistema utiliza (para realizar la conexión entre la cámara y los servidores de Movistar) unos segundos desde que usted indica en el portal realizar la grabación y esta comienza realmente en los servidores de Movistar (estos segundos no se contabilizan a efectos de consumo de tiempo contratado en disco), por este motivo, la duración de la grabación presentada en el Portal no siempre coincidirá exactamente con el intervalo de tiempo comprendido entre el 'Inicio grabación' y 'Fin grabación' de la programación creada

Enero de 2011 | página 46/83





VideoSupervisión

v Ostanos	 Grabaciones 	Cámaras 🗸	Videowall 🗸 Acceso	Móvil	península 🚫 canar 14:46 🚫 13:4
stás en: Grabaciones > Programar	grabaciones				Zona de
abar en tiempo real Ver gral	baciones Programar g	grabaciones Cu	adro programaciones Ver I	Eventos	Información y Descarga
Programar gra	baciones			¿necesitas ayuda?	 Avisos y Novedades FAQ's (Preguntas frecuentes)
Selección de cámara			Programación de grabac	iones	 Manuales del servicio
Almacen - Puerta 1 - VIVOT Almacen - Puerta sur - VIVO Almacen - Despacho - VIVO Almacen - Despacho - VIVO Almacen - Sala sur - VIVOT	EK 7124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Hora de inicio Hora de inicio Hora de fin Repetir en días de L M X Restablecer	- V : V = I a semana J V S D Crear	 Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interé Accesos directos Ver Videowall Ver cámaras
	Fin g	rabación	Periodicidad grabación	Acciones	 Ver grabaciones
Inicio grabación		10 22:00:00		ារិជា	
Inicio grabación 24/09/10 20:21:0	0 24/09/1				
Inicio grabación 24/09/10 20:21:00 24/09/10 17:21:0	0 24/08/1 D 24/09/1	10 19:00:00		RELACION DE	so Móvil

© telefonica es

Enero de 2011 | página 47/83

VIDEOSUPERVISIÓN





6.5 Cuadro de Programación.

En este apartado, podrá ver las grabaciones que haya programado por día y cámara en un diagrama de barras horizontales



VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 48/83





🌈 movistar

VideoSupervisión

Configuración Usuarios Grabaciones Cámaras Videowall Contraseña Acceso Móvil	peninsula 🚫 canarias 13:20 12:20
Estás en: Grabaciones > Cuadro programaciones Grabar en tiempo real Ver grabaciones Programar grabaciones Cuadro programaciones Ver Eventos	Zona de Información y Descarga
Cuadro programaciones	 Avisos y Novedades FAQ's (Preguntas)
Horas del día	frecuentes) - Manuales del servicio
CÁMARAS nes del viernes 24 de septiempre de 2010 « Dia anterior Dia siguiente » Horas: 1 <th> Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interés </th>	 Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interés
Puerta 1 Sala sur Despacho Puerta sur Vitacoital	Accesos directos • Ver Videowall • Ver cámaras • Ver grabaciones
Si pulsa sobre el nombre de la cámara, accederá directamente al apartado de Programar Grabaciones	programada una de septiembre de
Informació Figura 46. Detalle de las programaciones creadas en las cámaras de una línea	Telefonica
para un día concreto.	e tolelolioulou

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 49/83





6.6 Información de interés sobre las grabaciones

Según la actual legislación vigente, **el CLIENTE es el responsable del fichero** (grabación de vídeo) en el que se incluyen los datos de carácter personal de las personas físicas objeto de las grabaciones y **MOVISTAR es el encargado del tratamiento** de dicho fichero.

El CLIENTE, en su calidad de responsable del fichero, deberá cumplir las obligaciones que le imponga la Legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, Instrucción 1/2006, de 8 de Noviembre, de la agencia Española de Protección de Datos, sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras), entre otras:

1.- la de declarar el/los ficheros que contengan datos personales en el Registro de la Agencia Española de Protección de datos (AEPD). Consulte la web de la Agencia para más información: www.agpd.es

2.- la de colocar en la zona videovigilada al menos un distintivo informativo (puede descargar el cartel en la Zona de Información y Descargas >> Manuales)

3.- tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5 de la LOPD (puede ver los impresos en las condiciones generales del servicio disponibles en: www.movistar.es/contratos >> Soluciones de Empresa >> Solución Videosupervisión)

En la medida en la que MOVISTAR aloje en sus servidores datos de carácter personal (imágenes concernientes a personas físicas identificadas o identificables) objeto de grabación por el CLIENTE, incluidos en Ficheros titularidad del mismo, se obliga al cumplimiento de las obligaciones que la Legislación vigente en materia de protección de datos impone al encargado de tratamiento. En concreto, MOVISTAR se obliga a:

- No aplicar o utilizar los datos de carácter personal alojados en sus servidores para otro fin distinto que el del cumplimiento de la finalidad del presente contrato.
- No cederlos o entregarlos a terceros bajo título alguno, ni siquiera a efectos de mera conservación.
- Tratar los datos conforme a las instrucciones del CLIENTE, adoptando las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, y en especial las establecidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros con datos de carácter personal (Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre) y demás disposiciones de desarrollo, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 50/83





 Conservar bloqueadas las grabaciones efectuadas por el CLIENTE, de conformidad con el siguiente procedimiento:

> - Las grabaciones de video, una vez realizadas, se mantendrán en la plataforma de MoviStar durante siete días naturales, consumiendo el tiempo correspondiente de la cuota contratada. Durante dicho plazo, el CLIENTE podrá Guardar/Retener la grabación deseada desde el portal del servicio pulsando en el botón correspondiente. La grabación permanecerá en dicho estado ("Guardada/Retenida") durante 30 días naturales desde la solicitud, de tal manera que durante ese tiempo la grabación no se borrará aunque hubiera configurado el borrado automático de grabaciones (ver apartado 3.2, Figura 8), pero sí consumirá cuota del tiempo contratado.

- Si durante esos treinta días, el CLIENTE pulsa el botón de "Conservar Bloqueada" la grabación y rellena el formulario correspondiente, la grabación pasará al estado "bloqueada" durante un año, liberándose la cuota de tiempo que dicha grabación estaba consumiendo. En caso contrario, a los 30 días desde la solicitud de retención la grabación se borrará definitivamente, liberando la cuota igualmente.

- En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que reconoce al responsable del fichero (EL CLIENTE) el derecho a conservar bloqueados (cancelar) y no destruir los datos personales objeto del tratamiento, únicamente a efectos de responder a requerimientos judiciales o de otros organismos competentes, la 'Conservación bloqueada' de la grabación en los sistemas de Movistar durante 1 año será accesible únicamente por personal designado en Movistar, no estando accesible para el CLIENTE en el portal.

- Transcurrido dicho plazo de un año, la grabación se borrara definitivamente de los sistemas de Movistar, no siendo posible su recuperación.

VIDEOSUPERVISIÓN





6.7 Guardar (Retener) una grabación (30 días)

Las grabaciones que realice se mantendrán únicamente 7 días naturales en los servidores de Movistar. Pasado este plazo de tiempo, la grabación se eliminará automáticamente. Si desea mantener más tiempo una grabación en los servidores de Movistar pulse sobre el icono correspondiente (figura 47).

Mantener una grabación 'Guardada' durante 30 días implica consumir del tiempo de su cuota la duración de la grabación que desea Guardar . Durante dicho plazo, la grabación estará accesible a todos los efectos, pudiendo verla, descarga a su ordenador o eliminarla si así lo desea.



© telefonica.es





6.8 Conservar bloqueada una grabación (1 año)

Si ha decidido Guardar (Retener) una grabación durante treinta días, durante dicho plazo de tiempo podría si así lo desea 'Conservar bloqueada' dicha grabación durante un año. Al hacerlo, no tendría acceso a su contenido, manteniéndose bloqueada en los servidores de MoviStar para conservar las imágenes únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de las mismas, durante el plazo de prescripción de éstas.

El bloqueo de una grabación se realiza únicamente a efectos de poder responder a requerimientos judiciales o de otros organismos competentes, siendo accesible su contenido solo por personal designado en Movistar.

Para Conservar bloqueada una grabación siga los siguientes pasos (Figuras 48, 49, 50 y 51):

- Seleccione la grabación 'Guardada' que desea Conservar Bloqueada 1 año
- Pulse en el botón correspondiente
- Rellene el formulario: Datos Personales, Datos de la Empresa y Cuestiones Legales



VideoSupervisión

🔰 movistar



© telefonica.es

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 54/83



onfiguración 🗸	Usuarios	Grabaciones	Cámaras 🗸	Videowall	Acceso Móvil	peninsula 17:12 O te
Estás en: Ver grat	baciones > Formular	io para conservar blo	queada una grabac	ión		Zona de
formulario para co	onservar bloqueada	una grabación				Información
Formul	ario para	a conserv	ar bloque	eada una	a grabación	 Avisos y Novedades FAQ's (Pregunt)
Se va a m - Número - Nombre	antener bioqueada la de teléfono de la línea de la cámara. Vivote	grabación con los siguien 922111111 \$7124	es datos.		Rellene todos los datos j persona que realiza el	personales de la bloqueo de la
Datos per	sonales	0.000			grabación y pulse el botó	n Continuar >> 🕖
Datos de la	persona que realiza e	l bloqueo de la grabación			7	oucumentación
						- Simulador
Nombre *			Núme	ro de identificación		 Descargas y
Raúl			NIF	461234	56A	Eliteces de site
Primer ap	ellido *		Segur	ndo spellido *		
Pérez			Sänch	ez .		
Teléfono	de contacto *		E-mai	•		Accesos
916511212	2		mail@	movistar.es		unectos
Nombre d	e usuario *					 Ver Videowali
userRaul						- Ver camaras
* Campos oblig	patorica				C	Ver grabacione Ver eventos Grabar
Telefónica Es:	saña, S.A.U. garantiza	que todos los datos cont	enidos en el cuestionar	io serán utilizados de	a forma y con las limitaciones y derechos	- Access Móvil

© telefonica.es

Enero de 2011 | página 55/83





	Usuarios	Grabaciones	Cámaras	Videowall	Acceso Móvil	
tás en: Ver gra	abaciones > Formuta	rio para conservar blo	oqueada una graba	ción		Zona de
nulario para o	conservar bloquead	la una grabación				Información y Descarga
	lauta waw		an la la mu	a a da sua	a much a st t s	- Avisos y
ormu	iario par	a conserv	ar bioqu	eada un	a grabación	 FAQ's (Pregunta frequentes)
Datos de	la empresa titu	lar de Videosupervi	isión			 Manuales del servicio
Nombre	de la empresa *		D-11		l de la	 Actualización de
Raúl SA			Rell	ene todos los	datos de la empresa	Câmaras
NIF/CIF d	ie la empresa *		1			 Documentación.
431222Y	11					- Simulador
Dirección	E .					 Descargas y Enlaces de inter
La drecció	in debe corresponder	con el lugar dónde se ha r	ealizado la grabación.			110000000000000000000000000000000000000
Dissocié		210901200700002000				
Cale May	n -					Accesos
Cale may	or iz Teble	alle * Denvis				directos
Codigo p	Pobla	cion * Provin	cua ·			- Ver Videowall
20000	MBUN.	i (sadrig				· Ver cámaras
Informaci	ón de la grabaci	ión				 Ver grabacionel
Fecha de	e la grabación(dd/r	mm/aaaa) *				 Ver eventos
12/12/200	99					Graber
Motivo p	or el que desea co	inservar bloqueada la	grabación *			- Acceso Mövil
Déscribe t	prevenente los motivo	a por los que deses "Cons	ervar bloqueada' la gri	abación		 Safe
Robo						
				6		
					Rellene todos los datos relativo	sala
					grabación y cuestiones lega	les
					y pulse el botón Continuar >	>
					>	
					8	
Aviso	0.		-			
Al obj result	eto de dar cumplimient arle útil consultar el Ar / movistar es/contrato	to a la legislación sobre pri texo 4 de las condiciones s, en el apartado 'Solucion	otección de datos pers generales del servicio es de Empresa'Soluci	onales y controlar su Puede descargar dic ón Videosupervisión	aplicación, consideramos que puede ho documento en el siguiente enlace:	
Por ta	vor, responda a las si	guientes cuestiones:				
	la inacrito el fichero de	s grabación en el registro r	te la Agencia Española	i de Protección de Dat	os (AEPO)?	
1-04	Si 🔿 No					
1 UH		lugar visible de su negoció	, el cartel distintivo de	la zona objeto de vide	oviplancia?	
1 ¿H ⊙ 2 ¿H	la colocado, en algún l					
1¿H ⊛ 2¿H ⊙	la colocado, en algún i 1 Si 🔘 No					
12H ⊙ 22H ⊙ 32C	la colocado, en algún l 9 Si O No Cuenta con los folletos	en los que se recoge el de	erechs de información	previsto en el artículo	5 de la LOPD?	
1-2H	la colocado, en algún l 1 Si O No Cuenta con los folietos 1 Si O No	en los que se recoge el di	erecho de información	previsto en el artículo	5 de la LOPO?	
1 ¿H	la colocado, en algún l 1 Si O No luenta con los folietos 1 Si O No ligatorios	en los que se recoge el d	erechs de información	previsto en el artículo	5 de la LOPO?	ar >>





🌈 movistar

VideoSupervisión

onfiguración 🧹	Usuarios	Grabaciones 🗸	Cámaras	Videowall		Acceso Móvil	penissula 🚫 canaria 17:13 🚫 16:13
Estás en: Ver graba ormulario para con	ciones > Formulari servar bloqueada	o para conservar bloqu una grabación	eada una graba	ción			Zona de Información y Descarga
Formula Por favor, complete Modificar', si son co	el último paso del pro rrectos pulse Finaliz	CONSERVA	ur bloqu	eada ui a validez de los sign Revrise el c	na (grabación tatos. Si encuentra algún error pulse el botón tido de los datos	 Avisos y Novedades FAQ's (Preguntas frecuentes) Manuaies del servico
Número de teléfor	10:	922111111	ind	licados y pu	lse el	botón Finalizar >>	 Actualización de Cámaras
Datos personal	les		>		-		- Documentación
Nombre: Tipo de document Número de docum Teléfono de conta E-mail	o personal ento personal icto:	Raúl Pérez Sánchez NJF 45123456A 916511212 mal@movistar.es					Descargas y Enlaces de interès
Datos de la en	o	userRaut					directos
Nombre de la emp NF/CF de la empr Dirección:	resa. Iprosa	Raúl SA 431222V11 Calle Mayor 12 28050 M	adrid Madrid				Ver Videowall Ver cămaras Ver grabaciones
Cuestiones Le	gales						 Ver eventos Grabar
Fecha de la graba Motivo del bloqueo	ción: 2 de la grabación:	12/12/2009 Roba					 Access Móvil Salir
Telefónica España, S	S.A. U. garantiza que	todos los datos cuntenidos	en el cuestionario :	terán utilizados de la	a forma :	< Modificar Finalizar>	
Ley organica 1999, Información genera	dei 13 de Diciembre il Aviso legal C	Figura 51. For	mulario par:	a conservar l	bloqu	eada una grabación 1 año	Telefinica

© telefonica.es

VIDEOSUPERVISIÓN





VideoSupervisión



Descripción de los perfiles de usuario

y Utilidad Disponible 🐓 Disponible parcialmente 🗙 No disponible

	Admini- Principal	Admin Delegado	Usuecio Estándar	Usuario Avanzado	Usuane de Grabación	Usvario: Cliente	Ukurariis Drista
Configuración del servicio			×	×	×	X	lador
Administración de usuarios	1	- j	X	X	Ŷ	X	1
E Configuración de câmaras	1	1	v	-	9	~	1
🖂 Grabaciones	V	~	×	V	1	V	1
Grabar en tiempo real							
Ver grabaciones Ver videos Descargar videos	3	3	XX	×	3	ž	3
Guardar grabaciones de vídeoc (20 días) Conservar Bioqueadas grabaciones de vídeo (1 año)	3	3	××	××	×	××	××
Programar grabaciones							
Parrilla de programación							
E Transcodificación							
E Resumen							
E Contraseña	1	X	X	×	X	X	×
🗄 Videowall	× .	V	~	~	× .	V	~
🗄 Acceso Móvil	1	~	1	1	~	V	1
🗄 Zona de información	1	1	1	1	1	1	1
							Cemar

Un vez bloqueada la grabación, recibirá un email como el siguiente:

<<Estimado cliente,

Atendiendo a su petición, la grabación realizada el día 01/01/2011 con una cámara perteneciente a la línea con número de teléfono 912345678 ha sido guardada correctamente y permanecerá bloqueada en los sistemas de MoviStar durante 1 año.

Le recordamos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, las imágenes respecto a las que usted, en su calidad de responsable del fichero de videosupervisión, decidió " conservar bloqueadas" se encuentran bloqueadas en servidores de MoviStar (encargado de tratamiento). Del mismo modo, le informamos de que la razón del bloqueo es la de conservar las imágenes únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Si desea que le hagamos llegar la grabación, por favor, remítanos un correo electrónico a videograbaciones@comunicacion.movistar.es con la siguiente información:

- 1.- Nombre y apellidos, si es persona física y NIF
- 2.- Nombre de la persona jurídica y CIF

3.- Indicación concreta de la grabación solicitada (número de la línea, nombre de la cámara, fecha completa de la grabación)

4.- Documento acreditativo escaneado de la personalidad del apoderado de la empresa

Servicio de VideoSupervisión>>

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 58/83





6.9 Guardar un evento (30 días)

Los eventos (imágenes individuales y vídeos) que tengan lugar en su servicio de Videosupervisión se mantendrán únicamente 7 días naturales en los servidores de Movistar. Pasado este plazo de tiempo, la grabación del evento así como las imágenes individuales se eliminarán automáticamente.

Si desea mantener un evento guardado durante 30 días en los servidores de MoviStar, pulse sobre el icono correspondiente (figura 53).

Durante dicho plazo, el evento (imágenes y vídeo) estará accesible a todos los efectos, pudiendo verlo, descargarlo a su ordenador o eliminarlo si así lo desea.

iguración 🗸	Usuarios 🗸 Grabaciones 🗸	Cámaras Videowall 🗸	Contraseña 🗸 A	cceso Móvil 🗸	peninsula 16:29 🚫 cana 15:
stás en: Graba	ciones > Ver Eventos				Zona de
abar en tiemp	o real 🔰 Ver grabaciones 👘 Programa	r grabaciones Cuadro programacione	s Ver Eventos		Información y Descarga
or Eu	ontoc				 Avisos y Novedades
	entos		() 	¿necesitas ayuda?	 FAQ's (Pregunta frecuentes)
Selección	de cámara		n mounstal		 Manuales del servicio
planta_ad	sl - 7124movista - VIVOTEK_7124 sl - netlan7127 - VIVOTEK_7127				 Actualización de
planta_ad	sl - axis - AXIS_2100 sl - 3121 - VIVOTEK_3121	supervisión			- Documentación
planta_ad	si - netian5551 - VIVOTEK_1C5551	Video		1	- Simulador
		IN PARTON	-	₹E_	 Descargas y Enlaces de interé
In	troduzca inicio de la grabación (hh:mm dd/mm/as			11	
		(รี)	0	-	
	h/		-		Accesos
	ntroduzca nin de la grabación (nn.mm do/mm/aaa	(d)			airectos
	: h. / /				 Ver videowall Ver cámaras
	Buscar Restablecer				 Ver grabaciones
					 Ver eventos
	Fecha/Hora inicio	Fecha/Hora fin	Acciones		- Grabar
	08/00/10 07:51:00	08/00/10 00:02:02	_ ^	^	 Acceso Movil Salir
	0008/10/07.51.00	00/00/10 08:02:02		()	ou.
	05/08/10 17:41:00	05/08/10 17:52:01	r 11	0	
	12/05/10 13:00:00	12/05/10 13:11:02	€U@ 1		
			the second s		

6.10 Conservar bloqueado un evento (1 año)

Si ha decidido Guardar (Retener) un evento durante treinta días, durante dicho plazo de tiempo podría si así lo desea 'Conservar bloqueado' dicho evento durante un año. Al hacerlo, no tendría acceso a su contenido, manteniéndose bloqueado en los servidores de MoviStar para conservar las imágenes únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de las mismas, durante el plazo de prescripción de éstas.

El bloqueo de un evento se realiza únicamente a efectos de poder responder a requerimientos judiciales o de otros organismos competentes, siendo accesible su contenido solo por personal designado en Movistar.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 59/83





Para Conservar bloqueado un evento , el procedimiento es similar al descrito en el punto 6.8 (página 54):

- Seleccione el evento 'Guardado' que desea Conservar Bloqueado durante 1 año
- Pulse en el botón correspondiente (figura 54)
- Rellene el formulario: Datos Personales, Datos de la Empresa y Cuestiones Legales (figura 55)

viae	oSupervis	sión		V) mo	vistar
onfiguración V	Usuarios Grabaciones V	Cámaras Videowall	Contraseña Aco	ceso Móvil 🧹	16:29 Canari 15:2
Estás en: Grabaci Grabar en tiempo	ones > Ver Eventos real Ver grabaciones Progr	amar grabaciones Cuadro programacion	es Ver Eventos		Zona de Información y Descarga
Ver Eve	entos			necesitas ayuda?	 Avisos y Novedades FAQ's (Preguntas frecuentes)
Selección (planta_ads planta_ads planta_ads planta_ads planta_ads nata_ads	de cámara 2324movinta - VIVOTEK, 7124 - retian7127 - VIVOTEK, 7127 - retian7127 - VIVOTEK, 7127 - retian5331 - VIVOTEK, 7123 - retian5331 - VIVOTEK_TC5331 duzca inicio de la grabación (hh:mm dd/m roduzca fin de la grabación (hh:mm dd/m	rrv(asaa)			Manuales del servicio Actualización de Cámaras Documentación Simulador Descargas y Enlaces de interér
	b. / /	1			 Ver Videowall Ver cómaras
					 Ver grabaciones Ver eventos
	Fecha/Hora inicio	Fecha/Hora fin	Acciones		 Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil
	Fecha/Hora inicio	Fecha/Hora fin 06/08/10 08:02:02	Acciones		 Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil Salir
	Fecha/Hora Inicio 06/08/10 07:51:00 05/08/10 17:41:00	Fecha/Hora fin 08/08/10 08/02/02 05/08/10 17:52:01	Acciones		 Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Móvil Salir

VIDEOSUPERVISIÓN





VideoSuperv	risión		M	movistar
Configuración 🗸 Usuarios 🗸 Grabac	ones Cámaras 🗸	Videowall 🗸 C	ontraseña 🗸 Acceso Móvil	y península y 15:56 → canarias 14:56
Estás en: Ver grabaciones > Formulario para con Formulario para conservar bloqueado un evento Formulario para conservar bloqueado un evento Se va a mantener bloqueado el evento con los si - Número de teléfono de la línea: 922111111 - Nombre de la cámara: Axis prueba Datos personales	servar bloqueado un evento Servar bloque juientes datos:	eado un ev	ento	Zona de Información y Descarga Avisos y Novedades FAQ's (Preguntas frecuentes) Anuales del servicio Actualización de Cámaras Documentación Simulador
Datos de la persona que realiza el bloqueo del Nomber Primer apellido * Apellido1 Teléfono de contacto * 55555555 Nombre de usuario * usuario	vvento: NiF Segun Apellid E-mail ejempk	o de identificación * v 111111111 do apellido * o2 * o@movistar.com		 Descargas y Enlaces de interés Accesos directos Ver Videowall Ver cámaras Ver grabaciones Ver eventos Grabar Acceso Mévil Solis
* Campos obligatorios Telefónica <u>Fennaña: S.A.H. parantiza que todos is</u> la Ley Orgé Figura 55. Fo Información general Aviso legal Contrato	rmulario para coi	o serio utilizados de la form nservar bloqu	Continue de la	• Salr • concede • año Telefónica © telefónica.es

Un vez bloqueado el evento, recibirá un email como el siguiente:

<<Estimado cliente,

Atendiendo a su petición, el evento realizado el día 01/01/2011 con una cámara perteneciente a la línea con número de teléfono 912345678 ha sido guardado correctamente y permanecerá bloqueado en los sistemas de MoviStar durante 1 año.

Le recordamos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, las imágenes respecto a las que usted, en su calidad de responsable del fichero de videosupervisión, decidió " conservar bloqueadas" se encuentran bloqueadas en servidores de MoviStar (encargado de tratamiento). Del mismo modo, le informamos de que la razón del bloqueo es la de conservar las imágenes únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas.

Si desea que le hagamos llegar la grabación del evento, por favor, remítanos un correo electrónico a videograbaciones@comunicacion.movistar.es con la siguiente información:

- 1.- Nombre y apellidos, si es persona física y NIF
- 2.- Nombre de la persona jurídica y CIF
- 3.- Indicación concreta del evento solicitado (número de la línea, nombre de la cámara, fecha completa del evento)
- 4.- Documento acreditativo escaneado de la personalidad del apoderado de la empresa

Servicio de VideoSupervisión>>

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 61/83





7 VIDEOWALL

Con esta opción del Portal podrá ver simultáneamente imágenes estáticas con refresco periódico de varias cámaras de la misma o de diferentes líneas -hasta un máximo de 16 cámaras- según el formato mural que usted configure. También puede seleccionar una cámara y consultar su estado, realizar una grabación o ver las imágenes en tiempo real.

7.1 Configurar Videowall

Pulse "Videowall" en el menú para acceder a esta opción (figura 56).

En primer lugar, seleccione la configuración de pantalla que prefiera (figura 57) según el número de cámaras que quiera ver simultáneamente. En el ejemplo se trata de una línea con 3 cámaras, seleccionamos por tanto la opción de 4 pantallas y 3 cámaras en el desplegable correspondiente.

A continuación, pulse sobre el botón '**Configurar'** (figura 57).

Seleccione una pantalla y elija la línea y cámara que desee desde la '**Consola del Videowall**'. Repita este paso para cada una de las pantallas (figura 58).

Configuración Usuarios Grabaciones Cámara	is 🗸 Videowali 🗸 Acceso Móvil 📿	peninsula 13:27 🚫 canarias 12:27
Estás en: Zona de Información y Descarga > Avisos y Novedades Avisos y Novedades FAQ's Manuales Actualización de Cám	Configurar Videowall Ver Videowall dor Descargas	Zona de Información y Descarga
Avisos	Novedades *	Novedades
Optimización de la Programación de Grabaciones.	Se ha actualizado la Guía de Instalación y Configuración del Real Player	 FAQ's (Preguntas frecuentes)
Nueva plataforma de Videosupervisión (Proceso de migración)	Cámara de Gama Alta Wi-Ei para visión nocturna	- Maquales del
Nueva versión de Firmware para la cámara de Gama Alta (IP3121)	Nuevo equipamiento Kit POE de alimentación sobre cableado	servicio
Diferencias en la duración de las grabaciones.	Ethernet.	 Actualización de Cómosoa
Compresión "muy baja" en cámaras de gama media Axis 2100	Módulo adicional de 30 SMS	camaras
Por motivos de seguridad, se recomienda a los usuarios la	Módulos adicionales de grabación (1, 8 ó 16 horas)	- vocumentación
modificación de sus contraseñas de acceso al servicio.	Equipamiento para exteriores (carcasa y lente autoiris)	 Simulador
Mensajes y almacenamiento de imágenes por eventos en videosupervisión	Configurador de Cliente	 Descargas y Enlaces de interés
Para visualizar las cámaras Vivotek debe instalar el Real	Compatibilidad con IP dinámica.	
Player.	Puede acceder de forma centralizada a todas sus Videosupervisiones.	
Es necesario permitir Ventanas Emergentes en el portal de Vídeosupervisión.	Apartado "Actualización de cámaras"	Accesos
Recomendaciones Legales.	(Elementos 1 de 10) Siguiente ►	directos - Ver Visiewaii - Ver damaras - Ver grabaciones - Ver eventos - Grabar - Acceso Móvil - Salir
		THE

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 62/83





VideoSupervisión	M movistar
	peninsula 🚫 canarias 16:25 🌕 15:25
Configurador del Videowall	 onsola del VideoWall Seleccione una configuración de pantallas Si desea un nº de cámaras inferior, selecciónelo en la lista correspondiente Pulse "configurar"
0 0 0 <t< th=""><th>Ayuda Cerrar Videowall Accesos directos • Ver cámaras • Ver grabaciones • Ver eventos • Grabar</th></t<>	Ayuda Cerrar Videowall Accesos directos • Ver cámaras • Ver grabaciones • Ver eventos • Grabar
Figura 57. Configurando el Videowall	
Información general Áviso legal Contrato	Telefonica
	© telefonica.es

Enero de 2011 | página 63/83





VideoSupervisió	ón 2 _c	onsola del Videowall Per States 15:26
1 Cámara 0 <u>Seleccione esta pantalla.</u> y eliguna Linea y una Cámara en las listas desplegables de consolo <i>Puede elegir la misma cámara</i> <i>en varias pantallas a la vez</i>	sin configurar Cámara 1 Seleccione esta pantalla, y elija una Linea y una Cámara en las lista desplegables de consola Puede elegir la misma cámara en varias pantallas a la vez	Consola del VideoWall Línea: [Seleccione] • Cámara: [seleccione línea] • 3 Guardar configuración >> << Volver a configuración
sin configurar Cámara 2 Seleccione esta pantalla. y elija una Linea y una Cámara en las listas desplegables de consola Puede elegir la misma cámara en varias pantallas a la vez	sin configurar Cámara 3 Seleccione esta pantalla, y elija una Linea y una Cámara en las istas desplegables de consola <i>Puede elegir la misma cámara</i> en varias pantallas a la vez	Ayuda Cerrar Videowall Accesos directos • Ver cámaras • Ver grabaciones • Ver eventos • Grabar
Figura 58. Configuración de l	as pantallas del Videowall con las c	cámaras deseadas
Información general Aviso legal Contrato		Telefònica
		© telefonica.es

Enero de 2011 | página 64/83



La configuración del Videowall se guarda en su ordenador en una cookie asociada a la sesión del navegador.

7.2 Ver Videowall

Una vez configurado el Videowall, desde este apartado del menú podrá acceder al mismo para realizar sobre las cámaras configuradas determinadas acciones (figura 60):

Para ello selección en primer lugar una cámara pulsando sobre la imagen, en ese momento el marco que la contiene aparecerá en color verde. Ahora podrá realizar sobre la cámara seleccionada alguna de las siguientes acciones:





1 Ampliar la imagen: Pulse en el icono superior derecho de la pantalla 🗗		
2 Ver las imágenes en tiempo real de la cámara seleccionada:		
Pulse en el icono 😟		
3 Ampliar la imagen visualizada en tiempo real:		
Tras realizar la acción 2, pulse en el icono superior derecho de la pantalla 🔄		
4 Iniciar una grabación en tiempo real:		
Pulse en el icono 🧿		
5 Cambiar la configuración de cámaras del Videowall:		
Seleccione la línea y cámara que desee en los desplegables siguientes:		
Línea:		
Maketa		
Cámara:		
[Seleccione]		

Enero de 2011 | página 66/83





Enero de 2011 | página 67/83





8 **CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR** 8.1 Cambia Contraseña de Administrador

En esta página podrá modificar en cualquier momento la clave de acceso como administrador del servicio. Introduzca la **Nueva contraseña** deseada de administrador en la caja de texto correspondiente, confirmándola (figura 62). También deberá indicar una **Pregunta** cuya **Respuesta** sólo usted conozca, en caso de que olvide su contraseña se le hará dicha pregunta (Fig. 62), y si su respuesta coincide con la especificada en este apartado se le enviará un e-mail a la dirección que indique en el apartado '*E-mail*' con una <u>nueva contraseña</u> que deberá utilizar para poder acceder a la administración del servicio.

Cuando haya rellenado todos los campos pulse el botón **'Aceptar cambios'**, en caso contrario pulse en **'Restablecer formulario**"

guración Usuarios Grabaciones Cámaras Videov	vall 🗸 Contraseña Acceso Móvil 🗸	peninsula 12:49 O 1'
tás en: Contraseña > Cambiar contraseña biar contraseña		Zona de Información Descarga
ambiar contraseña	¿necesitas ayuda?	 Avisos y Novedades FAQ's (Pregunt frecuentes)
Desde aquí puede cambiar la clave de acceso para poder administrar el servicio de Videosuperv Nueva contraseña Introduzca una pregunta cuya respuesta sólo usted conoce. En caso de que olvide su contraseñ especificada se le enviará un correo a la dirección que indique con la nueva contraseña, que del	isión. Indique la nueva clave de acceso: ia se le hará esta pregunta, y si su respuesta coincide con la berá utilizar para acceder a la administración del servicio.	servicio - Actualización d Cámaras - Documentación - Simulador - Descargas y Enlaces de intel
Cuando haya rellenado todos los campos pulse el botón "Aceptar". Pregunta Año del descubrimiento de América Respuesta 1492 E-mail		Accesos directos • Ver Videowall • Ver cámaras • Ver grabacione • Ver eventos • Grabar • Acceso Móvil
correo@movistar.es		• Salir

VIDEOSUPERVISIÓN





8.2 Recordar contraseña de Administrador)

Si ha olvidado su contraseña puede regenerarla pulsando en la página de acceso al portal según la figuras 63 y 64

https://videosupervision.negocio	s.movistar.es/ivge/jsp/autenticacion.jsp	🔽 🔂 Go Linis » S FireShot 👻
	VideoSupervisión	附 movistar
	Estás en: Bienvenido > Acceso el servicio	
	Acceso al servicio	
	Para acceder al servicio proceda a identificarse mediante el usuario y la contraseña. Por útimo puíse el botón "Aceptar":	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	Usuario:	
	Contraseña:	
	Aceptar	and the second se
	Si aún no dispone de los datos de aco ao al servicio puede obtenerlos automáticamente llamando al teléfono línea ADSL o poniéndose en contacto on el Centro de Asistencia Técnica ADSL para regenerar su contras	o gratuto 900-50-20-10 desde el teléfono en el que tiene contratada la eña en el siguiente teléfono gratuito: 900-10-10-10 (Respuesta
	Emplesarius) Si no puede acceder al servicio pulse qui.	
	Información general Aviso leg 1 Contrato	Telefònica
		© telefonica.es
	Figura 63. P	roblemas de acceso al servicio

VideoSupervisión	附 movistar
Estás en: Contraseñas > Recordar contraseña	
Recordar contraseña	¿necesitas ayuda?
¿Ha olvidado su contraseña?	(2)
Introduzca su nombre de usuario:	ptar
Figura 64. Recordar Contraseña	

Para recordar la contraseña introduzca su nombre de usuario y pulse el botón **'Aceptar'** (figura 64), a continuación, se le hará una **Pregunta** (Fig. 65) cuya **Respuesta** usted ha configurado en el apartado anterior (figura 62), por último, pulse el botón **'Aceptar** . Si su respuesta coincide con la introducida en la figura 62, se le enviará un e-mail a la dirección que indicó con la nueva contraseña que deberá utilizar para acceder a la administración del servicio.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 69/83





/ideoSup	ervisión	M movistar
tás en: Contraseñas > Regenerar	contraseña	
ordar contraseña		
ecordar contr	aseña	¿necesitas aγuda?
¿Ha olvidado su contra	eña?	
Su nombre de usuario es:	912222222	
introduzca la respuesta a la pregu	ta que aparece a continuación, y si su respuesta es correcta, se le env	riará un correo a la dirección indicada en la configuración de contraseña.
Pregunta: Respuesta:	Año del descurbimiento de América 1492	Aceptar
Vide	eoSupervisión	M movistar
Estãa en: Bien Acceso Para acce Por útimo	nido > Acceso al servicio al servicio er al servicio proceda a identificarse mediante el usuaro y la contraseña. ute el botio "Aceptar".	
La nueva	Contraseña ha sido enviada a su correo electrónico Usuario: Contraseña: Aceptar	
Si aún no línea ADSRI Empresari Si no pued	apone de los datos de acceso al servicio puede obtenerlos automáticamente llamando al teléfono gratuizo o polífindose en contracto con el Centro de Asastencia TEcnica ADSL para regenerar su contrasofía en el de acceder al servicio pulse aquí.	999-99-99-19 desde el kelétono en el que tene contratada la aguiente teléfono gratuto: 999-19-19 (Respuesta
Fig	ura 65. Regeneración de la contraseñ	ía de administrador.

Enero de 2011 | página 70/83





9 ZONA DE INFORMACIÓN

En este apartado encontrará una serie de recursos tales como:

- Web de Avisos y Novedades
- Guías de Administrador y Guía de Usuario
- Relación de Respuestas a las Preguntas más Frecuentes (FAQ)
- Actualización de cámaras
- Simulador
- Documentación técnica del servicio
- Enlaces y Zona de Descarga

VIDEOSUPERVISIÓN




10 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÁMARAS

Una cámara de red puede describirse como una cámara y un ordenador combinados. Una cámara de red tiene su propia dirección IP y características propias de ordenador para gestionar la comunicación en la red Ethernet. Se conecta directamente a la red como cualquier otro dispositivo de red e incorpora software propio para servidor Web, servidor FTP, cliente FTP y cliente de correo electrónico. También incluye entradas para alarmas y salida de relé. Las cámaras de red más avanzadas también pueden equiparse con muchas otras funciones de valor añadido como son la detección de movimiento, infra-rojos y la salida de vídeo analógico.

Las cámaras de red son más versátiles que las webcam dado que contienen sistema operativo y servidor web propios lo que les permite operar sin necesidad de disponer de un ordenador.

Mientras que la mayoría de las webcam deben estar conectadas a menos de tres metros del PC una cámara de red puede emplazarse en cualquier lugar donde se pueda poner una conexión de red, con cable o inalámbrica.

El sistema operativo funciona como el cerebro de la cámara y le permite integrarla sencillamente en una red doméstica. Por ejemplo, un usuario podría instalar una cámara de red cerca de la puerta principal de su casa y programar el Servicio para que le envíe un e-mail con imágenes de cada persona que atraviese la puerta. El propietario de un negocio puede ver fácilmente múltiples establecimientos a través del Portal del Servicio por Internet. Además, mucha gente tiene una casa de vacaciones o un barco u otra propiedad que frecuentemente pasa grandes periodos de tiempo sin usar y que es vulnerable a las acciones de ladrones o vandalismo. Al instalar una cámara de red estas personas pueden observar remotamente el estado de su propiedad y, en algunos casos resolver problemas sin necesidad de desplazarse.

Este tipo de aplicaciones serían imposibles o muy difíciles de llevar a cabo con una webcam entre otras cosas porque necesita estar junto a un PC que siempre estuviera online. Tradicionalmente las cámaras de red han sido más grandes de tamaño y más caras que las webcam. En cualquier caso con importantes avances, las cámaras de red ahora tienen aproximadamente el mismo tamaño que un teléfono móvil. Con sus avanzadas funcionalidades y su flexibilidad las cámaras de red se convertirán en uno de los dispositivos más utilizados en pequeñas y medianas empresas así como para tareas de supervisión y conectividad doméstica.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 72/83





COMPARATIVA ENTRE CÁMARA DE RED Y WEBCAM

CÁMARA DE RED	WEBCAM
Emplazamiento flexible	Necesita estar a 3 metros o menos de un PC
Todo incluído: Cámara, Sistema operativo,	Requiere PC, Cámara y software
Software	
Instalación sencilla, solo asignar una	Instalaciones más complejas
dirección IP	
Gestión y visualización a través de un	Precisa software de administración
navegador desde cualquier PC	
Imágenes de alta calidad	A menudo imágenes de baja calidad
Posibilidad de activar la cámara por sensores	No admite sensores
Conectividad Ethernet y en algunos casos	Actualmente, sin conectividad inalámbrica
WI-Fi	

FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE RED

El **componente cámara** de la cámara de red captura la imagen, que puede ser descrita como luz de diferentes longitudes de onda, y la transforma en señales eléctricas. Estas señales son entonces convertidas del formato analógico al digital y son transferidas al **componente ordenador** donde la imagen se comprime y se envía a través de la red.

La **lente** de la cámara enfoca la imagen en el **sensor de imagen** (CCD). Antes de llegar al sensor la imagen pasa por el **filtro óptico** que elimina cualquier luz infrarroja de forma que se muestren los colores correctos. El sensor de imagen convierte la imagen, que está compuesta por información lumínica, en señales eléctricas. Estas señales eléctricas se encuentran ya en un formato que puede ser comprimido y transferido a través de redes.

Las **funciones de cámara** gestionan la exposición (el nivel de luz de la imagen), el equilibrio de blancos (el ajuste de los niveles de color), la nitidez de la imagen y otros aspectos de la calidad de la imagen. Estas funciones las llevan a cabo el **controlador de cámara** y el chip de compresión de vídeo. La imagen digital se comprime en una imagen que contiene menos datos para permitir una transferencia más eficiente a través de la red.

La **conexión Ethernet** de la cámara la proporciona el procesador de la misma, suelen disponer de interfaces de entrada y salida. La **CPU, y la memoria flash y DRAM** representan los "cerebros" o funciones de ordenador de la cámara y están específicamente diseñados para su aplicación en redes.

Juntos, gestionan la comunicación con la red y el servidor Web.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 73/83



Componentes de la cámara de red Axis

10.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CÁMARA DE RED ESTANDAR VIVOTEK TC 5331.

- Imagen digital en color 24 bit.
- Resoluciones: 640x480, 320x240, 176x144 y 160x120 pixels
- Iluminación máxima: 10.000 Lux e iluminación mínima: 1,5 Lux.
- Hasta 30 imágenes/seg.
- Sensor de Imagen CCD 1/4.
- Lente de 4.0 mm equivalente a una lente de una cámara estándar de 35 mm con apertura de F2.0.
- Imágenes MPEG4 SP y JPEG para fotogramas.
- Audio unidireccional
- Requiere Real Player SP para recibir el streaming de audio y vídeo en tiempo real
- Encriptado WEP y WPA en la conexión WIFI.
- Dimensiones: Peso: 185gr., Alto: 115,2 mm, Ancho: 72,8 mm, Fondo: 28,6 mm.
- No requiere ordenador, la cámara funciona independiente.
- Servidor web integrado e interfaz de red
- Dispone de un sensor interno (No admite ningún sensor externo).
- Requiere toma de corriente a menos de 5 metros (longitud del cable de corriente)

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 74/83





• La cámara permite enviar dos flujos MPEG4 simultáneos, el primero es configurable por el usuario y el segundo está adaptado para terminales móviles.



Enero de 2011 | página 75/83





10.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CÁMARA DE RED DE GAMA ALTA VIVOTEK 7127 DÍA/NOCHE DE MOVISTAR.

- Imagen Digital en color 24 bit.
- Sensible a luz ambiente e infrarrojo cercano 800nm.
- Si contrata la lente opcional infrarroja, al llegar a 10 lux se activan los led y permite cubrir una distancia de hasta 10 m, incluso con 0 lux en oscuridad total.
- Resoluciones: 4CIF (704x576) 12 imágenes/seg. CIF (352x288) y QCIF(176X144) pixels.
- Iluminación máxima: 10.000 Lux.
- Iluminación mínima: 0,5 Lux.
- Hasta 25 imágenes/seg.
- Sensor de imagen CCD 1/3".
- Lente de 6.0 mm equivalente a una lente de una cámara estándar de 35 mm con apertura de F1.8.
- Ángulo horizontal captado = 70 grados.
- Ángulo vertical captado = 56 grados.
- Imágenes MPEG4 SP para streaming de vídeo y JPEG para fotogramas y videowall.
- Micrófono incorporado.
- Conexión micrófono externo.
- Salida analógica con conector BNC para monitor.
- Encriptado Wi-Fi: WEP y WPA.
- Permite conexión de sensores externos (contacto y movimiento).
- Dimensiones: Peso: 480 gr., alto: 5,5 cm, ancho: 0,70 cm, fondo: 14,0 cm.
- No requiere un PC, la cámara funciona de forma independiente.
- Dispone de un sensor interno de movimiento compatible con sensores externos.
- La cámara permite enviar dos flujos MPEG4 simultáneos, el primero es configurable por el usuario y el segundo está adaptado para terminales móviles.

VIDEOSUPERVISIÓN







VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 77/83





11 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES

11.1 Sensor de Contacto

Se utiliza para supervisar el acceso a través de puertas y ventanas. Una de las partes del Sensor de contacto es un interruptor que se instala en la jamba de la puerta o ventana, el otro se instala en la misma puerta o ventana y contiene un imán. Cuando se separan las dos partes, (puerta o ventana abierta) se generará un evento si el Sensor está Activado (el administrador del Servicio puede activar o desactivar el Sensor en el Portal de Administrador del Servicio)



11.2 Sensor de Movimiento

El sensor de movimiento actúa detectando el cambio de energía térmica (calor) que tiene lugar cuando un cuerpo de una determinada temperatura pasa por el campo de visión del sensor.

- 1. Alcance: 12 x 12 m 40° x 40°
- 2. Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55°C
- 3. Humedad Relativa: 5% a 95% sin condensación
- 4. Dimensiones: 87mm. x 62mm. x 40mm Peso: 65.5 gr.
- 5. Alimentación 20 mA @ 12 Vdc. Voltaje de funcionamiento 10-14 Vdc
- 6. Recibe alimentación eléctrica de la cámara
- 7. Dos modos de funcionamiento:
 - a.- Sensibilidad Normal: capta movimiento a 2.5 3 m etros
 - b. Sensibilidad Alta: capta movimiento a 5.5 6 metros



VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 78/83





12 GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line. Línea de Abonado Digital Asimétrica) – Tecnología de banda ancha que hace posible la transmisión de datos de gran velocidad sobre el bucle de abonado (líneas Movistar convencionales) y permite la utilización simultánea del teléfono.

Ancho de Banda - Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión. Sin embargo, este término se usa muy a menudo para referirse a la cantidad de datos que puede ser enviada en un período de tiempo determinado (normalmente un segundo) a través de un circuito de comunicación dado.

Applet - Pequeña aplicación realizada en JAVA que se difunde a través de la red para ejecutarse en el navegador cliente y que permite a páginas web incluir funciones como animaciones, cálculos, etc.

Aplicación interactiva - Un programa que lleva a cabo una función directamente para un usuario y en el que éste toma decisiones que influyen en la evolución del funcionamiento del programa cuando así se requiere.

ASP (Active Server Page)- Página de servidor Activo. Una página ASP es un tipo especial de página HTML que contiene unos pequeños programas (también llamados scripts).

bit/s (bits por segundo) - Unidad de medida de la capacidad de transmisión de una línea de telecomunicación.

Cifrado (Encriptación)- Tratamiento de un conjunto de datos a fin de impedir que nadie excepto el destinatario de los mismos pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de datos, que constituyen la base de la seguridad de la red.

CGI (Common Gateway Interface) - Interfaz Común de Pasarela. Interfaz de intercambio de datos estándar en www a través del cual se organiza el envío y recepción de datos entre navegador y programas residentes en servidores WWW.

Cliente - Programa de software utilizado para obtener información o datos de un programa software "servidor" situado en otra máquina. Cada programa cliente está diseñado para trabajar con unos servidores específicos. Un navegador web es un cliente específico.

Digitalizar - Convertir señal de vídeo de formato analógico a digital, para que pueda ser almacenado o visualizado en un ordenador.

Dirección IP- Dirección de 32 bits definida por el Protocolo Internet en STD 5,RFC 791. Se representa usualmente mediante notación decimal separada por puntos. Un ejemplo de dirección IP es 193.127.88.345

Domótica- Aplicación de la informática, electrónica y automática a la automatización de las tareas domésticas.

EDC - Equipo de Cliente.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 79/83





Fps – (frames per second. Imágenes por segundo)

FTP (File Transfer Protocol) - Protocolo sobre TCP/IP que permite transferir ficheros entre diferentes máquinas.

GIF (Graphics Interchange Format) - Formato de fichero para imágenes comprimidas, muy apropiado cuando la imagen contiene grandes áreas del mismo color. Adecuado para imágenes sencillas. Formato gráfico utilizado para representar ficheros en la red, creado y patentado por la empresa norteamericana Unisys. Los gráficos GIF, que pueden ser incluidos en páginas HTML son reconocidos y visualizados por los programas.

HTML (HyperText Markup Language) - Lenguaje utilizado para crear documentos con hypertexto utilizados en Internet (World Wide Web).

HTTP (HyperText Transfer Protocol . Protocolo de Transferencia de Hipertexto) - Protocolo usado para la transferencia de documentos www.

ISP (Internet Service Povider) - Organización, habitualmente con ánimo de lucro, que además de dar acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una serie de servicios (por ejemplo, hospedaje de páginas web, servicios de correo electrónico, etc).

JAVA - Lenguaje de programación desarrollado por la empresa Sun para la elaboración de pequeñas aplicaciones exportables a la red (applets) y capaces de operar sobre cualquier plataforma a través, normalmente, de navegadores www Permite dar dinamismo a las web (pueden ser descargadas en un ordenador a través de Internet y ejecutarse directamente.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - Formato gráfico comprimido utilizado para representar ficheros en la red. Los gráficos JPEG, que pueden ser incluidos en páginas HTML, son reconocidos y visualizados por los programas navegadores.

LAN (Local Area Network)- Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados, por lo cual pueden optimizarse los protocolos de señal de la red para llegar a velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps (100 megabits por segundo).

MJPEG (Motion JPEG) - Formato de vídeo cuya característica más importante es que cada cuadro es una imagen JPEG. Este formato aprovecha la redundancia entre cuadros adyacentes lo que implica la obtención de fichero de vídeo de gran tamaño, aunque de gran calidad.

Módem - Acrónimo de modulador/demodulador. Designa al aparato que convierte las señales digitales en analógicas, y viceversa, y que permite la comunicación entre dos ordenadores a través de una línea Movistar normal o una línea de cable (módem para cable o cable módem).

Multimedia - Información digitalizada que combina varios tipos de información, como texto, gráficos, imagen fija o en movimiento, sonido, etc.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 80/83





Navegador (Browser) - Aplicación para ver documentos y navegar por el espacio Internet. Es la aplicación que permite interaccionar con el ordenador, para el fin antes indicado, con comodidad y sin necesidad de tener conocimientos de informática.

NTSC (National Television Standards Committee) - Estándar de vídeo establecido en los Estados Unidos.

PAL (Phase Alternating Line) - Estándar de vídeo establecido en la televisión europea.

Protección de datos de carácter personal - Garantía y protección, en lo que concierne al tratamiento y transmisión de los datos personales, de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

PTZ – Pan/Tilt/Zoom. Facilidad de ciertas cámaras que permite variar el ángulo de giro lateral y azimutal así como la ampliación o reducción del campo de visualización.

Plug-in - Pequeño programa que ofrece mejoras a un programa mayor. Los navegadores disponen de plug-ins que ofrecen mejoras como por ejemplo poder ver otro tipo de datos.

Portal - Website cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma ordenada e integrada, el acceso a gran variedad de recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, compra electrónica, etc.

Protocolo - Conjunto de reglas conocidas y respetadas que en los extremos de un enlace de telecomunicaciones regulan las transmisiones en todos los sentidos posibles.

Real Audio - Programa desarrollado por la empresa norteamericana RealNetworks que permite a los usuarios de la www escuchar archivos

multimedia (audio y video, o solamente audio) en tiempo real (o casi real dependiendo del tiempo de respuesta).

Router - Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a información de nivel de red y tablas de direccionamiento.

Señal analógica - Una señal es analógica cuando es contínua, es decir, los márgenes de variación pueden o no tener límites superior o inferior, pero la señal puede tomar cualquier valor dentro de estos límites. La mayor parte de las señales de mundo real son analógicas: el sonido, la luz.

Señal digital - Una señal es digital cuando está discretizada, es decir, los márgenes de variación de la señal tienen límites tanto superior como inferior y además la señal no puede tomar cualquier valor entre dichos límites, sino sólo algunos concretos. El ejemplo más típico es el de una señal convertida a ceros y unos.

Servidor - Ordenador que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de ficheros, servidores de nombres). En Internet este término se utiliza muy a menudo para designar a aquellos sistemas en los que residen aplicaciones a las que acceden los usuarios, llamados en este caso "clientes".

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 81/83





Streaming vídeo - Tecnología que permite ver vídeo mientras está descargándose del servidor, sin necesidad de disponer del fichero completo, y pudiendo comenzar a verlo en cualquier momento. Técnica muy utilizada en Internet para poder ver transmisiones de vídeo.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)- Familia de rotocolos, definidos en RFC 793, en los que se basa Internet. El primero se encarga de dividir la información en paquetes en origen, para luego recomponerla en destino, mientras que el segundo se responsabiliza de dirigirla adecuadamente a través de la red.

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos)- Sistema unificado de identificación de recursos en la red. Las direcciones se componen de protocolo, FQDN y dirección local del documento dentro del servidor. Este tipo de direcciones permite identificar objetos www, Gopher, ftp, News, etc. Ejemplos de URL son: http://www.anaya.es o ftp://ftp.ati.esusuario.

WWW (World Wide Web ,literalmente "malla que cubre el mundo")- Servicio de información distribuido, basado en hipertexto, creado a principios de los años 90 por Tim Berners Lee, investigador en el CERN, Suiza. La información puede ser de cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y es fácilmente accesible a los usuarios mediante los programas navegadores.

VIDEOSUPERVISIÓN

Enero de 2011 | página 82/83