

Compartida, la vida es más.

Repetitor Institution In o win

(M movistal

Repetidor Inalámbrico lln Comodidad sin límites.

Manual de usuario

ÍNDICE

1.		Antes d	e comenzar la instalación	3
2.		Conteni	do de la caja	4
3.		Definici	ón de puertos entrada/salida	5
4.		Definici	ón de los indicadores luminosos	6
5.		Instalac	ión física del equipo	7
6.		Configu	ración y puesta en marcha del equipo	8
	6.	1 Confi	guración y Puesta en marcha en modo Repetidor	9
		6.1.1	Asociación Repetidor Inalámbrico 11n – Router	9
		6.1.2	Posicionamiento del Repetidor inalámbrico 11n	.17
		6.1.3	Conexión con clientes inalámbricos	.18
	6.	2 Confi	guración y puesta en marcha en modo Punto de Acceso.	. 25
		6.2.1	Configuración en modo Punto de Acceso	. 25
		6.2.2	Conexión entre el Punto de Acceso y el router Ethernet	. 29
		6.2.3	Conexión del Cliente Inalámbrico al Punto de Acceso	. 29
7.		Configu	ración avanzada del equipo	. 30
	7.	1 Págir	na de Estado e Información	. 30
	7.	2 Confi	guración básica	. 32
		7.2.1	Modo Punto de Acceso.	. 33
		7.2.2 M	odo Adaptador Ethernet-Inalámbrico	. 36
		7.2.3 M	odo Puente Inalámbrico Punto a Punto	. 39
		7.2.4 M	odo Puente Inalámbrico Punto a Multipunto	.41
		7.2.5 M	odo Puente Inalámbrico y Punto de Acceso	. 42
		7.2.6 M	odo Repetidor	.44
	7.	2 Confi	guración WPS	. 47
	7.	3 Confi	guración Inalámbrica Avanzada	.49

7.4	4 Seguridad	51
7.5	5 Filtrado MAC	53
7.6	5 Sistema	54
	7.6.1 Cambiar contraseña	55
	7.6.2 Gestión IP	55
	7.6.3 Servidor DHCP	56
7.7	7 Configuración	57
7.8	3 Actualización	58
7.9	Ə Reiniciar equipo	59
8.	Solución de problemas más frecuentes	60
9.	Atención al cliente	62
10.	Información adicional	63
11.	Declaración de conformidad	64

1. Antes de comenzar la instalación.

En primer lugar queremos agradecerte la confianza depositada en Movistar al adquirir este equipo.

El Repetidor Inalámbrico 11n es un dispositivo que te permitirá extender la cobertura inalámbrica actual de tu Router Movistar, configurando el equipo en modo repetidor inalámbrico, o bien si lo deseas, también podrás utilizarlo como punto de acceso, para crear una nueva red inalámbrica en tu hogar. A continuación puedes ver los modos de operación del equipo.

Modo Repetidor Inalámbrico – Permite extender la cobertura inalámbrica de tu Router, es decir, con el Repetidor Inalámbrico 11n tendrás cobertura inalámbrica en aquellas zonas de tu hogar a las que tu Router no llega.



Modo Punto de acceso – Permite crear una red inalámbrica en caso que el Router no disponga de esta funcionalidad.



2. Contenido de la caja.

El conjunto suministrado incluye los siguientes elementos:



3. Definición de puertos entrada/salida

Todos los conectores, botón de encendido y botón de reset se encuentran en el panel trasero, de acuerdo a la siguiente figura:



La función de cada uno de ellos se describe a continuación:

ETIQUETA	COLOR	FUNCIÓN	
ANTENA	Dorado	Conector para enroscar la antena.	
Reset/WPS	Negro	Este botón tiene dos Funcionalidades: Reset a parámetros de fábrica y asociación WPS. El modo de pulsar el botón ejecutará una acción u otra. RESET-Pulsación larga(>16segs): Restablece la configuración de fábrica. WPS-Pulsación corta: <u>Conexión WPS entre Router y</u>	
		Repetidor: Dos pulsaciones rapidas y cortas ("clic-clic"). Conexión WPS_entre repetidor y <u>cliente inalámbrico:</u> Una pulsación rápida y corta ("clic").	
ETHERNET	Amarillo	Conector cable de red Ethernet RJ-45 para conectar el repetidor al router o al PC.	
12V1A	Negro	Conector para el transformador (fuente de alimentación).	

4. Definición de los indicadores luminosos.

En la siguiente tabla se describe el comportamiento y significado de los diferentes LEDs del Repetidor Inalámbrico 11n:



LED	ESTADO	DESCRIPCIÓN		
	Encendido/ Apagado	El Repetidor Inalámbrico 11n está encendido /apagado		
Ф	Придице	Se está realizando alguna de las siguientes acciones:		
	Parpadeando	- Asociación WPS		
		- Reseteo a valores de fábrica		
		- Actualización de software		
	Fijo	Se está realizando la asociación a través del método WPS.		
WiFi	Parpadeando	Se están transmitiendo/recibiendo datos inalámbricamente.		
	Encendido	Cable Ethernet conectado.		
ETHERNET	Apagado	Cable Ethernet desconectado.		
	Parpadeando	Se están transmitiendo/recibiendo datos por Ethernet.		

A continuación se detallan los pasos que debes seguir para comenzar a sacar partido a tu Repetidor Inalámbrico 11n. De modo esquemático, los pasos que debes realizar son:

- 1. Instalación física del equipo; encendido, conexionado, etc.
- 2. Configuración del Repetidor Inalámbrico 11n en el modo deseado.
- 3. Conexión del cliente inalámbrico al Repetidor Inalámbrico 11n.

5. Instalación física del equipo

En primer lugar enrosca las dos antenas del Repetidor Inalámbrico 11n en las conexiones que se encuentran en la parte trasera del equipo tal y como se indica la figura



A continuación, enchufa el alimentador de corriente a la red eléctrica y al conector 12V1A del Repetidor Inalámbrico 11n y verifica que se enciente el led de encendido.



6. Configuración y puesta en marcha del equipo

Una vez instalado y encendido el Repetidor Inalámbrico 11n, y antes de comenzar a configurarlo, debes determinar en cuál de los dos posibles modos de funcionamiento quieres que el equipo opere:

Modo repetidor para dotar de cobertura inalámbrica aquellas zonas de tu hogar que no disponen de ella, es decir, para extender la cobertura actual de tu router Movistar.

Es importante tener en cuenta que el modo Repetidor no implica un aumento de la velocidad de la red en las zonas en las que tu router tiene buena cobertura.

El Repetidor Inalámbrico extiende la cobertura, no aumenta la capacidad de tu red actual.

De hecho, se recomienda que, en estos puntos en los que tu router dispone de una cobertura aceptable, conectes tu equipo a la red inalámbrica del router y no a la red inalámbrica del Repetidor Inalámbrico 11n para obtener las máximas prestaciones de tu red.

En general, en aquellos puntos en los que tú la red de tu router opere correctamente, debes seguir utilizando esta red. La red del repetidor inalámbrico debes utilizarla en los puntos en los que la cobertura de tu router Movistar es insuficiente.

Modo punto de acceso para que, conectado a tu router o tu red Ethernet, puedas disfrutar de una nueva red inalámbrica en tu hogar.

6.1 <u>Configuración y Puesta en marcha en modo</u> <u>Repetidor</u>

Los pasos a seguir para comenzar a hacer uso de la extensión de cobertura que aporta el Repetidor Inalámbrico 11n son las siguientes:

- 1. Asociación entre el Repetidor Inalámbrico 11n y el router cuya cobertura se desea extender. Puede realizarse de dos modos:
 - a. Mediante método sencillo de configuración, WPS
 - b. Mediante la Utilidad Movistar del Repetidor Inalámbrico 11n
- 2. Posicionamiento del Repetidor Inalámbrico 11n. Se debe posicionar el repetidor inalámbrico siguiendo unos sencillos consejos para obtener las máximas prestaciones del mismo.
- 3. Conexión del cliente inalámbrico al Repetidor Inalámbrico 11n
 - a. Cliente Inalámbrico externo.
 - i. Mediante el método sencillo WPS
 - ii. Mediante la utilidad del Adaptador
 - b. Conexión mediante el gestor de redes de Windows.
 - i. Mediante el método sencillo WPS
 - ii. Introduciendo la contraseña
 - c. Mediante método sencillo de configuración, WPS

6.1.1 Asociación Repetidor Inalámbrico 11n - Router

El primer paso en la configuración del Repetidor Inalámbrico 11n es la asociación o conexión entre el Repetidor Inalámbrico 11n y el router cuya cobertura se desea extender.

El repetidor, una vez asociado con el router, creará una red inalámbrica nueva cuyo nombre será el que tiene tu router añadiendo un "_bis" al final. Es decir, si el router tiene el nombre de red "WLAN_XXXX" el repetidor creará una red "WLAN_XXXX_bis".

La configuración de seguridad de la red inalámbrica del repetidor es exactamente la misma que la del router. Es decir, si, por ejemplo, el router tenía seguridad WPA-PSK AES con contraseña "000000000", la red WLAN_XXX_bis creada por el repetidor tendrá seguridad WPA-PSK AES con contraseña "000000000".

A continuación se presentan las dos formas de asociar el Repetidor y el router.

<u> Asociación Repetidor – Router por Botón WPS</u>

MUY IMPORTANTE: Este método de asociación únicamente se puede utilizar para los siguientes modos de seguridad:

- Abierta Red sin seguridad
- WPA-PSK AES
- WPA-PSK TKIP+AES
- WPA2-PSK AES
- WPA2-PSK TKIP+AES

El método sencillo de configuración WPS **no puede utilizarse** para las siguientes configuraciones de seguridad:

- WEP ASCCII o HEX de 64 o 128 bits
- WPA-PSK TKIP
- WPA2-PSK TKIP

Si tu router dispone del botón método sencillo de configuración WPS y tiene habilitada esta funcionalidad, podrás asociar y conectar de una forma muy sencilla y rápida el Repetidor Inalámbrico 11n con tu router.

En primer lugar, para poder asociarlos, se recomienda que el router y repetidor estén cercanos. A continuación se detallan los pasos para establecer la asociación entre el router y el repetidor:

1. Presiona el botón WPS de tu router según se indique en su manual. El led WPS empezará a parpadear.



2. Haz dos clic rápidos y cortos ("clic-clic") en el botón Reset/WPS de tu repetidor (se encuentra en la parte trasera del equipo). El led de encendido empezará a parpadear de forma lenta y el led WIFI permanecerá fijo.



3. Una vez que el led de encendido del Repetidor Inalámbrico 11n quede fijo, la asociación entre el router y el repetidor habrá concluido.

A partir de este momento, si la asociación entre el repetidor y el router se ha realizado correctamente, deberías ver en tu cliente inalámbrico dos redes distintas:

WLAN_XXXX : Red inalámbrica del router Movistar (ya existía) WLAN_XXXX_bis: Red inalámbrica del Repetidor Inalámbrico 11n (nueva)

Si no ves la red del repetidor, es probable que haya surgido algún problema en el proceso de asociación. Las posibles causas que pueden hacer que la asociación no se efectúe correctamente y las soluciones correspondientes son:

- La seguridad de la red inalámbrica no soporta la asociación por WPS. Recuerda que la configuración debe ser Sin seguridad habilitada, WPA-PSK AES, WPA-PSK AES+TKIP, WPA2-PSK AES, WPA-PSK AES+TKIP.
- 2. Existen interferencias que imposibilitan la asociación por este método. Vuelve a intentarlo de nuevo y si siguen sin asociarse realiza la conexión mediante la Utilidad del Repetidor 11n.
- 3. El repetidor y el router están demasiado lejos. Acerca el repetidor al router.

<u> Asociación Repetidor – Router por Utilidad del Repetidor 11n</u>

Si el equipo se encuentra en valores de fábrica (el equipo se entrega con esta configuración), conecta el puerto Ethernet del Repetidor Inalámbrico 11n al puerto Ethernet de tu ordenador, tal y como se muestra en la figura.

En el caso de que el equipo haya sido configurado previamente, pulsa el botón **Reset/WPS** del equipo durante 11 segundos hasta que el led de encendido empiece a parpadear. Cuando deje de parpadear el led de encendido y se encienda el led WIFI, conecta el cable Ethernet a tu ordenador para comenzar a configurarlo.



Para acceder a la utilidad de configuración del Repetidor Inalámbrico 11n, abre un navegador web e introduce en la barra de direcciones http://192.168.1.130.



Aparecerá un cuadro de diálogo para insertar los datos de acceso a la Utilidad del Repetidor Inalámbrico 11n. Introduce como usuario "1234" y contraseña "1234".

R	
El servidor 192.1 y una contraseña Advertencia: est	68. I. 130 en requiere un nombre de usuar a. e servidor está solicitando que su nombre
(autenticación bá	ásica sin conexión segura).
	1718-18-18
<u>U</u> suario:	1 234
<u>U</u> suario: <u>C</u> ontraseña:	1 234
<u>U</u> suario: <u>C</u> ontraseña:	 1234 Recordar contraseña

IMPORTANTE: Si has modificado la dirección IP de acceso a tu Repetidor Inalámbrico 11n y/o el usuario y contraseña introduce los valores que hayas establecido.

Una vez que hayas accedido a la página inicial de la Utilidad del Repetidor Inalámbrico 11n, selecciona en el desplegable la opción de modo "Repetidor" (seleccionada por defecto). Pulsa "Siguiente" para continuar.

Utilidad Repetidor Inalámbrico 11n.			
Bienvenido a la configuración de tu Repetido	r 11n Inalámbrico.		
Por favor, elige el modo de configuración qu	e deseas:		
	Repetidor •]	
Elige el modo "Repetidor" para extender la co	obertura de tu route	er inalámbrico.	
Elige el modo "Punto de acceso" para crear u	una red inalámbrica	i en caso de que el r	outer no disponga de ella.
Configuración Avanzad	la		Siguiente>>

A continuación elige que red quieres extender su cobertura pulsando el botón "Mostrar Redes disponibles".

Pulsa en "Mostrar Redes Inalámbricas" para seleccionar la red que quieres extender.
Mostrar Redes Inalámbricas
O, si lo prefieres, introduce los datos de la red manualmente.
Nombre de red:
Canal: 11 👻
A continuación pulsa "Siguiente" para seguir con la configuración del modo Repetidor.
<< Volver Siguiente>>

IMPORTANTE: Previamente verifica que dispones del nombre de la Red (SSID) y clave de seguridad inalámbrica para establecer la conexión. Estos datos podrás encontrarlos en la etiqueta de la parte

En la ventana de "Lista de Redes disponibles" selecciona la red que quieres extender y pulsa "Conectar". Después pulsa "Siguiente" para continuar.

Utilidad Repetidor Inalámbrico 11n.

Lista de Redes Disponibles

Selecc.	Canal	Nombre de red	BSSID	Encriptación	Autenticación	Señal	Modo
\bigcirc	1	WLAN_0001	F4:3E:61:29:C4:C1	NONE	OPEN	100	11b/g/r
\bigcirc	6	Observa Telecom	00:0B:86:A1:60:40	TKIP	WPAPSK	100	11b/g
\odot	6	Observa Telecom	00:0B:86:A1:61:C0	TKIP	WPAPSK	100	11b/g
\bigcirc	1	fconama	00:26:44:58:49:4D	TKIP	WPAPSK	44	11b/g
\bigcirc	1	WLAN_1D38	00:19:15:D3:1D:38	TKIP	WPAPSK	39	11b/g
\bigcirc	3	WLAN_B4	00:19:15:33:3C:60	WEP	OPEN	39	11b/g
\bigcirc	11	Observa Telecom	00:0B:86:A1:53:00	TKIP	WPAPSK	34	11b/g
\bigcirc	1	WLAN_2B	E0:91:53:08:6F:26	WEP	OPEN	29	11b/g
\bigcirc	8	AES_Corp	00:24:98:9B:F2:30	TKIP	WPAPSK	29	11b/g
\bigcirc	11	Observa Telecom	00:0B:86:A1:01:C0	TKIP	WPAPSK	15	11b/g
\bigcirc	1	HIEDRA	1C:AF:F7:0A:65:49	TKIPAES	WPAPSK	10	11b/g
\bigcirc	2	AES_Corp	00:24:98:9B:F3:40	TKIP	WPAPSK	10	11b/g
\bigcirc	12	WLAN_B116	40:4A:03:62:B1:17	TKIP	WPAPSK	0	11b/g

El Repetidor Inalámbrico 11n toma la configuración de seguridad del router. Para completar la asociación entre el repetidor y el router únicamente debes introducir la clave de seguridad de la red y pulsar "Siguiente".

Jtilidad Repetidor Inalámbrico 11n.	
Introduce los siguientes parámetros para configura	ar la seguridad de la red inalámbrica.
Encriptación: AES 👻	Autenticación: WPA2-PSK 👻
A continuación, introduce la clave inalámbrica. Rece que, como mínimo, la clave ha de tener 8 caractere alfanuméricos y, como máximo, 64. Clave: •••••••	uerda s Siguiente>>

IMPORTANTE: La clave de seguridad inalámbrica del Router debe ser la misma que la del Repetidor Inalámbrico 11n. Por defecto, es de tipo WPA-PSK y está en formato Alfanumérico. Ten cuidado de introducir la clave de seguridad tal y como aparece en el Router. A continuación se mostrará el siguiente mensaje indicando que el repetidor se está configurando.

Utilidad Repetidor Inalámbrico 11n.					
Configurando Espera, por favor.					

Si la clave de encriptación introducida es correcta y la asociación se ha establecido correctamente, se mostrará la siguiente pantalla indicando que el proceso de configuración se ha realizado correctamente. Pulsa "Salir" para salir de la utilidad.



Si, por el contrario, se ha producido un error durante la configuración o la asociación del Repetidor Inalámbrico 11n aparecerá un mensaje indicándolo. El error en la asociación se puede deber a que la clave inalámbrica no es correcta, a que el router inalámbrico no está encendido, etc.



En el apartado de Resolución de Problemas Frecuentes de este manual encontrarás todas las posibles causas y soluciones. Realiza la acción que se te indica en este apartado y vuelve a intentar la configuración.

6.1.2 Posicionamiento del Repetidor inalámbrico 11n.

El posicionamiento del Repetidor Inalámbrico 11n respecto al router cuya red deseas extender es clave para obtener las máximas prestaciones del mismo.

Es aconsejable situar el Repetidor Inalámbrico 11n en una zona intermedia entre el router y la zona de cobertura cuya señal se desea mejorar.

Cuantitativamente, si se verifica el nivel de señal del router en una posición mediante un cliente inalámbrico, la señal óptima para colocar el Repetidor serían 3 niveles de cobertura, lo que equivale a un nivel de señal "bueno" o un porcentaje de señal del 60-70%.



A continuación se muestran varios ejemplos:



Otro tema a tener en cuenta es la posición de las antenas. La posición óptima es la que se muestra en la siguiente figura:



6.1.3 Conexión con clientes inalámbricos.

Una vez que hayas configurado correctamente el equipo, podrás utilizar la conexión inalámbrica siempre que tu ordenador disponga de un adaptador inalámbrico instalado o bien éste se encuentre integrado en tu equipo. Si dispones de un dispositivo inalámbrico externo (PCMCIA o adaptador USB), instálalo con ayuda del CD proporcionado con él. Si dispones de un dispositivo inalámbrico ya integrado en el equipo, verifica que está habilitado con la ayuda del sistema operativo.



6.1.3.1 Conexión con Cliente Inalámbrico externo.

6.1.3.1 a) Conexión con Cliente Inalámbrico externo utilizando el método sencillo WPS.

El **Repetidor Inalámbrico 11n** es compatible con el intercambio seguro de configuración inalámbrica conocido como WPS. Se debe tener en cuenta que, para usar este método de asociación inalámbrico, el cliente inalámbrico externo del que dispones debe ser compatible con WPS. En caso contrario, utiliza el procedimiento indicado en "Conexión mediante el gestor de redes de Windows".

Pulsa el botón trasero del Repetidor Inalámbrico 11n una vez durante tres segundos.

Presiona el botón **WPS** del cliente inalámbrico (consulta el manual de usuario de tu adaptador inalámbrico para hacer uso de esta opción), mientras el led de encendido del Repetidor Inalámbrico 11n parpadea en color verde. Dispones de 2 minutos para que se realice la asociación entre el cliente y el repetidor, pasado este tiempo el Repetidor Inalámbrico 11n impedirá la asociación WPS y no dejará registrarse a ningún cliente inalámbrico WPS.



6.1.3.1 b) Conexión con Cliente Inalámbrico externo utilizando la aplicación del adaptador.

Utiliza el software que venga incluido en el CD aplicación de tu Cliente Inalámbrico externo para seleccionar la red a la que desees conectarte. Ten en cuenta que deberás conocer la contraseña de acceso a la misma.



Una vez introducida la contraseña correcta el software del cliente inalámbrico completará la asociación con el Repetidor.

6.1.3.2 Conexión mediante el gestor de redes de Windows.

6.1.3.2 a) Conexión mediante el gestor de redes de Windows utilizando el método sencillo WPS.

Sólo para Sistemas Operativos Windows Vista XP2 o Windows 7.

MUY IMPORTANTE: Este método de asociación únicamente se puede utilizar para los siguientes modos de seguridad:

- Abierta Red sin seguridad
- WPA-PSK AES
- WPA-PSK TKIP+AES
- WPA2-PSK AES
- WPA2-PSK TKIP+AES

El método sencillo de configuración WPS **no puede utilizarse** para las siguientes configuraciones de seguridad:

- WEP ASCCII o HEX de 64 o 128 bits
- WPA-PSK TKIP
- WPA2-PSK TKIP

Para configurar tu dispositivo inalámbrico en Windows Vista XP2 o Windows 7 utilizando el método sencillo WPS, sigue el proceso que se detalla a continuación:

Selecciona la red inalámbrica a la que deseas conectarte y pulsa conectar.



Haz una pulsación corta ("clic") en el botón Reset/WPS de tu repetidor (se encuentra en la parte trasera del equipo). El led de encendido empezará a parpadear de forma rápida y el led WIFI permanecerá fijo.

Si tu Sistema Operativo es Windows Vista SP2, pulsa siguiente para que se establezca la asociación. Si por el contrario estás usando Windows 7 espera a que se establezca la asociación automáticamente.



Comprueba que el icono de conexión de red inalámbrica de la bandeja de sistema indica que la conexión se ha establecido correctamente.



<u>6.1.3.2</u> b) Conexión mediante el gestor de redes de Windows introduciendo la contraseña inalámbrica.

Para configurar tu dispositivo inalámbrico en Windows XP SP2, Vista o Windows 7 puede utilizar la aplicación de gestión de clientes inalámbricos.

En Windows XP SP2 o Vista pulsa con el botón secundario en el icono de conexión a la red inalámbrica en la bandeja del sistema (junto al reloj) y selecciona "Ver redes inalámbricas disponibles".



En Windows 7 pulsa con el botón principal en dicho icono. En otros sistemas operativos, consulta el manual de ayuda del Cliente Inalámbrico.

Hay conexiones disponible		
	^	
Conexión de red inalámbrica 2	^	
	1000	
and the second	1000	
Contraction ()	2.11	
	Sall	
	310	
	Ite.	-
Abrir Centro de redes y recursos o	ompartido	s

Haz una búsqueda de las redes inalámbricas disponibles. Puedes actualizar esta lista con el botón "Actualizar lista de redes" o pulsando el botón. Selecciona la red cuyo identificador (SSID) sea el que aparece en la etiqueta de tu Router y pulsa sobre "Conectar".

areas de red	Elegir una red inalámbrica
Actualizar lista de redes	Haga clic en cualquier elemento de la siguiente lista para conectarse a una red inalámbri en el alcance o para obtener más información.
Configurar una red inalámbrica doméstica o de oficina pequeña	((())
areas relacionadas	((C)) Red inalámbrica no segura
Cambiar el orden de las redes preferidas Cambiar configuración avanzada	Para conectarse a esta red, haga dic en Conectar. Es posible que tenga que escribr información adicional.
	((q))
	G Red inalambrica con seguridad habilitada (WPA) 0000

Introduce como clave de seguridad la que aparece en la etiqueta del Router. Conéctate a la red inalámbrica pulsando el botón "Conectar" (o "Aceptar" en Windows 7).

Conexión de red inalámbrica	😵 Conectarse a una red	×
La red requiere una clave de red (también llamada clave WEP o clave WPA). Una clave de red ayuda a prevenir que intrusos desconocidos se conecten a esta red.	Escribir la clave de seguridad de red	
Clave de red:	Clave de seguridad:	
Confirme la clave de red: Conectar Cancelar	Aceptar Cance	elar

IMPORTANTE. La clave de seguridad inalámbrica del Repetidor Inalámbrico 11n es de tipo WPA-PSK y está en formato alfanumérico y debe ser la misma que la que viene en la etiqueta de tu router. Ten cuidado de introducir dicha clave de seguridad tal y como aparece en la etiqueta.

Comprueba que el icono de conexión de red inalámbrica de la bandeja de sistema indica que la conexión se ha establecido correctamente.



6.2 <u>Configuración y puesta en marcha en modo</u> <u>Punto de Acceso.</u>

Si necesitas añadir una nueva red inalámbrica en tu hogar, configura el equipo como punto de acceso siguiendo los siguientes pasos:

- 1. Configuración del Repetidor Inalámbrico 11n en modo Punto de acceso
- 2. Conexión entre Punto de Acceso y el router Ethernet
- 3. Conexión del cliente inalámbrico al Repetidor Inalámbrico 11n
 - a. Cliente Inalámbrico externo.
 - i. Mediante el método sencillo WPS
 - ii. Mediante la utilidad del Adaptador
 - b. Conexión mediante el gestor de redes de Windows.
 - i. Mediante el método sencillo WPS
 - ii. Introduciendo la contraseña
 - c. Mediante método sencillo de configuración, WPS

6.2.1 Configuración en modo Punto de Acceso

Si el equipo se encuentra en valores de fábrica (el equipo se entrega con esta configuración), conecta el puerto Ethernet del Repetidor Inalámbrico 11n al puerto Ethernet de tu ordenador, tal y como se muestra en la figura.

En el caso de que el equipo haya sido configurado previamente, pulsa el botón **Reset/WPS** del equipo durante 11 segundos hasta que el led de encendido empiece a parpadear. Cuando deje de parpadear el led de encendido y se encienda el led WIFI, conecta el cable Ethernet a tu ordenador para comenzar a configurarlo.

Para acceder a la Utilidad del Repetidor Inalámbrico 11n, abre un navegador web e introduce en la barra de direcciones la siguiente dirección IP: 192.168.1.130.

🤇 Inter	net Expl	orer	no puede i	mostrar la pá	gina web - Windows Internet Explor
00) - 🛛	192.1	68.1.130		
<u>A</u> rchivo	<u>E</u> dición	Ver	<u>F</u> avoritos	<u>H</u> erramientas	Ayuda

Aparecerá un cuadro de diálogo para insertar los datos de acceso a la Utilidad del Repetidor Inalámbrico 11n. Introduce como usuario 1234 y contraseña 1234.

A continuación se mostrará la página inicial de la Utilidad del Repetidor Inalámbrico 11n. Selecciona en el desplegable la opción de modo "Punto de Acceso" para crear una nueva red inalámbrica y pulsa "Siguiente".

tilidad Repetidor Inalámbrico 11n.
Bienvenido a la configuración de tu Repetidor 11n Inalámbrico.
Por favor, elige el modo de configuración que deseas:
Punto de acceso 👻
Elige el modo "Repetidor" para extender la cobertura de tu router inalámbrico.
Elige el modo "Punto de acceso" para crear una red inalámbrica en caso de que el router no disponga de ella.
Configuración Avanzada Siguiente>>

Introduce el nombre de la red que quieres crear y seleccionar el canal de transmisión, se recomienda seleccionar la opción auto para que el Repetidor elija el mejor canal disponible.

Utilidad Repetidor Inalámbrico 11n.		
Introduce el nombre de la red, que	deseas crear, y el canal de transmisión.	
Nombre de red:	RED_HOGAR	
Canal:	Auto 👻	
<< Volver	Siguiente>>	

Selecciona el tipo de encriptación, su autenticación y el valor de la contraseña. Se recomienda utilizar la configuración de seguridad WPA-PSK o WPA2-PSK AES.

Utilidad Repetidor Inalámbrico 11n.	
Introduce los siguientes parámetros para configura Encriptación: AES 🔹	r la seguridad de la red inalámbrica. Autenticación: WPA-PSK 🛛 🗸
A continuación, introduce la clave inalámbrica. Recu que, como mínimo, la clave ha de tener 8 caracteres alfanuméricos y, como máximo, 64. Clave: •••••••	erda Siguiente>>

IMPORTANTE: Por favor anota o guarda la contraseña configurada, la necesitarás para conectar los distintos clientes

A continuación se mostrará el siguiente mensaje indicando que el punto de acceso se está configurando.



Una vez finalice la configuración del modo punto de acceso, se mostrará la siguiente pantalla indicando que ya dispones de una nueva red inalámbrica.

Utilidad Repe	tidor Inalámbrico 11n.	
	La configuración se ha estableo Ya dispones de una red inalám	cido correctamente. brica.
Pulsa "Salir" p	ara terminar la configuración.	Salir

6.2.2 Conexión entre el Punto de Acceso y el router Ethernet

Desconecta el cable Ethernet del ordenador y el Punto de Acceso. A continuación, conecta el punto de acceso con un cable Ethernet a un puerto libre de tu router para tener acceso a Internet y disfrutar de las ventajas de tu conexión de banda ancha.



6.2.3 Conexión del Cliente Inalámbrico al Punto de Acceso

Los pasos a seguir para la conexión de un cliente inalámbrico al Punto de Acceso son los mismos que los descritos en el apartado 6.1.3 de este manual.

7. Configuración avanzada del equipo.

IMPORTANTE: Se recomienda este tipo de configuración para usuarios con conocimientos avanzados que quieran configurar las funcionalidades extra que dispone el Repetidor Inalámbrico 11n.

En este capítulo se describe la configuración del **Repetidor Inalámbrico 11n** a través de su web avanzada.

Una vez que hayas accedido a la página inicial del Repetidor inalámbrico 11n, pulsa el botón de "Configuración Avanzada" para acceder a la web avanzada del equipo.

lidad Repetidor Inalámbrico 1	lln.		
Bienvenido a la configuración de tu Repe	tidor 11n Inal	ámbrico.	
Por favor, elige el modo de configuración	que deseas:		
	Repetidor	*	
Elige el modo "Repetidor" para extender	la cobertura d	e tu router inalá lámhrica en caso	mbrico. De que el router no disnonda de ella
Configuración Avanz	zada		Siguiente>>

7.1 Página de Estado e Información.

Una vez que accedas a la configuración avanzada del Repetidor Inalámbrico 11n, se mostrará la página de Estado e Información donde se mostrará toda la información referente al sistema. Podrás acceder a ella, haciendo clic en "Inicio" en la parte izquierda de la ventana.

Repetidor Inalám	brico 11n	
Conf Pánida	Estado	
	Esta página te permite obtener i	información sobre la configuración y estado del Repetidor Inalámbrico 11n.
		, j
básica	Sistema	
Configuración	Tiempo encendido	Odias:0h:9m:11s
WPS	Versión hardware	Rev. A
Configuración	Versión software	1.05L19
avanzada	Version Driver	2.6.0.0
Seguridad	Configuración Inalámbrica	
Filtrado MAC	Modo	Repetidor
• Fillado MAG	Nombre de Red	default
Sistema	Número de canal	11
Configuración	Seguridad	Deshabilitado
Actualización	BSSID	80:1f:02:09:45:98
Actualization	Clientes asociados	0
Reiniciar equipo	Configuración LAN	
	Dirección IP	192.168.1.130
	Máscara do subrod	255 255 255 0

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

САМРО	SIGNIFICADO
Tiempo activado	Muestra el tiempo desde que se
	encuentra encendido el equipo
Versión hardware	Muestra la versión hardware del equipo
Versión software	Versión actual del firmware
Versión driver	Versión del driver del chipset WiFi
Modo	Modo de operación del equipo
ESSID	Nombre del SSID actual
Número de canal	Número del canal actual
Seguridad	Tipo de seguridad de la red
BSSID	Identificativo único del punto de acceso,
	no puede ser modificado por el usuario
Clientes asociados	Número de clientes wireless conectados
Dirección IP	Dirección IP del equipo
Máscara de subred	Máscara de red de la dirección IP
Gateway por defecto	Dirección IP del gateway
Dirección MAC	Dirección MAC de la interfaz LAN

7.2 Configuración básica.

El Repetidor Inalámbrico 11n puede operar en diferentes modos. Haz clic en "Configuración básica" para elegir qué modo de operación deseas.

 Conf. Rápida Inicio Configuración básica En esta página podrás configurar los datos básicos de tu red inalámbrica como e Configuración Deshabilitar Interfaz Inalámbrica Deshabilitar Interfaz Inalámbrica Modo : Repetidor Configuración Banda : 2.4 GHz (B+G+N) Mombre Red Principal : default Inalámbricas Configuración Canal : 11 Cientes asociados : Mostrar clientes activos Seguridad Nombre de red de Orígen : 	Repetidor Inalámi	brico 11n		
 Configuración Configuració	Conf Pánida	Configuración básica		
 Configuración básica Configuración Configuración Banda: 2.4 GHz (B+G+N) Banda: 2.4 GHz (B+G+N) Nombre Red Principal: default Inalámbricas Configuración avanzada Seguridad Nombre de red de Origen: Filtrado MAC 	Inicio	En esta página podrás configurar los	datos básicos de tu	red inalámbrica como e
básica Modo : Repetidor • Configuración Banda : 2.4 GHz (B+G+N) • WPS Nombre Red Principal : default Inalámbricas • Configuración avanzada Clientes asociados : Mostrar clientes activos • Seguridad Nombre de red de Orígen : Mostrar clientes Dedas Dispersibles	Configuración	Deshabilitar Interfaz Inalámb	rica	
Configuración WPS Nombre Red Principal : default Inalámbricas Configuración avanzada Clientes asociados : Mostrar clientes activos Seguridad Nombre de red de Orígen : Eiltrado MAC	básica	Modo :	Repetidor	
WPS Nombre Red Principal : default Inalámbricas • Configuración avanzada Canal : 11 • • Seguridad Olientes asociados : Mostrar clientes activos • Filtrado MAC Olientes regionantia Mester Podes Disperibles	Configuración	Banda :	2.4 GHz (B+G+N)	•
Configuración avanzada Clientes asociados : Mostrar clientes activos Seguridad Nombre de red de Origen : Eiltrado MAC	WPS	Nombre Red Principal :	default	Inalámbricas
Clientes asociados : Mostrar clientes activos Seguridad Nombre de red de Orígen : Eiltrado MAC	Configuración	Canal :	11 -	
Seguridad Nombre de red de Origen : Eiltrado MAC	avanzaua	Clientes asociados :	Mostrar client	es activos
C Eilfrado MAC	Seguridad	Nombre de red de Orígen :		
Seleccionar red a repetir Mostrar Redes Disponibles	Filtrado MAC	Seleccionar red a repetir	Mostrar Red	es Disponibles
	Configuración			
Configuración	Actualización			
Configuración Actualización				

Hay 6 modos distintos de operación que se muestran a continuación:

CAMPO	SIGNIFICADO
Punto de acceso.	Permite a los clientes wireless conectarse al punto de acceso e intercambiar datos con los dispositivos conectados a la red cableada.
Adaptador	Permite que un dispositivo cableado, tal
Ethernet-	como una TV o una videoconsola,
inalámbrico.	conectarse al equipo y actuar como un
	cliente inalámbrico.
Puente	Establece una conexión wireless con otro
Inalámbrico-Punto	punto de acceso usando el mismo modo y
a Punto.	enlace de red cableado. Únicamente un
	punto de acceso puede estar conectado en
	este modo
Puente	Establece una conexión wireless con otro
Inalámbrico Punto	punto de acceso usando el mismo modo y

a Multipunto.	enlace de red cableado. Permite conectarse hasta 4 puntos de acceso.
Puente Inalámbrico y Punto de Acceso.	Este modo es similar al modo Puente inalámbrico –Punto a Multipunto" pero el punto de acceso no trabaja en modo bridge dedicado y aceptará a cliente inalámbrico mientras actúa como un bridge inalámbrico.
Repetidor.	Este modo actúa como extensor de la cobertura inalámbrica. Actúa simultáneamente como estación (conectándose a l punto de acceso principal) y como AP permitiendo que se conecten los clientes inalámbricos que estén en esa misma área.

Por favor, elige uno de los siguientes modos de operación. Para más información consulta los siguientes apartados.

7.2.1 Modo Punto de Acceso.

Este modo es uno de los más comunes. En modo AP, el equipo actúa como un bridge entre dispositivos inalámbricos y cableados, para intercambiar datos entre ellos. Cuando seleccionas modo "AP" se muestran las opciones siguientes:

Configuración básica

En esta página podrás configurar los datos básicos de tu red inalámbrica como el nombre de red o el canal.

Deshabilitar Interfaz Inalámbrica		
Modo :	Punto de Acceso 👻	
Banda :	2.4 GHz (B+G+N) ▼	
Nombre Red Principal :	default Inalámbricas	
Canal :	11 -	
Clientes asociados :	Mostrar clientes activos	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Banda	Selecciona la banda que deseas usar. Permitirás o denegarás a ciertos clientes inalámbricos, según la banda en la que trabajen. Si seleccionas 2,4 GHz (B) ,2.4 GHz (N) o 2.4 GHz (G), sólo los clientes inalámbricos que usen esas mismas bandas podrán conectarse. Si selecciones 2.4GHz (B+G) solo podrán conectarse los clientes 802.11b o 802.11g al punto de acceso. Elige la opción 2.4GHz (B+G+N) Para que clientes 802.11b, 802.11g y 802.11n puedan conectarse simultáneamente.
ESSID	Introduce en este campo el nombre del SSID. Podrás
PRINCIPAL	introducir hasta 32 caracteres alfanuméricos.
Inalámbricas	Esta opción te permite configurar hasta 4 SSID.
Número de	Selecciona el número de canal que deseas usar. Si
canal	sabes que otros puntos de accesos cercanos están
	usando el mismo, intenta no usarlo para evitar
	interferencias.
Clientes	Haz clic en "Mostrar clientes activos" .Se mostrará
asociados	una nueva ventana con los clientes inalámbricos que
	están conectados a este punto de acceso. Para
	actualizar la lista de clientes pulsa en el botón de
	"Actualizar".

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar". Aparecerá el siguiente mensaje indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulse "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

Repetidor Inalámbrico 11n		
 Conf. Rápida Inicio Configuración básica Configuración WPS Configuración 	Los cambios se han guardado correctamente. Pulsa el botón Continuar seguir configurando tu equipo o Aplicar para guardar los cambios realizados. Continuar Aplicar	
 Seguridad 		
Filtrado MAC		
Sistema		
Configuración		
Actualización		
Reiniciar equipo		

Múltiples Redes Inalámbricas

Este equipo soporta 4 SSIDs. EL SSID principal es el configurado en la página de configuración básica pero en esta opción pueden configurarse hasta 3 SSIDs más. Con diferentes SSID puedes separar diferentes redes inalámbricas con diferentes nombres de red, tipo de seguridad, WMM y configuración VLAN.

Redes Múlt	iples				
Esta página te pe	ermite confi	igurar tu equipo para dis	poner de múltiples	s redes inalámbric	as. La configuració
		Configuración básica	a Configuración avanzada		
N°	Habilitar	Nombre de Red	Mostrar red	WMM	ID VLAN (0 indica no etiquetado)
Nombre de Red1			Habilitar 👻	Deshabilitar 👻	0
Nombre de Red2			Habilitar 👻	Deshabilitar 👻	0
Nombre de Red3			Habilitar 👻	Deshabilitar 👻	0
		[Aplicar	Cancelar	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

САМРО	SIGNIFICADO	
No.	Indicativo del SSID (3 posibles ESSIDs)	
Habilitar	Selecciona el cuadro para habilitar una nueva ESSID	
SSID	Introduce el nombre de la red. Puedes introducir hasta 32 caracteres alfanuméricos	
SSID	Habilita si el equipo hará un broadcast de su	
Broadcast	ESSID o no. También puedes ocultar el ESSID	
	para que sólo se conecten quienes conozcan el SSID del equipo	
WMM	Esta funcionalidad permite mejorar el performance de ciertas aplicaciones como el streaming de audio y video, VoIP y otros. Al habilitar esta opción, el equipo definirá diferentes prioridades según el tipo de dato que le llegue, para asignar mayor prioridad aquellas aplicaciones que requieran respuesta automática	
VLAN ID	Si tu red usa de VLANS, podrás asignar un SSID a una VLAN. El rango de ID VLAN es de 1 a 4094.El valor O deshabilita la función de VLAN para ese ESSID.	

7.2.2 Modo Adaptador Ethernet-Inalámbrico.

En este modo, pondrás conectar el equipo a dispositivos cableados como TV y videoconsolas para permitir que el dispositivo cableado se comporte como una estación wireless o cliente inalámbrico y pueda unirse a la red.

Configuración básica

En esta página podrás configurar los datos básicos de tu red inalámbrica como el nombre de red o el canal.

🔲 Deshabilitar Interfaz Inalámbrica		
Modo :	Adaptador Ethernet-Inalámbrico 🔹	
Banda :	2.4 GHz (B+G+N) 🔻	
Nombre Red Principal :	default	
Redes detectadas :	Mostrar Redes Disponibles	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Banda	Selecciona la banda que deseas usar. Permitirás o denegarás a ciertos clientes inalámbricos, según la banda en la que trabajen. Si seleccionas 2,4 GHz (B) ,2.4 GHz (N) o 2.4 GHz (G), sólo los clientes inalámbricos que usen esas mismas bandas podrán conectarse. Si selecciones 2.4Ghz (B+G) solo podrán conectarse los clientes 802.11b o 802.11g al punto de acceso. Elige la opción 2.4Ghz (B+G+N) para que clientes 802.11b, 802.11g y 802.11n puedan conectarse simultáneamente.
ESSID PRINCIPAL	Introduce en este campo el nombre del SSID. Podrás introducir hasta 32 caracteres alfanuméricos .Por favor, ten en cuenta que se diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Redes detectadas	Pulsa en "Seleccionar una red dentro del alcance" para seleccionar la red a la que te quieres conectar y pulsa en conexión.

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar" .Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulse "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

Repetidor Inalámbrico 11n		
 Conf. Rápida Inicio Configuración básica Configuración WPS Configuración avanzada 	Los cambios se han guardado correctamente. Pulsa el botón Continuar seguir configurando tu equipo o Aplicar para guardar los cambios realizados. Continuar Aplicar	
Seguridad		
Filtrado MAC		
Sistema		
Configuración		
Actualización		
Reiniciar equipo		

Lista de redes detectadas.

La tabla siguiente, muestra los puntos de accesos disponibles para configurar el modo Adaptador Ethernet-Inalámbrico. A continuación, se muestran los campos mostrados.

Redes Inalámbricas disponibles

Esta página muestra las redes inalambricas Disponibles. Puedes conectarte a las redes que se muestran en la lista.

Seleccionar	Canal	Nombre de Red	MAC de Red	Encriptación	Autenticación	Señal	Modo
\odot	6	Observa Telecom	00:0B:86:A1:61:C0	TKIP	WPAPSK	100	11b/g
\odot	6	Observa Telecom	00:0B:86:A1:60:40	TKIP	WPAPSK	100	11b/g
\odot	1	Observa Telecom	00:0B:86:A1:53:00	TKIP	WPAPSK	65	11b/g
\odot	3	WLAN_B4	00:19:15:33:3C:60	WEP	OPEN	44	11b/g
\bigcirc	11	fconama	00:26:44:58:49:4D	TKIP	WPAPSK	44	11b/g
\bigcirc	8	AES_Corp	00:24:98:9B:F2:30	TKIP	WPAPSK	39	11b/g
\odot	1	HIEDRA	1C:AF:F7:0A:65:49	TKIPAES	WPAPSK	34	11b/g
\bigcirc	1	WLAN_2B	E0:91:53:08:6F:26	WEP	OPEN	20	11b/g
\bigcirc	3	WLAN_3D25	64:68:0C:41:3D:28	TKIP	WPAPSK	10	11b/g
\odot	2	4742870858	00:01:38:50:A4:51	WEP	OPEN	5	11b/g

Actualizar Conectar

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Seleccionar	Pulse el botón radio para seleccionar el punto de acceso
Canal	Muestra el número de canal del punto de acceso
SSID	Muestra el nombre del SSID del punto de acceso
BSSID	Muestra el BSSID (Dirección MAC) del punto de acceso
Encriptación	Muestra la configuración de encriptación de los puntos de acceso. Si ha seleccionado un punto de acceso con seguridad configurada, tendrá que ir al la sección de Seguridad para seleccionar la misma seguridad que el punto de acceso que quiere asociar.
Autenticación	Muestra el tipo de autenticación del punto de acceso.
Señal	Muestra el nivel de señal de cada punto de acceso. Si el nivel de señal es mayor, la calidad de la conexión es mejor.
Modo	Muestra los modos inalámbricos, incluidos 11b, 11b/g y 11b/g/n solo de los puntos de acceso.
Actualizar	Presione este botón para actualizar la tabla.
Conexión	Seleccione un punto de acceso y pulse este botón para elegir la red. El nombre del SSID del punto de acceso que haya seleccionado aparecerá en el SSID principal de la página de configuraciones básicas.

7.2.3 Modo Puente Inalámbrico Punto a Punto.

En este modo, este equipo se conectará a otro punto de acceso inalámbrico que utilice el mismo modo y todos los clientes Ethernet conectados por cable a ambos puntos de acceso inalámbricos estarán interconectados. Puede utilizar este modo para conectar una red con otra red que están aisladas físicamente.

Ten en cuenta que cuando configuras el equipo en este modo, este no volverá a aceptar clientes inalámbricos habituales nunca más.

Cuando se selecciona **Puente Inalámbrico Punto a Punto**, se mostrarán las siguientes opciones:

Configuración básica

En esta página podrás configurar los datos básicos de tu red inalámbrica como el nombre de red o el canal.

Deshabilitar Interfaz Inalámbrica		
Modo :	Puente Inalámbrico Punto a Punto 🗸	
Banda :	2.4 GHz (B+G+N) 👻	
Canal :	11 -	
Dirección MAC 1 :	0000000000	
Configurar seguridad :	Configurar seguridad	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Banda	Selecciona la banda que deseas usar. Permitirás o denegarás a ciertos clientes inalámbricos, según la banda en la que trabajen. Si seleccionas 2,4 GHz (B) ,2.4 GHz (G) o 2.4 GHz (N), sólo los clientes inalámbricos que usen esas mismas bandas podrán conectarse. Si selecciones 2.4Ghz (B+G) solo podrán conectarse los clientes 802.11b o 802.11g al punto de acceso. Elige la opción 2.4Ghz (B+G+N) para que clientes 802.11b, 802.11g y 802.11n puedan conectarse simultáneamente.
Número de Canal	Selecciona el número de canal que quieres utilizar. El número de canal debe ser el mismo que el del otro punto de acceso inalámbrico con el que quieres conectarte.
Dirección	Introduce la dirección MAC del punto de acceso
MAC 1	inalámbrico con el que quieres conectarte
Seguridad	Presiona este botón para seleccionar un modo de encriptación para el enlace inalámbrico, una nueva ventana aparecerá.

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar". Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán

guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulse "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.2.4 Modo Puente Inalámbrico Punto a Multipunto.

En este modo, el punto de acceso inalámbrico se conectará a hasta cuatro puntos de acceso inalámbricos que utilicen el mismo modo y todos los clientes Ethernet conectados por cable a cada punto de acceso inalámbrico estarán interconectados. Puedes utilizar este modo para conectar una red a otras redes que están físicamente aisladas.

Ten en cuenta que cuando configuras el punto de acceso en este modo, ya no se aceptarán más clientes inalámbricos.

Cuando seleccionas **Puente Inalámbrico Punto a Multipunto**, aparecerán las siguientes opciones:

Deshabilitar Interfaz Inalámbrica Modo : Puente Inalámbrico Punto a Multipunto Banda : 2.4 GHz (B+G+N) -Canal : 11 -Dirección MAC 1 : Dirección MAC 2 : Dirección MAC 3 : Dirección MAC 4 : 0000000000000 Configurar seguridad Configurar seguridad :

Configuración básica

En esta página podrás configurar los datos básicos de tu red inalámbrica como el nombre de red o el canal.

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Banda	Selecciona la banda que deseas usar. Permitirás o denegarás a ciertos clientes inalámbricos, según la banda en la que trabajen. Si seleccionas 2,4 GHz (B) ,2.4 GHz (N) o 2.4 GHz (G), sólo los clientes inalámbricos que usen esas mismas bandas podrán conectarse. Si selecciones 2.4GHz (B+G) solo podrán conectarse los clientes 802.11b o 802.11g al punto de acceso. Elige la opción 2.4GHz (B+G+N) para que clientes 802.11b, 802.11g y 802.11n puedan conectarse simultáneamente.
Número de Canal	Selecciona el número de canal que quieres utilizar. El número de canal debe ser el mismo que el del otro punto de acceso inalámbrico con el que quieres conectarte.
Dirección MAC 1-4	Introduce la dirección MAC de los puntos de acceso inalámbrico con los que quieres conectarte.
Seguridad	Presiona este botón para seleccionar un modo de encriptación para el enlace inalámbrico, una nueva ventana aparecerá.

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar". Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulse "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.2.5 Modo Puente Inalámbrico y Punto de Acceso.

En este modo, el punto de acceso inalámbrico se conectará hasta a cuatro puntos de acceso inalámbricos que utilizan el mismo modo y todos los clientes Ethernet conectados por cable a cada punto de acceso inalámbrico estarán interconectados. Puedes utilizar este modo para conectar una red a otras redes que están físicamente aisladas.

Cuando utilizas este modo, el punto de acceso será capaz de seguir aceptando clientes inalámbricos.

Cuando seleccionas **Puente inalámbrico y Punto de Acceso**, aparecerán las siguientes opciones:

Configuración básica

En esta página podrás configurar los	datos básicos de tu red inalámbrica como el nombre	de red o el canal.
🔲 Deshabilitar Interfaz Inalámbr	ica	
Modo :	Puente Inalámbrico y Punto de Acceso 🔻	
Banda :	2.4 GHz (B+G+N) ▼	
Nombre Red Principal :	default Inalámbricas	
Canal :	11 🔹	
Clientes asociados :	Mostrar clientes activos	
Dirección MAC 1 :	0000000000	
Dirección MAC 2 :	0000000000	
Dirección MAC 3 :	00000000000	
Dirección MAC 4 :	0000000000	
Configurar seguridad :	Configurar seguridad	

Aquí encontrarás la descripción de cada parámetro de la configuración:

САМРО	SIGNIFICADO
Banda	Selecciona la banda que deseas usar. Permitirás o denegarás a ciertos clientes inalámbricos, según la banda en la que trabajen. Si seleccionas 2,4 GHz (B) ,2.4 GHz (N) o 2.4 GHz (G), sólo los clientes inalámbricos que usen esas mismas bandas podrán conectarse. Si seleccionas 2.4GHz (B+G) solo podrán conectarse los clientes 802.11b o 802.11g al punto de acceso. Elige la opción 2.4GHz (B+G+N) para que clientes 802.11b, 802.11g y 802.11n puedan conectarse simultáneamente.
Nombre de Rod Principal	Introduce ESSID (el nombre utilizado para identificar a
Red Principal	hasta 32 caracteres alfanuméricos. TEN EN CUENTA
	QUE EL SSID ES SENSIBLE A MAYÚSCULAS.
Inalámbricas	El punto de acceso soporta la función de múltiples SSID; hasta 4 SSIDs pueden ser configurados. Si

	quieres configurar SSIDs adicionales, pulse este botón.
Número de	Selecciona el número de canal que deseas utilizar. El
Canal	número de canal debe ser el mismo que el del punto de
	acceso inalámbrico con el que deseas conectar.
Clientes	Pulsa sobre el botón "Clientes Asociados" y aparecerá
asociados	una nueva ventana que contiene la información sobre
	todos los clientes inalámbricos conectados a este
	punto de acceso. Puedes pulsar sobre el botón
	"Actualizar" en la nueva pantalla para mantener la
	información actualizada.
Dirección MAC	Introduce la dirección MAC de los puntos de acceso
1-4	inalámbricos con los que quieres conectarte
Seguridad	Presiona este botón para seleccionar un modo de
	encriptación para el enlace inalámbrico, una nueva
	ventana aparecerá.

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar". Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulsa "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.2.6 Modo Repetidor.

En este modo, el punto de acceso puede actuar como **Repetidor Inalámbrico**; esto puede ser estación y AP al mismo tiempo. Puedes utilizar la función de estación para conectarte a un AP raíz y utilizar la función AP para servir a todas las estaciones inalámbricas dentro de tu cobertura.

IMPORTANTE: Para el modo Repetidor, el punto de acceso, demodulará la señal recibida, comprobando si esta señal es ruido para la red operativa, tras lo que modulará y amplificará la señal de nuevo. La potencia de salida en este modo es la misma que para WDS y modo AP normal.

Deshabilitar Interfaz Inalámbi	ica
Modo :	Repetidor -
Banda :	2.4 GHz (B+G+N) 🔻
Nombre Red Principal :	default Inalámbricas
Canal :	11 🗸
Clientes asociados :	Mostrar clientes activos
Nombre de red de Orígen :	
Seleccionar red a repetir	Mostrar Redes Disponibles

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Banda	Selecciona la banda que deseas usar. Permitirás o denegarás a ciertos clientes inalámbricos, según la banda en la que trabajen. Si seleccionas 2,4 GHz (B) ,2.4 GHz (N) o 2.4 GHz (G), sólo los clientes inalámbricos que usen esas mismas bandas podrán conectarse. Si selecciones 2.4Ghz (B+G) solo podrán conectarse los clientes 802.11b o 802.11g al punto de acceso. Elige la opción 2.4Ghz (B+G+N) para que clientes 802.11b, 802.11g y 802.11n puedan conectarse simultáneamente.
Nombre de Red Principal	Introduce el ESSID (el nombre utilizado para identificar a este punto de acceso inalámbrico). Puedes introducir hasta 32 caracteres alfanuméricos. TEN EN CUENTA QUE EL SSID ES SENSIBLE A MAYÚSCULAS.
Inalámbricas	El punto de acceso soporta la función de múltiples SSID; hasta 4 SSIDs pueden ser configurados. Si quieres configurar SSIDs adicionales, pulsa este botón.
Número de Canal	Selecciona el número de canal que deseas utilizar. El número de canal debe ser el mismo que el del punto de acceso inalámbrico con el que deseas conectarte.

Clientes	Pulsa sobre el botón "Clientes Asociados" y aparecerá
asociados	una nueva ventana que contiene la información sobre
	todos los clientes inalámbricos conectados a este
	punto de acceso. Puedes pulsar sobre el botón
	"Actualizar" en la nueva pantalla para mantener la
	información actualizada.
Nombre de	En modo "Repetidor", este dispositivo puede funcionar
red de Origen	como una estación conectada a un AP raíz. Deberías
	asignar aquí el SSID del AP Raíz o pulsar en el botón
	"Seleccionar Red" para elegir el AP raíz.
Seleccionar	Presiona este botón, aparecerá una Tabla con la lista
Red a repetir	de redes cercanas disponibles en una nueva ventana.
	Puedes seleccionar un punto de acceso en la tabla y el
	punto de acceso se unirá a la LAN inalámbrica a través
	de este punto de acceso.

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar". Aparecerá el siguiente mensaje indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulsa "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

Repetidor Inalámbrico 11n		
 Conf. Rápida Inicio Configuración básica 	Los cambios se han guardado correctamente. Pulsa el botón Continuar seguir configurando tu equipo o Aplicar para guardar los cambios realizados. Continuar Aplicar	
WPS		
Configuración avanzada		
Seguridad		
Filtrado MAC		
Sistema		
Configuración		
Actualización		
Reiniciar equipo		

7.2 Configuración WPS.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) es la forma más simple de realizar una conexión entre los distintos dispositivos de la red inalámbrica, router, repetidor y clientes inalámbricos.

Podrás configurar esta funcionalidad accediendo a la opción de "Configuración WPS" dentro de las opciones de configuración web avanzada.

Repetidor Inalán	ibrico 11n
Conf. Rápida	Configuración WPS (Método Sencillo de Configuración Inalámbrica)
• Inicio	Esta página permite cambiar la configuración WPS(Wi-Fi Protected Setup).
• Configuración	☑ Habilitar WPS
basica	Información WPS
Configuración	Estado WPS: Desconfigurado
WPS	Código PIN propio: 06076405
Configuración	Nombre de la Red: default
avanzada	Modo de Autenticación: Deshabilitado
Seguridad	Clave:
• Filtrado MAC	Configurar equipo
Sistema	Equipo conectado: Cliente Inalámbrico
2012-0-00-0-0	Modo Config.: Registrar 👻
Configuración	Configurar vía Botón SW: Comenzar
Actualización	Configurar vía Código PIN cliente: Comenzar
Reiniciar equipo	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Habilitar WPS	Marca esta casilla para habilitar o deshabilitar la función WPS
Información de configuración de WPS	Aquí se mostrará toda la información relacionada con WPS, será útil cuando esté estableciendo conexiones por WPS.
	Estado WPS: Si no has configurado previamente el equipo, se mostrará el mensaje "Desconfigurado"; en el caso de que el equipo haya sido configurado

		previamente, aparecerá el mensaje de "configurado".
		Código PIN propio: Este es el código PIN de WPS de este punto de acceso. Este código es útil cuando necesitas establecer una conexión inalámbrica por WPS con otros dispositivos inalámbricos que tengan habilitado WPS.
		SSID: Muestra el SSID (ESSID) del equipo al que se está asociado. Default se mostrará por defecto.
		Modo de Autenticación: Se mostrará el tipo de autenticación del equipo Deshabilitado, WPA, WPA2.
		Clave de acceso: Muestra la clave WPA o WPA2 configurada, todos los caracteres serán reemplazados por asteriscos por razones de seguridad.
Equipo		Elige "Cliente Inalámbrico" para conectarte a través
conectado		de WPS con el cliente inalamprico tanto en modo repetidor como en modo punto de acceso. Flige
		"Punto de acceso principal" para conectarte con el
		router en modo repetidor.
Modo Config		Elige entre "Registrar" y "Enrollee" para la conexión WPS. Cuando se habilita el modo "Registrar", los
		clientes inalámbricos seguirán las configuraciones
		de los puntos de acceso para la conexion WPS.
		de acceso, seguirá las configuraciones de los clientes
		inalámbricos para la conexión WPS
Configurar	vía	Presiona "Comenzar" para iniciar el procedimiento
botón SW		de Push-Button para WPS. El punto de acceso
		esperará durante 2 minutos las peticiones WPS de
		clientes inalámbricos. El LED "WLAN" en el equipo
		parpadeará durante 2 minutos cuando el punto de
-		acceso está esperando peticiones WPS entrantes
Configurar	vía	Introduce el código PIN del cliente inalámbrico con el
código	PIN	que deseas conectarte y presiona el botón

cliente.	"Comenzar". El LED WLAN en el punto de acceso
	parpadeará mientras el punto de acceso esté
	esperando peticiones WPS entrantes.

IMPORTANTE: Cuando utilices el tipo PBC en la configuración WPS, debes presionar el botón PBC (hardware o software) del cliente inalámbrico dentro de los siguientes 120 segundos; si no presionas este botón en este periodo de tiempo, deberás presionar de nuevo el

7.3 <u>Configuración Inalámbrica Avanzada.</u>

Como has visto en los puntos previos, este equipo tiene muchas funcionalidades inalámbricas disponibles. Los parámetros que se muestran a continuación pueden afectar al correcto funcionamiento del equipo y sólo deberían de ser modificados por usuarios con conocimientos avanzados en la materia, por lo que **se recomienda no modificarlos en caso de que no estés seguro del resultado que puede provocar.**

Para poder acceder a la configuración de Parámetros inalámbricos avanzados, pulsa en la opción de configuración avanzada.

Repetidor Inalám	brico 11n				Español
Conf. Rápida	Configuración avanza	da			
• Inicio	Esta página permite configurar p estos parámetros pueden produc	arámetros avan cir en el Repetio	nzados de la red inalámbrica. Deb dor Inalámbrico 11n.	e ser utilizada únicamente por usuarios que comprendan los efectos que los ca	mbios realizados en
Configuración básica	Umbral fragmentación:	2346	(256-2346)		
Configuración	Umbral RTS :	2347	(0-2347)		
WPS	Beacon Interval:	100	(20- 1024 ms)		
Configuración	Periodo DTIM :	3	(1-10)		
avanzada	Tasa de datos.	Auto 👻			
Seguridad	N Tasa de datos:	Auto 👻			
Filtrado MAC	Ancho del canal:	Auto 20/4	10 MHZ 🔿 20 MHZ		
Sistema	Tipo de preámbulo:	Preámbul	lo corto 🕜 Preámbulo largo		
	Propagar Red :	Habilitar	O Deshabiliar		
Configuración	WMM:) Habilitar	Deshabilitar		
 Actualización 	Protección CTS :	🔹 Auto 💿	Siempre 🔿 Ninguno		
Reiniciar equipo	Potencia TX :	100 % •			
				Aplicar	Cancelar

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

CAMPO	SIGNIFICADO
Umbral fragmentación	Establece el umbral de fragmentación inalámbrico. El valor por defecto es 2346
Umbral RTS	Establece el umbral RTS inalámbrico. El valor por defecto es 2347
Beacon Interval	Establece el intervalo de Beacon (este tipo de tramas se transmiten periódicamente para anunciar la presencia de la Red Inalámbrica). El valor por defecto es 100.
Periodo DTIM	Establece el periodo de DTIM (Delivery traffic Indicator Maps). El valor por defecto es 3
Tasa de datos	Establece la tasa de transferencia de datos a un valor en concreto. La mayoría de dispositivos inalámbricos negociaran esta tasa automáticamente.
N Tasa de datos	Establece la tasa de datos para clientes que siguen el estándar 802.11n.Las opciones disponibles son MCS 0 o MCS 15, si esta opción se encuentra en "Auto".
Ancho del canal	Selecciona el ancho de canal inalámbrico. Se recomienda la opción "Auto 20/40 Mhz".
Tipo de preámbulo	Establece el tipo de preámbulo inalámbrico. Define la longitud del bloque de comprobación de redundancia cíclica (CRC). El valor por defecto es "Short Preamble".
Propagar Red	Establece si quieres esconder o no el SSID de la red. Si se deshabilita sólo se podrán conectar los usuarios que conozcan este ESSID.
WMM	Wifi Multimedia technology, es una función que sirve para mejorar el performance para ciertas aplicaciones como el streaming de audio y voz, la VoIP y otros. Cuando se habilita esta opción, se prioriza el tipo de tráfico para dar mayor prioridad a las aplicaciones que requieres de una respuesta inmediata.
Protección CTS	Habilitando esta opción reducirás el número de colisiones entre puntos de acceso 802.11b o 802.11g. Se recomienda la opción Auto.
Potencia TX	Establece la potencia de salida del dispositivo. A menos que se encuentre en un lugar grande y, no se debería aumentar este valor al 100%.

Una vez que hayas acabado de configurar pulsa "Aplicar". Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulsa "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.4 <u>Seguridad.</u>

El equipo dispone de diferentes métodos de seguridad. Cuando se envían datos inalámbricamente encriptados se evita que otros usuarios puedan usarlos maliciosamente.

Repetidor Inalár	nbrico 11n		Español
Conf. Rápida	Seguridad		
• Inicio	Esta página te permite configurar la seguridad de tu red inalámbrica. Se recomienda el uso de WPA- PSK AES para un buen nivel de seguridad.		
 Configuración básica Configuración WPS Configuración avanzada Seguridad Filtrado MAC Sistema Configuración Actualización Reiniciar equipo 	 Selecciona Nombre de Red Nombre de red elegida: default default • Configuración de Seguridad Encriptación : Deshabilitado • Habilitar Autenticación 802.1x 	Aplicar	Cancelar

Hay dos formas posibles de configurar la seguridad del equipo:

A través de esta opción del menú de configuración avanzada o haciendo clic en establecer seguridad cuando se está configurando el modo de operación inalámbrico al seleccionar "Modo Puente Inalámbrico-Punto a Punto", "Modo Puente Inalámbrico-Punto a Multipunto" o "Puente Inalámbrico y Punto de Acceso".

Configuración básica

En esta página podrás configurar los datos básicos de tu red inalámbrica como el nombre de red o el canal.

🔲 Deshabilitar Interfaz Inalámbr	ica
Modo :	Puente Inalámbrico y Punto de Acceso 👻
Banda :	2.4 GHz (B+G+N) ▼
Nombre Red Principal :	default Inalámbricas
Canal :	11 -
Clientes asociados :	Mostrar clientes activos
Dirección MAC 1 :	0000000000
Dirección MAC 2 :	0000000000
Dirección MAC 3 :	0000000000
Dirección MAC 4 :	0000000000
Configurar seguridad :	Configurar seguridad

Hay cuatro tipos de niveles de seguridad que puedes configurar: Deshabilitado (sin seguridad), WEP, WPA Pre-shared key y WPA Radius.

Una vez que hayas acabado de configurar la seguridad inalámbrica pulsa "Aplicar". Aparecerá el siguiente mensaje indicando que los cambios serán guardados una vez que pulse de nuevo "Aplicar" o pulsa "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

Repetidor Inalán	nbrico 11n
 Conf. Rápida Inicio Configuración básica Configuración 	Los cambios se han guardado correctamente. Pulsa el botón Continuar seguir configurando tu equipo o Aplicar para guardar los cambios realizados. Continuar Aplicar
WPS Configuración avanzada	
Seguridad	
Filtrado MAC	
Sistema	
Configuración	
 Actualización Reiniciar equipo 	

7.5 Filtrado MAC.

El filtrado MAC es otra medida de seguridad que evitará que hackers u otros posibles intrusos puedan acceder a la red. Puedes definir qué usuarios se encuentran en la llamada "lista blanca" la cuál contiene únicamente las direcciones MAC de clientes inalámbricos fiables. Todos los clientes inalámbricos que no se encuentren en esta lista tendrán denegado el acceso al dispositivo.

Para configurar esta opción, pulsa la opción Filtrado MAC del menú de la configuración avanzada.

Repetidor Inalán	nbrico 11n Español
Conf. Rápida	Filtrado dirección MAC
• Inicio	Habilitando el Filtrado MAC puedes crear una lista de equipos autorizados para establecer la conexión con tu Repetidor Inalámbrico 11n. No se permitirá la conexión de aquellos
 Configuración básica 	Nombre de red :
 Configuración WPS 	Tabla de Filtrado de Direcciones MAC
 Configuración avanzada 	Nº Dirección MAC Descripción Marcar
Seguridad	Eliminar marcadas Eliminar todas Restablecer
Filtrado MAC	
Sistema	Habilitar el Control de Acceso Inalámbrico
• Configuración	Nueva Dirección MAC: Comentario: Añadir
Actualización	Dorrar
Reiniciar equipo	Aplicar Cancelar

Esta página dispone de dos partes de información para establecer el filtrado MAC. En la parte superior se listarán las direcciones MAC ya configuradas, y en la parta de abajo se introducirán las nuevas direcciones MAC.

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

САМРО	SIGNIFICADO
Seleccionar.	Marca este cuadro para seleccionar una o más direcciones MAC para eliminar.
Eliminar marcadas.	Haz clic en esta opción para eliminar todas las direcciones MAC seleccionadas
Eliminar todas.	Borra todas las entradas
Restablecer.	Desmarca todas las direcciones MAC seleccionadas

Habilitar el Control de acceso	Marca esta opción para habilitar la
Inalámbrico.	restricción de MAC, si no está marcada
	no habrá ninguna restricción y podrán
	conectase todos los clientes.
Dirección MAC.	Introduce la dirección MAC permitida.
	No es necesario añadir ":" o guiones,
	únicamente el valor 112233445566 o
	aabbccddeeff
Comentario.	Puedes introducir algún texto o
	comentario para identificar la dirección
	MAC establecida.
Añadir.	Cuando hayas incluido la MAC y el
	comentario haz clic en añadir para crear
	una nueva entrada en la lista.
Borrar.	Borrar la configuración del campo
	"Dirección MAC" y del campo
	comentario.

Una vez que hayas acabado de configurar la seguridad inalámbrica pulsa "Aplicar". Aparecerá el siguiente mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulses de nuevo "Aplicar" o pulses "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.6 <u>Sistema.</u>

El equipo incluye opciones de gestión y acceso como la configuración de contraseña, Gestión del direccionamiento IP, habilitar el servidor DHCP... Para ello pulsa en la opción "Sistema" del menú de la configuración avanzada.

Repetidor Inalán	nbrico 11n			Español
Conf. Rápida	Configuración avanza	ada		
• Inicio	Esta página permite configurar p	parámetros ava	nzados de la red inalámbrica. Debe s	er utilizada únicamente por usuarios que comprendan los efectos que los cambios realizados en
Configuración	estos parametros pueden produc	cil ell el rieben		
básica	Umbral fragmentación:	2346	(256-2346)	
Configuración	Umbral RTS :	2347	(0-2347)	
WPS	Beacon Interval:	100	(20- 1024 ms)	
Configuración	Periodo DTIM :	3	(1-10)	
avanzada	Tasa de datos:	Auto 👻		
Seguridad	N Tasa de datos:	Auto 👻		
Filtrado MAC	Ancho del canal:	Auto 20/-	40 MHZ 🔘 20 MHZ	
• Sistema	Tipo de preámbulo:	Preámbu	ilo corto 💿 Preámbulo largo	
	Propagar Red :	Habilitar	O Deshabiliar	
Configuración	WMM;	O Habilitar	Deshabilitar	
Actualización	Protección CTS :	Auto C	Siempre 🔘 Ninguno	
Reiniciar equipo	Potencia TX :	100 % 👻		
	20 01			
				Aplicar Cancelar

7.6.1 Cambiar contraseña.

Puedes cambiar la **contraseña de acceso** a la web de configuración a través de las opciones de este menú de configuración avanzada.

Introduce la contraseña actual en el campo "Contraseña actual" e introduce la nueva contraseña en el campo" Nueva Contraseña", confirma la contraseña en el campo "Vuelva a introducir contraseña".

Contraseña actual : Nueva contraseña :
Nueva contraseña :
Vuelva a introducir la contraseña :

7.6.2 Gestión IP.

Puedes modificar la **IP de acceso** a la web de configuración a través de las opciones de este menú de configuración.

Por favor, es importante que recuerdes esta dirección para poder acceder al equipo de lo contrario tendrás que devolver el equipo a valores de fábrica.

La IP por defecto es 192.168.1.130 y la submáscara de red 255.255.255.0. Para volver a la configuración de fábrica pulsa durante

11 segundos el botón Reset/WPS que se encuentra en la parte trasera del dispositivo.

Gestión IP	
Direcció IP :	192.168.1.130
Máscara de subred :	255.255.255.0
Drección Gateway :	0.0.0.0
Servidor DHCP :	Deshabilitado 👻

Introduce la IP y la submáscara en los campos correspondientes. También podrás introducir la IP del Gateway en el caso de que quieras gestionar el equipo desde otra red (como Internet).

Si lo deseas, podrás activar el servidor DHCP seleccionando la opción "Habilitado" y configurando los campos de la próxima sección.

7.6.3 Servidor DHCP.

El equipo puede actuar como servidor DHCP de tu red si habilitas esta opción en la sección "Gestión IP". A continuación, se describen cada uno de los campos correspondientes:

Servidor DHCP		
IP Gateway por defecto :	0.0.0.0	
Nombre Servidor IP del dominio :	0.0.0.0	
lp inicial :	192.168.1.100	
lp final :	192.168.1.200	
Nombre de dominio :		
Tiempo de cesión :	Un día 🚽	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

САМРО	SIGNIFICADO
IP Gateway por defecto	Introduce la IP del Gateway de tu
	red.
Nombre del servidor del dominio	Introduce la IP del servidor de
	nombre de dominio (DNS).
IP inicial	Introduce la IP inicial del rango.
IP final	Introduce la IP final del rango.
Nombre de dominio	Introduce el nombre del domino
	.Este parámetro es opcional.
Tiempo de cesión	Introduce el tiempo de cesión de IP
	en tu PC eligiendo del desplegable
	el tiempo deseado.

Una vez que hayas acabado de configurar la seguridad inalámbrica pulsa "Aplicar". Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulses de nuevo "Aplicar" o pulses "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.7 Configuración.

Podrás guardar la configuración actual del equipo, cargar una nueva configuración o volver a la configuración por defecto a través de la opción "Configuración" del menú de configuración avanzada.

Repetidor Inalái	mbrico 11n Español
Conf. Rápida	Configuración
• Inicio	Utiliza la opción "Guardar" para guardar la configuración actual del equipo. La opción "Cargar" te permite cargar una configuración desde un archivo. Por otro lado, utiliza la opción "Restablecer Parámetros por defecto" para volver a la configuración de fábrica del equipo.
 Configuración básica 	Guardar Configuración - Guardar
 Configuración WPS 	Cargar Configuración : Examinar Cargar
Configuración avanzada	por defecto : Reset
Seguridad	
Filtrado MAC	
Sistema	
• Configuración	
Actualización	
Reiniciar equipo	

Aquí encontraras la descripción de cada parámetro de la configuración:

САМРО	SIGNIFICADO
Guardar Configuración.	Pulsa en el botón "Cargar" para
	guardar la configuración actual del
	equipo dentro del archivo de
	configuración "config.ini".
Cargar configuración.	Pulsa en el botón "Restablecer"
	para cargar en el equipo una
	configuración guardada
	previamente.
Restablecer parámetros por	Pulsa en el botón "Reset" para
defecto.	volver a la configuración por
	defecto del equipo.

Una vez que hayas acabado de configurar la seguridad inalámbrica pulsa "Aplicar". Aparecerá el mensaje mostrado anteriormente indicando que los cambios serán guardados una vez que pulses de nuevo "Aplicar" o pulses "Continuar" para volver de nuevo a la configuración.

7.8 Actualización.

Podrás actualizar la versión del firmware del equipo a través de la opción "Actualización" del menú de configuración avanzada.

Repetidor Inalár	nbrico 11n Español	
Conf. Rápida	Actualización de Software	
• Inicio	En esta página puedes actualizar el software de tu equipo. Es recomendable que para actualizar el software estés conectado al equipo por cable. Puisa Examinar para buscar el nuevo archivo de software y después Ablicar para realizar la actualización.	
 Configuración básica 	Los indicadores luminosos de Encendido y WFI parpadearán de modo alterno mientras se efectúa la actualización. El proceso habrá terminado cuando el indicador de encendido pa a estar fijo.	
Configuración WPS	Examinar	
Configuración avanzada		
Seguridad		
Filtrado MAC	Aplicar Cancelar	
Sistema		
Configuración		
Actualización		
Reiniciar equipo		

Pulsa en examinar para buscar el nuevo archivo de firmware. Una vez que lo hayas elegido, pulsa en el botón "Aplicar" y el proceso de actualización se iniciará automáticamente.

IMPORTANTE: No interrumpas el proceso de actualización por ninguna causa. No apagues el equipo o cierres el navegador. En el caso de que el archivo de configuración sea corrupto, aparecerá un mensaje indicando que el archivo no es válido.

7.9 <u>Reiniciar equipo.</u>

Si el equipo no funciona correctamente es recomendable aplicar un reinicio del equipo para intentar solucionar el problema. Para ello, pulsa en la opción "Reiniciar equipo" dentro de las opciones del menú de configuración avanzada. Esta opción sustituye el tener que desconectar y volver a conectar la alimentación, en el caso de que el equipo no se tenga a mano. El dispositivo volverá a restablecerse de nuevo en 10 segundos.



8. Solución de problemas más frecuentes.

Problema	Causa	Solución
El indicador luminoso Ethernet no se enciende.	El cable Ethernet no está correctamente conectado.	Verifica que el cable Ethernet está correctamente conectado a la interfaz Ethernet del Repetidor Inalámbrico 11n y a la tarjeta Ethernet de tu ordenador mientras estés configurando el Repetidor Inalámbrico 11n.
	El cable está roto.	Si has conectado correctamente el cable pero el LED Ethernet sigue sin encenderse, reemplaza el cable.
Tengo conectado el cable Ethernet del ordenador al repetidor, con el LED Ethernet encendido pero no puedo Acceder a la página de configuración del Repetidor Inalámbrico 11n	El repetidor no está asociado o conectado con el router y no está en parámetros por defecto.	Resetea el Repetidor Inalámbrico 11n a parámetros por defecto (pulsando 14 segundos el botón Reset/WPS) de modo que pueda proporcionarte una dirección IP válida para conectarte a él.
	Se ha cambiado la configuración de acceso del repetidor.	Por defecto, la dirección IP del repetidor es la 192.168.1.130 y el usuario y contraseña 1234/1234. Para conectarte al repetidor, la IP de tu PC tiene que ser 192.168.1.x.Si los has cambiado debes acceder según los nuevos datos. Si no los recuerdas, resetea el Repetidor a parámetros por defecto y podrás acceder con los datos originales.
El repetidor inalámbrico no detecta la red del router cuya cobertura quiero extender.	El router está apagado o su interfaz inalámbrica deshabilitada. Esto provoca que el cliente conectado al repetidor no disponga de dirección IP ya que es el router el que la proporciona.	Enciende el router y habilita la interfaz inalámbrica.
	El repetidor está demasiado lejos del router y no recibe su señal.	Acerca más el repetidor al router. Lo ideal es que desde la posición del repetidor se perciban tres rayas de señal del router.
La Utilidad del Repetidor inalámbricc 11n muestra error de configuración	El router está apagado o la interfaz inalámbrica deshabilitada.	Asegúrate de que el router está encendido con la interfaz inalámbrica habilitada.
	La configuración de seguridad introducida en el repetidor inalámbrico no es correcta. No coincide con la del router.	Comprueba que estás introduciendo correctamente el tipo de seguridad y la clave de encriptación del router dentro de la Utilidad del Repetidor Inalámbrico 11n. Recuerda que se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Tras intentar	La seguridad de la red del router es WEP, WPA-PSK TKIP o WPA2- PSK TKIP	Con este tipo de seguridad no es posible ejecutar el método WPS. Cambia la seguridad del router o realiza la asociación mediante la Utilidad del Repetidor Inalámbrico.
asociar el repetidor al router inalámbrico por WPS no se crea la red "WLAN_XXX_bis"	El router y el repetidor están demasiado lejos.	Acerca el repetidor al router.
	Existen interferencias que han dificultado la asociación por este medio.	Vuelve a intentarlo y si no es posible realiza la asociación mediante el gestor de interfaz inalámbrica de Windows.
No dispongo de ningún icono del cliente inalámbrico.	Tu cliente inalámbrico no está correctamente instalado o configurado.	Asegúrate de que tu cliente inalámbrico se encuentra correctamente instalado y habilitado. Más información en el manual del propio dispositivo.
He configurado el Repetidor 11n en modo Repetidor pero el cliente inalámbrico me da un error al conectarme a su red(WLAN_XXXX_bis)	El Router está apagado o su interfaz inalámbrica deshabilitada.	Comprueba que el router está encendido así como su interfaz inalámbrica.
	La configuración de red inalambrica del router(nombre de red, tipo seguridad o clave) ha cambiado desde que se	Resetea el Repetidor Inalámbrico 11n a parámetros po defecto y reconfigúralo asociándolo con los datos actualizados de la red de tu router. Ten en cuenta que si tenías un perfil creado en tu cliente inalámbrico para esta red, deberás borrarlo y crearlo de nuevo para la nueva configuración.
	La clave inalámbrica introducida en el cliente no es correcta.	Verifica la clave inalámbrica que está configurada en tu router, borra el perfil creado en el cliente, si lo hay, y vuelve a intentar conectarte.
	Existe un perfil de conexión antiguo o incorrecto en el cliente para este nombre de red.	Borra el perfil de conexión del cliente y crea uno nuevo.
Tras intentar asociar el cliente inalámbrico al repetidor o punto de acceso por WPS, mi estado es "No conectado".	La seguridad de la red del router es WEP, WPA-PSK TKIP o WPA2- PSK TKIP	Con este tipo de seguridad no es posible ejecutar el método WPS. Cambia la seguridad del router o realiza la asociación mediante la Utilidad del Repetidor Inalámbrico.
	El cliente y el repetidor están demasiado lejos.	Acerca el cliente inalámbrico al repetidor.
	Existen interferencias que han dificultado la asociación por este medio.	Vuelve a intentarlo y si no es posible realiza la asociación mediante el gestor de interfaz inalámbrica de Windows.
He conectado el cliente inalámbrico a la red del repetidor pero no tengo internet.	El Router está apagado o su interfaz inalámbrica deshabilitada.	Comprueba que el router está encendido así como su interfaz inalámbrica.
	El router ha perdido el acceso a internet.	Comprueba la sincronización de tu router y, preferiblemente, reinícialo.
	Las propiedades TCP/IP de tu cliente inalámbrico no están configuradas para recibir IP a través de DHCP.	Asegúrate de que las propiedades del TCP/IP del adaptador de red de tu ordenador correspondiente a tu cliente inalámbrico están configuradas para recibir la IP dinámicamente (por DHCP). Consulta la ayuda de tu sistema operativo.

9. Atención al cliente.

El servicio de atención al cliente está disponible a través del teléfono y también en Internet.

Toda la información sobre ADSL la podrás encontrar en el área "Internet" de movistar.es:

www.movistar.es/adsl

Centros de Atención Técnica de Movistar

Particulares: 1004

Pymes y profesionales: **900 10 10 10** Atención al cliente para ejecutar la garantía del equipo:

902 35 70 22

10. Información adicional.

Telefónica de España, S.A.U. Informa

Deseamos agradecerte la confianza depositada en Movistar al haber adquirido uno de nuestros equipos y te informamos que para cualquier aclaración, consulta o reclamación, puedes llamar de forma gratuita a:

- Línea de Atención Personal (1004)
- Centro de Atención para Profesionales y Empresas (900 10 10 10)
- Centro de Atención de Empresas (900 12 09 00)

Donde serás atendido por nuestros asesores, o si lo prefieres, visita la página comercial de Movistar: www.movistar.es

Para obtener información sobre el servicio postventa, consulta la tarjeta de garantía del equipo.

Por último indicarte que, para reclamaciones por escrito referidas a esta venta, puedes dirigirte a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Reciclaje ambiental

No tires nunca el Repetidor Inalámbrico 11n con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el dispositivo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro Mercantil: Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13170, Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474 Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo

11. Declaración de conformidad.

Nombre o razón social: **OBJETIVOS Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L.** Dirección: C\ Monte Esquinza 28, 1º dcha. 28010 Madrid Teléfono: 902 367 132 C.I.F.: B-83488676



Representante de EDIMAX TECHNOLOGY / ACELINK en ESPAÑA

Declaramos por la presente y bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: Repetidor Inalámbrico 11n

Marca: Telefónica Fabricante: EDIMAX TECHNOLOGY/ACELINK País de fabricación: China

Modelo: EW-7415APN Versión HW: 1.0

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva R&TTE 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

EN 300 328 V1.7.1.	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 489-1 V1.8.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
EN 301 489-17 V2.1.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
EN 60950-1:2006	Information technology equipment – Safety
EN 50385:2002	Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - General public.

€ 0470 ①

Madrid, 3 de Noviembre del 2011, Fdo. Vicente Fernández Bueno. Director General

des



Compartida, la vida es más.

Descubre más en:

1004 (desde tu móvil o fijo) www.movistar.es Nuestras tiendas Movistar

Equipo suministrado por: C.I.F.: B-83488676 Nº Registro REI-RAEE: 000334 Versión 1.0