Guía de configuraciones básicas mediante

interface web para el router

Xavi X8821r

Indice

Introducción	. 1
Configuración multipuesto dinámica	. 4
Configuración multipuesto estática	. 9
Configuración monopuesto estática	14
Configuración monopuesto dinámica2	20
APÉNDICE2	24
Configuración del servicio DHCP.	24
Desactivar el servicio "DHCP Server"	25
Cálculo de la IP del Gateway a partir de la dirección IP pública y máscara proporcionada por Telefónica	26

Introducción

Los usuarios que dispongan de sistema operativo Windows (98SE, Me, 2000 o XP) pueden hacer uso de la utilidad de configuración que se instala con el Agente ADSL para configurar adecuadamente tanto su acceso como sus PCs. Los usuarios experimentados o de otros sistemas operativos que no disponen de una herramienta similar pueden perfectamente, no obstante, hacer uso de todas las posibilidades que su router les brinda de manera sencilla.

AVISO: Antes de utilizar las herramientas que ofrece directamente el fabricante de este producto y respecto de las que Telefónica de España le informa con carácter meramente orientativo, le recordamos que Telefónica de España no ofrece ningún tipo de soporte técnico sobre las mismas.

El router ADSL X8821r dispone de un servidor web propio desde el que se puede configurar el mismo por completo, y será esta la manera en que en las páginas siguientes se describa cómo realizar tales configuraciones, pero antes, se introducen unos conceptos que ayudarán a seguir el resto del documento.

En primer lugar, es necesario acceder a la pagina web inicial del router. Para ello, debe utilizar un navegador web y acceder a la página <u>http://192.168.1.1</u>. Se le pedirá un Usuario y contraseña. Introduzca "1234" en la casilla Usuario y "1234" en la contraseña.

Conectar a 192.168	.1.1 ? X
	Ger
WebAdmin	
<u>U</u> suario:	🖸 1234 💌
<u>⊂</u> ontraseña:	••••
	🔲 <u>R</u> ecordar contraseña
	Aceptar Cancelar

Una vez aceptado, se mostrará la página de bienvenida en el router.

En caso de que no pueda acceder a esa página web, asegúrese de que la dirección IP de su PC pertenece a la subred IP del router (192.168.1.1 en condiciones por defecto). En última instancia, puede asegurarse de que el router está utilizando la dirección IP 192.168.1.1, restaurando en el mismo la configuración por defecto, manteniendo pulsado el botón de reset durante 5 segundos (ver el Anexo IV del manual de usuario).

My DSL Modem	Overview of Device Information			
Overview Firmware Upgrade Troubleshooting	<u>Refresh</u>			
Configuration				
System	Equipment Vendor	XAVi		
Status	Model No	Vulcan BSP v0.01 / Vulcan CSP v0.01		
	Chipset Part No	CONEXANT Viking ADSL/2/2+ 10.0.1.20/E.37.1.98		
	Chipset Version No	E.37.1.98		
	ADSL Port	Enabled		
	Downstream Line Rate	1024 kbps		
	Upstream Line Rate	320 kbps		
	LAN IP Address	192.168.1.1		
	Default Gateway	automatically set		
	Primary DNS Server	250.Red-80-58-61.staticIP.rima- tde.net		
	Secondary DNS Server	254.Red-80-58-61.staticIP.rima- tde.net		
	Firmware Version	1.40APF12.8821A+ E.37.1.98 Oct 13 2006 16:34:33		
	System Up Time	05:22:04s		

La columna de la izquierda permite acceder a los diferentes menús de configuración o información. En particular, bajo la opción "Configuration", se encuentran todos las opciones de configuración del router:

My DSL Modem
Overview
Firmware Upgrade
Troubleshooting
Configuration
Quick Setup
Local Network
Internet
Advanced Security
IP Routing
Dns Client
IGMP Proxy
Dns Relay
Quality of Service
System
Status

Los servicios de acceso ADSL de Telefónica contemplan dos opciones en cuanto a la manera en que su router o PC recibe su dirección IP necesaria para los accesos a Internet:

El direccionamiento dinámico (o PPPoE) es el más común. En este modo la dirección IP le será asignada a su equipo en el momento de conectarse, lo que implica que el equipo se conectará a Internet con la IP asignada, pero sólo durante el tiempo que permanezca activa dicha conexión. Para realizar esa conexión se le proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que su equipo usará de manera automática una vez configurado.

El direccionamiento estático supone que su instalación se conectará a Internet mediante una dirección IP que se le asigna de manera permanente, desde su contratación del servicio. Esta dirección identificará a su equipo de manera unívoca en Internet. Además es necesario para completar la configuración, otro valor denominado máscara de subred, cuyo formato es idéntico al de la dirección IP, esto es, cuatro números separados por un punto. Por lo tanto, en este caso, usted debe recibir una carta con los parámetro de configuración (dirección IP y máscara de usuario y de gestión).

A su vez, en cuanto a la manera en que sus equipos locales (PCs) se conectan y/o comparten la conexión a internet, existen dos modos de configuración:

El modo multipuesto le permite crear una red local interna con varios equipos y conectar a internet desde cualquiera de ellos. Esto implica el uso de la aplicación NAT (Network Address Translation) que cambia la dirección IP privada de los equipos internos de su red, por una única dirección IP pública válida en Internet. Como ventaja añadida, esta configuración proporciona un aumento de la seguridad de su red local frente ataques del exterior, ya que las direcciones locales de sus equipos no se ven en Internet. Como contrapartida, aunque la mayoría de las aplicaciones funcionan en este modo, hay otras pocas que requieren protocolos especiales y que requieren el siguiente modo de funcionamiento (monopuesto).

El modo monopuesto, sólo le permite conectar un equipo a Internet de manera simultánea. La ventaja de esta configuración es que su PC es un nodo más de la red Internet y tiene acceso sin restricciones a la misma, lo que permite el funcionamiento de cualquier aplicación. Como desventaja, su PC estará por completo al alcance de cualquier ataque externo, y por ello se aconseja el uso de programas o dispositivos de protección especializados como cortafuegos ("firewall").

Por tanto podemos hablar de cuatro combinaciones o modos básicos cuya configuración detallada, mediante el interface web del router, se explica en los siguientes párrafos.

Configuración multipuesto dinámica.

La configuración inicial del router X8821 es multipuesto dinámica, por lo que no debe realizar ningún cambio para poder empezar a utilizar el router. No obstante, puede configurarlo manualmente efectuando los siguientes pasos:

Borrar los servicios WAN predefinidos y crear uno nuevo. Para ello debe:

• Hacer clic en Configuration / Internet / Delete

My DSL Modem Overview Firmware Upgrade Troubleshooting Configuration Quick Setup Local Network	Internet Connection Configuration Connections ADSL Scan PVCs MAC Spoofing Internet Connection Configuration Choose Add to add a Internet connection. Click Delete to delete an existing Internet connection.						
Internet Advanced Security IP Routing Dns Client IGMP Proxy Dns Relay Quality of Service	PVC Name N pppoe_8_32 <u>Disconnect</u> » pppoe_8_36 connect »	VPI/VCI 8/32 8/36	Category UBR UBR	Protocol PPPoE LLC/SNAP PPPoE	NAT On On	WAN IP Address 83.40.95.135 Not Assigned	Delete
System Status	<u>connect</u> »			LLC/ SNAP		- -	Add >

• A continuación crear una nueva conexión Internet, haciendo clic sobre el botón "Add".

Internet Connection	Connection Configuration		
Internet C Choose Add Click Dolot	Connection Configuration d to add a Internet connection.	op	
Click Delet	e to delete an existing internet connecti	on.	
PVC Name	VPI/VCI Category Protocol NAT	WAN IP Address	Delete Edit
			Add >

 Configurar el PVC ATM con los valores VPI=8, VCI=32 y Categoría de Servicio "UBR Without PCR".

Internet Connection Configurat	ion
Configure ATM PVC	Help»
Please enter VPI and VCI numbers for th provided by your ISP.	ne Internet connection which is
VPI:	8 (0- 255)
VCI:	32 (32- 65535)
Service Category:	UBR Without PCR 👻
Peak Cell Rate	0cell/s (1- 754)
Sustainable Cell Rate:	0 cell/s(1- 753)
Maximum Burst Size:	0 cells (1-1000000)
	Next > Cancel

• Seleccionar el protocolo PPPoE y el encapsulamiento LLC/SNAP.



- Seleccionar "Obtain an IP address automatically"
- Marcar la casilla "Enable NAT on this interface"
- Marcar la casilla "Add Default Route"

Internet Connection Configuration
Configure WAN IP Settings
Enter information provided by your ISP to configure the WAN IP settings.
Enable/Disable the Access Configurator option
Access Concentrator:
💿 Obtain an IP address automatically
O Use the following IP address:
WAN IP Address: 0 0 0 0
🗹 Enable NAT 🛛 🚽
🗹 Add Default Route 🛛 🚽 🔤
Next > Cancel

- Introducir el nombre de usuario "User Name" : adslppp@telefonicanetpa
- Introducir la clave "adslppp" en las casillas "Password" y "Confirm Password"

Internet Connection Configuration					
Configure Broadband U	Iser Name and Password				
To use your Broadband s name and password.	ervice, please verify your Broadband user				
Broadband User Name:	adslppp@telefc				
Password:	•••••				
Confirm Password:	•••••				
Session established by:	⊙Always On				
	⊙Dial on Demand				
	Disconnect if no activity for 0 minutes				
	○ Manually Connect				
	Disconnect if no activity for 0 minutes				
	Next > Cancel				

- A continuación se presenta un resumen de la configuración introducida
- Presionar el botón "Apply" para salvarla

Internet Connection Configuration				
Summary Make sure that the setting ISP.	s below match the settings provided by your			
Internet(WAN) Configu	ration:			
VPI / VCI	8 / 32			
Service Category	UBR Without PCR			
Connection Type	PPPoE LLC/SNAP, Always On			
PPPOE AC	Not Configured			
NAT	On			
WAN IP Address	Automatically Assigned			
Default Route	On			
Click "Cancel" to accept these set modifications.	tings. Click "Apply" to make Apply Cancel			

• A los pocos segundos, la red proporcionará una dirección IP al equipo

Internet Co Connections	nnectio	n Config an PVCs MA	guration				
Internet Cor Choose Add to Click Delete to	nnection (o add a Ini o delete ar	C onfigurat ternet conr n existing I	ion nection. Internet cor	nnecti	ion.		
PVC Name	VPI/VCI	Category	Protocol	NAT	WAN IP Address	Edit	Delete
pppoe_8_32 Disconnect »	8/32	UBR	PPPoE LLC/SNAP	On	81.32.245.158	\	Ô
					<u> </u>	\dd	>

Puede configurar el router en modo multipuesto dinámico, simplemente restaurando la configuración a su valor por defecto de fábrica, para lo cual:

- Haga clic en el enlace "System / Reset & Restart"
- Seleccione la casilla "Reset to factory default settings"
- Presione el botón "Restart"



La configuración IP que utilice para los diferentes equipos de su red local, podrá ser gestionada de manera automática por el router mediante el servicio DHCP (configuración por defecto) siempre que los PCs se configuren para obtener su dirección IP y la de los servidores DNS automáticamente. O bien se puede hacer de manera manual, desactivando el servicio "DHCP server" y configurando el protocolo TCP/IP directamente en los PCs.

En el apéndice se explica como configurar el servicio "DHCP server" y como desactivarlo.

Configuración multipuesto estática.

Borrar los servicios WAN predefinidos y crear uno nuevo. Para ello debe:

• Hacer clic en Configuration / Internet / Delete

My DSL Modem Overview Firmware Upgrade Troubleshooting Configuration Quick Setup	Internet Connection Configuration Connections ADSL Scan PVCs MAC Spoofing Internet Connection Configuration Choose Add to add a Internet connection. Click Delete to delete an existing Internet connection.				
Local Network Internet Advanced Security IP Routing Dns Client	PVC Name VPI/VCI Category Protocol NAT WAN IP				
IGMP Proxy Dns Relay Quality of Service System		-			
Status	Add >				

• A continuación crear una nueva conexión Internet, haciendo clic sobre el botón "Add".



• Configurar el PVC ATM con los valores VPI=8, VCI=32 y Categoría de Servicio "UBR Without PCR".

Internet Connection Configurat	ion
Configure ATM PVC	Help»
Please enter VPI and VCI numbers for th provided by your ISP.	he Internet connection which is
VPI:	8 (0- 255)
VCI:	32 (32- 65535)
Service Category:	UBR Without PCR 🔽
Peak Cell Rate	0cell/s (1- 754)
Sustainable Cell Rate:	0 cell/s(1- 753)
Maximum Burst Size:	0 cells (1-1000000)
	Next > Cancel

• Seleccionar el protocolo RFC1483(Routed) y el encapsulamiento LLC/SNAP.

Internet Connection Co	nfiguration
Configure Connection Type	
Select the protocol and encap ISP has instructed you to use	sulation type with the ATM PVC that your
Protocol:	○PPP over ATM (PPPoA)
	○PPP over Ethernet (PPPoE)
	RFC1483(Routed)
	⊙MER(Bridge with NAT)
	○ Bridging
Encapsulation Type:	LLC/SNAP Y
	Next > Cancel

• Hacer clic en "Use the following IP address " y teclear la dirección IP y la máscara proporcionada por su proveedor del servicio. Finalmente marcar la casilla "Enable NAT".

Internet Connection Conf	igura	tion			
Configure WAN IP Settings					
Enter information provided by yo settings. O Obtain an IP address automa O Use the following IP address	our ISP atically	to con	figure	the WAI	N IP
WAN IP Address:	80	36	190	120	
WAN Subnet Mask:	255	255	255	0	
🗹 Enable NAT 🚽					
			Γ	Next >	Cancel

• Presionar "Apply" para crear y salvar el nuevo servicio.

Internet Connection	Configuration
Summary Make sure that the setting ISP.	is below match the settings provided by your
Internet(WAN) Configu	ration:
VPI / VCI	8 / 32
Service Category	UBR Without PCR
Connection Type	RFC1483(Routed) LLC/SNAP,
NAT	On
WAN IP Address	80.36.190.120
Default Route	Off
Click "Cancel" to accept these set modifications.	ttings. Click "Apply" to make Apply Cancel
Internet Connection Connections ADSL Scan	Configuration
Internet Connection Con Choose Add to add a Inter Click Delete to delete an e	nfiguration net connection. xisting Internet connection.
PVC Name VPI/VCI	Category Protocol NAT WAN IP
Rfc1483_8_32 8/32	UBR Routed On 80.36.190.120 熟 🛍 LlcRouted
	Add >

Finalmente, es necesario definir una ruta por defecto.

• Haga clic en el enlace Configuration / IP Routing / Add



 Deje en blanco los campos "IP Address" y "Netmask" y seleccione la Interface "IpRfc1483_8_32"

IP Routing Configurati Static Routing Dynamic Routi	on ng
Add New Static Route	
Destination IP Address Netmask	For default route, type 0.0.0.0 or leave blank
Forward packets to ○Gateway IP address: ⊙Interface:	IpRfc1483_8_32 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• Presione el botón "Apply" para añadir la ruta.

IP Routing Configuration Static Routing Dynamic Routing						
IP Static Route Settings						
Current rout Destination 0.0.0.0	t es: Netmask 0.0.0.0	Gateway N/A	WAN Interface IpRfc1483_8_32	Delete ÎÎ		
				Add		

La configuración IP que utilice para los diferentes equipos de su red local, podrá ser gestionada de manera automática por el router mediante el servicio DHCP (configuración por defecto) siempre que los PCs se configuren para obtener su dirección IP y la de los servidores DNS automáticamente. O bien se puede hacer de manera manual, desactivando el servicio "DHCP server" y configurando el protocolo TCP/IP directamente en los PCs.

En el apéndice se explica como configurar el servicio "DHCP server" y como desactivarlo.

Configuración monopuesto estática.

Borrar los servicios WAN predefinidos y crear uno nuevo. Para ello debe:

• Hacer clic en Configuration / Internet / Delete



 A continuación crear una nueva conexión Internet, haciendo clic sobre el botón "Add".

Internet Connection	Connection Configuration <pre>ns ADSL Scan PVCs MAC Spoofing</pre>		
Internet C Choose Ada Click Deleta	Connection Configuration d to add a Internet connection. e to delete an existing Internet connection	on.	
PVC Name	VPI/VCI Category Protocol NAT	WAN IP Address	Delete Edit
			Add >

 Configurar el PVC ATM con los valores VPI=8, VCI=32 y Categoría de Servicio "UBR Without PCR".

Internet Connection Configurat	ion
Configure ATM PVC	Help»
Please enter VPI and VCI numbers for the provided by your ISP.	ne Internet connection which is
VPI:	<u>8</u> (0- 255)
VCI:	32 (32- (5535)
Service Category:	UBR Without PCR V
Peak Cell Rate	0cell/s (1- 754)
Sustainable Cell Rate:	0 cell/s(1- 753)
Maximum Burst Size:	0 cells (1-1000000)
	Next > Cancel

• Seleccionar el protocolo RFC1483(Routed) y el encapsulamiento LLC/SNAP.

Internet Connection Co	nfiguration
Configure Connection Type	
Select the protocol and encap ISP has instructed you to use	sulation type with the ATM PVC that your
Protocol:	○PPP over ATM (PPPoA)
	○PPP over Ethernet (PPPoE)
	RFC1483(Routed)
	○MER(Bridge with NAT)
	○ Bridging
Encapsulation Type:	LLC/SNAP V
	Next > Cancel

- Hacer clic en "Use the following IP address " y teclear la dirección IP y la máscara de gestión proporcionada por su proveedor del servicio.
- No marcar la casilla "Enable NAT".

Internet Connection Configuration						
Configure WAN IP Settings						
Enter information provided by yo settings. O Obtain an IP address automa O Use the following IP address	ur ISP atically :	to con	figure t	he WA	N IP	
WAN IP Address:	10	5	92	51	←	
WAN Subnet Mask:	255	255	255	0		
🗆 Enable NAT ┥						
				Next >	Cancel	

• A continuación presionar el botón "Apply" para crear la conexión y salvarla.

Internet Connection	Configuration
Summary Make sure that the setting ISP.	gs below match the settings provided by your
Internet(WAN) Configu	uration:
VPI / VCI	8 / 32
Service Category	UBR Without PCR
Connection Type	RFC1483(Routed) LLC/SNAP,
NAT	Off
WAN IP Address	10.5.92.51
Default Route	Off
Click "Cancel" to accept these se modifications.	ettings. Click "Apply" to make Apply Cancel

Internet Connection Configuration Connections ADSL Scan PVCs MAC Spoofing							
Internet Connection Configuration Choose Add to add a Internet connection. Click Delete to delete an existing Internet connection.							
PVC Name	VPI/VCI	Category	Protocol	NAT	WAN IP Address	Delete Edit	
Rfc1483_8_32	8/32	UBR	RFC1483- Routed LlcRouted	Off	10.5.92.51	\$ 🕅	
					ſ	\dd >	

Crear una ruta por defecto

• Haga clic en el enlace Configuration / IP Routing / Add



 Deje en blanco los campos "IP Address" y "Netmask" y seleccione la Interface "IpRfc1483_8_32"

IP Routing Configuration Static Routing Dynamic Routing				
Add New Static Route				
Destination IP Address Netmask	For default route, type 0.0.0.0 or leave blank			
Forward packets to ○Gateway IP address: ⊙Interface:	IpRfc1483_8_32 V			

• Presione el botón "Apply" para añadir la ruta.



Ahora hay que configurar la dirección IP del interfaz LAN (ethernet) del router con la dirección IP pública del Gateway, calculada haciendo la operación [(IP AND Mask) OR 1], donde IP es la dirección pública proporcionada por Telefónica, (ver apéndice).

 Haga clic en Configuration / Local Network / IP Address, e introduzca la dirección IP pública del Gateway.

My DSL Modem	Local Network Configuration
Firmware Upgrade Troubleshooting	IP Address <u>DHCP Server</u> <u>UPnP</u>
Configuration	
Quick Setup Local Network Internet	Primary IP Address Enter here the IP address of your Router. This is the address visible from the computers on your network.
Advanced Security	IP Address: 80.20.10.1
Dns Client	Subnet Mask: 255.255.255.0
IGMP Proxy	Host Name: MyDslModem
Quality of Service	Domain Name: local.lan
System	
Status	✓ Configure secondary IP address and subnet mask
	IP Address: 192.168.249.1
	Subnet Mask: 255.255.255.0
	MTU 1500 (default: 1500)
	New settings only take effect after your Router is rebooted. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match new settings.

• Presionar "Apply" para aplicar el cambio.

Después de aplicar el cambio se perderá contacto con el router, ya que la nueva dirección IP LAN del router no pertenece a la subred para la que está configurado su PC. Antes de proseguir, ha de configurar la dirección IP en el PC con la dirección IP pública y máscara de red asignada por Telefónica, e introducir también las direcciones correspondientes a los servidores DNS primario y secundario.

A partir de ahora para acceder de nuevo a la página web del router tendrá que poner en el navegador la dirección IP LAN del router que acaba de configurar.

Configuración monopuesto dinámica.

Se configura la interface WAN para que utilice el servicio ATM RFC 1483 bridged.

Borrar los servicios WAN predefinidos y crear uno nuevo. Para ello debe:

• Hacer clic en Configuration / Internet / Delete

Ny DSL Modem Overview Firmware Upgrade Troubleshooting Configuration Quick Setup Local Network	Internet Connection Configuration Connections : ADSL : Scan PVCs : MAC Spoofing Internet Connection Configuration Choose Add to add a Internet connection. Click Delete to delete an existing Internet connection.
Internet Advanced Security IP Routing	PVC Name VPI/VCI Category Protocol NAT WAN IP
Dns Client IGMP Proxy	pppoe_8_32 <u>Disconnect</u> 8/32 UBR LLC/SNAP On 83.40.95.135 . 🕅
Dns Relay Quality of Service System	pppoe_8_36 8/36 UBR PPPoE On Not Assigned 높 🗊 🗲
Status	Add >

• A continuación crear una nueva conexión Internet, haciendo clic sobre el botón "Add".

Internet (Connection	Connection Configuration s ADSL Scan PVCs MAC Spoofing		
Internet C Choose Ado Click Delete	onnection Configuration I to add a Internet connection. e to delete an existing Internet connecti	on.	
PVC Name	VPI/VCI Category Protocol NAT	WAN IP Address	Delete Edit
			Add >

 Configurar el PVC ATM con los valores VPI=8, VCI=32 y Categoría de Servicio "UBR Without PCR".

Internet Connection Configuration			
Configure ATM PVC	Help»		
Please enter VPI and VCI numbers for th provided by your ISP.	e Internet connection which is		
VPI:	<u>8</u> (0- 255)		
VCI:	32 (32- 65535)		
Service Category:	UBR Without PCR V		
Peak Cell Rate	0cell/s (1- 754)		
Sustainable Cell Rate:	0 cell/s(1- 753)		
Maximum Burst Size:	0 cells (1-1000000)		
	Next > Cancel		

• Seleccionar el protocolo Bridging y el encapsulamiento LLC/SNAP.

Internet Connection Configuration				
Configure Connection Type				
Select the protocol and enca your ISP has instructed you	psulation type with the ATM PVC that to use.			
Protocol:	○PPP over ATM (PPPoA)			
	⊙PPP over Ethernet (PPPoE)			
	○ RFC1483(Routed)			
	⊙MER(Bridge with NAT)			
	💿 Bridging 🚽 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶 🛶			
Encapsulation Type:				
	Next > Cancel			

• Aparecerá la siguiente pantalla en la que no se puede establecer ninguna dirección IP para la interfaz WAN.

nternet Connection Config	guration	
Configure WAN IP Settings		
Enter information provided by you settings.	ır ISP to confi	gure the WAN IP
None		
 Obtain an IP address automat 	tically	
O Use the following IP address:		
WAN IP Address:	0 0	0 0
WAN Subnet Mask:	0 0	0 0
Obtain DNS server address au	Itomatically	
O Use the following DNS server	address:	
Primary DNS server:	0 0	0 0
Secondary DNS server:	0 0	0 0
		Next > Cancel

• Aplicar la configuración, presionando el botón "Apply".

Internet Connection Configuration				
Summary Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.				
Internet(WAN) Configuration	on:			
VPI / VCI	8 / 32			
Service Category	UBR Without PCR			
Connection Type	Bridging LLC/SNAP,			
NAT	Off			
WAN IP Address	None			
DNS Server	None			
Default Route	Off			
Click "Cancel" to accept these settings. modifications.	Click "Apply" to make Apply Cancel			

Internet Connection Configuration Connections ADSL Scan PVCs MAC Spoofing						
Internet Connection Configuration Choose Add to add a Internet connection. Click Delete to delete an existing Internet connection.						
PVC Name	VPI/VCI	Category	Protocol	NAT	WAN IP Address	Delete Edit
bridge_8_32	8/32	UBR	RFC1483- Bridged LlcBridged	Off	-	` 🗊
					_ /	\dd >

Con esta configuración, su PC ha de obtener directamente una dirección IP pública. Para ello, es necesario tener una aplicación cliente PPPoE en el PC. Si utiliza Windows XP, puede hacer uso del cliente PPPoE que incorpora este sistema operativo; en otros sistemas operativos, ha de utilizar otras aplicaciones. Este cliente PPPoE ha de ejecutarse siempre que se requiera el uso de la conexión ADSL, de manera muy similar a la conocida "Conexión telefónica a redes" usada con los módems analógicos.

APÉNDICE

Configuración del servicio DHCP.

- Hacer clic en el Enlace Configuration / Local Network e introducir la direccion IP de la subred que se quiere utilizar y su máscara.
- A continuación presionar "Apply" para salvar la configuración

Local Network Configuration IP Address I DHCP Server I UPnP				
LAN side IP Address Sett	ings			
Primary IP Address Enter here the IP address of your R on your network.	outer. This is the address visible from the computers			
IP Address:	192.168.1.1			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Host Name:	MyDslModem			
Domain Name:	local.lan			
Secondary IP Address ☑Configure secondary IP a	ddress and subnet mask			
IP Address:	192.168.249.1			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
МТО	1500 (default: 1500)			
New settings only take effect after reconfigure your PC's IP address to	your Router is rebooted. If necessary, Apply match new settings.			

- Hacer clic en el Enlace DHCP Server e introducir El rango de direcciones que se quiere publicar de la subred especificada anteriormente, escribiendo la dirección IP de comienzo y final de dicho rango.
- Presionar "Apply" para guardar los cambios.

Local Networ	k Configuration P Server ⊨ <u>UPnP</u>
DHCP Server Se Enabling DHCP S address settings	ttings erver on LAN interface can provide the proper IP to your computer.
⊙DHCP Server ()n
Start IP:	192.168.1.33
End IP:	192.168.1.254
Lease Time:	0 days 12 hours 0 minutes 🔶
Reserved IP	Address List
ODHCP Server (Off
	Apply

Desactivar el servicio "DHCP Server"

Para desactivar el servidor DHCP:

- Haga clic en el enlace Configuration / Local Network / DHCP server
- Seleccione "DHCP Server off"
- Presione el botón "Apply"

Local Network Configuration

IP Address DHCP Server UPnP

DHCP Server Settings

Enabling DHCP Server on LAN interface can provide the proper IP address settings to your computer.

⊙DHCP Server	On	
Start IP:	192.168.1.33	
End IP:	192.168.1.254	
Lease Time:	0 days 12 hours 0 minutes	
Reserved IP	Address List	
⊙ DHCP Server	Off	
		Apply

Cálculo de la IP del Gateway a partir de la dirección IP pública y máscara proporcionada por Telefónica.

Se pasan los valores a binario, y se realiza la operción lógica AND entre la dirección IP y su máscara. A continuación se añade 1 al resultado (operación lógica OR), y se pasa el resultado a decimal.

(IP AND MASK) OR 1

Tablas de la operaciones:

AND	0	1	OR	0	1
0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1

Ejemplo:

IP: 80.20.10.50

Netmask: 255.255.255.0

Pasamos los valores a formato binario y efectuamos la operación AND.

