Módem Router ADSL RDSI

Manual de Usuario



Contenido

1. Introducción al Router ADSL	3
2. Cableado del Router ADSL (6
3. Configuración del Router ADSL 8	;
4.Procedimiento de configuración 1	4
5.Posibilidades de configuración 1	6
5.1 Configuración con IP estática. Monopuesto 10	6
5.2 Configuración con IP estática. Multipuesto1	7
5.3 Configuración con IP dinámica2	0
6. Finalización del proceso de configuración23	3
7. Reconfiguración del Router 20	5
8. Conexión a Internet del Router ADSL28	3
Apéndice A. Solución de problemas y especificaciones28	3

Apendice bi configuración avanzada Apertara de paertos 23

1. INTRODUCCIÓN AL ROUTER ADSL

1.1. Terminología

En este Manual de Usuario nos referiremos al Módem Router ADSL RDSI como Router ADSL.

1.2. Comprobación de la entrega

Compruebe que la caja del Router ADSL contiene estos elementos:

- Módem Router ADSL RDSI.
- Unidad de alimentación.
- Cables (ADSL y Ethernet).
- Manual de usuario (este documento).
- Guía rápida de instalación.
- El CD-ROM con asistente de configuración y documentación usuario.
- Tarjeta de garantía.

Para consultas respecto a los parámetros IP asignados por Telefónica a su conexión ADSL, puede llamar al teléfono:

900 502 010

1.3. Descripción física

1.3.1. Panel frontal

Su Router ADSL está equipado con 5 indicadores luminosos en el panel frontal que muestran el estado del dispositivo:

Indicador			Descripción
Nombre	Color	Estado	
LAN	Verde	Parpadeo	Los datos fluyen desde/al puerto(s).
		Desactiva do	No hay actividad en el puerto(s) Ethernet.
Línea TX	Verde	Parpadeo	Las celdas ATM se están enviando por la línea DSL.
		Desactiva do	No hay actividad de transmisión.
Línea RX	Verde	Parpadeo	Las celdas ATM se están recibiendo por la línea DSL.
		Desactivado	No hay actividad de recepción.
Sincronización	Verde	Parpadeo	Inicialización de la línea DSL.
de línea		Encendido	Sincronización de la línea DSL establecida.
PWR/Alarm	Verde	Encendido	Encendido, funcionamiento normal.
	Ámbar	Encendido	Ha fallado el inicio, Encendido.
	Rojo	Parpadeo	POST(*) pendiente, Encendido.
		Encendido	Ha fallado la POST(*), Encendido.

(*) Prueba automática de encendido (POST).

1.3.2. Puerto(s) Ethernet

Cada puerto Ethernet situado en el panel posterior tiene un indicador LED:



_	Indicador	LED de	actividad/	/integridad	de enlace

Indicador			Descripción
Nombre	Color	Estado	
Integridad	Verde	Desactivado	No hay conexión en este puerto.
(Actividad)		Encendido	Enlace Ethernet.
		Parpadeo (*)	Los datos fluyen desde/a este puerto.

2. CABLEADO DEL ROUTER ADSL

Para conectar su PC al Router ADSL deberá tener instalada una tarjeta con interfaz Ethernet en su PC y Sistema Operativo MS Windows.

La caja del Router ADSL contiene un cable de conexión Ethernet. A partir de ahora nos referiremos a este cable como cable LAN.

2.1. Procedimiento de cableado

Proceda del siguiente modo:

1. Utilice el cable LAN provisto para conectar el puerto Ethernet del equipo a cualquiera de las cuatro interfaces Ethernet del Router ADSL.

2. Para la operación en red local con varios PC, repita el paso 1. con cada equipo.

3. Utilice el cable DSL provisto para conectar el puerto de la línea del Router ADSL a la línea RDSI en el punto de acceso ADSL.

4. Conecte la clavija coaxial del adaptador al conector del Router ADSL marcado como "DC". Asegúrese que el interruptor de alimentación está apagado (0).

Una vez realizadas todas las conexiones, el resultado debería ser similar al diagrama inferior:



Puede realizar la conexión de varios ordenadores de acuerdo con el dibujo indicado :



2.2. Encendido del Router ADSL

Una vez realizados todos los pasos anteriores, encienda (I) el Router ADSL mediante el interruptor de alimentación.

2.3. Fases de la prueba automática de encendido POST

Cuando el Router ADSL esté encendido, podrá comprobar el indicador luminoso PWR/Alarm para verificar la progresión de la prueba automática de encendido (POST).

Fase	Indicador LED "PWR/Alarm"	Descripción
1	Parpadeo rojo	POST pendiente
2	Ámbar	Fallo de encendido
	Rojo	Fallo de POST
	Verde	Funcionamiento normal

3. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER ADSL

Una vez que el Router ADSL esté conectado y activado del modo descrito anteriormente, podrá preparar el Router ADSL para realizar conexiones a Internet. Deberá disponer previamente de los parámetros de configuración que se relacionan a continuación.

En caso de direccionamiento estático :

- Configuración Monopuesto (un único PC conectado)
 - dirección IP de Usuario.
 - máscara de subred.
 - dirección IP de Gestión.
 - máscara de subred de Gestión.
- Configuración Multipuesto (varios PCs conectados)
 - dirección IP de Usuario.
 - máscara de subred.

En caso de direccionamiento dinámico :

- nombre de usuario
- contraseña.

El asistente del CD ROM de instalación del Router ADSL le guiará, automáticamente, para realizar la configuración apropiada del Router ADSL y del equipo.

3.1. Sistemas operativos soportados

El ordenador deberá tener instalado uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows 98 o 98SE
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows NT4.0
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Tal vez tenga que utilizar el CD ROM de instalación de Windows durante la instalación.

TCP/IP : Asegúrese de que TCP/IP (*) ya está instalado en el equipo. Consulte el manual de su sistema operativo si tiene que instalarlo. (*) TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

3.2. Asistente de configuración del Router ADSL

El Asistente de configuración del Router ADSL puede dividirse en dos partes principales:

- El procedimiento de detección
- El procedimiento de configuración

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Inserte el CD ROM de instalación del módem Router ADSL en la unidad de CD ROM del equipo.

El Asistente de bienvenida del Router ADSL se iniciará automáticamente.

Nota: Si el Asistente de bienvenida del Router ADSL no se inicia automáticamente, abra la ventana (Ejecutar) mediante la selección de Inicio, Ejecutar (Inicio, Ejecutar) en el menú (Inicio) e introduzca la siguiente ruta:

D:\Setup.exe , dónde D es la letra de la unidad de CD ROM.

🚸 Flast	ı		
Archivo	⊻er	<u>C</u> ontrolar	Ayuda
	С		Módem Router ADSL [®] Asistente de configuración RDSI
			Manual de usuario
			Instalación de Acrobat Reader
			Cancelar
		Particip	Telefonica

2. Aparecerá el Asistente de bienvenida del Router ADSL (ventana superior).

• Para iniciar el Asistente de configuración del Router ADSL, haga clic en el rectángulo situado al lado del texto "Asistente de configuración". También podrá, desde el Asistente de bienvenida del Router ADSL :

- Leer este Manual de Usuario. •
- Instalar el Acrobat Reader, necesario para poder visualizar el Manual de Usuario.
- Cancelar el proceso.

3. Aparece la ventana de bienvenida al Asistente de Configuración del Router ADSL (ventana inferior).



Haga clic en Siguente para continuar.

4. El Asistente buscará el Router ADSL en la red

Las dos ventanas a continuación le muestran el inicio y el final del proceso de detección del router.

🦉 Asistente de Configuración	×
Detección del Router ADSL El asistente está localizando su Router ADSL.]
El proceso de detección se prolongará durante unos segundos	
Buscando dispositivo(s)	
(< <u>Anterior</u>) <u>Siguiente</u> <u>Cancelar</u>	

🚝 Asistente de Co	onfiguración 🏾 🔀
Dispositivo detec El asistente detec	etado stó el siguiente Router ADSL
Modelo: Núm. de serie: Dirección IP : Versión SW: Configuración: Seleccione siguien	Speed Touch 510 ADSL modem CP020300059 10.0.0.1 R3.7.2.1 España; Multipuesto; Dirección IP Estática Multipuesto: Para conexión de varios ordenadores.Deberá introducir la dirección IP de Detalles
	< <u>Anterior</u> <u>Siguiente</u> > <u>C</u> ancelar

La opción "Detalles" le muestra, de forma más detallada, la configuración actual del Router ADSL (ventana inferior):

Detalles del dispositivo	×
Adaptador de red:	Intel(R) PR0/100+ MiniPCI Dirección IP: 159.23.24.45/2 Dirección de la Puerta de Enlace: 159.2 Direcciones DNS: 80.58.0.33; 80.
Modelo: Speed Touch 510 Número de serie #:	ADSL modem CP020300059
Direccion(es) IP:	159.23.24.46/20
Dirección MAC : Modo DHCP :	00-90-D0-02-17-2C Ninguno
Código de Producto: Version Firmware: Tipo de placa: Configuración del Host:	3EC18603FCAA R3.7.2.1 ADNT-N _addr:159.23.24.45/20 _gateway:159.23.24.4
Configuración :	12 Apr 2002
•	
	Cerrar

Si el Asistente de configuración no encuentra ningún módem Router ADSL en la red aparecerá una ventana de error. En ese caso, compruebe lo siguiente:

- Si el equipo está conectado correctamente al Router ADSL
- Que no haya un enrutador o dispositivo de servidor de seguridad dedicado entre el equipo y el Router ADSL y que el equipo no esté ejecutando ningún software de servidor de seguridad (firewall).
- Que el Router ADSL está activado y totalmente inicializado.
- Que el protocolo de Internet (TCP/IP) está instalado en el equipo y que está configurado con una dirección IP válida (*).

Para repetir la búsqueda del Router ADSL, haga clic en <u>Anterior</u> y proceda a realizar de nuevo los pasos anteriores.

(*)Asegúrese de que no utiliza la dirección IP 10.0.0.138 ya que es la dirección IP predeterminada del Router ADSL. Consulte la Guía de usuario de su sistema operativo si desea obtener más información sobre como configurar el TCP/IP.

4. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Para realizar la configuración del Router ADSL realizaremos los pasos siguientes.

1. Una vez que el Asistente de configuración del Router ADSL haya detectado el dispositivo Router ADSL, puede seleccionarlo.

Haga clic en Siguiente> para continuar.

2. La siguiente ventana le invita a seleccionar el perfil de conexión apropiado, para su conexión a Internet:

🚝 Asistente de Configurac	ión	×		
Especifique el modo de con	iguración deseado	Ĩ		
País: España	T			
	Configuración:			
Monopuesto Multipuesto	Dirección IP Estática	<u>D</u> isco		
Descripción Monopuesto:Conexión de un único ordenador.Deberá introducir las direcciones IP de usuario y de gestión con sus respectivas máscaras de subred asignadas por Telefónica.				
	< <u>A</u> nterior <u>Siguiente</u> :	<u>C</u> ancelar		

Seleccione el perfil de conexión y haga clic en Siguientes para continuar.

Nota: Puede también, como alternativa, acceder a un archivo de perfil de conexión, haciendo clic en <u>Disco.</u>.Únicamente recomendado para usuarios avanzados.

3. Las pantallas siguientes le guiarán a través de la configuración del Router ADSL, según la configuración que elija.

Siga las instrucciones e introduzca la información requerida donde sea necesario.

En este punto y antes de continuar, compruebe que dispone de los parámetros asignados por Telefónica, para la configuración de su conexión ADSL.

5. POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

Como se indicaba anteriormente, existen varias posibilidades de configuración del Router ADSL:

- Configuración con direccionamiento estático (IP estática):
 - Monopuesto
 - Multipuesto
- Configuración con direccionamiento dinámico (IP dinámica).
 - Multipuesto

5.1. Configuración con direccionamiento estático (IP estática). Monopuesto.

La pantalla siguiente configura su equipo con direccionamiento estático, en monopuesto, es decir, un único PC conectado al Router ADSL.

🚝 Asistente de Confi	iguración	×
Configuración con d Especifique los parár	dirección IP estática en monopuesto. metros IP proporcionados por Telefónica	D
Dirección IP de Usuario:	Introduzca la Dirección IP de Usuario proporcionada por Telefónica.	
Máscara de Subred de Usuario:	Introduzca su Máscara de Subred de Usuario proporcionada por Telefónica.	
Direcc. IP de Gestión:	Introduzca su Dirección IP de Gestión proporcionada por Telefónica.	
Máscara de Subred de Gestión:	Introduzca su Máscara de Subred de Gestión proporcionada por Telefónica.	
	< Anterior Siguiente > Cancelar	

Introduzca los parámetros IP de su equipo, proporcionados por Telefónica:

- dirección IP de Usuario
- máscara de subred de Usuario
- dirección IP de Gestión
- máscara de subred de Gestión

Pulse Siguiente y pase al apartado 6.

5.2. Configuración con direccionamiento estático (IP estática). Multipuesto

La pantalla siguiente configura su equipo con direccionamiento estático, en multipuesto, es decir, varios PCs conectados al Router ADSL.

🚝 Asistente de Conf	iguración 🛛 🔀
Especifique los para Recuerde que en la ADSL deberá ser rei	áms. IP proporcionados por Telefónica. siguiente pantalla la Dirección IP Privada del Router ntroducida como Puerta de Enlace de su PC.
Dirección IP de Usuario: Máscara de Subred de Usuario:	80 . 33 .115. 75 Introduzca la Dirección IP de Usuario proporcionada por Telefónica. 255.255.255.192 Introduzca su Máscara de Subred de Usuario proporcionada por Telefónica.
Dirección IP Privada del Router ADSL:	172, 26, 0, 1
	< Anterior Siguiente > Cancelar

Debe introducir la dirección IP y máscara de subred de usuario asignadas por Telefónica.

A continuación introduzca la dirección IP privada del router ADSL, utilizando el valor por defecto que se muestra en pantalla, a menos que disponga de otra configuración anterior. Recuerde que en la siguiente pantalla del asistente la dirección IP que debe introducir como puerta de enlace de su PC deberá ser la misma que la dirección IP privada del router ADSL.

🗱 Asistente de Configuración 🛛 🛛 🔀	
Especifique los siguientes parámetros IP para su PC.Se recomienda utilizar los parámetros propuestos.	
Recuerde que la dirección IP deberá ser distinta para cada PC.	
Dirección IP :	172 · 26 · 0 · 2 Introduzca la dirección IP, para el primer PC:172.26.0.2, segundo PC:172.26.0.3,
Máscara de Subred:	255 . 255 . 0 . 0 Introduzca la Máscara de Subred (255.255.0.0)
Puerta de Enlace:	172.26.0.1 Introduzca la dirección de la Puerta de Enlace (172.26.0.1)
Servidor DNS:	80.58.0.33
	< Anterior Siguiente > Cancelar

Como se indica en la pantalla anterior, para configurar los diferentes PCs que componen su red de área local, deberá rellenar los parámetros IP.

Utilice los parámetros propuestos a menos que disponga de otra configuración anterior. Recuerde que la dirección IP asignada a cada PC debe ser distinta.

Pulse Siguiente y pase al apartado 6.

5.3. Configuración con direccionamiento dinámico en su línea ADSL.

En este caso, Telefónica asigna una dirección IP de forma transparente, y la sesión de conexión se autentifica mediante nombre de usuario y contraseña asignados previamente.

🚝 Asistente de Con	figuración	×
Conexión mediante Especifique los pará contraseña) asignad	IP dinámica imetros de su conexión (nombre de usuario y dos por Telefónica.	À
Nombre de usuario:	Introduzca su nombre de usuario.	
Contraseña:	Introduzca su contraseña.	
	< <u>Anterior</u> <u>Siguiente</u> > <u>C</u>	Cancelar

Introduzca los parámetros de la conexión dinámica de su equipo, proporcionados por Telefónica (nombre de usuario y contraseña), según se muestra en la pantalla anterior. A continuación introduzca la dirección IP privada del router ADSL, utilizando el valor por defecto que se muestra en pantalla, a menos que disponga de otra configuración anterior. Recuerde que en la siguiente pantalla del asistente la dirección IP que debe introducir como puerta de enlace de su PC deberá ser la misma que la dirección IP privada del router ADSL. Recuerde que ambos, Router ADSL y PC deberán pertenecer a la misma subred.

💥 Asistente de Configuración 🔀
Especifique el siguiente parámetro IP de su Router ADSL. En la siguiente pantalla, la Dirección IP Privada del Router ADSL introducida deberá ser reintroducida como Puerta de Enlace de su PC.
Dirección IP Privada del Router ADSL: Introduzca la Dirección IP Privada del Router ADSL. Se recomienda utilizar, por ejemplo : 172.26.0.1.
< Anterior Siguiente > Cancelar

Como se indica en la pantalla siguiente, para configurar los diferentes PCs que componen su red de área local, deberá rellenar los parámetros IP.

Utilice los parámetros propuestos a menos que disponga de otra configuración anterior. Recuerde que la dirección IP asignada a cada PC debe ser distinta.

🐙 Asistente de Configuración 🛛 🔀	
Especifique los siguientes parámetros IP para su PC.Se recomienda utilizar los parámetros propuestos.	
Recuerde que la dirección IP deberá ser distinta para cada PC.	
Dirección IP :	172 · 26 · 0 · 2 Introduzca la dirección IP, para el primer PC:172.26.0.2, segundo PC:172.26.0.3,
Máscara de Subred:	255 . 255 . 0 . 0 Introduzca la Máscara de Subred (255.255.0.0)
Puerta de Enlace:	172.26.0.1 Introduzca la dirección de la Puerta de Enlace (172.26.0.1)
Servidor DNS:	80.58.0.33
•	< Anterior Siguiente > Cancelar

Pulse Siguente y pase al apartado 6.

6. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN

Una vez parametrizado el Router ADSL en cualquiera de las anteriores configuraciones posibles, ocurrirá lo siguiente:

1. El asistente le mostrará los parámetros introducidos.

👹 Asistente de Configurad	ión 🛛 🔀
Inicio de la configuración Revise los parámetros ante:	s de configurar el Router ADSL y su ordenador.
El asistente dispone de los p revisar o modificar dichos p pulse Siguiente para empez	parámetros necesarios para configurar su Router ADSL. Si desea arámetros, pulse Anterior.Si está satisfecho con los parámetros, ar la configuración.
Parámetros :	
Dispositivo: Modelo: Número de serie Dirección IP: Máscara de Sub Servidor DHCP :	Speed Touch 510 ADSL modem #: CP020300059 10.0.0.138 red:255.0.0.0 Desactivado
Configuración del Dispositiv Área: Proveedor: Servicio: Descripción:	/o: España Telefónica Multipuesto - IP Estática Multipuesto: Para conexión de varios ordenadores.Deberá ▼
1	< <u>Anterior</u> <u>Siguiente</u> <u>Cancelar</u>

Por favor, revíselos antes de que el asistente configure el Router de forma definitiva, y pulse pulse si está de acuerdo.



2. Una vez configurado, el Router ADSL se reiniciará.

En algunos casos también habrá que reiniciar el equipo para que los cambios surtan efecto:

Asistente	e de Configuración 🔀 🔀
?	Debe reiniciar su ordenador para continuar con la configuración de su Router ADSL y/o de su ordenador. ¿Desea reiniciar su ordenador ahora?
	Sí No

3. Después de reiniciarse el equipo, volverá a aparecer el Asistente de configuración del Router ADSL para anunciar que el procedimiento se ha realizado satisfactoriamente.



- **4. En el caso de configuración multipuesto**, puede utilizar los siguientes procedimientos para configurar varios ordenadores en la red local y activar el acceso al Router ADSL:
- Vuelva a ejecutar el Asistente de configuración del Router ADSL en cada equipo escogiendo la opción de 'Cambiar la configuración de la Red de Área Local (ver apartado 7) .

O bien :

• Configurar manualmente el resto de los ordenadores. Consulte el manual de su sistema operativo para más información.

La pantalla siguiente le indica el final del proceso de configuración :



7. RECONFIGURACIÓN DEL ROUTER

Si vuelve a ejecutar el Asistente de Configuración, se le presentarán dos opciones:

• Reconfigurar el router ADSL

Le permite modificar los parámetros y la configuración de su Router ADSL.

Puede utilizar esta opción para, por ejemplo, cambiar de configuración monopuesto a multipuesto.

• Cambiar la configuración de su Red de Área Local

Tras configurar su Router ADSL en modo multipuesto, esta opción le valdrá para configurar los diferentes PCs de su red de área local, en concordancia con los parámetros del router.

Aplique esta opción, uno por uno, a todos los PCs de su red de área local conectados al Router ADSL.



8. CONEXIÓN A INTERNET DEL ROUTER ADSL

Una vez que el Router ADSL y el equipo hayan sido configurados de la manera indicada anteriormente, podrá conectarse a Internet.

Una vez establecida la conexión, bastará con abrir el navegador Web para acceder a la World Wide Web (WWW) o Internet. Por ejemplo, debería tener acceso a :

www.telefonica.net

Para consultas respecto a los parámetros IP asignados por Telefónica a su conexión ADSL, puede llamar al teléfono :

900 502 010

Si después de seguir todas las indicaciones anteriores no consigue tener acceso a Internet, por favor, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente ADSL de Telefónica, llamando al teléfono :

902 357 000

APENDICE A: Solución de problemas

Introducción

Este apéndice proporciona información sobre cómo identificar y corregir algunos problemas comunes que se pueda encontrar durante el uso y configuración del Router ADSL.

Problemas de Configuración

Le relacionamos a continuación los problemas más comunes y sus correspondientes soluciones :

Drahlama	Solución
Problema	Solucion
El ROUTER ADSL no	Asegúrese de que el ROUTER ADSL está conectado a
funciona (los indicadores	la salida eléctrica.
luminososos no funcionan).	Asegúrese de que el interruptor de alimentación del
	módem ROUTER ADSL está activado.
No hay conectividad	Asegúrese de que el cable(s) está firmemente
Ethernet.	conectado al puerto(s) Ethernet.
El indicador luminoso de	Asegúrese de que está utilizando el tipo de cable
LAN no funciona.	Ethernet correcto para su equipo
El indicador luminoso de	
integridad del enlace a	
puerto(s) Ethernet no	
funciona.	
Rendimiento bajo del	Asegúrese de que el ROUTER ADSL está instalado y
ROUTER ADSL.	configurado como se indica en esta Guía del
	usuario y/o de la manera indicada por Telefónica.
No se establece una	Asegúrese de que el servicio ADSL está activado en
sincronización de línea.	el punto de acceso al que el ROUTER ADSL está
El indicador indicador	conectado.
luminoso de sincronización	Asegúrese de que está utilizando la variante
de línea parpadea	correcta del ROUTER ADSL para su servicio ADSL.
constantemente.	

APENDICE B: CONFIGURACIÓN AVANZADA – APERTURA DE PUERTOS

Esta configuración sólo es para usuarios avanzados. Se deberá hacer una salvaguarda de la configuración, para poder restaurarla previamente, según se indica al final de éste capítulo.

El realizar una configuración errónea del router ADSL puede afectar al funcionamiento del servicio ADSL, siendo en este caso responsabilidad del usuario.

Una vez que el Router ADSL haya sido configurado correctamente, en el modo multipuesto, podría en algún caso, requerirse la apertura manual de puertos para alguna aplicación específica. Para permitir la conexión a Internet de varios ordenadores conectados al router se utiliza el NAT (Network Adress Translation).

Propósito del NAT:

Permitir que una "subred IP", generalmente privada, pueda presentarse en Internet bajo una única dirección IP pública.

Mecanismo de funcionamiento : en la subred IP se asignan direcciones privadas, cuyas conexiones a Internet se traducen o mapean sobre los diferentes puertos de una única dirección pública y viceversa.

Pero por otra parte se pierde cierta "transparencia" en aplicaciones sensibles a la traducción de las direcciones de origen y/o destino, como las referenciadas.

Configuración de puertos – entradas NAT estáticas:

Así pues bastará con configurar manualmente dichos puertos. Accediendo a :

1.- <u>http://10.0.0.138/index.htm</u>

Servidor Web interno de su Router ADSL, que permite configuración avanzada. (dirección IP por defecto del Router ADSL, siempre disponible)

2.– Opción <u>NAPT</u>

3.- Rellenar la tabla (New) que permite añadir entradas NAT estáticas, con su puerto correspondiente (dependiendo éste de la aplicación en particular)

O bien, indicar la dirección IP del PC (Default Server), al cual quieren encaminarse todas las conexiones entrantes, independientemente del puerto.

4.- <u>Apply</u>

5.- Recuerde salvar la configuración: Save All

Configuración avanzada, otras opciones :

Accediendo de nuevo al interfaz Web del Router : <u>http://10.0.0.138/index.htm</u>

Podrá también :

Haga CLIC en	Para
Status (Estado)	Ver el perfil de configuración actual.
	Ver el estado actual de la línea ADSL.
Connect (Conectar)	Establecer las conexiones de acceso
	telefónico.
	Ver la información de conexión del Router
	ADSL.
System(Sistema)	Configurar una contraseña del sistema.
	Ver la información del sistema del Router
	ADSL.
Upgrade (Actualizar)	Actualizar el software del Router ADSL.
	Generar una copia de seguridad o actualizar
	los
	archivos/perfiles de configuración actuales.
	Restaurar los valores predeterminados del
	Router ADSL.
	Reiniciar el Router ADSL.
Routing (Enrutamiento)	Ver y configurar las interfaces y el enrutador
	IP del
	Router ADSL.
NAPT	Ver y configurar entradas de NAPT estáticas.
	Definir un servidor local predeterminado
	para las
	conexiones entrantes.
DNS	Ver y configurar el cliente o servidor DNS del
	Router ADSL.
DHCP	Ver y configurar el cliente o servidor DHCP
	del Router ADSL.
Save all (Guardar todo)	Guardar los cambios aplicados.
Help (Ayuda)	Mostrar las páginas de ayuda del Router
	ADSL.

Recuerde, antes de realizar una configuración avanzada, salvaguardar su configuración actual, accediendo de nuevo al interfaz Web del Router <u>http://10.0.0.138/index.htm</u>, opción <u>Upgrade</u> :

1.- Salvaguarde la configuración en el Router ADSL : <u>Upgrade / Save All</u>

y seguidamente,

2.- Salvaguarde la configuración en su PC :

<u>Upgrade/Backup</u> : miconfiguración.ini

Siempre podrá recuperarla mediante el fichero miconfiguración.ini

Upgrade /Upload

Para más información referente al interfaz Web de configuración del Router ADSL, puede consultar la documentación original del equipo (D:\User's guide_sp.pdf) en su CD-ROM.