Router inalámbrico

La calidad en Banda Ancha

Guía de navegadores



ÍNDICE

Configuración manual de los navegadores

4
4
9
10
11

1 INTRODUCCIÓN

Este documento le ofrece una ayuda para realizar manualmente la configuración de su navegador para el correcto funcionamiento del servicio ADSL. Para información más detallada sobre la configuración de los navegadores, consulte la ayuda del sistema operativo y de los propios navegadores.

La configuración de la conexión a Internet (consulte el apartado relativo a Microsoft Internet Explorer) variará en función de la configuración de su router ADSL. En el caso de *direccionamiento estático* o *direccionamiento dinámico* con NAT, habrá que tener en cuenta que se hace un acceso por LAN y que no se empleará proxy (servidor remoto local). Si se usa *direccionamiento dinámico sin NAT*, el acceso se hará mediante la conexión de Acceso Telefónico a Redes creada para tal efecto, la cual se configurará como la conexión predeterminada.

NOTA. Debe tener en cuenta que las pantallas de ejemplo mostradas en las figuras de esta guía pueden no coincidir exactamente con las que le aparezcan en su equipo ya que el contenido de las mismas puede variar ligeramente en función de la versión concreta de su navegador.

2 MICROSOFT INTERNET EXPLORER

Para configurar este navegador, pulse en el menú de la pantalla principal **Inicio**. A continuación en la opción **Configuración** y posteriormente en **Panel de Control**, como se muestra en la Figura 2.1 (a).

En el cuadro de diálogo que le aparece pulse dos veces sobre el icono **Opciones de Internet** que se muestra en la Figura 2.1 (b).

Programas Documentos	•	8. A ^X - <u>Y</u>	S
🙀 Configuración	• 1	Panel de control	TI Continue de
Suscar	• 1	 Impresoras Barra de tareas 	Internet

Figura 2.1 (a) Acceso al panel de control

Figura 2.1 (b) Opciones de Internet

Windows XP proporciona el navegador Internet Explorer 6.0 para acceder a Internet. El acceso al asistente de la conexión a Internet puede hacerlo a través del menú **Inicio -> Panel de Control -> Opciones de Internet**, o a través del icono que aparece en la siguiente figura:



Figura 2.2 Opciones de Internet (Windows XP)

En cualquiera de los dos casos se despliega una ventana con distintas opciones. Elija la pestaña **Conexiones**.

En este momento se distinguen dos casos. Si sus conexiones son mediante **direccionamiento estático o direccionamiento dinámico con NAT**, deshabilite todas las opciones según aparece en la siguiente figura (Figura 2.3) y pulse **Aceptar**.



Figura 2.3 No marcar una conexión nunca

Si por el contrario, posee **direccionamiento dinámico sin NAT**, deberá configurar las distintas opciones como se indica en la siguiente figura (Figura 2.4). Seleccione la opción **Marcar siempre la conexión predeterminada** y fije como predeterminada la conexión creada por el configurador que se denomina **Conexión ADSL AgenteV2**.



Figura 2.4 Marcar conexión predeterminada

En cualquiera de los dos casos, si pulsa el botón "**Configuración LAN**" aparecerá una pantalla como la siguiente:

conguiscon accom	lática	
La configuración aut que esto ocurra, des	omática puede superponerse - shabilite la configuración autor	a la manual. Para evitar Nitico.
Detectar la confi	guración automáticamente	
Usar secuencia d	de comandos de configuración	automática
Demotion		
Servidor proxy Utilizar un servid aplicará a conexi virtuales (VPN).	lor proxy para su LAN. Esta co iones de acceso telefónico o d	nfiguración no se e redes privadas
and the second	Poerta	Opciones avantadas
September -		3 11-2
Normalian I		

Figura 2.5 Configuración de la LAN

El acceso al asistente de la conexión a Internet puede hacerlo a través del menú **Inicio -> Programas -> Accesorios -> Comunicaciones** (Figura 2.6). En **Windows XP** no se denomina 'Asistente para la conexión a Internet' sino 'Asistente para conexión nueva'.



Figura 2.6 Asistente para la conexión a Internet

La secuencia de pantallas del asistente es la siguiente:

En esta primera pantalla seleccione la tercera opción (*Configurar manualmente la conexión*).



Figura 2.7 Primera ventana del asistente

Seleccione conexión por LAN (segunda opción).



Figura 2.8 Conexión por LAN

En la siguiente ventana deshabilite todas las opciones como se muestra en la figura.

Seleccione e seguro, selec de la red. Pur ategurarse d configuración Configuración	método que desee p sone detección auto de que la configuració automática mautomática	para la configuración sión automática sobr n que va a usar es la	del servidor proxy n contacto con el escribo la manual a manual, deshabil	Sinoestá administrador Para tela	
E Rete	ción automática del	servidor proxy (recor	mendado		
E Une	ecuencia de comar	idos de conligueació	n automática		
	and some set				
E Servidor (roxy manual				



A continuación, seleccione la segunda opción para mantener su configuración de correo actual.



Figura 2.10 Configuración cuenta correo

Pulse Finalizar y ya tendrá configurado su navegador.

Asistente para la conexión a la	stemet	X
Addresse paus la considér a la	Administration Adminis	
	Carcel Finalcar Cancel	-

Figura 2.11 Mensaje final

Para Windows XP la secuencia de pantallas es análoga.



Figura 2.12 Pantalla inicial





Figura 2.14 Establecer conexión manualmente



Figura 2.15 Conexión por LAN

Figura 2.13 Conectarse a Internet



Figura 2.16 Pantalla final

La	se	cuenc	ia d	de	panta	llas	en	el	caso	de	Window	/S
Vis	ta,	sería	mu	iy s	imilar	a la	mc	ostr	ada p	bara	Window	/S
XP.												

3 NETSCAPE (4.X)

Una vez abierto el navegador, seleccione **Edición** en el menú principal del navegador, a continuación **Preferencias**, **Avanzadas** y por último **Proxy**.

Una vez en esta ventana marque la opción **Conexión directa a Internet** y pulse **Aceptar** tal y como se indica en la Figura 3.1.

rategoria		
Apsirencia Toor de letta Toor de letta Toor de letta Codures Navagator Idonas Aplexacimes Navagator Aplexacimes Accesso márvi Corteo y grave Corteo y grave Corteo de letta Corteo de let	Proxy Un servidor prory apo generalmente en con rendimiento de filia di Contexión gire Configuración Configuración Dirección para config	Configurar servidores proxy para acceder a internet te un grado de sepandad adicional entre su sistema e internet binosión con un cottoliuspo o firmioli, y aumenta el ados entre ambori, a lenduci el tráfico urando un cott-le: tota a internet granual del servidor proxy pasorio (UjRL). <u>Biocerpar</u>
د <u>ا</u> عا		Acepta Cancelar Avyuda

Figura 3.1 Conexión directa a Internet

4. MOZILLA FIREFOX 1.5

Una vez abierto el navegador, seleccione **Herramientas** en el menú principal y a continuación **Opciones...** Se le mostrará la pantalla de la figura.

Opciones					
General	Privacidad	Contenido	Pestañas) Descargas	kvanzado
Página di Dirección	e inicio ((es): or predetermin	Usar página Nado	a <u>c</u> tual (Jsar marcador.	Usar página en <u>b</u> lanco
Conexión	iox <u>d</u> ebería com arse. a	nprobar si es e	el navegador	predeterminac	do al Comprobar ahora
Conrigura	ar proxies para	acceder a In	lemet.		Configuración de conexión
				Aceptar	Cancelar Ayuda

Figura 4.1 Configuración de conexión

Pulse en el botón **Configuración de conexión...** Aparecerá una pantalla como la siguiente:

Autodetectar configuración	⇔ n del proxy para esta red	
Configuración manual del p	proxy	
Proxy HTTP:	Puerto:	0
	Usar el mismo pro <u>x</u> y para todo	
Proxy SSL:	Puerto:	0
Proxy ETP:	Puerto:	0
Proxy gopher:	Puerto:	0
Servidor SOCKS:	Puerto:	0
	SOCKS v4 () SOCKS v5	
No usar proxy para: loc	alhost, 127.0.0.1	
Eje	mplo: .mozilla.org, .net.nz	
URL para la configuración	automática del proxy:	

Figura 4.2 Conexión directa a Internet

Una vez en esta ventana, marque la opción **Conexión directa a Internet** y pulse **Aceptar**.

5. OPERA

Una vez abierto el navegador, seleccione **Herramientas** en el menú principal y a continuación **Opciones...** Se le mostrará la pantalla de la figura.



Figura 5.1 Configuración de conexión

Seleccione la pestaña **Avanzado** y dentro de la lista de la parte izquierda de la misma, la opción **Redes**. Una vez hecho, pulse el botón **Servidores proxy**. Se le mostrará una pantalla como la siguiente:

HTTP	Puerto
HTTPS	Puerto
FTP	Puerto
Gopher	Puerto
WAIS	Puerto
Usar proxy para servidores local	es direcciones
Usar proxy para servidores local	es direcciones 4
Usar proxy para servidores local	es direcciones
Usar proxy para servidores local No usar proxy en las siguientes o Usar configuración automática d	es direcciones a el proxy

Figura 5.2 Conexión directa a Internet

Debe asegurarse de que todos los campos están vacíos. Pulse **OK** en las dos pantallas mostradas para salir de las mismas.

