

All rights reserved.

XAVi Technologies Corporation

Tel: +886-2-2995-7953 9F, No. 129, Hsing Te Road, Sanchung City, Taipei County 241, Taiwan

Copyright © 2006, XAVi Technologies Corporation

La información contenida en este manual podrá sufrir modificaciones sin previo aviso. Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluido el fotocopiado y el escaneado, para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de XAVi Technologies Corporation.

XAVi Technologies Corporation facilita esta documentación sin ningún tipo de garantía, implícita ni expresa, incluidas pero no de manera exclusiva las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin concreto.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 – INICIO

Ι	GENERALIDADES	5
Π	CARACTERÍSTICAS	6
III	EMBALAJE	7
IV	NORMAS DE SEGURIDAD	8
V	ASPECTO EXTERIOR	9
VI	INSTALACIÓN DEL HARDWARE	. 11
VII	GESTIÓN	. 12
VIII	VALORES POR DEFECTO	. 13
IX	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE	. 14
1.	COMANDOS DEL MENÚ PRINCIPAL	. 17
2.	COMANDOS DEL MENÚ LAN	. 18
Ι	GENERALIDADES	. 31
II	PREPARACIÓN	. 31
1.	LOGIN	. 32
1.0 Sis	stema	
1.1 U	Jsuarios	34
1.2 Event Log		
1.3 A	ctualización	35

1.4 Acceso Remoto	. 35
1.5 Actualización Firmware	. 36
1.6 Backup/Restore	. 36
1.7 Restart Router	. 37
2.0 Configuration	. 38
2.1 Save config	38
2.2 LAN connections	38
2.3 EMUX connections	37
2.4 Portpvc connections	49
2.5 WAN connections	50
2.6 Seguridad	91
2.7 802.1x	104
2.8 WPA	106
2.9 Routing Table	107
2.10 DHCP server	108
2.11 DNS client	113
2.12 DNS relay	114
2.13 SNTP client	118
2.14 IGMP Proxy	119
2.15 Filtrado MAC	120
2.16 Cliente RADIUS	120
2.17.0 Ports	
2.17.1 Adsl	122
2.17.2 Switch Ether	124
2.17.3 Wireless	124

Capítulo 1

Inicio

I Generalidades

X7868r/X7868r⁺ es FL un enrutador de modo múltiple ADSL/ADSL2/ADSL2⁺ conforme con la norma ANSI T1.413 Edición 2. ITU G.992.1 (X7868r/X7868r⁺). ITU G.992.2. G.992.3. G.992.4. G.994.5 (X7868r⁺ solamente), y el X7868r⁺ funciona también con ADSL2⁺. El X7868r/X7868r⁺ proporciona una interfaz Ethernet 10/100BaseTX en el lado DTE. La interfaz de línea de banda ancha cumple ADSL Anexo A. El X7868r/X7868r⁺ proporciona acceso de banda ancha a Internet para empresas, trabajadores a distancia, empleados oficinas hogares V de remotas que requieren transmisiones de datos de alta velocidad. Admite múltiples protocolos, como PPP (RFC 2364), IP (RFC 2225/RFC 1577) y RFC 1483 sobre ATM, sobre ADSL, v PPP (RFC 2516) sobre Ethernet. El X7868r/X7868r⁺ se puede configurar y gestionar localmente con comodidad mediante telnet, SNMP y navegador a través de la interfaz Ethernet, y a distancia a través de la interfaz ADSL.

II Características

Transmisión de datos asimétrica de alta velocidad sobre cable de par trenzado

Los proveedores de servicios pueden desplegar rápidamente la ADSL sobre una infraestructra de cableado ya existente (POTS o línea RDSI)

Intercambiable entre modo Puenteo y modo Enrutador

RFC 1483 Puenteo y Enrutado sobre ATM sobre ADSL

PPPoE, IPoA, y PPPoA enrutados sobre ADSL

Incorpora conmutador Ethernet 10/100BaseTX de cuatro puertos para conexión PC o LAN

802.11b/g WLAN admite hasta 54Mbps

Permite/Deniega lista de direcciones MAC inalámbricas

Soporta cifrado WEP y TKIP

Se admiten longitudes de clave WEP de 64, 128 y 256 bits

Admite Wi-Fi WPA

Alta calidad, manejo sencillo y bajo consumo de energía

Compatible e interoperable con los principales DSLAMs o sistemas

de acceso multiservicio de los operadores

Gestión y configuración local con Telnet a través de la interfaz

Ethernet y con Telnet remoto a través de la interfaz ADSL

Firmware actualizable a través de TFTP, HTTP

La interoperabilidad es conforme con TR-48

III Embalaje

Este embalaje consta de los elementos siguientes:



IV Normas de seguridad

Con el fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y posibles lesiones, rogamos observe las siguientes normas de seguridad.

- ✓ Siga atentamente las instrucciones de este manual, así como todas las etiquetas de instrucciones del dispositivo.
- ✓ Excepto al adaptador de corriente que se suministra, este dispositivo no debe conectarse a otros adaptadores.
- ✓ No vierta líquidos de ningún tipo sobre este dispositivo.
- ✓ No ponga el dispositivo sobre un soporte o mesa inestable. Puede caerse y sufrir daños.
- ✓ No exponga este dispositivo a la luz directa del sol.
- ✓ No ponga objetos calientes cerca de este dispositivo, pues pueden degradarlo o causarle daños.
- ✓ No ponga objetos pesados encima de este dispositivo.
- ✓ No use limpiadores líquidos ni aerosoles. Para la limpieza use un paño seco.

V Aspecto exterior

Vista frontal



	Etiqueta	LED Estado	Color	Descripción
1	Ethernet	ON	Verde	Ethernet transmitiendo.
2	WLAN	Intermit ente	Verde	WLAN transmitiendo.
		ON	Verde	El puerto WLAN está activo.
3	Encendido	ON	Verde	La fuente de alimentación está conectada.
4	ADSL	Intermit ente	Verde	Sincronizando con DSLAM.
		ON	Verde	El enlace ADSL está listo.
5	Alarma	Intermit	Rojo	Dispositivo arrancando. El
		ente		LED se apagará después de arrancar.

Vista posterior



	Etiqueta	Descripción
1	POWER	Clavija de corriente; conexión a un adaptador
		de cernonte:
2	ETHERNET	Puertos RJ-45; conexión a un PC o LAN.
3	RESET	Si se mantiene pulsado este botón, se reinicia el módem con los ajustes de fábrica.
4	LINEA	Puerto RJ-11; conexión a la toma ADSL.
5	Aerial	Antena externa dipolar.

VI Instalación del hardware

1. Conecte un extremo del cable ADSL al puerto WAN del $X7868r/X7868r^{+}$ y el otro a la toma ADSL de la pared.

2. Usando un cable RJ-45, conecte un extremo al puerto Ethernet del **X7868r/X7868r**⁺ y el otro a la LAN o a un PC que tenga instalado un adaptador Ethernet.

3. Enchufe el adaptador de AC en la toma de corriente AC y después conecte la clavija DC a la entrada PWR del $X7868r/X7868r^{+}$.



VII Gestión

Puerto Ethernet Local (telnet) – conecte el puerto Ethernet a su red de área local o directamente a un PC, haga "Telnet" al *X7868r/X7868r*⁺ desde cualquier estación de trabajo de la LAN. La dirección IP de la interfaz Ethernet local por defecto es "192.168.1.1". Véase el Capítulo 2, Interfaz de Líneas de Comandos, para más detalles.

Puerto Ethernet Local (navegador web) – conecte el puerto Ethernet a su red de área local o directamente a un PC. Inicie su navegador e introduzca la dirección IP de la interfaz Ethernet local por defecto "192.168.1.1" en la barra de direcciones.

Puerto ADSL desde emplazamiento remoto – mientras está funcionando la conexión ADSL, se puede hacer "Telnet" de forma remota al $X7868r/X7868r^{+}$ desde una estación de trabajo conectada a un equipo del CO.

Nota: Dado que el manejo de un dispositivo ADSL requiere conocimientos técnicos y experiencia, se recomienda que el **X7868r/X7868r**⁺ lo maneje sólo personal técnico cualificado. Por lo tanto, se pide una autentificación por contraseña para entrar a la línea de comando y la interfaz Web. Véase el apartado *Valores por defecto para obtener la contraseña*.

VIII Valores por defecto

El **X7868r/X7868r**⁺ está preconfigurado con los parámetros siguientes; también es posible cargar de nuevo los parámetros por defecto pulsando el botón de reinicio (reset) del módem durante unos 10 segundos o utilizando el enlace **System Commands** de la interfaz Web.

Usuario/Contraseña: admin	
Dirección IP por defecto	WAN y ADSL
IP Ethernet (local): 192.168.1.1	Código línea local: Multi Mode
Máscara subred: 255.255.255.0	DHCP Servidor: Habilitado
Protocolo	192.168.1.2~192.168.1.22
RFC1483 Puenteo: VPI/VCI: 8/35	DNS Relay: Deshabilitado
Clase (QoS): UBR	

Nota: El Usuario y la Contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

IX Actualización del Software

Se puede actualizar fácilmente el software incluido en el **X7868r/X7868r**⁺ obteniendo el paquete de actualización comprimido del proveedor de servicios y después siguiendo los pasos para realizar la actualización mediante comandos del DOS o a través de un navegador Web:

Actualización del software mediante comandos de DOS

- 1. Extraiga el archivo ZIP para obtener el software actualizado.
- Conecte el X7868r/X7868r⁺ a través del puerto Ethernet local o el enlace remoto ADSL, asegurándose de que la dirección IP Ethernet del X7868r/X7868r⁺ y la de su terminal estén correctamente configuradas de forma que pueda hacer "ping" al X7868r/X7868r⁺. La dirección IP local por defecto es "192.168.1.1".
- 3. En el prompt del DOS, ejecute el comando "xupgrade <*IP* address of **X7868r/X7868r⁺** >", por ejemplo, "xupgrade 192.168.1.1".
- 4. Este proceso de actualización puede durar hasta 60 segundos.
 - 5. Reinicie el **X7868r/X7868r**⁺ con el nuevo software.

Nota: Es estrictamente necesario mantener estable el suministro de corriente al **X7868r/X7868r**⁺ mientras se está actualizando el software. Si falla la alimentación durante el proceso de actualización, el contenido de la memoria puede quedar destruido, y el sistema puede quedarse colgado. En ese caso deberá llamar al distribuidor o al integrador del sistema para que efectúe las debidas reparaciones.

Actualización del software por medio de un navegador Web

- 1. Extraiga el archivo ZIP para obtener el software actualizado.
- Conecte el X7868r/X7868r⁺ a través del puerto Ethernet local o del enlace remoto de ADSL, asegurándose de que la dirección IP Ethernet del X7868r/X7868r⁺ y de su terminal están correctamente configuradas y que se puede hacer "ping" al X7868r/X7868r⁺. La dirección IP local por defecto es "192.168.1.1".
- Inicie el navegador Web (Internet Explorer o Netscape), e introduzca la dirección IP por defecto 192.168.1.1 en la barra de direcciones para acceder a la página de gestión Web.
- Pinche en el enlace Maintenance de la barra de navegación y a continuación en el enlace Modem Upgrade que hay debajo.
- 5. Pinche el botón **Browse** para seleccionar el archivo de actualización.
- 6. Pinche el botón **Update** al terminar.

• • ▼	Status Statistics System	Firmware Update From this page you may update the system software on your network device
٨	Users Event Log One-Cick Update Remota Access Firmware Update Backup/Restore Restart Router Configuration	Select Update File Updates (where available) may be obtained from Conexant New Firmware Image Updates Copyright (c) 2003 Globespar/Virata, Inc. Terms and conditions

Nota: Es estrictamente necesario mantener estable el suministro de corriente al **X7868**r/X7868r^{*} mientras se está actualizando el software. Si falla la alimentación durante el proceso de actualización, el contenido de la memoria puede quedar destruido, y el sistema puede quedarse colgado. En ese caso deberá llamar al distribuidor o al integrador del sistema para que efectúe las debidas reparaciones.

Capítulo 2

Interfaz de líneas de comando

• Configuración

1. Inicie el programa "Hyper-terminal"

En Windows 98 o Windows NT:

Pinche el botón Inicio \rightarrow Programas \rightarrow Accesorios \rightarrow Grupo Hyper Terminal \rightarrow Pinche dos veces en "Hypertrm.exe" \rightarrow Introduzca un Nombre de Conexión \rightarrow Seleccione un Icono \rightarrow Pinche OK.

2. Seleccione un puerto para comunicarse con el X7868r/X7868r⁺

Escoja **TCP/IP** y pinche en **OK**.

3. Establezca los detalles de la conexión

Conectar con:

Dirección del Host: 192.168.1.1 Número de puerto: (Seleccione el puerto que corresponde a la conexión de hardware.) Conectar usando: TCP/IP (Winsock)

Configuración:

Las teclas de función, dirección y control actúan como: Teclas de Terminal La tecla Retroceso actúa como: Suprimir Emulación: Auto-detect Terminal Telnet: ANSI Líneas de buffer Back-scroll: 500

Configuración ASCII:

Eco de los caracteres escritos localmente: habilitar Retardo de línea: 0 milisegundos Agregar avance de línea al final de cada línea recibida: habilitar Ajustar líneas que sobrepasen el ancho del terminal: habilitar Comandos CLI

1. Comandos del menú principal

Teclee "?" después de la " \rightarrow " para obtener una lista de comandos del menú principal y dar comienzo a la configuración.

Comando		Sintaxis	Descripción / Parámetros
•	System info	ightarrow display	Muestra la versión actual
•	Ip list interface	ightarrow display	Muestra la configuración delP
•	Restart	\rightarrow restart	Arranca de nuevo el módem
•	Restore	\rightarrow restore	Fija todas las configuraciones en
			los valores por defecto
•	Ping	\rightarrow ping	Sintoniza la dirección IP
		<ipaddress></ipaddress>	especificada a efectos de prueba
		[<subnetmask>]</subnetmask>	
•	Save	\rightarrow save	Guarda la configuración actual

DISPLAY

- Muestra la dirección IP, la máscara de subred y la versión del software.
- Sintaxis: display

Ip list interface	9		
ID Name	IP Address	DHCP Transport	
 1 eth0 2 ppp-0 3 ppp-1	 192.168.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0		
>system info Software ver: 1.03APF2.7868A-D.79.52.25f 1/December/2005 23:20			

PING

Sintoniza una dirección IP especificada.

- Sintaxis: ping <ipAddress>
- Ejemplo: ping 192.168.0.81

→ ping 192.168.1.1 ping: PING 192.168.1.1: 32 data bytes ping: 40 bytes from 192.168.1.1: seq=0, ttl=128, rtt<10ms192.168.0.81

RESTART

- Reinicia el módem.
- Sintaxis: restart

 \rightarrow system config restart

Login:

RESTORE

- Fija todas las configuraciones en los valores por defecto de fábrica.
- Sintaxis: restore

→ system config restore factory Restoring factory defaults...

SAVE

 \rightarrow

- Guarda la configuración actual.
- Sintaxis: save

 \rightarrow system config save

Saving configuration...

Configuration saved.

 \rightarrow

2. Comandos del menú LAN

Teclee "lan" después de la " \rightarrow " para entrar en el menú LAN.

Со	mando	Sintaxis	Descripción / Parámetros
•	Setip	lan→ setip <ipaddresss> [<subnet mask="">]</subnet></ipaddresss>	Configura los ajustes IP
•	Home	$lan \rightarrow home$	Regresa al menú principal

SET IP

- Configura la dirección IP y la máscara de subred del X7868r/X7868r^{*}.
- Sintaxis: ip set interface <interface> ipaddress <ipaddress>[<subnet mask>]
- ► *Ejemplo*: ip set interface eth0 ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0

HOME

- Regresa al menú principal en la consola
- Sintaxis: home

adsl> home

Lista de comandos CLI y ayuda.

Ayuda ATMOS CLI

Dentro de la CLI, se pueden utilizar las funciones siguientes:

* *Pulsando* ? a mitad de una palabra, se muestran todas las terminaciones válidas

para dicha palabra.

* <u>Pulsando ?</u> después de una palabra, aparece una lista de las palabras que pueden ir a continuación.

* *Pulsando TAB* a mitad de una palabra, ésta se completa, si es que es única.

* Las teclas de cursor <u>UP</u> y <u>DOWN</u> avanzan o retroceden a lo largo de los

comandos que se han utilizado.

* Las teclas de cursor <u>LEFT</u> y <u>RIGHT</u> pueden utilizarse para editar líneas, y <u>CTRL+A</u>
y <u>CTRL+E</u> mueven el cursor hasta el principio y el final de la línea respectivamente.
<u>Pulsando ? en el prompt superior</u> aparece una lista de los grupos de comandos
disponibles. <u>Si se teclea uno seguido de un espacio y luego se pulsa ?</u> aparecen los subcomandos de dicho grupo, y así sucesivamente.

802.1x	802.1x port based authentication
802.1x authentic	ator 802.1x authenticator settings
acl	gestión remota de snmp
acl add	escribe ipaddr de gestión
acl delete	borra ipaddr de gestión
acl disable	deshabilita la función acl
acl enable	habilita la función acl
acl list	lista de ipaddr de ggstión
agent	Obtiene un archivo de un host remoto
agent get	Obtiene un archivo de un host remoto
agent methods	
ald	Comandos de configuración de ald
ald add	Agrega un perfil ald
ald clear	Elimina todos los perfiles ald
ald delete	Borra un perfil ald
ald list	Muestra una lista de los perfiles ald
ald show	Muestra un perfil ald
bridge	Configura puenteo capa 2
bridge add	Agrega una interfaz de entrada/salida de interfaz/unicast.
bridge attach	Agrega una interfaz a un transporte.
bridge clear	Elimina interfaces entrada/salida de interfaces/unicast.
bridge delete	Borra una interfaz entrada/salida de interfaz/unicast.

bridge detach	Separa una interfaz del transporte al que va unida.
bridge flush	Elimina todas las entradas dinámicas de una interfaz.
bridge list	Muestra una lista de interfaces entrada/salida de
	interfaces/unicast.
bridge set	Fija los parámetros de Puente/Interfaz.
bridge show	Muestra una interfaz entrada/salida de interfaz/unicast.
classifier	Comandos de configuración del clasificador de paquetes
classifier add	Agrega un nuevo perfil de clasificador
classifier clear	Elimina todos los perfiles de clasificadores
classifier delete	Borra un perfil de clasificador
classifier list	Muestra una lista de todos los perfiles de clasificadores
classifier profile	Comandos para editar normas en el perfil especificado
classifier show	Muestra todas las normas del perfil especificado
console	Acceso a la consola
console enable	Introduce el modo consola
console process	Ejecuta un comando de consola
dhcpclient	Comandos de configuración del DHCP cliente
dhcpclient add	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
dhcpclient clear	
dhcpclient delete	
dhcpclient interfaceco	nfig
dhcpclient list	
dhcpclient set	
dhcpclient show	
dhcpclient update	
dhcpserver	Comandos de configuración del DHCP servidor
dhcpserver add	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
dhcpserver clear	

dhcpserver delete	
dhcpserver disable	
dhcpserver enable	
dhcpserver forcerenew	,
dhcpserver list	
dhcpserver set	
dhcpserver show	
dhcpserver subnet	
dhcpserver update	
dnsclient	Comandos de configuración del DNS cliente
dnsclient add	Agrega dominios de búsqueda o DNS servidores
dnsclient clear	Elimina grupos de ajustes del DNS cliente
dnsclient delete	Suprime ajustes específicos del DNS cliente
dnsclient list	Muestra una lista de ajustes del DNS cliente
dnsrelay	Configuración del DNS relay
dnsrelay add	Agrega dirección del DNS servidor
dnsrelay clear	Elimina del DNS relay la tabla de direcciones del DNS
	servidor
dnsrelay delete	Suprime un único DNS servidor
dnsrelay disable	
dnsrelay enable	
dnsrelay list	Muestra una lista de los DNS servidores conocidos
dnsrelay set	
dnsrelay show	Muestra el estado del DNS relay
emux	Comandos de configuración del Conmutador Ethernet
	Multiplex
emux add	Agrega varios
emux clear	Elimina varios

emux del	Borra varios
emux list	Muestra una lista de varios
emux set	Establece varios
emux version	Muestra la versión
ethernet	Comandos para configurar los transportes ethernet
ethernet add	Crea un transporte Ethernet
ethernet clear	Suprime todos los transportes ethernet
ethernet delete	Suprime un único transport ethernet
ethernet list	Muestra una lista de puertos/transportes ethernet
ethernet set	Establece el puerto de un transporte ethernet ya existente
ethernet show	Muestra un transporte ethernet ya existente
firewall	Comandos de configuración del cortafuegos
firewall add	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
firewall clear	
firewall delete	
firewall disable	
firewall enable	
firewall list	
firewall set	
firewall show	
firewall status	
help	Ayuda superior CLI
igmp	Si desea información, pulse la tecla ≌Tab″.
imdebug	Accede directamente al modelo de información
imdebug get	Muestra un atributo único de un objeto
imdebug list	Muestra una lista de hijos de un objeto padre
imdebug set	Fija el valor de un atributo de un objeto
ip	Configura el enrutador de IP

ip add	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.						
ip attach							
ip attachbridge							
ip attachvirtual							
ip clear							
ip delete							
ip detach							
ip interface							
ip list							
ip ping							
ip set							
ip show							
ipoa	Configuración de IP sobre ATM						
ipoa add	Agrega transporte IPoA						
ipoa clear	Elimina todos los transportes IPoA						
ipoa delete	Suprime un único transporte IPoA						
ipoa list	Listado de transportes ARP						
ipoa set	Fija parámetros de transportes						
ipoa show	Muestra detalles de transportes						
ipoa transport	Configura PVCs para un transporte específico						
logger	Entra en un host remoto usando syslog						
logger set	Configura el syslog						
logger show	Muestra configuración del syslog						
meter	Comando de configuración de medición de paquetes						
meter add	Agrega un perfil						
meter clear	Elimina todos los perfiles de medición que no se estén usando						
meter delete	Borra un perfil						
meter list	Muestra la lista de todos los perfiles configurados						

Versión 1	.1
-----------	----

meter set	Establece acción en un perfil
meter show	Muestra un perfil
nat	Comandos de configuración de NAT
nat add	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
nat clear	
nat delete	
nat disable	
nat enable	
nat iketranslation	
nat list	
nat show	
nat status	
port	Comandos de configuración de un puerto físico
port dsl	Nombre del puerto dsl
port ethernet	Nombre del puerto ethernet
port list	Listado de puertos por tipo
port raw_ethernet	Nombre del puerto
port wireless	Nombre del puerto
port wlan_filtered	Nombr del puerto
ррроа	Configuración de PPP sobre ATM
pppoa add	Crea transporte PPPoA
pppoa clear	Suprime todos los transportes PPPoA
pppoa delete	Suprime un único transporte PPPoA
pppoa list	Listado de transportes PPPoA existentes
pppoa set	Fija propiedades de los transportes PPPoA existentes
pppoa show	Muestra propiedades de un único transporte PPPoA
рррое	Configuración de PPP sobre ethernet
pppoe add	Si desea información, pulse la tecla ≌Tab″.

pppoe clear	
pppoe delete	
pppoe list	
pppoe off	
pppoe on	
pppoe set	
pppoe show	
radclient	Comandos de configuración de RADIUS Cliente
radclient add	Agrega un servidor
radclient delete	Borra un servidor
radclient disable	Deshabilita un módulo del RADIUS cliente
radclient enable	Habilita un módulo del RADIUS cliente
radclient get	Muestra el intervalo de recuento actual
radclient list	Listado de la configuración de todos los servidores
radclient set	Cambia el intervalo de recuento o la configuración de un servidor
radclient show	Muestra la configuración de un servidor
radclient status	Muestra el estado actual (verdadero=habilitado,
falso=deshabilita	do)
reboot	Reinicia el módem
restore_defaults	Fija toda la configuración según los ajustes de fábrica
rfc1483	Comandos para configurar los transportes RFC1483
rfc1483 add	Crea un transporte nuevo
rfc1483 clear	
rfc1483 delete	
rfc1483 list	
rfc1483 set	
rfc1483 show	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
save and exit	Guarda los cambios y cierra la sesión telnet

save_and_reboot	Guarda los cambios y reinicia el módem.
save_config	Guarda configuración
scheduler	Comandos de configuración para el programador
scheduler add	Agrega un perfil de programador
scheduler clear	Elimina todos los perfiles de programadores
scheduler delete	Borra un perfil de programador
scheduler list	Muestra lista de todos los perfiles de programadores
	configurados
scheduler profile	Fija los atributos de cola en el perfil de programador
scheduler set	Fija atributos en el perfil de programador
scheduler show	Muestra un perfil de programador
security C	omandos de configuración de la seguridad no específicos de NAT ni
del	cortafuegos
security add	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
security application	on
security clear	
security delete	
security disable	
security enable	
security list	
security set	
security show	
security status	
snmp	Si desea información, pulse la tecla "Tab″.
snmp add	
snmp delete	
snmp list	
snmp set	

snmp show							
sntpclient	Comandos de protocolos de tiempo de la red simple cliente						
intpclient add Si desea información, pulse la tecla "Tab".							
sntpclient clear							
sntpclient delete							
sntpclient list							
sntpclient set	Establece propiedades de la SNTP cliente existente						
sntpclient show	Muestra estado y configuración de la SNTP cliente						
sntpclient sync	Sincroniza la SNTP cliente con una fuente externa						
sntpclient source	Lee un archivo de comandos						
system	Comandos de administración del sistema						
system add	Agrega un usuario al sistema						
system auto-upd	ate Actualiza el firmware del dispositivo automáticamente desde						
	un servidor remoto						
system config	Mantenimiento del archivo de configuración						
system cpuload	Muestra la carga actual de la CPU						
system delete	Elimina usuarios del sistema						
system info	Muestra información del hardware/software						
system legal							
system list	Muestra información del sistema						
system log	Fija opciones de registro						
system restart	Reinicia el sistema (igual que pulsar Reset)						
system set	Establece privilegios del usuario						
system tftpc	Comandos del TFTP cliente						
transports	Comandos de configuración de transportes						
transports clear	Si desea información, pulse la tecla ≌Tab″.						
transports delete							
transports list							

transports set	
transports show	
upnp	Comandos de configuración de UPnP
upnp disable	Deshabilita UPnP IGD
upnp enable	Habilita UPnP IGD
upnp set	
upnp show	
user	Comandos del usuario
user change	Cambia de usuario
user logout	Sale del sistema
user password	Cambia la contraseña del usuario actual
wanacl	Gestión remota de snmp
wanacl add	Escribe ipaddr de gestión
wanacl delete	Borra ipaddr de gestión
wanacl list	Muestra lista de ipaddr de gestión
wanacl webserver	Comandos de configuración del servidor Web
wlanmacfilter	Establece tabla de filtros Mac Inalámbrica.
wlanmacfilter add	[dirección mac]
wlanmacfilter delet	te [número de lista de tabla filtros mac]
wlanmacfilter disat	ble Deshabilita filtro, verdadero o falso
wlanmacfilter list	Lista de tablas Filtros Mac
wpa	Configura WPA (Acceso Protegido a la Inalámbrica)
wpa get	Si desea información, pulse la tecla ≌Tab″.
wpa set	
Puede acceder de	esta manera: teinet 192.168.1.1 (Es la IP LAN .)

y proporcionar *nombre de usuario*, *contrase*ña.

A continuación verá la página de la CLI.

Dentro de la CLI, es posible usar las funciones siguientes:

Pulsando ? a mitad de una palabra, se muestran todas las terminaciones válidas para dicha palabra.

* *Pulsando ?* después de una palabra, aparece una lista de las palabras que pueden ir a continuación.

* *Pulsando TAB* a mitad de una palabra, ésta se completa, si es que es única.

* Las teclas de cursor <u>UP</u> y <u>DOWN</u> avanzan o retroceden a lo largo de los comandos que se han utilizado.

* Las teclas de cursor <u>LEFT</u> y <u>RIGHT</u> pueden utilizarse para editar líneas, y <u>CTRL+A</u> y <u>CTRL+E</u> mueven el cursor hasta el principio y el final de la línea respectivamente. <u>Pulsando ? en el prompt superior</u> aparece una lista de los grupos de comandos disponibles. <u>Si se teclea uno seguido de un espacio y luego se pulsa ?</u> aparecen los subcomandos de dicho grupo, y así sucesivamente.

Capítulo 3

Interfaz de Gestión Web

I Generalidades

La Interfaz de gestión Web se proporciona para que la configuración del **X7868r/X7868r**⁺ sea lo más fácil posible. Ofrece una interfaz gráfica amigable a través de una plataforma Web. Se puede configurar funciones de puente o de enrutador, según las necesidades. En el apartado siguiente se describe en detalle cada paso de la configuración.

II Preparación

- Consulte el procedimiento de instalación de hardware del Capítulo 1 para instalar el *X7868r/X7868r*⁺.
- Deberá configurar su PC en la misma subred IP que el X7868r/X7868r⁺.

Ejemplo: X7868r/X7868r⁺: 192.168.1.1 Su PC: 192.168.1.x (x: 2-254)

- Conecte su PC al X7868r/X7868r⁺ y cerciórese de que el comando PING funciona correctamente. La dirección IP por defecto de este dispositivo es 192.168.1.1
- Abra el navegador web (Internet Explorer o Netscape) e introduzca la dirección IP por defecto 192.168.1.1 en la barra de direcciones para acceder a la página web de gestión.
- 5. Lo primero que aparecerá será el cuadro de diálogo Login.

II.1 Login

Al empezar la configuración se abrirá la ventana Enter Network Password. Con la ventana activa, teclee admin en la casilla de User Name y en la de Password, y después pinche el botón OK. También puede editar el nombre de usuario y la contraseña o añadir un perfil nuevo (para más detalles, vea el apartado 4.3).

Enter Net	work Passwo	rd	? ×
? >	Please type yo	ur user name and password.	
IJ	Site:	192.168.1.1	
	Realm	WebAdmin	
	<u>U</u> ser Name		
	<u>P</u> assword		
	□ <u>S</u> ave this p	assword in your password list	
		OK Ca	ancel

Estado

Vea todas las situaciones en esta página de **Status**. Esta página muestra el estado de su conexión.

Status	Status			
Statistics	This page shows the status	of your connection		
System				
Configuration	Status			
	Local IP Address: 192.168.1	.1 LAN Settings O		
	Port Connection State	JS		
	Switch Ether	Туре	Linked	
	Port#1	switch	×	
	Port#2	switch	x	
	Port#3	switch	\checkmark	
	Port#4	switch	x	
	Wireless	ethernet	×	
	Adsl	atm	x	
	WAN Status			
	IP Address Type:	Dynamic, from PPPoE	IP Address Settings O	
	WAN Subnet Mask:	255.0.0.0		
	Default Gateway:	None		
	Primary DNS:	None	DNS Client Settings O	
	LAN Status			
	LAN Subnet Mask:	255.255.255.0		
	Act as Local DHCP Server:	Yes	DHCP Server Settings O	
	MAC Address:	00:20:2B:03:01:11		
	Software Status			
	Up-Time:	00:02:11s		
	Version:	1.03APF2.7868A-D.79.5	2.25f 1/December/2005 23:20	3
	Defined Interfaces			
	ppp-0:	Show Statistics O	Port:adsl VPI/VCI: 8/32	
	pppoe-1:	Show Statistics O	Port:adsl VPI/VCI: 8/36	
	wian_filtered:	Show Statistics O		
	Webserver Status			
	HTTP Port:	80		
	Auxillary HTTP Port:	8008		
	ADSL Status			
	Firmware Version	D.79.52.25f		
	OP state	HandShake		
				Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

LAN Connections

Servicios LAN definidos actualmente:

La interfaz por defecto de la LAN IP es **eth0**, que se muestra en la tabla de arriba. Puede editarse mediante el botón inferior que dice *Change default LAN port IP address*.

۰	Status	LAN con	nections													
۰	Statistics															
⊳	System															
►	Configuration	LAN services currently defined:														
		Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator											
		wian_filtered	wlan_filtered	wian_filtered	auto	Edit	0	Delete	0							
		emux	emux	emux	сц	Edit	0	Delete	0							
		The default LAN I	P interface is eth0 , which is	shown in the	table abo	ive. Ed	lit it	by usir	ng th	e Char	ige default	LAN port	IP addre	ess buttor	below.	
		Cieate a new serv	ice .													
		Change defin	It LAN port IP address													
										Co	opyright (c)	2003 Glo	bespan∨	irata, Inc.	Ferms and cor	nditions

Estadísticas

• •	Status Statistics	All Statistics						
ΔΔ	System Configuration	wlan_filtered:	Show Statistics ()					
	j	ppp-0:	Show Statistics 🕥					
		pppoe-1:	Show Statistics ()					

Muestra todas las interfaces de estadísticas.

1.1 Sistema; Usuarios

•	Status	Authentication						
•	Statistics	This page allows you to control access to your router's console and these configuration web-pages						
▼	System Users Event Log One-click Update Remote Access Firmware Update Backup/Restore Restart Router Configuration							
		User	May login?	Comment				
		1234	true	Default admin user	Edit user O			
▲		Create a new userO						
						Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions		

Authentication

Esta página permite controlar el acceso a la consola del enrutador y a estas páginas de configuración web.

Aquí podrá ver los usuarios definidos actualmente o crear desde esta página un usuario nuevo.

1.2 Sistema/ registro de eventos

Esta página muestra acontecimientos recientes sucedidos desde el enrutador.

Showing all events

(Los acontecimientos más recientes se indican los últimos; los tiempos se cuentan desde el último reinicio, o en tiempo real si es posible):

•	Status	Event log						
•	Statistics	This page shows recent events from your router						
▼	System							
	Users Event Log	Showing all events						
	One-click Update Show recent events from the router	(most recent events last; times are since last reboot, or real time if available):						
	Firmware Update Backup/Restore Restart Router Configuration	Time	Event					
		00:00:13 im:Changed eth0 IP address to 19	2.168.1.1					
۵		Clear these entries Select events to view Select a log View						
			Copyright (c) 2003 Globespan/Virata, Inc. Terms and conditions					

1.3 Actualización del sistema con una sola tecla

Desde esta página es posible actualizar el software del sistema presente en el dispositivo de red.

•	Status	One-Click Update
•	Statistics	From this page you may update the system software on your network device
$\mathbf{\nabla}$	System	
	Users Event Log <u>One-click Update</u>	Update device firmware
	Remote Access	
	Backup/Restore	
	Restart Router	Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions
▶	Configuration	

1.4 Sistema; Acceso Remoto

Desde esta página se puede permitir temporalmente administrar de forma remota este dispositivo de red.

Remote Access Status

Acceso concedido a: todas las interfaces externas del puerto 0.

Segundos que quedan para el acceso remoto: 0


1.5 Sistema; Actualización del Firmware

Desde esta página se puede actualizar el software del sistema del dispositivo para seleccionar una nueva imagen del firmware.

۰	Status	Firmware Update
۰	Statistics	From this page you may update the system software on your network device
$\mathbf{\nabla}$	System	
	Users Event Log One-click Update Remote Access Firmware Update Backup/Restore Restart Router	Select Update File Updates (where available) may be obtained from Conexant New Firmware Image Updates
▲	Configuration	Copyright (c) 2003 Globespan-Virata, Inc. Terms and conditions

1.6 Sistema; Backup/Restaurar

Esta página permite hacer una copia de seguridad de los ajustes de configuración de su ordenador, o restaurar la configuración desde su ordenador.

Backup configuration

Envía una copia de seguridad a su ordenador.

Restore configuration

Restaura la configuración desde un archivo guardado previamente.

Status Statistics	Backup/Restore Configuration This page allows you to backup the configuration settings to your computer, or restore configuration from your computer.
System Users Event Log Ope-click Undate	Backup Configuration
Remote Access Firmware Update Backun/Restore	Backup configuration to your computer.
Restart Router Save and restore device configuratio Configuration	
	Restore Configuration Restore configuration from a previously saved file.
	Configuration File and an
	Convidet (c) 2003 GlobesnaryVizita Inc. Terms and conditions
	Status Status System Users Event Log One-click Update Remote Access Firmware Update Backup/Restorg Regist Router Ever sed entore device configuration Configuration

1.7 Sistema; Reiniciar enrutador

Desde esta página se puede reiniciar el enrutador. Tras el reinicio, espere unos segundos a que arranque el sistema. Si desea reiniciar toda la configuración con los valores por defecto de fábrica, observe el cuadro siguiente:

0	Status	Restart Router		
_	Statistics	From this name you may restart your r	outer	
_	-	item and page jea may researched.	0400	
V	System			
	Users	Restart		
	One click Undete	After restarting, please wait for several se	econds to let the system	come up. If you would like to reset all configuration to factory
	Remote Access	default settings, please check the followi	ng box:	
	Firmware Update	Reset to factory default settings		
	Backup/Restore	E Reset to ractory derault settings		
	Restart Router	Restart		
	Configuration			
	Conngulation			
		Default Setting		
		Lan Ip	192.168.1.1	
		netmask	255.255.255.0	
		port	Ethernet	
		Wan Setting:PPPoE route WAN uplin	k	
		VPI	8	
		VCI	32	
		usemame	1234	
		password	1234	
		class	UBR	
		port	adsl	
				Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

2.0 Configuración

2.1 Configuración; Guardar config

Confirm Save

Confirme que desea guardar la configuración. Transcurrirán unos instantes mientras se guarda, porque la información de configuración está escribiéndose.

• •	Status Statistics	Save configuration
● ▲ ▶	Statistics System Configuration Save config LAN connections EMUX connections Potype connections WAN connections Security 802.1x WPA Routing Table DHCP server DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client POTS	Confirm Save Please confirm that you wish to save the configuration. There will be a delay while saving as configuration information is written to flash. Save Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

2.2 Configuración; conexiones LAN

Servicios LAN definidos actualmente:

La interfaz por defecto de la LAN IP es **eth0**, que se muestra en la tabla de arriba. Puede editarse mediante el botón inferior que dice *Change default LAN port IP address*.

L	AN con	nections					
L	AN services curre	ntly defined:					
ſ	Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator			
	wlan_filtered	wlan_filtered	wlan_filtered	auto	Edit O	Delete O	
	emux	emux	emux	CLI	Edit O	Delete O	
T ai	he default LAN I <i>ddress</i> button be	P interface is eth0 , which is slow.	shown in the	table abc	ive. Edit it	by using the Ch	" ange default LAN port IP
	~						
-	Create à new serv.	uce					
	Change defau	It LAN port IP address					

2.2.1.1 Filtrado WLAN; editar

Edita la conexión: 'wlan_filtered'

• Status	Edit co	nnectio	n: 'wla	n_filte	red'										
Statistics System	Edit 'Service'	Edt 'Ethernet'	Edit Ether Channel	Edt 'Classifier'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector Attr	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit 'Scheduler'	Edt Bridge				
Configuration Save config											Attr'	Attr'	Attr'		Intenace
LAN connections EMUX connections Portpy: connections WAN connections															
802.1x 902.1x WVPA Routing Table	Edit Se	rvice													_
UHCP server DNS client DNS relay	Options														
SNTP client IGMP Proxy Window Mon Filter	Name Creator:	/alue	_												
RADIUS Client	Description:	via_fibred													
Adsl Switch Ether	Atm Protocol:	Nose Nose													
Wireless	Change	PPPoB PPPoB RPC1483-Round													
		RPC1483-Baidged IPcA													
										Copyright (c) 200	3 Globe	spanVira	ta, Inc. Ti	erms and co	nditions

Se puede editar Creador, Descripción, Protocolo Atm. Protocolo Atm: Ninguno, PPPoA, PPPoE, RFC1483-enrutado, RFC1483-puenteado, IpoA.

2.2.1.2 WLAN; Editar Ethernet

۰	Status	Edit co	nnectio	n: 'wla	n_filter	ed'										
۰	Statistics	Edit 'Service'	Edt 'Ethernet'	Edit Ether	Edt 'Classifier'	Edt Bun	Edt Bun	Edt Bun	Edt Bun	Edit 'Bun	Edt Bun	Edit	Edt	Edit	Edt	Edt
⊳	System			Channel		Vector Attr	Bun	Bun	Bun	Scheduler	Bridge					
V	Configuration											Attr	Attr'	Attr'		incenace
	Sive config LAN connections EMUX connections Protect connections Security 802.1 x WPA	Edit Eth	ernet													1
	Routing Table															_
	DHCH server DNS client	Options														
	DNS relay															
	SNTP client	Name	Value													
	IGMP Proxy Mémbros Mos Eliter	If In Octets:	0													
	RADIUS Client	If Out Octets:	0													
	V Ports	If In Errors:	0													
	Adsi	If Out Errors:	0													
	Switch Ether	Packets Sent:	0													
	Whiteless	Good Packets:	0													
		Channel Snmp h	findex: 0													
		Version	1.01													
		Enabled:	tue 💌													
		Termination:	false trut													
		Change R	eset													
																_
											Copyright (c) 20	33 Globe	spanVira	ta, Inc.	Ferms and c	onditions

Habilitada: verdadero, falso

2.2.1.3 WLAN; editar Canal Ethernet

۰	Status	Edit co	nnectio	n: 'wla	ın_filter	red'										
•	Statistics	Edit 'Service'	Edit 'Ethernet'	Edt Ether	Edit 'Classifier'	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edt Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit	Edit	Edit	Edit	Edit
	System			STOROOST.		Vector Attr	Vector Attr	Vector Altr	Vector Attr	Vector Allr	Vector Aftr	Vector	Vector	Vector	Scheduler	Bridge Interface
۷.	Configuration											Attr'	Attr'	Attr		
	Save config LAN connections															
	EMUX connections															
	WAN connections															
	Security															
	802.1x	Edit Eth	er Chai	nnel												*
	Routing Table															
	DHCP server	Ontinun														_
	DNS relay	opuoris														
	SNTP client	Name Vali	ue													
	Wireless Mac Filter	Port: when	ැඩසාත්													
	RADIUS Client	Port Class: ethe	imet													
	V Perts															
	Ads Switch Ether	Change R	eset													
	Wireless															
											Copyright (c) 200	I3 Globes	anVira	ta, Inc. T	ierms and co	ntitions

Edita el Puerto y se ve la Clase de Puerto.

2.2.1.4 WLAN; editar Clasificador

Status	Edit co	nnectio	n: 'wla	n_filter	'ed'										
Statistics System	Edt 'Service'	Edt Ethemet'	Edit Ether Channel	Edt Classifier	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit Bun	Edit 'Bun	Edit Bun	Edt 'Scheduler'	Edt Bridge					
▼ Configuration											Vector Attr	Vector Attr	Vector Attr		Interface'
But configurations EMAX constraints Pulse constraints Pulse constraints Centry RC Is VPA VPA DEC Is Centry SITP Just Configurations	Edit Cla Options Name Va Claft Profile ea Claft Encap: Elf Change Ro	ssifier lue e sant eset								Copyright (c) 200	13 Globes	ipanVirat	a, Inc. 1	erms and co	nátions

Edita el Perfil Clsfr y se ve el Encapsulado Clsfr.

2.2.1.5 WLAN; editar Bun Vector Attr

● Status ● Statistics ■ System ▼ Configuration	Edit co Edit 'Senice'	Edit "Ethemet"	Dn: 'wla Edi Ether Channel	an_filte Edit Classifier	red' Edit.Bun Vector Attr	Edit Bun Vector Attr	Edit Bun Vector Attr	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector Attr	Edit Ban Vector Attr'	Edit Bun Vector Attr	Edit Bun Vector Attr	Edit Bun Vector Attr	Edit Scheduler	Edit Bridge Interface
Bart config Bart config Page, constitute Page, constitute Bart Bart Bart Bart Bart Bart Bart Bart	Edit Bu Options Name Value Value Change	n Vecto	r Attr							Copyright (c) 20	03 Globe	spanVira	rta, Inc. 1	Terms and c	onétions

Edita el valor de Bun Vector Attr.

2.2.1.6 WLAN; editar Programador

۰	Status	Edit co	nnectio	on: 'wla	n_filte	red'										
2	Statistics	Edit 'Service'	Edit 'Ethernet'	Edit Ether	Edit 'Classifier	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit	Edit	Edit	Edit	Edit
V	Configuration			Channel		rector Au	Vector 240	Vector Mar	Vector Part	vecia Au	100101-000	Vector	Vector	Vecto	Cotale Love	Interface'
•	Configuration Example Configuration EMM (connections EMM) (connections EMM) (connections EMM) (connections EMM) Example Configuration Example Configuratio	Edit Sch Options Name Val Sch Proffer	neduler	_		_	_		_	_	_	Attr	Attr	Attr		
	▼ Ports	criange	a sec													_
	Adsl Switch Ether															
	Wireless										Copyright (c) 20	03 Globe	spanVira	ata, Inc.	Terms and c	onditions

Edita el valor del Perfil del Programador.

2.2.1.7.1 Editar Interfaz Puente

Status	Edit connection	on: 'wlan_filte	red'		
 Statistics 	Edit Bridge Interface		Edit 'Spanning Bridge Interface'	Edit 'Ethernet'	
System					
▼ Configuration					
Save comp LAN connections					
EMUX connections					
WAN connections					
Security	Edit Bridge Int	erface			
802.1x					
Routing Table	Ontions				
DHCP server DNS client					
DNS relay	Name	Value			
SNTP client IGMP Proxy	Name:				
Wireless Mac Filter	Ether Filter Type:	Al 💌			
V Ports	Port Filtor:	11			
Adsi	Port Filter2:	none			
Switch Ether Wireless	Port Filter3:	n/e£			
	Eport Flag:	fahe •			
	Port Id:				
	In Frames Count:)			
	Out Frames Count: Transit Dalam Diseasede Count:	2			
	Buf Overflow Discards Count:	,)			
	Enabled	trac •			
	Layer2Session	_			
	Change Reset				
				Copyright (c) 2003 GlobespanVinita, Inc. Terms	s and conditions

Edita Nombre, Tipo de Filtro Ether, Filtro de Puerto, Filtro 2 de Puerto

Filtro3 de Puerto, Flag de PuertoE, habilitado, y se ve Port ID, In Frames Count, Out Frames Count, Transit Delay, Discards Count, Buf Overflow Discards Count. Tipo de Filtro Ethernet: Todos, Ip, Pppoe, Igmp, Ninguno. Bandera de Puerto E: falso, verdadero Habilitado: verdadero, falso

2.2.1.7.2 Editar Interfaz de Puente Spanning

Status	Edit connection: 'wla	n_filtered'	
 Statistics 	Edit 'Bridge Interface'	Edit Spanning Bridge Interface	Edit Ethemet'
System			
▼ Configuration			
Save config			
EMIX connections			
Portox connections			
WAN connections			
Security	Edit Spanning Bridge	Interface	
802.1x			
WPA Resting Table	a		
DHCP server	Options		
DNS client			
DNS relay	Name Value		
IGMP Proce	Ste Ded State: Dischlad		
Wireless Mac Filter	Enabled Disc.		
RADIUS Client	Cintered Trate		
V Ports	Priority: 128		
Adsl Suidab Either	Path Cost: 10		
Wireless			
	Change Reset		
			Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and condition

Este elemento es igual que Editar Interfaz de Puente.

2.2.1.7.3 Editar Ethernet

۰	Status	Edit co	nnectio	n: 'item	0'										
•	Statistics System	Edit Ethernet'	Edit Ether Channel	Edit 'Classifier'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit Bun	Edit Bun	Edit Scheduler	Edit Bridge						
v	Configuration											Vector Attr	Vector Attr		Interface'
	Ene config Education Purgle connections Purgle connections Purgle connections Receipt RCC 1s RCC 1s	Edit Eth Options Name Hin Octots Hi Out Cotots Hi Out Errors Packets Sont: Channel Samp J Version: Enabled Terrination: Change B	ernet U U U U U U U U U U U U U U U U U U U												
										Capyrig	ht (c) 2003 Globe	aspan∨ira	da, Inc. T	erms and co	Inditions

Edita Habilitado y se ve If In Octets, If Out Octets, If In Errors, If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Termination. Habilitado: verdadero, falso

2.2.2.1 Editar Servicio

۰	Status	Edit co	nnectio	n: 'em	ux'											
• ∆ ⊳	Statistics System Configuration	Edt 'Service'	Edit 'Emux'	Edit 'Emus Channel'	Edt 'Classifier'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector	Edit Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector	Edit Scheduler	Edit 'Bridge Interface'					
	Save config LAA connections EMAX connections Prolipe connections Wearby Secury Boots WPA WPA Notify Dist Boots Dist Boots Dist Dist Boots Dist Dist Dist Dist Dist Dist Dist Di	Edit Ser Options Name V	vice	_		_						AU	Allr	ABr	_	_
	SHIP client (SARP Provy Fire Marker Collect Addite Collect Addite Sector Ether Wreles	Creator: C Description: E Atm Protocol: T Change R	Ll mat kaz isset	I							Copyright (c) 20	13 Globe	spanVin	ata, Inc. *	ferms and c	onditions

Edit connection:'emux'

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm. Protocolo Atm: Ninguno, PPPoA, PPPoE, RFC1483-enrutado, RFC1483-puenteado, IpoA.

2.2.2.2 Editar Emux

Status	Edit co	nnectio	n: 'em	ux'											
 Statistics 	Edit 'Service'	Edt Emux	Edit Emux	Edit 'Classifier'	Edit Bun	Edit 'Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit 'Bun	Edit 'Bun	Edit	Edit	Edit	Edit	Edit
 System 			Channel'		Vector Attr'	Vector Attr	Vector Attr	Vector Attr	Vector Attr	Vector Attr'	Bun	Bun	Bun	'Scheduler'	Bridge
7 Configuration											Attr	Attr'	Attr'		interface
Save config															
EMUX connections															
Portpic connections															
WAN connections	Edia Em														-
802.1x	Eart En	ux													
WPA															_
Routing Table	Options														
DNS client															
DNS relay	Name	Value													
SNTP client	Group:	Carter,													
Wireless Mac Filter	Hin Octets:	242562													
RADIUS Client	If Out Octets:	190214													
V Ports	If In Errors:	0													
Add	If Out Errors:	0													
Wireless	Packets Sent:	239													
	Good Packets	7/4													
	Channel Shimp	r noex: 0													
	Frahlet	tot -													
	Townshields	1000													
	remination.														
	Change	Reset													
	crunge														
															_

Edita Grupo, habilitado, y se ve If In Octets, If Out Octets, If In Errors, If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Termination. Habilitado: verdadero, falso

2.2.2.3 Editar Canal Emux

•	itatus	Edit co	nnectio	on: 'em	ux'											
•	itatistics	Edit 'Service'	Edit 'Emux'	Edit Emux	Edit Classifier	Edit Bun	Edt Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit	Edit	Edit	Edit	Edit Reiden
V	Configuration			Constrained								Vector	Vector Attr	Vector Attr	0000000	Interface'
	Bave config Laborations Redge: connections Bedge: connections Security 802 1s Security 802 1s Der Bears Bedge: Security 802 1s Der Bears B	Edit Em Options Name Val Tipot: [22] Rapot: [22] Pot: edu Pot Class: eth Change B	lue Cha Ma Ma Cuel renet Reset	nnel												
											Copyright (c) 20	US GROSE	spanvira	18, INC.	erms and p	nonons

Edita Txport, Rxport, Puerto, y se ve Clase de Puerto.

2.2.2.4 Editar Clasificador

0 0 ∆ ⊳	Status Statistics System Configuration	Edit co Edit Service'	nnectic Edi Emux'	en: 'em Edi Emux Channel	UX' Edit Classifier)	Edit Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector Attr'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector Attr'	Edit Bun Vector Attr	Edit Bun Vector Attr'	Edit 'Bun Vector Attr'	Edit "Scheduler"	Edit Bridge Interface'
	Lead congruines Lead constitutions EAAA constitutions Executivy With A Rearing Table Difficutions Difficut	Edit Cla Options Name Va Clast Profile: [W Clast Encap: Eti Change P	assifier Alue Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap								Copyright (c) 200	13 Globe	spanVira	ta, Inc. 1	ferms and co	notions

Edita Perfil de Clsfr y se ve Encapsulado de Clsfr.

2.2.2.5 Editar Atributos del Bun Vector

• Status	Edit co	nnectio	on: 'em	ux'											
 Statistics 	Edit 'Service'	Edit 'Emus'	Edit 'Emux	Edit 'Classifier'	Edit Bun	Edit 'Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit 'Bun	Edit 'Bun	Edit	Edit	Edit	Edit	Edit
► System			Channel		Vector Attr	Vector Attr	Vector Attr	Vector Attr	Vector Aftr	Vector Attr	Vector	Vector	20n Vertor	Scheduler	Bridge Interface
V Configuration											Attr'	Attr	Attr'		
Base on only EAM Consentions Heaving connections the consentions Party connections Baseuty WPA Not In WPA Not In DBS class DBS class	Edit Bu Options Name Value Value:	n Vecto	r Attr							Conversion for 20	11 Globa		to inc. 1		

Edita el valor del Bun Vector Attr.

2.2.2.6 Editar Programador

Status	Edit co	nnectio	on: 'em	ux'											
Statistics	Edit Service'	Edit 'Emus'	Edit 'Emus	Edit 'Classifier'	Edit 'Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit 'Bun	Edit Bun	Edit	Edit	Edit	Edt	Edit
► System			Channel		Vector Attr'	Vector Attr	Vector Attr'	Vector Attr'	Vector Attr'	Vector Attr'	Bun	Bun	Bun	Scheduler	Bridge
V Configuration											Vector Attr	Vector Attr	r Vector Attr		Interface'
Save config											200	100	1000		
LAN connections															
EMUX connections															
Wan connections															
Security	Edit Sch	naturad													
802.1x	Luie Sei	readier													
WPA															_
Routing Table	Ontions														
DHCP server	options														
DNS client	Name Va	lue													
SNTP client	Sch Profile:														
IGMP Proxy															
Wireless Mec Filter															
RADIUS Client	Change R	beset													
V Ports															_
Adsl															
Switch Ether															
W100035										Copyright (c) 20	U3 Globe	spanVir	ata, Inc.	Terms and c	inditions

Edita el valor del perfil del programador.

2.2.2.7.1 Editar Interfaz Puente

۰	Status	Edit connection	on: 'emux'			
۰	Statistics	Edit 'Bridge Interface'		Edit 'Spanning Bridge Interface'	Edit 'Emux'	
⊳	System					
v	Configuration Save config LAN connections BMUX-connections Partipic connections Work connections Sign Ty Sign Ty WPA Reading Table DidCP server	Edit Bridge Int	terface			
	DRG deline DRG nelly MAMP Progr MAMP Progr Vorsens Mar Fater Vorsens Mar Fater Vorsens Vorsena	Name Name: Ehris Fiber Type: Det Fiber Post Fiber Post Fiber Post Hag: Post Hag: Post Hag: Post Hag: Post Hag: Det Hag:	Value			
					Copyright (c) 2003 GlobespanVirate, Inc. 1	Ferms and conditions

Edita Nombre, Tipo de Filtro Ether, Filtro de Puerto, Filtro 2 de Puerto, Bandera de PuertoE, Habilitado, y se ve Port ID, In Frames Cout, Out Frames Count, Transit Delay Discards Count, Buf Overflow Discards Count, Layer2Session. Tipo Filtro Ether: Todos, Ip, Pppoe, Igmp, Ninguno Habilitado: verdadero, falso.

2.2.2.7.2 Editar Interfaz Puente Spanning

Status	Edit connection: 'emux'		
Statistics	Edit Bridge Interface'	Edit 'Spanning Bridge Interface'	Edt Emux'
► System			
V Configuration			
Save config			
EM/DX connections			
Portpic connections			
WAN connections			
Security	Edit Spanning Bridge Interface		
WPA			
Routing Table	Ontions		
DHCP server	options		
DNS client DNS relay	Name Value		
SNTP client	Stp Port Status: Unknown		
IGMP Proxy	Stp Port State: Disabled		
PADLIS Client	Enabled falze -		
V Ports	Priority: 128		
Adsl	Bath Cost: Inc.		
Switch Ether	Pan cost. 10		
WINNESS			
	Change Reset		
			Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

Edita Habilitado, Prioridad, Coste de Trayectoria, y se ve Stp Port Status, Stp Port State. Habilitado: falso, verdadero.

2.2.2.7.3 Editar Emux

۰	Status	Edit cor	nectio	n: 'emu	x'										
•	Statistics	Edit 'Emux'	Edit Emux	Edit 'Classifier'	Edit Bun	Edit Bun	Edt Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit Bun	Edit	Edit	Edit	Edit
	System		unannei		Vector Attr	Vector Addr	Vector Attr	Vecto	r Vector	Scheduler	Interface				
	Sinc config LAN connections EMUX connections Portyre connections WAA connections Security 802.1 k WPA	Edit Em	лх									Attr	Att		
	Routing Table DHCP server	Options													
	DNS client	Namo	Maluo												
	UNS relay SNTP client	Group:	Pour												
	IGMP Proxy	E la Octata:	831573												
	RADIUS Client	If Out Octets:	237319												
	V Ports	If In Errors:	0												
	Adsl	If Out Errors:	0												
	Switch Ether	Packets Sent:	398												
	WIERDS	Good Packets:	2517												
		Channel Snmp If	Index: 0												
		Version:	1.01												
		Enabled:	trec 💌												
		Termination													
		Changes Re	cot 1												
		Crierige Re	(MAX)												
										() and ()	AL (4) 2002 CHA		the last l		
										Copyrig	Int (c) 2003 Gibb	espanvir	ata, Inc.	ierms and c	onations

Edita Grupo, Habilitado, y se ve If In Octets, If Out Octets, If In Errors, If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Termination. Habilitado: verdadero, falso

2.3 Configuración; conexiones EMUX

0	Status	VLAN Configuration						
0	Statistics							
⊳	System							
▼	Configuration	Name	¥lan Group				IP	
	Save config LAN connections	wlan_filtered		Ports	Edit 🔰	Delete >		
	EMUX connections	emux	1234	Ports	Edit 🔰	Delete 👌		
	Portpvc connections WAN connections Security 802.1x WPA Routing Table DHCP server	Create Vlan Group Create Wireless						
	DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client D Ports							

Se puede crear un Grupo Vlan y una Inalámbrica, o editar la configuración VLAN actual.

2.3.1 Filtrado WLAN; Editar Grupo VLAN(No se puede

•	Status	Edit VLAN Group	
•	Statistics		
	System		
	System Configuration Save config LAN connections EMUX connections WAN connections Wank connections Security 802.1x WPA Routing Table DHCP server DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client	Name: Port: Type: Apply	vlan_filtered wlan_filtered Ethernet bridged
	Adsl Switch Ether Wireless		

modificar)

Queda fijo después de crear estos Grupos.

2.3.2 EMUX; Editar Grupo VLAN

•	Status Statistics	Edit ¥LAN Group	
	System		
▼	Configuration 2 Save config 2 LAN connections 2 EMUX connections 0 Portpyc connections 0 WAN connections 0	Name:	emux
		Group Include:	Port1 Port2 Port3 Port4 1234 Ports
	Security	Port:	ethernet
	802.1x	Туре:	Ethernet bridged
WPA Routing Table DHCP server DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Adsl	WPA Routing Table DHCP server DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Ads	Арріу	
	Switch Ether Wireless		

Queda fijo después de crear estos Grupos.

2.4 Configuración; conexiones Portpvc

•	Status	Port-PVC Configuration				
	Sustam					
	System Canflanation					
v	Coniguration	Port/PVC Name	Port/PVC Mapping 1,2,3	Edit Mapping 1	Edit Mapping 2	Edit Mapping 3
	LAN connections	wlan_filtered	All, none, none	Edit 🔰	Ed it2	Edit3
	EMUX connections	emux	All, none, none	Edit 🔰	Ed it2	Edit3
	Portpvc connections WAN connections					
	Security					
	802.1x					
	WPA					
	Routing Table					
	DNS client					
	DNS relay					
	SNTP client					
	IGMP Proxy					
	VVIreless Mac Filter					
	► Ports					

Muestra todos los nombres de Port-PVC.

2.4.1 Configuración; conexiones Portpvc / Editar Puerto PVC

0	Status	Edit Port-PVC	
0	Statistics		
	System		
▼	Configuration	Port/PRC Name	Port/PEC Manning
	Save config		
	LAN connections	wian_filtered	
	Portpyc connections		wlan filtered
	WAN connections	Apply	emuX
	Security		
	802.1x		
	WPA Deutine Table	Return to Port-PVC List	
	DHCP server		
	DNS client		
	DNS relay		
	SNIP client		
	Wireless Mac Filter		
	RADIUS Client		
	Ports		

Edita filtrados wlan. Filtrados Wlan: Todos, filtrados wlan, emux.

2.4.2 Configuración; conexiones Portpvc / Editar Puerto PVC

• Status	Edit Port-P¥C	
Statistics		
System		
▼ Configuration	Port/PVC Name	Port/PVC Manning
Save config LAN connections EMUX connections WAN connections Security 802.1x WPA Routing Table	emux Apply Return to Port-PYC List 2	All All wlan filtered errout
DINS relay DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Ads] Switch Ether Wireless		

Edita emux. emux: Todos, filtrados Wlan, emux

2.5 Configuración; conexiones WAN

۰	Status	WAN co	WAN connections						
۰	Statistics								
⊳	System								
▼	Configuration	WAN services cu	rrently defined:						
	Save config		,						
	LAN connections EMUX connections	Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator				
	Portpvc connections WAN connections	ppp-0	ppp-0	ppp-0	WebAdmin	Edit O	Delete (Virtual I/fo	
	Security 802.1x	ppp-1	ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit O	Delete (Virtual I/f	
	WPA Routing Table DHCP server DNS client	Create a new sen	rice O						
	DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client Ports				Соруг	ight (c) 200)3 Globespa	an∀irata, Inc. Ter	ms and conditions

Edita los servicios WAN definidos actualmente. O crea un servicio nuevo.

2.5.1 Crear un servicio nuevo 2.5.1.1 Crear un servicio nuevo RFC 1483 enrutado

•	Status Statistics	WAN connection: RFC 14	B3 routed
0 0 ∆ ⊳	Status Status Status Status Status System Configuration Save config LAN connections Portpvc connections Portpvc connections Security 802.1x WPA Routing Table DHCP server DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Add	WAN connection: RFC 143 Description: VPI: 8 VCI: 32 Encapsulation method: ILCSNAP © Use DHCP VCMux (mult) © WAN IP address: Enable NAT on this interface Configure	B3 routed
	Switch Ether Wireless		

Edita Descripción, VPI, VCI, Método de Encapsulado, Usar dhcp, dirección IP WAN, Habilitar NAT en esta interfaz. Método de Encapsulado: LLC/SNAP, VcMux (nulo)

2.5.1.2 Crear un servicio nuevo RFC 1483 puenteado

۰	Status	WAN connection: RFC 1483 bridged
۰	Statistics	
	System	
	System Configuration Save config LAN connections EMUX connections WAN connections WAN connections Security 802.1 x WPA Routing Table DHCP server DHS client DHS client DMS client DMS client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Adel Switch Ether	Description: VPI: 8 VCI: 32 Encapsulation method: LLCSNAP Configure VCMux (null)
	Wireless	

Edita Descripción, VPI, VCI, método de Encapsulado. Método de encapsulado: LLC/SNAP, VcMux (nulo)

2.5.1.3 Crear un servicio nuevo PPPoA enrutado

•	Status	WAN connectio	n: PPPoA routed
•	Statistics		
	System		
	System Configuration Save config LAN connections EMUX connections Portpvc connections WAN connections Security 802.1x WPA Routing Table DHCP server DHS Client DHS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ♥ Ports Adsl Switch Ether Wireless	Description: VPI: VCI: PPPoA Auto Connect: Discover IP Subnet from IPCP: WAN IP address: Enable NAT on this interface LLC header mode: HDLC header mode: © No authentication © PAP © CHAP User name: Password: User Idle Timeout (in minutes):	0 35 disabled • bisabled • 00.0.0 off • off • 0
	Security 802.1x WPA Routing Table DHCP server DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Adsl Switch Ether Wireless	PPPoA Auto Connect: Discover IP Subnet from IPCP: WAN IP address: Enable NAT on this interface LLC header mode: HDLC header mode: No authentication C PAP C CHAP User name: Password: User Idle Timeout (in minutes): Configure	disabled

Edita Descripción, VPI, VCI, Conexión Automática PPPoA, Descubrir IP de Subred desde IPCP, dirección IP WAN,

Habilitar NAT en esta interfaz, modo encabezado LLC, modo encabezado HDLC, No Autenticación, PAP, CHAP, Nombre de usuario, Contraseña, Tiempo de inactividad del usuario (en minutos).

Conexión Automática PPPoA: deshabilitada, habilitada. Descubrir IP de Subred desde IPCP: deshabilitado, habilitado. Modo encabezado LLC: off, on Modo encabezado HDLC: off, on

2.5.1.4 Crear un servicio nuevo MER(puente con NAT)

Status		WAN connection: MER	
 Status Statistics System Configurati Save con LAN con EMUX con Portpoct WAN co Security 802.1x WPA Routing DHCP s 	ion nfig nnections connections connections mnections Table erver	WAN connectio	n: MER
DNS clie DNS relie SNTP cl IGMP Pr Wireless RADIUS ▼ Ports Adsl Switt Wirel	ond ay ay ient roxy s Mac Filter Client S ch Ether less	Configure	

Edita Descripción, VPI, VCI, método de Encapsulado, Usar dhcp, dirección IP WAN, Habilitar NAT en esta interfaz. Método de encapsulado: LLC/SNAP, VcMux (nulo)

2.5.1.5 Crear un servicio nuevo IpoA enrutado

•	Status	WAN connection: IPoA routed
•	Statistics	
	System	
▼	Configuration Save config LAN connections EMUX connections Portpvc connections WAN connections Security 802.1 × WPA Routing Table DHCP server DNS client DNS client DNS client DNS client IGMP Proxy Wirreless Mac Filter RADIUS Client ♥ Ports Adsl Switch Ether Wireless	Description: VPI: 8 VCI: 32 C Use DHCP C WAN IP address: Enable NAT on this interface Configure

Edita Descripción, VPI, VCI, método de encapsulado, Usar dhcp, dirección IP WAN, habilitar NAT en esta interfaz.

2.5.1.6 Crear un servicio nuevo PPPoE enrutado

•	Status	WAN connectio	n: PPPoE routed
•	Statistics		
	System		
	Configuration	Description:	
	Save config LAN connections	VPI:	0
	EMUX connections Portpvc connections	VCI:	35
	WAN connections Security	PPPoE Auto Connect:	disabled 💌
	802.1x	Discover IP Subnet from IPCP:	disabled -
	WPA Routing Table	WAN IP address:	0.0.0.0
	DHCP server	Enable NAT on this interface	
	DNS client DNS relay	Access concentrator:	
	SNTP client	Service name:	
	Wireless Mac Filter	LLC header mode:	off 💌
	RADIUS Client V Ports	HDLC header mode:	off 💌
	Adsl	No authentication	
	Switch Ether Wireless	C PAP	
	**********	C CHAP	
		User name:	
		Password:	
		User Idle Timeout (in minutes):	0
		Configure	

Edita Descripción, VPI, VCI, Conexión Automática PPPoA, Descubrir IP de Subred desde IPCP, dirección IP WAN, Habilitar NAT en esta interfaz, concentrador de acceso, nombre del servicio, modo encabezado LLC, modo encabezado HDLC, No Autenticación, PAP, CHAP, Nombre de usuario, Contraseña, Tiempo de inactividad del usuario (en minutos). Conexión Automática PPPoA: deshabilitada, habilitada. Descubrir IP de Subred desde IPCP: deshabilitado, habilitado. Modo encabezado LLC: off, on Modo encabezado HDLC: off, on

2.5.2 Editar un servicio 2.5.2.1 Editar un servicio RFC 1483 enrutado

WAN connections						
rently defined:						
IP/Bridge Interface Name	Description	Creator				
ррр-О	ррр-О	WebAdmin	Edit O	Delete O	Virtual I/f 🕥	
ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit O	Delete 🕥	Virtual I/f	
rfc1483-0	RFC1483routed	WebAdmin	Edit O	Delete 🕥	Virtual I/f	
Create a new service •						
	rently defined: IP/Bridge Interface Name ppp-0 ppp-1 rfc1483-0 ice •	IP/Bridge Interface Name Description ppp-0 ppp-0 ppp-1 pppoe-1 rfc1483-0 RFC1483routed	IP/Bridge Interface Name Description Creator ppp-0 ppp-0 WebAdmin ppp-1 pppoe-1 WebAdmin rfc1483-0 RFC1483routed WebAdmin	IP/Bridge Interface Name Description Creator ppp-0 ppp-0 WebAdmin Edit0 ppp-1 pppoe-1 WebAdmin Edit0 rfc1483-0 RFC1483routed WebAdmin Edit0	IP/Bridge Interface Name Description Creator Image: Creator Image: Creator <th image<="" td=""></th>	

En caso necesario, se puede editar los servicios WAN definidos actualmente.

2.5.2.1.1 Editar un servicio RFC 1483 enrutado/Editar Servicio

Edit Service		
Options		
Name Creator:	Value WebAdmin	
Description:	RFC1483routed	
Atm Protocol:	RFC1483-Routed	
Change	Reset	

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm.

2.5.2.1.2 Editar un servicio RFC 1483 enrutado/Editar RFC1483

Edit RFC1483		
Options		
Name Mode: MAC:	Value LlcRouted	
Type: Snmp If Index:	0 424	
If In Octets: If Out Octets: If In Errors: If Out Errors: Packets Sent: Good Packets: Channel Snmp If Index: Version: Enabled:	0 3936 0 0 12 0 424 1.01	
Termination: Change Reset	u	

Edita Modo, MAC, Tipo, Snmp If Index, If In Octets, If Out Octets, If In Errors, If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Enabled, y se ve Termination. Modo: LlcRouted, LlcBridged, VcMuxBridged, VcMuxRouted Habilitado: verdadero, falso 2.5.2.1.3 Editar un servicio RFC 1483 enrutado/Editar Canal Atm

Edit Atm C	hannel
Options	
Name Tx Vci: Tx Vpi: Rx Vci: Rx Vpi: Peak Cell Rate: Burst Tolerance: Max Cell Rate: Max Burst Size: Sustainable Cell Rate: Packet Priority Levels: ATM Traffic Class: Port: Port Class:	Value 100 99 100 99 3000 0 0 0 0 1 UBR ads1 atm
Change Reset	

Edita Tx Vci, Tx Vpi, Rx Vci, Rx Vpi, Peak Cell Rate, Burst Tolerance, Max Cell Rate, Max Burst Size, Sustainable Cell Rate, Packet Priority Levels, ATM Traffic Class, Port, y se ve Port Class. ATM Traffic Class: UBR, CBR, VBR-rt, VBR, ABR, UBRPluse,QFC 2.5.2.1.4 Editar un servicio RFC 1483 enrutado /Editar Clasificador

Edit Classifier	
Options	6
Name Clsfr Profile Clsfr Enca	Value e:
Change	Reset

Edita Clsfr Profile y se ve Clsfr Encap.

2.5.2.1.5 Editar un servicio RFC 1483 enrutado /Editar Atributos del Bun Vector

Edit Bun Vector Attr	•
Options	
Name Value Value:	
Change Reset	

Edita el valor de Bun Vector Attr.

2.5.2.1.6 Edita un servicio RFC 1483 enrutado/Editar programador

Edit Scheduler	
Options	
Name Value Sch Profile:	
Change Reset	

Edita el Sch Profile.

2.5.2.1.7 Edita un servicio RFC 1483 enrutado /Editar interfaz Ip

Edit Ip Inte	erface
Options	
Name Ipaddr:	Value 0.0.0.0
Mask:	255.255.255.0
Dhop:	true 💌
MTU:	1500
Source Addr Validation:	false 👻
Icmp Router Advertise:	false 💌
Real Interface:	
Name: Snmp If Index: Enabled:	rfc1483-0 424 true
Layer2Session:	
Change Reset	

Edita Ipaddr, Mask, Dhcp, MTU, Source Addr Validation, Icmp Router Advertise, Real Interface, Enabled, y se ve Name, Snmp If Index, Layer2Session. Dhcp: verdadero, falso Source Addr Validation: falso, verdadero Icmp Router Advertise: falso, verdadero Enabled: verdadero, falso

2.5.2.2 Editar un servicio RFC 1483 puenteado

1	WAN connections						
,	WAN services currently defined:						
	Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator			
	ррр-О	ррр-О	ррр-О	WebAdmin	Edit O	Delete O	Virtual I/f ⊙
	ppp-1	ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit O	Delete O	Virtual I/f ⊙
	rfc1483-0	rfc1483-0	RFC1483bridge	WebAdmin	Edit O	Delete O	
Create a new service •							

Edita el servicio RFC1483puenteado de la conexión WAN.

2.5.2.2.1 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar Servicio

Edit Service		
Options		
Name	Value	
Creator:	WebAdmin	
Description:	RFC1483bridge	
Atm Protocol:	RFC1483-Bridged	
Change	Reset	

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm.

2.5.2.2 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar RFC1483

Edit RFC1483				
Options				
Name	Value			
Mode:	LlcBridged 💌			
MAC:				
Туре:	0			
Snmp If Index:	595			
If In Octets:	0			
If Out Octets:	584310			
If In Errors:	0			
If Out Errors:	1433			
Packets Sent:	1619			
Good Packets:	0			
Channel Snmp If Index	: 595			
Version:	1.01			
Enabled:	true 💌			
Termination:				
Change Reset				

Edita Mode, MAC, Type, Snmp If Index, Enabled, y se ve If In Octets, If Out Octets, If In Errors,

If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Termination.

2.5.2.2.3 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar Canal Atm

Edit Atm C	hannel
Options	
Name Tx Vci:	Value 89
Tx Vpi: Rx Vci:	56 89
Rx Vpi: Peak Cell Rate:	3000
Burst Tolerance: Max Cell Rate:	
Sustainable Cell Rate:	
ATM Traffic Class: Port:	UBR adsl
Port Class:	atm
Change Reset	

Edita Tx Vci, Tx Vpi, Rx Vci, Rx Vpi, Peak Cell Rate, Burst Tolerance, Max Cell Rate, Max Burst Size, Sustainable Cell Rate, Packet Priority Levels, ATM Traffic Class, Port, **y se ve** Port Class.

2.5.2.2.4 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar Clasificador

Edit Classifier	
Options	
Name Clsfr Profile: Clsfr Encap:	Value
Change	Reset

Edita Clsfr Profile y se ve Clsfr Encap.

2.5.2.2.5 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar Atributos del Bun Vector

Edit Bun Vector Attr
Options
Name Value Value:
Change Reset

Edita el valor de Bun Vector Attr.

2.5.2.2.6 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar Programador

Edit Scheduler
Options
Name Value Sch Profile:
Change Reset

Edita el Sch Profile.

2.5.2.2.7 Editar un servicio RFC 1483 puenteado /Editar Interfaz Puente

Edit Bridge Interface		
Options		
Name	Value	
Name:		
Ether Filter Type:	All	
Port Filter:	All	
Port Filter2:	none	
Port Filter3:	none	
Eport Flag:	false 💌	
Port Id:	3	
In Frames Count:	0	
Out Frames Count:	0	
Transit Delay Discards Count	0	
Buf Overflow Discards Count:	0	
Enabled:	true 💌	
Layer2Session:		
Change Reset		

Edita Name, Ether Filter Type, Port Filter, Port Filter2, Port Filter3, Eport Flag, Enabled y se ve Port Id, In Frames Count, Out Frames Count, Transit Delay Discards Count, Buf Overflow Discards Count, Layer2Session.

2.5.2.3 Editar un servicio PPPoA enrutado

	WAN connections						
,	WAN services cu	rrently defined:					
	Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator			
	ррр-О	ррр-О	ррр-О	WebAdmin	Edit 🕥	Delete O	Virtual I/f ≬
	ppp-1	ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit 🕥	Delete O	Virtual I/f ⊙
	ppp-2	ppp-2	PPPoARouted	WebAdmin	<u>Edit</u> O	Delete O	Virtual I/f ≬
	Create a new serv	vice O					

Edita un servicio PPPoA enrutado de la conexión WAN.

2.5.2.3.1 Editar un servicio PPPoA enrutado /Editar Servicio

Edit Se	ervice
Options	
Name	Value
Creator:	WebAdmin
Description:	PPPoARouted
Atm Protocol:	PPPoA 💌
Change	Reset

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm.

2.5.2.3.2 Editar un servicio PPPoA enrutado /Editar PPP

Edit PPP			
View advanced attributes	0		
Options			
Options Name Connect State: Server: Create Route: Ipv6cp: Subnet Mask: Route Mask: Lcp Max Configure: Lcp Max Configure: Lcp Max Failure: Lcp Max Terminate: Ppp Event Level: Debug Info: Dialin Auth: Dialout Username: Dialout Password: Confirmation Password:	Value Establish false twe false false	Discover lp Subnet: Gwe DNSto Relay: Give DNSto Client: Lcp Echo Every: Auto Connect: Idle Timeout: Summary: Uptime: Idletime: NCPRemote Addr: Version: SVC: Remote Atm: If In Octets: If In Cetets: If In Errors: If Out Octets: If In Errors: Packets Sent: Good Packets: Channel Smp If Index: Version:	Interest Two Two Table y Interest Fable y Interest Interes Interes
MRU: Ip Addr From IPCP:	0 true	Enabled: Termination:	truĉ 💌
Use Ip Addr From IPCP: Discover Primary DNS:	true 💌	Change Reset	

En esta página se pueden ver todos los ajustes de PPPoA.

Y editar valores que pueden modificarse y seleccionarse.

2.5.2.3.3 Editar un servicio PPPoA enrutado /Editar Canal Atm

Edit Atm Channel		
Options		
Name Tx Vci: Tx Vpi: Rx Vci: Rx Vpi: Peak Cell Rate: Burst Tolerance: Max Cell Rate: Max Burst Size: Sustainable Cell Rate: Packet Priority Levels: ATM Traffic Class:	Value 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 UBR	
Port: Port Class:	adsl atm	
Change Reset		

Los ajustes de ATM Channel.

2.5.2.3.4 Editar un servicio PPPoA enrutado /Editar Clasificador

Edit Classifier	
Options	
Name Clsfr Profile: Clsfr Encap:	Value
Change	Reset

Edita Clsfr Profile y se ve Clsfr Encap.

2.5.2.3.5 Editar un servicio PPPoA enrutado

Edit Bun Vector	Attr
Options	
Name Value Value:	
Change Reset	

Edita el valor de Bun Vector Attr.

2.5.2.3.6 Editar un servicio PPPoA enrutado /Editar Programador

Edit Scheduler	
Options	
Name Value Sch Profile:	
Change Reset	

Edita el valor Sch Profile.
2.5.2.3.7 Editar un servicio PPPoA enrutado /Editr Interfaz IP

Edit Ip Interface		
Options		
Name	Value	
lpaddr:	0.0.0.0	
Mask:	255.255.255.0	
Dhop:	false 💌	
MTU:	1500	
Source Addr Validation:	false 💌	
Icmp Router Advertise:	false 💌	
Real Interface:		
Name:	ррр-2	
Snmp If Index:	0	
Enabled:	true 💌	
Layer2Session:		
Change Reset		

Edita Ipaddr, Mask, Dhcp, MTU, Source Addr Validation, Icmp Router Advertise, Enabled y se ve Name, Snmp If Index, Layer2Session.

2.5.2.4 Editar un servicio MER (puente con NAT)

WAN connections						
WAN services cu	rrently defined:					
Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator			
ррр-О	ррр-О	ррр-О	WebAdmin	Edit 🕥	Delete O	Virtual I/f 🕥
ppp-1	ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit O	Delete O	Virtual I/f 🕥
rfc1483-0 rfc1483-0 WANNER WebAdmin Edit O Delete O Virtual l/f O						
Create a new service ()						

Edita la conexión WAN actual en un servicio MER.

2.5.2.4.1 Editar un servicio MER (puente con NAT) /Editar Servicio

Edit Service		
Options		
Name Creator:	Value WebAdmin	
Description:	MBR	
Atm Protocol:	RFC1483-Bridged 💌	
Change	Reset	

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm.

2.5.2.4.2 Editar un servicio MER (puente con NAT) /Editar RFC1483

Edit RFC1483			
Options			
Name	Value		
Mode:	LlcBridged 🗨		
MAC:			
Туре:	0		
Snmp If Index:	528		
If In Octets:	0		
If Out Octets:	684		
If In Errors:	0		
If Out Errors:	0		
Packets Sent:	2		
Good Packets:	0		
Channel Snmp If Index	: 528		
Version:	1.01		
Enabled:	true 👻		
Termination:			
Change Reset			

Edita Mode, MAC, Type, Snmp If Index, Enabled, Y se ve If In Octets, If Out Octets, If In Errors, If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Termination.

2.5.2.4.3 Editar un servicio MER(puente con NAT) \Editar Canal Atm

OptionsNameValueTx Vci:222Tx Vpi:11Rx Vci:222Rx Vpi:11Peak Cell Rate:3000Burst Tolerance:0Max Cell Rate:0Max Cell Rate:0Sustainable Cell Rate:0Sustainable Cell Rate:0Packet Priority Levels:1ATM Traffic Class:UBRPort:ads1Port Class:atm	Edit Atm Channel		
NameValueTx Vci:222Tx Vpi:11Rx Vci:222Rx Vpi:11Peak Cell Rate:3000Burst Tolerance:0Max Cell Rate:0Max Surst Size:0Sustainable Cell Rate:0Packet Priority Level:1ATM Traffic Class:UBR Port:ads1Port Class:atm	Options		
Packet Priority Levels:1ATM Traffic Class:UBRPort:ads1Port Class:atm	Name Tx Vci: Tx Vpi: Rx Vci: Rx Vpi: Peak Cell Rate: Burst Tolerance: Max Cell Rate: Max Burst Size: Sustainable Cell Rate:	Value 222 11 222 11 3000 0 0 0 0 0 0 0	
	Packet Priority Levels: ATM Traffic Class: Port: Port Class:	1 UBR v adsl atm	

Edita Tx Vci, Tx Vpi, Rx Vci, Rx Vpi, Peak Cell Rate, Burst Tolerance, Max Cell Rate, Max Burst Size, Sustainable Cell Rate, Packet Priority Levels, ATM Traffic Class, Port, y se ve Port Class. ATM Traffic Class: UBR, CBR, VBR-rt, VBR, ABR, UBRPluse,QFC 2.5.2.4.4 Editar un servicio MER (puente con NAT) /Editar Clasificador

Edit Classifier	
Options	
Name Clsfr Profile: Clsfr Encap:	Value
Change	Reset

Edita Clsfr Profile y se ve Clsfr Encap.

2.5.2.4.5 Editar un servicio MER (puente con NAT) /Editar Atributos de Bun Vector

Edit Bun Vector	Attr
Options	
Name Value Value:	
Change Reset	

Edita el valor de Bun Vector Attr.

2.5.2.4.6 Editar un servicio MER (puente con NAT) /Editar Programador

Edit Scheduler		
Options		
Name Value Sch Profile:		
Change Reset		

Edita el Sch Profile.

2.5.2.4.7 Editar un servicio MER (puente con NAT) /Editar Interfaz IP

Edit Ip Interface		
Options		
Name Ipaddr:	Value 0.0.0.0	
Mask:	255.255.255.0	
Dhop:	true 🔻	
MTU:	1500	
Source Addr Validation:	false 💌	
Icmp Router Advertise:	false 💌	
Real Interface:		
Name:	rfc1483-0	
Snmp If Index:	528	
Enabled:	true 💌	
Layer2Session:		
Change Reset		

Edita Ipaddr, Mask, Dhcp, MTU, Source Addr Validation, Icmp Router Advertise, Enabled y se ve Name, Snmp If Index, Layer2Session.

2.5.2.5 Editar un servicio IpoA enrutado

WAN connections						
WAN services cu	rrently defined:					
Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator			
ррр-О	ррр-О	ррр-О	WebAdmin	Edit 🕥	Delete O	Virtual I/f ⊙
ppp-1	ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit 🕥	Delete O	Virtual I/f ⊘
ipoa-O	ipoa-O	IPoArouted	WebAdmin	Edit	Delete O	Virtual I/f ⊚
Create a new service ()						

Edita la conexión WAN actual con un servicio IpoA enrutado.

2.5.2.5.1 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar Servicio

Edit Service		
Options		
Name	Value	
Creator:	WebAdmin	
Description:	PoArouted	
Atm Protocol	PoA 💌	
Change	Reset	

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm.

2.5.2.5.2 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar IPoA

Edit IPoA	
Options	
Name SVC: Atmarn:	Value
Lifetime: Snmp If Index:	60 912
If In Octets: If Out Octets: If In Errors:	0 10808 0
If Out Errors: Packets Sent: Good Packets:	287 0
Channel Snmp If Index: Version: Enabled:	912 1.01
Termination:	
Change Reset	

Edita SVC, Atmarp, Lifetime, Snmp If Index, Enabled, y se ve If In Octets, If Out Octets, If In Errors, If Out Errors, Packets Sent, Good Packets, Channel Snmp If Index, Version, Termination. 2.5.2.5.3 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar Canal Atm

Edit Atm Channel		
Options		
Name Tx Vci: Tx Vpi: Rx Vci: Rx Vpi: Peak Cell Rate: Burst Tolerance: Max Cell Rate: Max Burst Size:	Value 321 8 321 8 321 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Sustainable Cell Rate: Packet Priority Levels: ATM Traffic Class: Port: Port Class: Change Reset	0 1 UBR v ads1 atm	

Edita Tx Vci, Tx Vpi, Rx Vci, Rx Vpi, Peak Cell Rate, Burst Tolerance, Max Cell Rate, Max Burst Size, Sustainable Cell Rate, Packet Priority Levels, ATM Traffic Class, Port y se ve Port Class. ATM Traffic Class: UBR, CBR, VBR-rt, VBR, ABR, UBRPluse,QFC 2.5.2.5.4 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar Clasificador

Edit Classifier		
Options		
Name Clsfr Profile: Clsfr Encap:	Value	
Change	Reset	

2.5.2.5.5 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar atributos de Bun Vector

Edit Bun Vector Att	r
Options	
Name Value Value:	
Change Reset	

2.5.2.5.6 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar Programador

Edit Scheduler		
Options		
Name Value Sch Profile:		
Change Reset		

Edita el Sch Profile.

2.5.2.5.7 Editar un servicio IpoA enrutado/Editar Interfaz IP

Edit Ip Interface			
Options			
Name Ipaddr:	Value 0.0.0.0		
Mask:	255.255.255.0		
Dhop:	true 💌		
MTU:	1500		
Source Addr Validation:	false 💌		
Icmp Router Advertise:	false 💌		
Real Interface:			
Name: Snmp If Index: Enabled:	ipoa-O O true 💌		
Layer2Session:			
Change Reset			

Edita Ipaddr, Mask, Dhcp, MTU, Source Addr Validation, Icmp Router Advertise, Real Interface, Enabled y se ve Name, Snmp If Index, Layer2Session. Dhcp: verdadero, falso Source Addr Validation: falso, verdadero Icmp Router Advertise: falso, verdadero Enabled: verdadero, falso

2.5.2.6 Editar un servicio PPPoE enrutado

WAN connections						
WAN services cu	rrently defined:					
Service Name	IP/Bridge Interface Name	Description	Creator			
ррр-О	ррр-О	ррр-О	WebAdmin	Edit O	Delete O	Virtual I/f ⊙
ppp-1	ppp-1	pppoe-1	WebAdmin	Edit 🕥	Delete O	Virtual I/f ≬
Create a new serv	/ice ()	•	<u>ر ا</u>		•1	

Edita una conexión WAN del servicio PPPoE enrutado.

2.5.2.6.1 Editar un servicio PPPoE enrutado/Editar Servicio

Edit Service		
Options		
Name	Value	
Creator:	WebAdmin	
Description:	ppp-0	
Atm Protocol	PPPoE 💌	
Change	Reset	

Edita Creador, Descripción, Protocolo Atm.

2.5.2.6.2 Editar un servicio PPPoE enrutado/Editar PPPoE

Edit PPPoE			
		Ip Addr From IPCP:	true 💌
View advanced attributes	0	Use Ip Addr From IPCP:	true 💌
Ontions		Discover Primary DNS:	true 💌
optionit		Discover Secondary DNS:	true 💌
Name	Value	Discover lp Subnet:	false 💌
Access Concentrator:		Give DNSto Relay:	true 👻
Service Name:		Give DNSto Client:	true -
MAC:		Lcp Echo Every:	10
Connect State:	Establish	Auto Connect:	false 🗸
Server:	falce 💌	Idle Timeout:	0
Create Route:	true 💌	Summany	epabled down
Specific Route:	false 💌	Summary Err.	Received Disconnect from Peer, Session Terminated
lpv6cp:	false 🗸	Uptime:	0
Subnet Mask:	255.255.255.255	Idletime:	0
Route Mask:	0.0.0	Version:	1.04
Lcp Max Configure:	10	SVC:	false •
Lcp Max Failure:	5	Remote Atm:	
I cn Max Terminate	2	If In Octets:	0
Den Event Level	2	If Out Octets:	100
mpp Event Level.	<u> </u>	If In Errors:	0
Debug Info:		If Out Errors: Packets Sent:	10
Dialin Auth:	none -	Good Packets:	0
Dialout Usemame:	adslppp@telefonicanetpa	Channel Snmp If Index:	0
Dialout Password:	*****	Version:	1.01
Confirmation Password:		Enabled:	true 💌
Dialout Auth:	pap 💌	Termination:	
MRU:	0	Change Reset	

Edita y se ven todos los ajustes del PPPoE enrutado.

2.5.2.6.3 Editar un servicio PPPoE enrutado/Editar Canal Atm

Edit Atm Channel			
Options			
Name Tx Vci:	Value 32		
Tx Vpi: Rx Vci:	32		
Peak Cell Rate: Burst Tolerance:	2000		
Max Cell Rate: Max Burst Size:	0		
Sustainable Cell Rate: Packet Priority Levels:	0		
ATM Traffic Class: Port:	UBR 🔽 adsl		
Port Class: Change Reset	atm		

Edita Tx Vci, Tx Vpi, Rx Vci, Rx Vpi, Peak Cell Rate, Burst Tolerance, Max Cell Rate, Max Burst Size, Sustainable Cell Rate, Packet Priority Levels, ATM Traffic Class, Port y se ve Port Class. ATM Traffic Class: UBR, CBR, VBR-rt, VBR, ABR, UBRPluse,QFC 2.5.2.6.4 Editar un servicio PPPoE enrutado/Editar Clasificador

Edit Classifier		
Options		
Name Clsfr Profile: Clsfr Encap:	Value	
Change	Reset	

Edita Clsfr Profile, Clsfr Encap.

2.5.2.6.5 Editar un servicio PPPoE enrutado /Editar atributos de Bun Vector

Edit Bun Vector Attr
Options
Name Value Value:
Change Reset

Edita el valor de Bun Vector Attr.

2.5.2.6.6 Editar un servicio PPPoE enrutado/Editar programador

Edit Scheduler
Options
Name Value Sch Profile: Voip
Change Reset

Edita el Sch Profile.

2.5.2.7.1 Editar un servicio PPPoE enrutado/ Editar Interfaz Ip

۲	Status	Edit conne	ction: 'ppp-	-0'			
۰	Statistics	Edit 1p Interface	Edit To	p Mss Clamp'	Edit 'Rip Versions'	Edit NAT	Edit 'PPPoE'
►	System						
	Jon Configuration Source Configuration LAN connections Band Configurations WAI connections Source of the Configuration Source of the Configuration Configuration Source of the Configuration Source of the Configu	Edit Ip Inte Options Name Ipada: Mask: Dicp: Mask: Dicp: Mark Real Interface: Name Name Real Interface: Name Panklet Laye/25ession:	Value [0.0.00] [25.000] [25.000] [26.00] <t< th=""><th>1</th><th></th><th></th><th></th></t<>	1			

Edita Ipaddr, Mask, Dhcp, MTU, Source Addr Validation, Icmp Router Advertise, Real Interface, Enabled, y se ve Name, Snmp If Index, Layer2Session. Dhcp: verdadero, falso Source Addr Validation: falso, verdadero Icmp Router Advertise: falso, verdadero Enabled: verdadero, falso

2.5.2.7.2 Editar un servicio PPPoE enrutado /Editar Tcp Mss Clamp

۰	Status	Edit connection: 'ppp-0'									
۰	Statistics	Edit 1p Interface'	Edit Top Mss Clamp'	Edit 'Rip Versions'	Edit NAT	Edit 'PPPoE'					
⊳	System										
V	Configuration										
	Save config										
	LAN connections										
	Portpyc connections										
	WAN connections										
	Security	Edit Tcp Mss Clamp									
	802.1x										
	Poution Table	O-Hara									
	DHCP server	Options									
	DNS client	Namo Malue									
	UNIS relay SNTD class	TCP MSS Clarger									
	IGMP Proxy										
	Wireless Mac Filter										
	RADIUS Client	Change Reset									
	Add										
	Switch Ether										
	Wreless				Copyright (c) 2003 Glo	bespanVirata, Inc. Terms and conditions					

Edita Tcp Mss Clamp. TCP MSS Clamp: verdadero, falso

2.5.2.7.3 Editar un servicio PPPoE enrutado /Editar Versiones Rip

۰	Status	Edit connection	1: 'ppp-0'			
۰	Statistics	Edit 1p Interface'	Edit 'Top Mss Clamp'	Edit Rip Versions	Edit NAT	Edit 'PPPoE'
►	System					
۷	Configuration					
	Save config					
	EMUX connections					
	Portpic connections					
	WAN connections	Edia Dia Manaira	_			
	BD2 1x	East Rip version	5			
	WPA					
	Routing Table	Options				
	DNS client					
	DNS relay	Name Value				
	SNTP client	Accept V1: false				
	Wreless Mac Filter	Accept V2: false 💌				
	RADIUS Client	Send ∨1: false -				
	V Ports	Send V2 false -				
	Adsi Switch Ether	Send Multicast Take				
	Wireless	and the state of the state				
		Change Reset				

Edita Accept V1, Accept V2, Send V1, Send V2, Send Multicast Accept V1: falso, verdadero Accept V2: falso, verdadero Send V1: falso, verdadero Send V2: falso, verdadero Send Multicast: falso, verdadero

2.5.2.7.4 Editar un servicio PPPoE enrutado/Editar NAT

۰	Status	Edit connection: '	ppp-0'			
۰	Statistics	Edit to Interface'	Edit Top Mss Clamp'	Edit 'Rip Versions'	Edit NAT	Edit 'PPPoE'
⊳	System					
v	Configuration					
	Save config					
	LAN connections					
	Portox connections					
	WAN connections					
	Security	Edit NAT				
	802.1x					
	WPA Rentice Table					
	DHCP server	Options				
	DNS client	Manua Matura				
	DNS relay SMDD aligned	Name Value				
	IGMP Proxy	Nat Enabled.				
	Wireless Mac Filter					
	RADIUS Client	Change Reset				
	v Perts					
	Adsi Switch Ethar					
	Wireless				Copyright (c) 2003 Glo	bespanVirata, Inc. Terms and conditions

Edita Nat Enabled (habilitada). Nat Enabled: verdadero, falso

2.5.2.7.5 Editar un servicio PPPoE enrutado /Editar PPPoE

۰	Status	Edit connec	tion: '1'						
•	Statistics	Edit 'PPPoE'	Edit 'Atm Channel'	Edit 'Classifier'	Edit Bu	n Vector Attr'	Edit 'Scheduler'	Edit 1p Interface'	Edit 1p Interface'
⊳	System	Edit DDDoE							
V	Configuration								
	Save config								
	EMUX connections	View advanced attributes	0						
	Portpvc connections	Ontions							
	WAN connections								
	802.1x	Name	Value		Discover Primary DNS:	true ·			
	WPA	Access Concentrator:			Discover Secondary DNS	tue -			
	Routing Table	Service Name:			Discover Ip Subnet:	false •			
	DNS client	MAC:			Give DNSto Relay:	but v			
	DNS relay SNTD effect	Connect State	Feableb		Give DNSto Client:	boot a			
	IGMP Proxy	Samor			Los Echo Evons	100			
	Wireless Mac Filter	Content Devider	ine •		cop cono crery.	ho			
	V Ports	Create Route.	tue ·		Auto Connect:	fabe 💌			
	Adsl	Specific Route:	file V		Idle Timeout:	0			
	Switch Ether	Ipv6cp:	fake 💌		Summary:	enabled, up, phase=Es	tablish		
	441161635	Subnet Mask:	0.0.00		Summary Err:	Received Disconnect fr	om Peer, Session Terminated		
		Route Mask:	0.0.0.0		Uptime: Idiatima:	0			
		Lcp Max Configure:	10		NCPRemote Addr:	0			
		Lon Max Failure:	c		Version	1.04			
		Los Mar Territoria	P		SVC:	faise •			
		Lcp Max Terminate:	2		Remote Atm:		_		
		Ppp Event Level	0		If In Octets:	0			
		Debug Info:			If Out Octets:	30			
		Dialin Auth:	nont •		If In Errors:	0			
		Dialout Usemame:			If Out Errors:	0			
		Disjourt Passwort			Packets Sent: Geod Backete:	3			
		Conferentian Deserved			Channel Snmp If Index:	0			
		Commanon Password:			Version	1.01			
		Dialout Auth:	none 💌		Enabled:	tue 💌			
		MRU:	0		Termination:				
		Ip Addr From IPCP:	tret 💌						
		Use Ip Addr From IPCP:	trot -		Change Reset				

Edita y se ven todos los ajustes de PPPoE.

2.6 Configuración; Seguridad

•	Status	Sec	Security Interface Configuration						
۰	Statistics			2					
	System	Secur	ity Sta	te					
▼	Configuration	occui	ity sta	Security: G Enchlad C Dischlad					
	Save config			Elementaria e Elementaria e Disabled					
	EMUX connections			Firewall: C Enabled (• Disabled					
	Portpyc connections WAN connections	Intrusi	on Detect	ion Enabled: C Enabled 💿 Disabled					
	Security	Cha	nge State	2					
	802.1 x								
	Routing Table	Routing Table Security Level							
	DHCP server	Securi	ty Level:	n/a (Enable Firewall to set level)					
	DNS client DNS relay								
	SNTP client	0							
	Wireless Mac Filter	secur	ity inte	erraces					
	RADIUS Client	Name	Type	NAT					
	Adsl Switch Ether	ethO	internal	May be configured on external or DMZ interfaces	Delete Interface O				
	Wireless	ppp-0	external	Disable NAT to internal interfaces	Delete Interface 🕥				
				Advanced NAT Configuration O					
		ppp-1	external	Disable NAT to internal interfaces	Delete Interface O				
				Advanced NAT Configuration O					
		Add Inte	rface O	(all interfaces defined)					
		Dolici	ae Tric	gers Intrusion Detection Logging					
		FOIC	237 1110	ger s, the daton beteetion, eogging					
		Security	Policy Co	nfiguration O					
		Security	Trigger C	onfiguration O					
		Configure Intrusion Detection							
		Configur	e Security	Logging D					
		Firewall	Managem	ent Stations O					

Se puede seleccionar qué Estado de Seguridad, qué Nivel de Seguridad, Interfaces de Seguridad, Políticas, Tríggers, Detección de Intrusos y Registro se desea ajustar.

2.6.1 Configuración; Seguridad /Configuración Avanzada de NAT ppp-0

Advanced NAT Configuration: ppp-0
Global Address Pools
No Global Address Pools
Add Global Address Pool 🕥
Reserved Mappings
No Reserved Mappings
Add Reserved Mapping ()
Return to Interface List 🕥

Desde esta página se agregan Global Address Pools (conjuntos globales de direcciones) o Reserved Mappings (mapeados reservados).

2.6.1.1 Configuración; Seguridad /Configuración Avanzada de NAT: ppp-0 /Agregar conjunto global de direcciones NAT:

ppp-0

NAT Add Global Address Pool: ppp-0									
Add Global Address Pool									
Interface Type	Use Subnet Configuration	IP Address	Subnet Mask/IP Address 2						
internal 💌	Use Subnet Mask 🗨								
Add Global /	Address Pool								
Return to NAT Conf	Return to NAT Configuration O								
Return to Interface I	List 🔿								

Edita Tipo de Interfaz, Usar Configuración de Subred, Dirección IP,Máscara de Subred/Dirección IP2. Use Subnet Configuration: Use Subnet Mask, Use IP Address Range

2.6.1.2 Configuración; Seguridad /Configuración Avanzada de NAT: ppp-0 /Agregar mapeo reservado NAT: ppp-0

NAT Add Reserved Mappi	ng: ppp-0					
Add Reserved Mapping						
IP Addresses	Transport	Exter Ra	nal Port inge	Intern Ra	al Port inge	
Global	Internal	Туре	Start	End	Start	End
0.0.0.0 (Set to 0.0.0.0 to use the primary IP address of the interface "ppp-0")		icmp 💌	0	0	0	0
Add Reserved Mapping						
Return to NAT Configuration O						
Return to Interface List 🕥						

Edita IP Addresses, Transport, External Port Range, Internal Port Range.

(Fijarlo en 0.0.0.0 para usar la dirección IP primaria de la interfaz "ppp-0")

2.6.2 Configuración; Seguridad /Configuración de las normas de seguridad

Security Policy Configuration									
Interface Type 1	Interface Type 2	Validators	Polic	y Configuration					
external	internal	Only listed hosts blocked	Port Filters ()	Host Validators 🌒					
Return to Inte	rface List ()	·)	Υ <u></u>	·]					

Edita Policy Configuration, Port Filters, Host Validators

2.6.2.1 Configuración; Seguridad /Configuración de las normas de seguridad/ Filtros de Puertos

Firewall Port Filters: external-internal											
Sauraa	Destination		Sour	ce Port	Destin	ation Port	Dire	ection			
Address	Address	IP Protocol	Min	Max	Min	Max	Inbound	Outbound			
Any	Any	255	N/A	N/A	N/A	N/A	false	true	Delete		
Add TCP or	UDP Filter										
Add Raw IP	Filter										
Return to Po	olicy List										
Return to Inf	terface List										

Mostrar o borrar Filtros de Puerto Cortafuegos.

Y se puede agregar un Filtro TCP o UDP, y también un Filtro IP Raw.

2.6.2.1.1 Configuración; Seguridad

/Čonfiguración de las normas de seguridad/ Filtros de Puertos/ Cortafuegos agregar TCP/ Filtro puertos UDP

Edita una norma de seguridad.

2.6.2.1.2 Configuración; Seguridad /Configuración de las normas de seguridad/ Filtros de Puertos/ Cortafuegos agregar Filtro IP RAW

Firewall Ac	Firewall Add Raw IP Filter: external-internal									
Course address			Dire	ction						
Source address	Desunation address	IP Protocol	Inbound	Outbound						
IP Address: 0.0.0.0	IP Address: 0.0.00	Number or name:	Allow -	Allow 🗸						
Mask: 0.0.0.0	Mask: [0.0.0.0									
Apply										
Return to Filter List										
Return to Policy List										
Return to Interface List										

Edita la norma de seguridad.

2.6.2.2 Configuración; Seguridad /Configuración de las normas de seguridad/ Validadores de hosts

Configure Validators: external-internal'

Host Validators

No Host Validators Defined

Add Host Validator... 🕥

Return to Policy List... 🕥

Return to Interface List... 🕥

Agrega Host Validators.

2.6.2.2.1 Configuración; Seguridad /Configuración de las normas de seguridad/ Validador de hosts/ Agregar Validador de Host

Firewall Add Host Validator: external-internal					
Add Host Validator					
Host IP Address:					
Host Subnet Mask:					
Direction: both					
Apply					
Return to Validator List 🕥					
Return to Policy List O					
Return to Interface List 🕥					

Informa acerca de los ajustes de: Cortafuegos; agregar validador de host: interno-externo

2.6.3 Configuración; Seguridad /Configuración del Trigger de Seguridad/ Trígger de seguridad actual

								Se	curity Triggers		
Transport Type	Port Number Start	Port Number End	Secondary Port Number Start	Secondary Port Number End	Allow Multiple Hosts	Max Activity Interval	Enable Session Chaining	Enable UDP Session Chaining	Binary Address Replacement	Address Translation Type	
tcp	554	554	1024	65535	true	3000	false	false	false	none	Dele
tcp	1755	1755	1024	65535	true	3000	false	false	false	none	Dele
abu	5070	5070	1024	65535	true	30000	false	false	false	none	Dele

2.6.3.1 Configuración; Seguridad /Configuración del Trígger de seguridad/

Seguridad: agregar un trígger

Agrega un "Trigger".

2.6.4 Configuración; Seguridad /Cortafuegos; Configurar Detección de Intrusos

Firewall Configure Intrusion Detection						
Use Blacklist false 💌						
Use Victim Protection false 💌						
Victim Protection Block Duration 600	seconds					
DOS Attack Block Duration 1800	seconds					
Scan Attack Block Duration 86400	seconds					
Scan Detection Threshold 5	per second					
Scan Detection Period 60	seconds					
Port Flood Detection Threshold 10	per second					
Host Flood Detection Threshold 20	per second					
Flood Detection Period 10	seconds					
Maximum TCP Open Handshaking Count 100	per second					
Maximum Ping Count 15	per second					
Maximum ICMP Count 100	per second					
Apply						
Clear Blacklist						
Return to Interface List						

Edita la configuración del Cortafuegos para Detección de Intrusos.

2.6.5 Configuración; Seguridad /Configuración del registro de seguridad

Security Logging Configuration									
Security Logging State									
Security Logging is enabled									
Disable Security Logging									
Security Eve	Security Event Logging States								
Logging Type	Status	State	Lev	/el	Output to:				
Session Logging	Enabled Level: notice Output to Event Log	Disable	notice	Change	Console				
Blocking Logging	Enabled Level: notice Output to Event Log	Disable	notice 💌	Change	Console				
Intrusion Logging	Enabled Level: notice Output to Event Log	Disable	notice - emergency alert	Change	Console				
		critical error							
Return to Interface	List O	notice informational debug							

Edita la configuración del registro de seguridad.

2.6.6 Configuración; Seguridad /Editar Estación de Gestión del Cortafuegos

Existing Fw N	Management S	tatio	ons					
Addr	1 Addr2		Treat addr2 as mask	Transport Type	Port	Idle Timeout	Delete?	
172.20.25.0	255.255.255.0	true	•	6	21	0		Advanced Options
172.20.25.0	255.255.255.0	tue	•	6	23	0		Advanced Options O
172.20.25.0	255.255.255.0	true	•	6	80	0		Advanced Options
172.20.25.0	255.255.255.0	true	•	6	8008	0		Advanced Options
172.20.45.0	255.255.255.0	tue	•	6	21	ρ		Advanced Options
172.20.45.0	255.255.255.0	tue	•	6	23	0		Advanced Options
172.20.45.0	255.255.255.0	true	v	6	80	0		Advanced Options
172.20.45.0	255.255.255.0	true	•	6	8008	0		Advanced Options
193.152.37.192	255.255.255.240	tue	•	6	21	0		Advanced Options
193.152.37.192	255.255.255.240	tue	•	6	23	0		Advanced Options O
193.152.37.192	255.255.255.240	true	v	6	80	0		Advanced Options
193.152.37.192	255.255.255.240	true	•	6	8008	0		Advanced Options
80.58.63.128	255.255.255.128	tue	•	6	21	0		Advanced Options
80.58.63.128	255.255.255.128	tue	•	6	23	0		Advanced Options O
80.58.63.128	255.255.255.128	true	v	6	80	0		Advanced Options
80.58.63.128	255.255.255.128	true	•	6	8008	0		Advanced Options
Apply Reset								
Create new Fw Ma	nagement Station 🕻	•						

Edita las estaciones de gestión del cortafuegos.

2.7 Configuración; 802.1x

0	Status	802.1x Authenticator
•	Statistics	
⊳	System	Supplicante
$\mathbf{\nabla}$	Configuration	ouppricants
	Save config	
	LAN connections EMUX connections Portpvc connections WAN connections	Edit 802.1x Authenticator
	Security 802.1x WPA	View advanced attributes O
	Configure IEEE 802.1x authentication for the wireless port	Options
	DHCP server DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Filter RADIUS Client ▼ Ports Adsl Switch Ether Wireless	Name Value Auth Server: Local • Auth Control Enabled: false • Identity String: GlobespanViata Wireless Hotspot 00.25:24:02:4 Rekey Timeout: 600 Version: 2.01

Configura la IEEE 802.1x Authentication for the wireless port (autenticación para el puerto de la inalámbrica).

2.7.1 Configuración; 802.1x / Visualizar atributos avanzados

Edit 802.1x A	uthenticator
Options	
Name	Value
Auth Server:	Local
Auth Control Enabled:	false 🗨
Identity String:	help
Rekey Timeout:	600
Key Transmission Enabled:	true 💌
Entropy Pool:	*****
Version:	2.01
Change Reset	

Edita el autenticador 802.1x.

2.8 Configuración; WPA

Status	
	Edit WPA Passphrase
• Statistics	
System	View advanced attributes
▼ Configuration	· ·
Save config	Options
LAN connections EMUX connections Portyrc connections Security 802.1x MPPA Routing Table DHCP server DNS client DNS client DNS relay SNTP client IGMP Proxy Wireless Mac Fitter RADIUS Client ▼ Ports Adsl SWireless	Name Value Passphrase Pmk Caching: false V Version: 1.03 Change Reset

Edita la WPA Passphrase (frase contraseña).

2.8.1 Configuración; WPA

Edit WPA Passphrase						
Options						
Name Passnhrase	Value					
Pmk	false 💌					
Caching: PSK:						
Version:	1.03					
Change	Reset					

Edita la WPA Passphrase (frase contraseña).
2.9 Editar Rutas

Edit Routes
There are currently no Routes defined.
Create new Ip V4Route O
Help 🕥

Edita las rutas actuales o crea una nueva ruta IPV4.

2.9.1 Editar Rutas/ Crear una ruta Ip V4

Create Ip V4Route		
Name Destination	Value	
Gateway		
Netmask	0.0.0.0	
Cost	1	
Interface	none 💌	
Advertise	false 💌	
OK Reset Cancel		

2.10 DHCP servidor

Esta página permite crear subredes del DHCP servidor y mapeos IP/MAC del host fijo del DHCP servidor. Desde aquí también se puede habilitar y deshabilitar el DHCP servidor. Se muestra el estado actual del DHCP servidor.

DHCP Serv	ver						
This page allows cre the DHCP server from	ation of DHCP ser Im here.	ver subnets and [JHCP server fixed ho	ost IP/MAC mapp	pings. You may a	ilso enab	le and disable
The DHCP server is (Disable	currently enabled.						
DHCP server ir	nterfaces						
Use this section to e	edit the list of IP ir	iterfaces that the	DHCP server will op	erate on.			
There are currently no) IP interfaces listed	for the DHCP serve	er. The DHCP server w	ill operate on all i	nterfaces.		
Add new interface	e						
Use this section to t	tell the DHCP serv	er to operate on a	another IP interface.				
New IP interface: eth	0 🖌 Add						
Existing DHCP	server subne	ets					
Subnet Value	Subnet Mask	Use local host address as DNS server	Use local host address as default gateway	Assign Auto C Domain C Name	Get subnet from IP interface	Delete?	
192.168.1.0	255.255.255.0	false 💌	true 💌	true 💌	eth0 💌		Advanced Ontions
Apply Reset							oprosition of
Create new Subnet	0						
Help 🗿							
There are currently no) DHCP server fixed	IP/MAC mappings /	defined.				
Create new Fixed Hos	st 0						
Help 🔿							

2.10.1 DHCP Servidor/Editar subred del DHCP servidor

Edit DHCP server subnet

This page allows you to change an existing DHCP server subnet. This can include moving the subnet, offering a different range of addresses on the subnet, or altering option configuration parameters offered to DHCP clients on this subnet.

Parameters for this subnet

Edit the definition of the DHCP subnet here. If you do not wish to specify the subnet value and subnet mask by hand, you may instead select an IP interface using the **Get subnet from IP interface** field. The subnet will track the IP address and subnet mask belonging to the chosen IP interface.

Subnet value	192 , 168 , 1 , 0
Subnet mask	255 _ 255 _ 0
Get subnet from IP interface	eth0 💌
Maximum lease time	3600 seconds
Default lease time	3600 seconds
IP addresses to be available on this subnet	
You need to make sure that the start and end addresses offered in this check the Use a default range box to assign a suitable default IP add	s range are within the subnet you defined above. Alternatively, you may ress pool on this subnet.
Start of address range	192 . 168 . 1 . 33
End of address range	192 . 168 . 1
Use a default range	Г
DNS server option information	
Enter the addresses of Primary and Secondary DNS servers to be prov server to specify its own IP address by clicking on the Use local host	ided to DHCP clients on this subnet. You may instead allow DHCP address as DNS server checkbox.
Primary DNS server address	80 , 58 , 61 , 250
Secondary DNS server address	80 . 58 . 61 . 254
Use local host address as DNS server	
Default gateway option information	
Use local host as default gateway	V
Additional option information	
Add and remove items from this list to configure additional option infor	mation you would like the DHCP server to give to clients on this subnet.
Create new DHCP option)	
OK Reset	
Cancel	

2.10.1 DHCP Servidor/Crear un DHCP servidor

Esta página permite establecer una configuración nueva del DHCP servidor, la cual se enviará a los DHCP clientes de esta subred.

Seleccione qué opción le gustaría configurar sirviéndose de la lista desplegable y después escriba en el cuadro de texto para especificar qué va a enviarse a los DHCP clientes si éstos solicitan un valor para la opción elegida. Algunas de las opciones, como WINS servidores, pueden ser una lista de direcciones IP. Debe escribirlas separadas por comas, como en el ejemplo siguiente: 192.168.219.1, 192.168.220.1

Create DHCP server configuration option

This page allows you to set up a new DHCP server configuration option that will be sent to DHCP dients on this subnet.

Create new DHCP option

Choose which option you would like to configure using the drop down list. Then fill in the text box to specify what will be sent to DHCP clients if they should request a value for the chosen option. Some of the options, such as **WINS servers**, may be a list of IP addresses. You should type them in seperated by commas, as in the following example:

192.168.219.1, 1	92.168.220.1
------------------	--------------

~	11	
	ntion	nomo
~	μισπ	Hallic
-		

Option value

OK	Reset
Can	œl

Default gateway 🔽	
Default gateway	
Domain name	
IRC server	
HTTP server	
SMTP server	
POP3 server	
NNTP server	t (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions
WINS servers	
Time serviers	

2.10.2 DHCP Servidor/Crear nueva subred del DHCP servidor

Esta página permite fijar una nueva subred del DHCP servidor para que el sistema pueda asignar una dirección IP, una máscara de subred y parámetros de configuración a los DHCP clientes.

Create new DHCP server subnet			
This page allows you to set up a new DHCP server subnet so that the system can assign IP address, subnet mask and option configuration parameters to DHCP clients.			
Parameters for this subnet			
Define your new DHCP subnet here. If you do not wish to specify the subnet value and subnet mask by hand, you may instead select an IP interface using the Get subnet from IP interface field. A suitable subnet will be created based on the IP address and subnet mask belonging to the chosen IP interface.			
Subnet value			
Subnet mask			
Get subnet from IP interface	none		
Maximum lease time	3600 seconds		
Default lease time	3600 seconds		
IP addresses to be available on this subnet			
You need to make sure that the start and end addresses offered in this check the Use a default range box to assign a suitable default IP add	s range are within the subnet you defined above. Alternatively, you may ress pool on this subnet.		
Start of address range			
End of address range			
Use a default range			
DNS server option information			
Enter the addresses of Primary and Secondary DNS servers to be prov server to specify its own IP address by clicking on the Use local host	ided to DHCP clients on this subnet. You may instead allow DHCP address as DNS server checkbox.		
Primary DNS server address			
Secondary DNS server address			
Use local host address as DNS server			
Default gateway option information			
Use local host as default gateway			
OK Reset			
Cancel			
	Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions		

2.10.2 DHCP Servidor

/Crear nuevo mapeo IP/MAC del host fijo del DHCP servidor

Add new mapping

Defina aquí el nuevo mapeo fijado. La dirección IP que seleccione será enviada al host con la dirección MAC que especifique. La dirección no debe entrar en conflicto con otra dirección IP ya presente en una serie dinámica de direcciones. También debe cerciorarse de que exista una subred adecuada ya definida para que resida en ella la dirección IP. La dirección MAC debe expresarse en forma de seis pares hexadecimales separados por dos puntos, p.ej. **00:20:2b:01:02:0**

Create new DHCP server fixed ho	st IP/MAC mapping
Add new mapping	
Define your new fixed mapping here. The IP address you choose will be must not clash with an IP address already present in a dynamic addres for the IP address to reside in. The MAC address should be expressed	given to the host with the MAC address you specify. The IP address s range. You should also ensure that there is a suitable subnet defined as 6 hexadecimal pairs seperated by colons, e.g. 00:20:2b:01:02:03
IP address	
MAC address	
Maximum lease time	86400 seconds
OK Reset Cancel	
	Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

2.11 DNS Cliente

DNS client	
DNS servers:	
	Add
Domain search or	der:
	Add

Edita DNS servidores o la Domain search order (orden de búsqueda de dominios).

2.12 DNS Relay

Esta página permite introducir una lista de direcciones IP de DNS servidores a las que el DNS relay pueda enviar prefuntas del DNS. También permite aceder a la base de datos LAN del DNS relay...

Edit DNS server list

Use esta sección para editar las direcciones del DNS servidor presentes en la lista del DNS relay. La primera dirección debe ser el DNS servidor primario, la segunda debe ser el DNS servidor secundario, y así sucesivamente. No se puede tener más de tres direcciones a la vez.

Actualmente no hay DNS servidores en la lista. Use la sección siguiente para agregar un nuevo DNS servidor.

Add new DNS server

Use esta sección para agregar un DNS servidor nuevo a la lista del DNS relay.

DNS Relay
This page allows you to enter a list of DNS server IP addresses that the DNS relay can forward DNS queries to. It also allows access to the DNS relay LAN database •
Edit DNS server list
Use this section to edit existing DNS server addresses present in the DNS relay's list. The first address should be the Primary DNS server, the second address should be the Secondary DNS server, and so on. You cannot have more than three addresses at a time.
There are currently no DNS servers in the list. Use the section below to add a new DNS server.
Add new DNS server
Use this section to add a new DNS server to the DNS relay's list.
New DNS server IP address:
Apply
Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

2.12.1 DNS Relay/Base de datos de la LAN local del DNS relay

Esta página permite visualizar y editar la lista de hosts y direcciones IP presentes en la red local.

Global database settings

Especifique aquí el nombre del dominio LAN. Observe que los datos introducidos en la base de datos local no funcionarán hasta que se especifique un nombre de dominio.

DNS relay local LAN database

This page allows you to view and edit the list of hosts and IP addresses present on the local network.

Global database settings

Specify the LAN domain name here. Please note that entries in the local database will not function until a domain name is specified.

Local domain name: local.lan

Create/View LAN database entry for IPv4 hosts... Apply Reset **2.12.1.1** DNS Relay/Base de datos de la LAN local del DNS relay

/Crear nueva entrada de la base de datos de la LAN local del DNS relay

Esta página permite introducir los detalles de un nuevo dispositivo en la LAN local. Debe teclear el nombre del dispositivo y su dirección IP.

Create new DNS relay local LAN database en	ntry
This page lets you enter the details of a new device on the local LAN. You need to type address.	in the name of the device and its IP
Local host list	
Host name ID address	Delete?
paul 192 168 0 236 Extra host names and IP addresses C	
Apply Reset	
Host name: IP address:	

2.12.1.1.1 DNS Relay/ Base de datos de la LAN local del DNS relay

/Crear nueva entrada de la base de datos de la LAN local del DNS relay

/Nombres adicionales de host y direcciones IP

Esta página permite visualizar y editar una lista adicional de nombres de host y direcciones IP para el host LAN *paul*. Dichos nombres y direcciones adicionales se denominan *alias*.

Host name aliases

Actualmente no hay ningún nombre alias para este host. Use el cuadro de entrada para agregar un alias nuevo.

IP address aliases

Actualmente no hay ningún alias de dirección IP para este host. Use el cuadro de entrada para agregar un alias de IP nuevo.

DNS relay local LAN database - edit aliases
This page allows you to view and edit a list of additional host names and IP addresses for the local LAN host paul. These additional names and addresses are called allases.
Host name aliases
There are currently no name aliases for this host. Use the input box below to add a new name alias entry.
Enter new name alias: Apply Reset
IP address aliases
There are currently no IP address aliases for this host. Use the input box below to add a new IP alias entry.
Enter new IP address alias:

2.13 SNTP cliente

Simple Network Time Protocol Client
Current System Time:
Current Time Zone: UTC
Current Synchronized NTP Server: 0.0.0.0
Synchronize Client with NTP Server now! Synchronize
SNTP - NTP Server Configuration Parameters
NTP servers:
IP Address DNS Hostname
Add NTP Server IP Address: Add Add NTP Server Hostname: Add
SNTP Client Mode Configuration Parameters
SNTP Synchronization mode(s):
Unicast Mode: C Enabled © Disabled Anycast Mode: C Enabled © Disabled Broadcast Mode: C Enabled © Disabled Set Mode
Select a Local Timezone (+-UTC/GMT time): Universal (Coordinated) (+0h)
Enter SNTP transmit packet timeout value (in seconds): 5

Enter SNTP transmit packet retries value: 2
Enter SNTP automatic resynchronization polling value (in minutes).
Set Values
Manual System Clock Setting
Set the system clock (yyyy:mm:dd:hh:mm:ss format): 1970:01:01:00:00:00
Set Clock
Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

2.14 IGMP Proxy

IGMP Proxy Co	onfiguration
Upstream Interface :	
upstreamlf: eth0 - eth0 Apply ppp-0 ppp-1	
none	Copyright (c)

Edita la interfaz Upstream.

2.15 Filtro Mac Inalámbrica

The True	Wireless M	ac Filter Dis	able false.
wi	reless M	lac Addr	ess Access Configuration
MAC:	a5F7e5F6E2FF	Apply	
	MAC	Delete hutter	
#1	00012a3dff5d	Delete	
#2	1A2B3C4D5E6F	Delete	
#3	123456789012	Delete	
			Copyright (c) 2003 GlobespanVirata, Inc. Terms and conditions

Configuración de acceso a las direcciones MAC Inalámbrica

2.16 RADIUS Cliente

RADIUS Client Configuration				
RADIUS Client is currently <i>enabled</i> . Disable				
Accounting Interval: 0 seconds Change				
View Servers ≬				

Configuración del RADIUS Cliente

2.16.1 RADIUS Cliente/ Visualizar Servicio

RA	DIUS	Client Serv	ers		
Aut	henticati	on Servers			
ID	Name	IP Address	Port	Retries	Timeout
Add Acc	New ounting S	Gervers			
ID	Name	IP Address	Port	Retries	Timeout
Add	New				
< <b:< td=""><td>ack</td><td></td><td></td><td></td><td></td></b:<>	ack				

Agrega Servidores de autenticación or Agrega Servidores de recuento.

2.17.Puerto/ADSL

Obsérvese que la opción Reset Defaults (volver a ajustes por defecto) no tendrá efecto hasta que se guarde la configuración y se reinicie.

Adsl Port Co	nfiguration				
View advanced attributes	0	Auto SRAUp Shift Period	0		
Basic Port Attribut	tes	Auto SRADn Shift Period	0		D: 11
Name	Value	Data Boost	Disable	RX Auto Din Aujust	DISROR V
Driver Version	1.61	Local ITH Country Code	Dv0000b5ff	Rx Auto Bin Adjust	Disable 💌
APIVersion	GS_API_491	PSDMack	Charley	Tx Attenuation	Bis_ODB 💌
Firmware Version	D.79.52.25f	1 ODINASK		Bit Swap	Enable 🔻
Dsp Version	0x000000c1	Activate Line	None 💌	Bit Swan Un	Fachla
Connected	false	Host Control	Enable 💌	ык омар ор	
Operational Mode	Inactive	Auto Start	true 🔻	NTRMode	Disable 💌
State	HandShake	Faileafa	true	Code Type	ADSL2 💌
Watchdog	0x00000053	Showtime Led	2 -	Max Down Rate	511
Operation Progress	0x000000a0	Chomme 200		Develoal Port	
Last Failed	0x00000000	Whip	Disable 💌	Filysical Folt	μ
Tx Bit Rate	0	Whip Active	Inactive	Retrain	Enable 💌
Rx Bit Rate	0	Action	Startup	Detect Noise	Disable 💌
Rx ATTNDR	0	Profile	MAIN	Capability	BIS+
Tx Cell Rate	0	Standard	+1 /13	Carling Only	
Rx Cell Rate	0			Coding Gain	auto 💌
Overall Failure	0	Utopia Interface	Levell	Framer Type	Type3ET 💌
INPup	0.0	Ec Fdm Mode	FDM -	Fast Retrain	Disable 💌
INPdown	0.0	Max Bits Per Bin	15	Clock Type	Oscillator 👻
PMmode	L2L3NotAllowed 💌	Tx Start Bin	6	ACPilot Tone	Enable 🔻
PMstatus	ω	Ty End Rin	21	Dving Coon	Falla
Cabinet Mode	Disable 💌	TX End Din	21	Dying Gasp	
Auto SRA	Disable 🗸	Rx Start Bin	32	Defaults	None
Auto SRAMax Time CRC	0	Rx End Bin	255	Reset Defaults	false 💌
Auto SRAMay Time FEC	N	ote that the Reset Defaults	option will not take effect until y	ou save configuration and re	boot.
Auto ortaniax mile r EC	<u> </u>	Apply Reset			

2.17.1.Puerto/ADSL/Visualizar atributos avanzados

Advanced Ad	lsl Port Cor	figuration						
Patum to hosic attribute lie		Local Line Attn	0.0 dB	Remote Mgmt FECEr	rored Sec	0	Bit Swap Up	Disable 💌
Refutit to pasic attribute its	v	Local Tx Power	0.0 dB	Remote Mgmt Errored	l Sec	0	NTRMode	Disable v
Advanced Port At	tributes	Local Fast Channel Rx Rate	0	Remote Mgmt Severe	ly Errored Sec	0	0. L T	
Name	Value	Local Fast Channel Tx Rate	0	Remote Mgmt LOSEr	rored Sec	0	Code Type	AnnerA 💌
Driver Version	1.01 OD 401-404	Local Fast Channel FEC	0	Remote Mgmt Unavai	Errored Sec	0	Max Down Rate	4095
APIVersion	GS_API_491	Local Fast Channel CRC	0	Remote Mgmt HECD		0	Physical Port	0
Firmware Version	U.19.52.251	Local Fast Channel HEC	0	Local TPSTCCellD		0	Datasia	R db
Dsp Version		Local Fast Channel NCD	0	Local TPSTCCellOUpp	er Layer	0	Retrain	Enature V
Connected	talse	Local Fast Channel OCD	0	Local TPSTCBit Error		0	Detect Noise	Disable 💌
Operational Mode	inactive	Local Interleaved Channel Rx Rate	0	Remote TPSTCCellD		0	Capability	A 🔻
State	ldle	Local Interleaved Channel Tx Rate	0	Remote TPSTCCelDU	løper Laver	0	Coding Gain	anto 💌
Watchdog	0x0000000	Local Interleaved Channel FEC	0	Remote TPSTCBit En	ror	0		
Operation Progress	0x0000000	Local Interleaved Channel CRC	0	PSDMask		Standard	Framer Type	Type3
Last Failed	0x00000029	Local Interleaved Channel HEC	0	Fature Fire			Fast Retrain	Disable 💌
Tx Bit Rate	0	Local Interleaved Channel NCD	0	Activate Line		Iwne 💌	Clock Type	Crystal 🔻
Rx Bit Rate	0	Local Interleaved Channel OCD	0	Host Control		Enable 💌	ACPilot Tone	Enable -
Rx ATTNDR	0	Remote SEF	0	Auto Start		tuž 🔻	Duing Goon	E-alla
Tx Cell Rate	0	Remote LOS	0	Failsafe		true	Dying Oasp	
Rx Cell Rate	0	Remote Line Attn	- 0.0 dB	Showtime Led		2 🗸	Defaults	Nout
Phy TXCell Count	0	Remote SNRMargin	0 dB	Whip		Disable 🕶	Elaspsed Time	O day O hour O min O sec
Phy RXCell Count	0	Remote Fast Channel FEC	0	Willia Action		leasting	First Default	T1.413 •
Phy Cell Drop Count	0	Remote Fast Channel CRC	0	Antion		mactive	T1 413Wait Time	90
Overall Failure	0	Remote East Channel HEC	n N	Action		Startop 🗾	T. 1177 - 11	
INPup	0.0	Remote Fast Channel NCD	n	Profile		MAIN	11_4131rain Num	2
INPdown	0.0	Remote Interleaved Channel FEC	0	Standard		tl.413 🔹	ADSL2plus Wait Time	30
PMmode	L2L3NotAllowed 🔻	Remote Interleaved Channel CRC	0	Utopia Interface	leveli 🗸		ADSL2plus Train Num	2
PMstatus	W	Remote Interleaved Channel HEC	0	Ec Fdm Mode	FDM -		Color Made	
Cabinet Mode	Disable 🔻	Remote Interleaved Channel NCD	0	Max Bite Dar Bin		[Swirth Wode	
Auto SRA	Disable 🕶	Local Mgmt FECD	0	max bits mer bitt	в		ADSLType	ADSLx AnnexA
Auto PDAMes Time ODC		Local Mgmt CRCU	0	Tx Start Bin	6	_	Reset Defaults	fabe 💌
Auto SRAMax Time CRU	μ	Local Mgmt FECErrored Sec	U	Tx End Bin	31		Port Snmp If Index	1
Auto SRAMax Time FEC	0	Local Mgmt Errored Sec	U	Rx Start Rin	122		Port Snmp If Type	37
Auto SRAUp Shift Period	0	Local Mgmt Severely Errored Sec	U	The Grant Date) <i>2</i>		Apply Reset	
Data Boost	Disable	Local Mgmt LOSErrored Sec	0	Rx End Bin	255	· ·		
Local ITUCountry Code	0x0000k5#	Local Mgmt Unavail Errored Sec	0	Rx Auto Bin Adjust	Disable 🔻			
Local SEF	0	Local Mgmt HECO	0	Tx Attenuation	Dest (DB			
Local End LOS	Û	Remote Mgmt FECD	0	The state of the s	Dauloop			
Local SNRMargin	0.0 dB	Remote Mgmt CRC0	0	Bit Swap	Enable 💌			

Edita o visualiza todos los atributos avanzados.

2.17.2 Puerto/ Conmutador Ether

Port	Configuration	Linked	Speed/Duplex
#1	AutoNego	×	Autonego 💌
#2	AutoNego	×	Autonego 💌
#3	AutoNego	\checkmark	Autonego 💌
#4	AutoNego	×	Autonego 💌

Muestra el estado de la configuración Ethernet.

2.17.3 Puerto/ Inalámbrica

The Wireless Disable verdadero.



2.17.3 Puerto/ Inalámbrica

Obsérvese que la opción Reset Defaults (volver a ajustes por defecto) no tendrá efecto hasta que se guarde la configuración y se reinicie.

The Wireless Disable *falso*.

The Wireless Disable false.				
Wireless Port Configuration				
Wireless Port Attributes				
Name	Value			
Connected	false			
MAC Default Channel	00:01:38:46:09:e7			
Intra BSSRelay				
ESSID	WLAN_11			
HideSSID	false 💌			
Default Tx Key	0			
Wep Encryption	128bit 💌			
Frag Threshold	2346			
Mac Address Auth	disabled 💌			
WPA	false 💌			
WPAEnable PSK	false			
WPAEnable EAP	false 💌			
Max Frame Burst	0			
Profile	MIXED_G_WIFI 💌			
Rts Threshold	2347			
Mode64Key0	00-00-00-00			
Mode64Key1	00-00-00-00-00			
Mode64Key2	00-00-00-00-00			
Mode64Key3	00-00-00-00-00			
Mode128Key0	58-30-30-32-30-32-42-30-33-30-31-31-31			
Mode128Key1	0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			
Mode128Key2	<u>\0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</u>			
Mode128Key3	<u>\000000000000000000000000000000000000</u>			
Reset Defaults	false -			
Note that the Reset Defaults option will not take effe	ct until you save configuration and reboot.			

. --- Fin ---