PAUTAS PARA LA CONFIGURACIÓN WEB DEL ZyXEL P2602HWUDL-D1

Edición 2.0

23/03/2007

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN1				
2	CONFI	GURAC	CIÓN POR DEFECTO	2	
3	OPER	ACIONE	ES BÁSICAS SOBRE LA PASARELA	5	
	3.1	CAMBIA	AR CONTRASEÑA	5	
	3.2	CONFIG	GURAR LA PASARELA	6	
		3.2.1	CONFIGURACIONES MULTIPUESTO	6	
		3.2.2	CONFIGURACIONES MONOPUESTO	11	
	3.3	ABRIR I	PUERTOS	16	
	3.4	CONFIG	GURAR LA RED INALÁMBRICA	17	
	3.5	REGIST	FRO TERMINALES DECT	24	
	3.6	CONFIG	GURAR LA(S) CUENTA(S) DE VoIP	25	
	3.7	OTRAS	OPERACIONES	30	
		3.7.1	ACTUALIZAR FIRMWARE	30	
		3.7.2	COMPARTICIÓN DE FICHEROS	31	
		3.7.1	CONFIGURACIÓN SERVIDOR DE IMPRESIÓN	33	
ANE	EXO : LI	STADO	DE IMPRESORAS COMPATIBLES	42	

1 INTRODUCCIÓN

Este documento ofrece una orientación para configurar la pasarela ZyXEL P2602HWUDL-D1 de Telefónica a través del configurador web que incorpora este equipo.

Para la configuración del servicio ADSL que Telefónica le proporciona, se recomienda seguir las instrucciones indicadas en el *Manual de usuario* que se incluye en el kit. Esta guía complementa dicho manual explicando cómo realizar las distintas tareas de configuración utilizando el configurador web de la pasarela en lugar de utilizar el asistente de configuración incluido en el kit para los sistemas operativos Windows. Se recomienda usar preferentemente el asistente.

<u>AVISO</u>: Antes de utilizar las herramientas que ofrece directamente el fabricante de este producto y respecto de las que Telefónica de España le informa con carácter meramente orientativo, le recordamos que Telefónica de España no ofrece ningún tipo de soporte técnico sobre las mismas.

Esta configuración se basa en el **acceso a la pasarela** a través del **adaptador de red** del PC, lo que permitirá usarlo independientemente del sistema operativo. Consulte en la ayuda de su sistema operativo cómo tener un adaptador de red adecuadamente instalado.

Este documento está dirigido a **usuarios experimentados** con conocimientos avanzados de redes, routers, sistemas operativos, etc...

2 CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

La pasarela proporcionada viene configurada por defecto en modo multipuesto dinámico, con el servidor DHCP habilitado (es decir, asignará la dirección IP a los PC de la red interna de forma automática) y con la red inalámbrica deshabilitada. Para poder acceder a él, se necesita disponer de un adaptador de red instalado en el PC, que tenga habilitada la opción de recibir la dirección IP de forma automática por DHCP y un navegador correctamente configurado de acuerdo a la configuración en multipuesto dinámico.

NOTA: La pasarela debe estar encendida y correctamente conectada al PC.

Si dispone de un sistema operativo Windows, puede consultar la *Guía de instalación de la tarjeta Ethernet y del protocolo TCP/IP* y el anexo I del *Manual de Usuario* para información más detallada. Si dispone de Linux o Mac, consulte la ayuda de su sistema operativo.

En el caso de que esta configuración inicial no se adapte a sus necesidades o surjan problemas en la puesta en funcionamiento del servicio ADSL, puede actualizar o revisar la configuración mediante el configurador web incorporado en el equipo. Dado que la pasarela arrancará con la dirección IP LAN 192.168.1.1 y máscara 255.255.255.0, compruebe que tiene conexión con la pasarela (por ejemplo mediante un ping). Una vez garantizada la conexión, sólo necesita conectarse desde el navegador a la dirección http://192.168.1.1.

NOTA: Las pantallas que se presentan en esta guía pueden cambiar dependiendo del navegador y sistema operativo utilizado.

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Conectar a 192.1	68.1.1 🛛 🖓 🔀
	GA
P-2602HWUDL-D1	
Usuario:	1234
<u>C</u> ontrasena:	Recordar contraseña Aceptar Cancelar

Figura 2-1: Acceso a la pasarela

Los valores por defecto de *Usuario* y *Contraseña* de la pasarela son *1234* y *1234* respectivamente. Telefónica le recomienda que cambie inmediatamente los valores por defecto de la contraseña de acceso a la pasarela. Consulte el apartado 3.1 CAMBIAR CONTRASEÑA.

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Web Configurator - Micr	osoft Internet Explorer					
rchivo Edición Ver Favori	itos Herramientas Ayuda					
🔆 Atrás 🔹 🌍 🕤 💌	👔 🏠 🔎 Búsqueda 👷	Favoritos 🚱 🔗 - 嫨 🛃 -	📙 除 🔏			
rección 🕘 http://192.168.1.1/					🖌 🄁 Ir	
Web search	🖌 🔚 Options 💈	👷 Links 👻 🔟 🖭 Page se	arch			
ZvXEI			SITE MAP	HELP		
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION						
	Site Map					
izard Setup						
dvanced Setun	Wizard Setup <u>Wizard Setup</u>	Advanced Setup Password	Maintenance System Status			
		<u>LAN</u> Wireless LAN	<u>DHCP Table</u> Wireless LAN			
aintenance		WAN NAT	<u>Diagnostic</u> Firmware			
		<u>Voice</u>	<u>r minwar c</u>			
ogout		<u>Dynamic DNS</u>				
		<u>Time and Date</u> <u>Remote Management</u>				
		<u>UPnP</u> Logs				
		<u>Media Bandwidth Mgnt.</u> Print Server				
		File Sharing				

Figura 2-2: Página principal del configurador web de la pasarela

En el siguiente capítulo se explica cómo realizar las tareas básicas necesarias de configuración sobre la pasarela mediante este configurador web. Se usarán las opciones del menú *Advanced Setup* para realizar operaciones como:

- CAMBIAR CONTRASEÑA
- CONFIGURAR LA PASARELA
- ABRIR PUERTOS
- CONFIGURAR LA RED INALÁMBRICA
- REGISTRO DE TERMINALES DECT
- CONFIGURAR LA(S) CUENTA(S) DE VoIP

Se recomienda no realizar ninguna otra operación mediante el configurador web.

3.1 CAMBIAR CONTRASEÑA

Es la primera tarea que se recomienda realizar. Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> Password* y obtendrá la siguiente pantalla:

🚰 Web Configurator - M	licrosoft Internet Explorer
Archivo Edición Ver Fa	avoritos Herramientas Ayuda
Ġ Atrás 🝷 🕥 🔹 🕨	👔 🛃 🏠 🔎 Búsqueda 🤺 Favoritos 🤣 🎯 - 嫨 🚍 - 📙 🎉 🚯 🔨 🚳
Dirección 🙋 http://192.168.	1.1/
ZvXEL	SITE MAP HELP
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION	Password
Main Menu	Old Password
Advanced Setup	New Password
Password ■	. Retype to confirm
○ LAN	Diagon record your new paceword whenever you change it. The system will look you out if you
 Wireless LAN 	have forgotten your new password, whenever you change it. The system will lock you out if you have forgotten your password.
○ WAN	
○ NAT	
○ Voice	Annly Cancel
 Security 	

Figura 3-1: Menú cambio de contraseña

Rellene los campos adecuadamente y para ello tenga en cuenta que la clave es sensible a mayúsculas y minúsculas:

- Old Password: La contraseña actual
- New Password: La nueva contraseña
- *Retype to confirm:* Repita la nueva contraseña

Una vez rellenados los campos anteriores, pulse *Apply*. Si la operación se realiza correctamente, el navegador se desconectará y tendrá que introducir la nueva contraseña para poder continuar. Puede anotarla en la pegatina que encontrará en la parte inferior de la pasarela. En caso de olvidarla, consulte en el *Manual de usuario* cómo volver a la configuración de fábrica.

3.2 CONFIGURAR LA PASARELA

Si sólo va a tener un equipo conectado a Internet, con una configuración **monopuesto** es suficiente para poder disfrutar del acceso a internet contratado. En este caso, se le recomienda usar un cortafuegos o firewall y tener un antivirus actualizado y activado en el PC dado que estará conectado directamente a Internet. Si por el contrario va a conectar varios equipos debe escoger la configuración **multipuesto**. Se le recomienda utilizar la configuración **multipuesto** aunque sólo vaya a conectar un único PC a Internet, dado que se añade seguridad y se aprovechan mejor las prestaciones avanzadas de la pasarela.

Aparte de **monopuesto** o **multipuesto** deberá indicar el modo de direccionamiento de la línea ADSL para configurar la pasarela. Existen dos posibilidades en el direccionamiento de una línea ADSL:

- direccionamiento estático: tiene asignada una dirección fija para sus conexiones.
- direccionamiento **dinámico**: la dirección es variable y el dato que se le facilita es el usuario y la contraseña del cliente PPPoE con los que se realizarán sus conexiones.

Estos datos le aparecen en la carta que habrá recibido en su domicilio. También puede obtenerlos llamando al número 900502010 desde su línea ADSL.

NOTA: En todas las explicaciones se considera que se parte de una configuración inicial de fábrica de la pasarela. Si es necesario, consulte en el *Manual de usuario* de la pasarela cómo volver a la configuración de fábrica.

3.2.1 CONFIGURACIONES MULTIPUESTO

En ambos tipos de direccionamiento, *dinámico* (opción por defecto en la pasarela) y *estático*, algunas opciones de configuración son comunes. En primer lugar es necesario realizar la configuración de la red privada (*LAN*) de la pasarela. Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup->LAN* y obtendrá la siguiente pantalla donde deberá completar los parámetros con los valores adecuados:

Web Configurator - N	Aicrosoft Internet Explorer				
Archivo Edición Ver Fa	avoritos Herramientas Avuda				
G Atrás 🔹 🕑 🛀 🎴	Búsqueda 🏑 Favoritos	😔 🖂 - 🤤 🖾 - 🗖 🔯	🚯 😫 🦔		
Dirección 🙆 http://192.168.	1.1/				
7.VEI			SITE MAP HELP		
TOTAL INTERNET ALGESS SOLUTION	LAN - LAN Setup				
Main Menu					
main mona					
Advanced Setup					
 Password 	Client IP Pool Starting Address	192.168.1.33			
e LAN	Size of Client IP Pool	32			
 Wireless LAN 	Primary DNS Server	80.58.61.250			
 WAN 	Secondary DNS Server	80.58.61.254			
○ NAT	Remote DHCP Server	N/A			
 Voice 					
 Security 	TCP/IP				
 Dynamic DNS 	IP Address	192.168.1.1			
 Time and Date 	IP Subnet Mask	255.255.255.0			
 Remote Management 	RIP Direction	None 💌			
○ UPnP	RIP Version	N/A 💌			
 Logs 	Multicast	None 🗸			
 Media Bandwidth Mgnt. 					
Logout		Rack Apply Cancel			
	Back Apply Cancel				

Figura 3-2: Opciones de configuración de red privada en multipuesto

Si lo desea, puede cambiar la dirección IP y máscara de subred de la pasarela (*TCP/IP->IP* Address e IP Subnet Mask) y parámetros del servidor DHCP (*DHCP -> Client IP Pool* Starting Address y Size of Client IP Pool) según las necesidades de su red privada. Se recomienda no cambiar ningún otro parámetro.

Una vez completados los campos anteriores, pulse *Apply* y la pasarela se actualizará convenientemente.

Las opciones de configuración WAN son las opciones necesarias para la interfaz ADSL. Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> WAN* y obtendrá la siguiente pantalla:

🗿 Web Configurator - I	Wicrosoft Internet Explorer
Archivo Edición Ver F	avoritos Herramientas Ayuda
🕞 Atrás 🝷 🌍 📲	🖹 👔 🏠 🔎 Búsqueda 🤶 Favoritos 🧐
Dirección 🙆 http://192.168	.1.1/
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION Main Menu	WAN Functions WAN Setup Set up WAN.
Advanced Setup ○ Password ○ LAN	WAN Backup Set up configuration for WAN Backup.
୍ର Wireless LAN ବ WAN	

Figura 3-3: Opciones de configuración WAN

MULTIPUESTO DINÁMICO (OPCIÓN POR DEFECTO)

Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> WAN -> WAN Setup* y obtendrá la siguiente pantalla donde aparece un ejemplo de configuración para este caso. Deberá cambiar el valor de los datos de usuario y contraseña del cliente PPPoE con los valores adecuados de su línea ADSL. En la figura también puede ver el resto de los parámetros ya configurados con los valores adecuados. **Se recomienda no cambiarlos ya que en la configuración por defecto ya vienen preconfigurados.**

ain Menu	Name	MyISP
Annual Catur	Mode	Routing 💌
avanced Setup	Encapsulation	PPPoE V
Password	Multiplex	LLC V
LAN	Virtual Circuit ID	
Wreless LAN	VPI	8
VVAN	VCI	32
NAL	ATM OoS Tuno	
Voice	Coll Pate	OBR
Security	Peak Cell Pate	0
Dynamic DNS	Fear Cell Nate	o celusec
Time and Date	Sustain Cell Rate	Cliente PPPoE facilitado po
Remote Management	Maximum Burst Size	0 Telefónica /
UPnP	Login Information	
Logs	Service Name	
Media Bandwidth Mgnt.	User Name	adslppp@telefonicanetpa
	Password	
jou	IP Address	
	Obtain an IP Address Automat	ically
	O Static IP Address	
	IP Address	0.0.0.0
	Connection	
	Nailed-Up Connection	
	Connect on Demand	
	Max Idle Timeout	0 sec
	PPPoE Pass Through	No 💌
		Back Apply Cancel

Figura 3-4: Opciones de configuración WAN en multipuesto dinámico

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

En las configuraciones multipuesto se debe tener habilitada la funcionalidad NAT. Para comprobarlo, seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> NAT* y obtendrá la pantalla de la **Figura 3-10: NAT** habilitado. Si no está seleccionada la opción *SUA Only*, selecciónela y pulse *Apply*.

MULTIPUESTO ESTÁTICO

Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> WAN -> WAN Setup* y obtendrá la siguiente pantalla donde aparece un ejemplo de configuración para este caso. Deberá cambiar el valor del campo "IP Address" por la dirección IP pública de su línea ADSL. En la figura también puede ver el resto de los parámetros ya configurados con los valores adecuados. Se recomienda no cambiarlos.

Archivo Edicion Ver Favor	itos Herramientas Ayuda	
🔇 Atrás 🔹 🔘 🐁 🖹	🙆 🏠 🔎 Búsqueda 🔶 Favorito:	• 🕑 🎯 🍓 🖂 • 🛄 🛍 😫 🙆 🖄
irección 🕘 http://192.168.1.1/		
ZVYEI		SITE MAP
TOTAL BITERNET ACCESS SOLUTION		
	WAN - WAN Setup	
Main Menu	Name	MASP
	Mada	Positing W
Advanced Setup	Mode	Roung
C Password	Encapsulation	RFC1483
e LAN	Multiplex	LLC 🛩
C Wreless LAN	Virtual Circuit ID	
¢ WAN	VPI	8
< NAT	VCI	32
 Voice 	ATM QoS Type	UBR V
Security	Cell Rate	
C Dynamic DNS	Peak Cell Rate	0 cell/sec
Time and Date	Sustain Cell Rate	0 cell/sec Dirección
 Remote Management 	Maximum Buret Size	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
 UPnP 	IP Address	0
r Logs	IF Address	
Media Bandwidth Mgnt.	IF Address	******

Figura 3-5: Opciones de configuración WAN en multipuesto estático

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

En las configuraciones multipuesto se debe tener habilitada la funcionalidad NAT. Para comprobarlo, seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja

izquierda la opción *Advanced Setup -> NAT* y obtendrá la pantalla de la **Figura 3-10: NAT** habilitado. Si no está seleccionada la opción *SUA Only*, selecciónela y pulse *Apply*.

3.2.2 CONFIGURACIONES MONOPUESTO

Son configuraciones menos recomendadas para un router dado que se pierden las prestaciones avanzadas que proporciona el equipo. En este caso, el PC está conectado directamente a Internet, no existiendo la funcionalidad de traducción de direcciones (NAT). Es conveniente que adopte ciertas medidas de seguridad para evitar ataques o intrusiones en el sistema.

Las opciones de NAT se deshabilitan, tanto para monopuesto estático como para monopuesto dinámico, en *Advanced Setup->NAT*. Debe seleccionar *None*.

🗿 Web Config	urator - Mi	crosoft Intern	et Explorer				
Archivo Edición	Ver Fav	voritos Herramie	ntas <mark>Ayuda</mark>				
🔇 Atrás 🝷 (9 - 💌	2 🏠	D Búsqueda	Kavoritos	Θ	Ø• 🎍	· 🗟 • 🗖
Dirección 🙆 http	://192.168.1	.1/					
7 V							
∠у Х	34						
TOTAL INTERNET ADDES	SOLUTION	NAT	- Mode				
Main Menu		Ne	etwork Addres	s Translation			
		(None				
Advanced Setu	р	0	SUA Only	Edit De	<u>etails</u>		
 Password 		C) Full Feature	Edit De	<u>etails</u>		
♦ LAN							
 Wireless LAN 							
 WAN 						Appl	
○ NAT						Abbi	y

Figura 3-6: NAT deshabilitado

Una vez seleccionada la opción correcta, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

MONOPUESTO DINÁMICO

En este caso, **<u>necesita tener un cliente PPPoE instalado en el PC</u>**. Si utiliza Windows puede utilizar el que se proporciona en el kit o el proporcionado por Windows para el caso de Windows XP. Si utiliza otro sistema operativo consulte en la ayuda del sistema cómo instalar y utilizar un cliente PPPoE. Si no dispone de un cliente PPPoE para su sistema operativo no podrá usar este modo de configuración.

En la configuración del cliente PPPoE instalado en el PC tendrá que introducir el usuario y la contraseña para establecer la conexión. Además necesita tener visibilidad entre la pasarela y el PC. Para ello necesitará configurar ambos con direcciones IP de la misma red privada. Dado que se parte de la configuración por defecto de fábrica, la pasarela tendrá la dirección IP 192.168.1.1 y máscara 255.255.255.0 y el PC recibirá una dirección IP por DHCP. Si es necesario, consulte en el *Manual de usuario* de la pasarela cómo volver a la configuración de fábrica.

No es estrictamente necesario, pero puede actualizar los parámetros del servidor DHCP con los valores consignados en la **Figura 3-2: Opciones de configuración de red privada en multipuesto**.

Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> WAN - > WAN Setup* y obtendrá la siguiente pantalla donde aparecen los parámetros ya configurados con los valores adecuados para este caso. **Se recomienda no cambiarlos ya que en la configuración por defecto ya vienen preconfigurados.**

A Web Configurator	icrosoft Internet Explorer	
	nerosoft internet Explorer	
Archivo Edicion Ver Ha	avoritos Herramientas Ayuda	
🔇 Atrás 🔹 🕥 🔹 💽	👔 😰 🏠 🔎 Búsqueda 🐈 Fav	oritos 🚱 🔗 • 嫨 🔜 • 📙 🛍
Dirección 🙆 http://192.168.	1.1/	
ZVXEL		
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION		
	WAN - WAN Setup	
Main Menu	N	N. JOD
	Name	муізе
Advanced Setup	Mode	Bridge 💌
 Password 	Encapsulation	RFC 1 483 🔽
○ LAN	Multiplex	LLC 💌
 Wireless LAN 	Virtual Circuit ID	
c WAN	VPI	8
© NAT	VCI	32
○ Voice	ATM QoS Type	
 Security 	Cell Rate	
 Dynamic DNS 	Peak Cell Rate	0 cell/sec
 Time and Date 	Sustain Cell Rate	
 Remote Management 	Marianum Burnet Size	c tenset
○ UPnP	Maximum Burst Size	U
○ Logs		
Media Bandwidth Mont		
the same as a with same mights		Back Apply Cancel

Figura 3-7: Opciones de configuración WAN en monopuesto dinámico

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

MONOPUESTO ESTÁTICO

Para el caso del monopuesto estático habrá que hacer algunos cambios en la configuración de red. Primero habrá que asignarle una dirección IP a la pasarela. Para obtener esta dirección es necesario realizar una operación AND entre la dirección IP pública y la máscara (datos consignados en su carta) y sumarle 1. Por ejemplo, si su dirección IP es X.X.X.135 y su máscara es 255.255.255.192 deberá poner el valor X.X.X.129. Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> LAN* y

obtendrá la pantalla de la siguiente figura, en la que se presenta un ejemplo de cómo rellenar estos campos. Los parámetros restantes deberán configurarse con los valores adecuados tal como se muestra en la figura. Se recomienda no cambiarlos.

Archivo Edición Ver Favo	oritos Herramientas Ayuda	
🌏 Atrás 🝷 🕥 🕤 💌	😰 🏠 🔎 Búsqueda 👷 Favoritos ,	🛛 🖉 - 🍃 🖃 - 📃 🛍 🏮 🚇 🥸
rección 🕘 http://192.168.1.1	1/	
7.VEL		SITE MAP
		. HEREIN FAR. POPULATION
	LAN - LAN Setup	
ain Menu	DHCP	
	DHCP	Server V Ejemplo de
dvanced Setup	Client IP Pool Starting Address	X.X.X.135
Password	Size of Client IP Pool	1
LAN	Brimony DNS Source	90 50 51 250
VVireless LAN	Primary DNS Server	80.56.61.250
WAN	Secondary DNS Server	80.58.61.254
NAT	Remote DHCP Server	N/A
Voice	El resultado	de (Dir IP pública AND máscara) +1
Security	ICP/IP	
Dynamic DNS	IP Address	X.X.X.129
Time and Date	IP Subnet Mask	255.255.255.192 — Ejemplo de máscara
Remote Management	RIP Direction	None 🖌
UPnP	RIP Version	N/A 💌
Logs	Multicast	None 💌
Media Bandwidth Mgnt.		
agout		
Chever.		had the terms

Figura 3-8: Opciones de configuración de red en monopuesto estático

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

La pasarela queda configurada de modo que si el PC pide la dirección IP por DHCP va a recibir la dirección IP pública. En estos momentos perderá la conexión con la pasarela y no tendrá visibilidad hasta que renueve la dirección IP de su PC. Consulte la ayuda de su sistema operativo sobre cómo realizarlo. En este momento recuperará la conexión con la pasarela y podrá seguir configurando los siguientes parámetros.

A continuación, seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> WAN - > WAN Setup* y obtendrá la siguiente pantalla donde aparecen los parámetros ya configurados con los valores adecuados para este caso. Se recomienda no cambiarlos. Sólo se necesita un valor de dirección de gestión (dato consignado en la carta). En el ejemplo se utiliza 10.0.0.5.

	JIKUS HEITAINIEIKAS Ayuua	
Ġ Atrás 🔹 🕥 🕤 💌	📓 🏠 🔎 Búsqueda 👷 Favorito	» 🚱 🔗 🎍 🖂 • 🔜 🏭 🖇 🙆 🌢
Dirección 🕘 http://X.X.X.1	29/	
ZVXEL		SITE MAP
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION		
	WAN - WAN Setup	
Main Menu	Name	MyISP
	Mode	Routing V
Advanced Setup	Encapsulation	BEC1483
C Password	Multinley	
← LAN	Virtual Circuit ID	
C Wreless LAN	Virtual Circuit ID	8
e WAN	¥F1	0
C NAT	VCI	32
♥ Voice	ATM QoS Type	UBR 🐱
 Security 	Cell Rate	
 Dynamic DNS 	Peak Cell Rate	0 cell/sec
Time and Date	Sustain Cell Rate	0 cell/sec Dirección de
Remote Management	Maximum Burst Size	gestion
r UPnP		
 Logs 	IP Address	10005
 Media Bandwidth Mgnt. 		10.0.0

Figura 3-9: Opciones de configuración WAN en monopuesto estático

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

3.3 ABRIR PUERTOS

Si tiene configurada la pasarela en **multipuesto**, trabaja con la traducción de direcciones (NAT) activada. Esta función implica que puede necesitar realizar el proceso de apertura de puertos para poder utilizar determinadas aplicaciones de Internet (juegos en red, videoconferencia, etc.).

Seleccione sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup -> NAT* y obtendrá la siguiente pantalla:

🗿 Web Configurator - M	icrosoft Internet Explorer
Archivo Edición Ver Fa	voritos Herramientas Ayuda
🚱 Atrás 🝷 🕥 🔹 📘	👔 🛃 🌈 Búsqueda 🤺 Favoritos 🧐 🔗 - 嫨 🚍 - 🗾 🎇
Dirección 🙆 http://192.168.	1.1/
Z.VEI	
TOTAL INTERNET ALLESS SOLUTION	NAT - Mode
Main Menu	Network Address Translation
	○ None
Advanced Setup	SUA Only Edit Details
○ Password	Full Feature Edit Details
○ LAN	
 Wireless LAN 	
 WAN 	Apply
○ NAT	Мріу

Figura 3-10: NAT habilitado

En la pantalla anterior seleccione *Edit Details* de la opción *SUA Only* y obtendrá la pantalla siguiente en la que se presenta un ejemplo de apertura del puerto 21(ftp) dirigido a un PC de la red privada con dirección 192.168.1.33:

🖹 Web Configurator - M	licrosoft Internet Exp	plorer					
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda							
🔇 Atrás 🔹 🕑 🔹 📓 🏠 🔎 Búsqueda 🧙 Favoritos 🤣 😒 🍓 🖾 🗉 🛄 鑬 😩 🍪							
Dirección 🕘 http://192.168.1.1/							
7.VEI				SITE MAP			
	NAT - Edi	t SUA/NAT Server Set					
Main Menu							
		Start Port No.	End Port No.	IP Address			
Advanced Setup	1	All ports	All ports	0.0.0.0			
 Password 	2	21	21	192.168.1.33			
≏ LAN	3	0	0	0.0.0.0			
 Wireless LAN 			0				
• WAN	+		0	0.0.0.0			
C NAT	3		U	0.0.0			
 Voice Security 	6	0	0	0.0.0.0			
 Dynamic DNS 	7	0	0	0.0.0.0			
 Time and Date 	8	0	0	0.0.0.0			
 Remote Management 	9	0	0	0.0.0.0			
○ UPnP	10	0	0	0.0.0.0			
 Logs 	11	Π	0	0000			
 Media Bandwidth Mgnt. 	12		0	0.0.0			
1	12	U	U	0.0.0.0			
Logour							
			Save Cancel				

Figura 3-11: Apertura del puerto 21 (ftp)

Pulse *Save* y la opción quedará registrada. Añada los puertos que necesite. Recuerde que por seguridad se le recomienda cerrar los puertos que ya no utilice, es decir, eliminarlos de la tabla anterior.

3.4 CONFIGURAR LA RED INALÁMBRICA

Si desea configurar la red inalámbrica de la pasarela, recuerde que debe poner esta misma configuración en los clientes inalámbricos que desee conectar a la pasarela.

Si necesita más información sobre redes inalámbricas, consulte el "Tutorial sobre redes WiFi" disponible en el área <u>www.telefonicaonline.com/zonawifi</u>.

Básicamente necesita configurar los parámetros:

• Canal de radio en el que operará el punto de acceso.

- El identificador de red (ESSID), que va a ser el literal que identificará la red inalámbrica.
- El tipo de encriptación. Básicamente existen dos tipos de encriptación que permiten que las transmisiones a través del canal de radio sean seguras:
 - WEP (Wired Equivalent Privacy) para redes Wi-Fi IEEE 802.11b y 802.11g.
 - WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access / Phase Shift Keying). Es un nuevo esquema de encriptación que incorporan las redes IEEE 802.11g y que solo funciona con clientes de este tipo. Se recomienda su uso en el caso de que todos los clientes inalámbricos sean 802.11g.

Telefónica recomienda, por seguridad, activar siempre la encriptación en las redes inalámbricas. Si la red está formada por equipos 802.11g, es más aconsejable utilizar la encriptación WPA. En caso de no ser posible por disponer de algún equipo 802.11b, se recomienda utilizar encriptación WEP hexadecimal de 128 bit.

NOTA: La dirección IP de la pasarela dependerá de la configuración (multipuesto/monopuesto, estático/dinámico). En este caso, se toma como ejemplo 192.168.1.1.

Se accede a la configuración inalámbrica seleccionando sobre el menú principal disponible (Main Menu) de la franja izquierda la opción *Advanced Setup-> Wireless LAN*.

Si va a hacer uso de la interfaz inalámbrica, lo primero que debe hacer es habilitar dicha interfaz en la pasarela. Para ello, debe pulsar durante 3 ó 4 segundos el agujero marcado como **RESET** en el panel trasero de la pasarela. De esta manera, se habilitará la interfaz inalámbrica con un identificador de red (o SSID) y con una clave de encriptación WEP de 128 bits alfanumérica únicos para su equipo. Para conocer estos datos, consulte la pegatina situada en la parte inferior de su pasarela, que será del tipo que se muestra a continuación. Debe configurar sus clientes inalámbricos con estos parámetros.

a man was	Canuta T	W	AN	EQ.	
lentificad	or (2210): 1		CAN'	1.0	
eguridad:	WEP 128	bits			
tores a	700013	3830	DEE8		

Web Configurator - N	Aicrosoft Internet Explorer
Archivo Edición Ver F	avoritos Herramientas Ayuda
🔇 Atrás 🝷 🕥 🔹	👔 😰 🏠 🔎 Búsqueda 🤺 Favoritos 🤣 🔗 🎍 🖾 - 🧾 🏭 🚯 😐 🖏
Dirección 🙆 http://192.168	.1.1/
ZyXEL Total Internet Access Solution	SITE MAP Wireless I AN
Main Menu	Wireless Wireless Use this screen to configure the wireless LAN parameters.
Advanced Setup	MAC Filter
 Password 	Use this screen to configure the MAC address filter for wireless LAN security.
○ LAN	802.1×/WPA
 Wireless LAN 	Use this screen to enable / disable wireless client authentication.
 WAN 	Local User Database
○ NAT	Use this screen to set up built-in user profile for wireless client authentication.
 Voice 	RADIUS
 Security 	Use this screen to set the external RADIUS server for wireless client authentication.
 Dynamic DNS 	

Figura 3-12: Opciones de configuración de la red inalámbrica

ENCRIPTACIÓN WEP

Lo primero es comprobar en *Advanced Setup-> Wireless LAN -> 802.1x/WPA* que no esté activada la opción WPA o en su caso desactivarla.

🗿 Web Configurator -	Microsof	i Internet Explorer							
Archivo Edición Ver	Favoritos	Herramientas Ayuda							
Ġ Atrás 🝷 🌍 🔸	* 2	o Búsqueda S	Favoritos	Θ	Ø• 🎍	-	- 🗾 🛍	8	😐 🔏
Dirección 🙆 http://192.16	8.1.1/								
ZYXEL TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION								SI	ГЕ МАР
		Wireless LAN - 802	.1x/WPA						
Main Menu	_	802.1x Authenticat	ion strol	No	Authonticat	ion Dog	uirod 🔽		
Advanced Setup	-			140	Addienacou				
Password									
○ LAN			r						
♦ Wireless LAN	_		l	Back	Apply	Car	icel		

Figura 3-13: Comprobación de WPA desactivada

Una vez realizada la comprobación anterior, ahora puede definir en *Advanced Setup-> Wireless LAN -> Wireless* (figura 3-12) los parámetros necesarios (canal, ESSID, etc) y optar por una configuración sin encriptación WEP (figura 3-14) o con ella (figura 3-15).

A modo de ejemplo se han elegido las opciones del canal 10, ESSID igual a "zyxelg" y con encriptación 128 bits hexadecimal. Tenga en cuenta a la hora de utilizar un literal para el ESSID que se distingue entre minúsculas y mayúsculas, y que la clave WEP debe tener una longitud de 26 dígitos hexadecimales. Asimismo, para poder configurar estos valores tendrá que desactivar la casilla "Enable Key Autogeneration"; si la mantiene activada el interfaz inalámbrico utilizará los valores predefinidos.



Figura 3-14: Red inalámbrica activada sin encriptación WEP

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

Web Configurator - N	licrosoft Internet Explorer	
Archivo Edición Ver Fa	avoritos Herramientas Ayuda	
G Atras • 🕤 • 🖸	🖌 📓 🏹 🏸 Busqueda 🏑 Favoritos	🥹 🔯 · 🥥 🖾 · 🛄 🚯 🖨 🦚
Dirección 🙆 http://192.168.	1.1/	
7.VEI		SITE MAP HELP
FORE INTERNET AGGESS SOLD TON	Wireless LAN- Wireless	
Main Menu		
MaintMonta	Enable Wireless LAN	
Advanced Setun	Enable Key Autogeneration	
C. Deceword	ESSID	zyxelg
e LAN	Hide ESSID	No 💌
c Wireless LAN	Channel ID	Channel10 2457MHz 💌
 WAN 	RTS/CTS Threshold	2432 (0 ~ 2432)
○ NAT	Fragmentation Threshold	2432 (256 ~ 2432)
 Voice 		
 Security 	WEP Encryption	128-bit WEP 💌
 Dynamic DNS 	64-bit WEP: Enter 5 characters or 10	hexadecimal digits ("0-9", "A-F") preceded by 0x for each Key(1-4). 25 beyedecimal digits ("0.0", "0, 5") preceded by 0x for each Key(1-4).
 Time and Date 	256-bit WEP: Enter 19 characters or	58 hexadecimal digits ("0-9", "A-F") preceded by 0x for each Key(1-4).
 Remote Management 		
○ UPnP	💽 Key1	0x5a303031333439303030303031
○ Logs	◯ Key2	
 Media Bandwidth Mgnt. 	🔘 КеуЗ	
	◯ Kev4	
Logout		
		Back Apply Cancel

Figura 3-15: Red inalámbrica activada con encriptación WEP

Una vez completados los campos anteriores, pulse *Apply* y la pasarela se actualizará convenientemente.

ENCRIPTACIÓN WPA

En la opción *Advanced Setup-> Wireless LAN->Wireless* se definen los parámetros de canal y ESSID. Es necesario desactivar las opciones de encriptación WEP (ver figura 3-14) antes de pasar a activar la encriptación WPA.

En la figura 3-16 se presenta un ejemplo de encriptación WPA con la contraseña "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" (se realiza en *Advanced Setup -> Wireless LAN ->* 802.1x/WPA). La clave WPA debe tener un mínimo de 8 caracteres, aunque por seguridad se recomienda que tenga al menos 20 caracteres. Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

🗿 Web Configurator - M	icrosoft Internet Explorer	
Archivo Edición Ver Fa	voritos Herramientas Ayuda	
🚱 Atrás 🝷 🕤 🔹	🖹 👔 🏠 🔎 Búsqueda 👷 Favoritos	🚱 🗟 · چ 🖂 · 🗔 🛍 😫 🙆 🍇
Dirección 🙋 http://192.168.	1.1/	
		SITE MAP
	Wireless LAN - 802.1x/WPA	
Main Menu	802.1x Authentication	
Advanced Setup	Wireless Port Control	Authentication Required
· Password	Readmentication Timer	1800 (In Seconds)
○ LAN		3600 (In Seconds)
n Wireless LAN	Key Management Protocol	
○ WAN	Pre-Shared Kev	888888888888888888888888888888888888888
○ NAT	WPA Group Key Undate Timer	
		(in seconds)
 Security Dyperpio DNS 		
 Time and Date 		
Remote Management	l	Back Apply Cancel

Figura 3-16: Configuración de la encriptación WPA

Una vez completados los campos anteriores, pulse Apply y la pasarela se actualizará convenientemente.

La figura 3-17 presenta un ejemplo de cómo queda la opción *Advanced Setup -> Wireless LAN -> Wireless* una vez activada la encriptación WPA de la figura 3-16.

🗿 Web Configurator - Mic	rosoft Internet Explorer		
Archivo Edición Ver Favo	oritos Herramientas Ayuda		
🔇 Atrás 🔹 🕥 🐇 💌	😰 🏠 🔎 Búsqueda 📌 Favoritos	🛛 🖉 - 🍃 🖾 - 🔁 🛍	8 😐 🚳
Dirección 🕘 http://192.168.1.	1/		
ZUVEL			SITE MAP
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION			
	Wireless LAN- Wireless		
Main Menu	Fnable Wireless I AN		
	ESSID	zvxela	
Advanced Setup	Hide ESSID	No. Y	
C Password			
r LAN	Channel ID	Channel10 2457MHz	
r Wreless LAN	RTS/CTS Threshold	2432 (0 ~ 2432)	
r wan	Fragmentation Threshold	2432 (256 - 2432)	
C NAT		• "mailed 2000 Point"	
< Voice	17		
* Security			
· Dynamic DNS		Back Apply Cancel	

Figura 3-17: Configuración de canal y ESSID para encriptación WPA

3.5 REGISTRO TERMINALES DECT

La pasarela P2602HWUDL-D1 integra una estación base DECT, lo que permite el registro de cualquier terminal DECT GAP con este equipo (hasta un máximo de 6 terminales DECT simultáneos), de modo que estos terminales pueden realizar y recibir llamadas a través de esta pasarela.

Para utilizar un terminal DECT con la pasarela ZyXEL, dicho terminal debe registrarse previamente con la estación base integrada en el dispositivo ZyXEL. Para ello siga los siguientes pasos:

- Presione el botón de registro de la estación base (situado en un lateral del equipo) durante unos 8 segundos para activar el modo registro en el equipo ZyXEL (LED DECT2 comenzará a parpadear). El modo registro se refiere al estado en que la pasarela busca terminales DECT dentro de su zona de cobertura. La pasarela ZyXEL permanece en este estado durante 30 segundos.
- 2. Seguidamente configure su terminal DECT en modo registro (consulte la documentación de su terminal DECT si fuese necesario), e introduzca el código PIN en el terminal DECT cuando le sea requerido (por defecto, este PIN es 1234).
- 3. Repita los pasos 1 y 2 para cualquier otro terminal DECT que desee asociar a la pasarela.

3.6 CONFIGURAR LA(S) CUENTA(S) DE VoIP

Antes de proceder a configurar estos parámetros, debe disponer de la identificación de usuario y contraseña para una (o varias) cuentas de VoIP proporcionadas por Telefónica. Este dispositivo permite la configuración de hasta dos cuentas de VoIP simultáneas.

Recuerde que para que el servicio de VoIP funcione correctamente, la pasarela debe estar configurada en **multipuesto**, de manera que previamente a la configuración de estos parámetros, compruebe que su pasarela está configurada en este modo.

NOTA: Adicionalmente a la configuración basada en el interfaz web que se mostrará a continuación, el dispositivo también implementa una locución de voz que permite la auto-configuración de la(s) cuenta(s) de VoIP del dispositivo sin más que introducir el identificador de usuario y la contraseña de la(s) cuenta(s) contratadas, a través de cualquier teléfono (analógico o digital) conectado directamente al puerto FXS (TELEF.) o asociado a la base DECT integrada en la pasarela.

A continuación se procede a estudiar los casos principales de configuración:

- Configuración de 1 cuenta de VoIP
- Configuración de más de 1 cuenta de VoIP simultáneas

CONFIGURACIÓN DE 1 CUENTA DE VoIP

En primer lugar, se trata el caso en el que únicamente se desee configurar una cuenta de VoIP en el dispositivo. Para ello, una vez en la pantalla principal del dispositivo, ir a la opción Advanced Setup \rightarrow Voice \rightarrow SIP Settings. Seleccionar la cuenta SIP1 en la casilla de selección situada en la parte superior derecha, para configurar los parámetros únicamente de esta cuenta de VoIP. En esta pantalla de configuración de la cuenta SIP1, introducir el valor del identificador de usuario recibido para nuestra cuenta en el campo SIP Number, en el campo User-ID introducir el mismo valor seguido de @telefonica.net y en el campo Password se introducirá la contraseña de terminal.

Por ejemplo, suponer los siguientes valores de los parámetros para la cuenta de VoIP:

- Identificación de terminal : 917073451
- Contraseña de terminal : 2233445

En este caso, en el campo *SIP Number* se introducirá **917073451**, en el campo *User-ID* se introducirá el valor **917073451@telefonica.net** y en *Password* se introducirá **2233445**. Mencionar que por razones de seguridad, cada dígito del campo contraseña de terminal se irá introduciendo en formato encriptado, mostrándose un punto por cada dígito introducido.

El resto de parámetros se dejarán tal y como aparecen configurados por defecto. Para este caso en el que se configura una única cuenta de VoIP, tanto el teléfono que se conecte al

puerto TELEF. (FXS) como los posibles terminales DECT que se asocien a la estación base DECT realizarán y recibirán todas las llamadas de VoIP haciendo uso de esta única cuenta SIP1 configurada.

Voice - SIP Settings	SIP Account : SIP 1 💌
SIP Settings	
Active SIP	\checkmark
SIP Number	917073451
SIP Local Port	5070 (1025-65535)
SIP Server Address	sbc.ngn.rima-tde.net
SIP Server Port	5070 (1-65535)
REGISTER Server Address	sbc.ngn.rima-tde.net
REGISTER Server Port	5070 (1-65535)
SIP Service Domain	telefonica.net
Authentication	
User-ID	917073451
Password	•••••
Caller ID	🗹 Send Caller ID
Incoming Call apply to	Phone
	🗹 Dect 1 🗹 Dect 2 🔽 Dect 3
	🗹 Dect 4 🔍 Dect 5 🔽 Dect 6
Advanced Settings	Settings

Figura 3-18: Configuración de una cuenta de VoIP

Tras realizar esta configuración, pulsar *Apply* para guardar los cambios. Tras unos segundos nuestra cuenta de VoIP estará registrada con el servidor y lista para ser utilizada.

CONFIGURACIÓN DE MÁS DE 1 CUENTA DE VoIP

En situaciones en las que se disponga de más de una cuenta de VoIP dada de alta, se podrán configurar todas ellas de forma simultánea en nuestra pasarela (máximo de 10 cuentas SIP). Para ello, ir a la opción Advanced Setup \rightarrow Voice \rightarrow SIP Settings.

En este caso, se realizará la configuración para que el terminal conectado al puerto TELEF. (FXS) realice y reciba las llamadas a través de la cuenta SIP1, mientras que los terminales DECT asociados a la estación base realicen y reciban las llamadas a través de la cuenta SIP2.

Seleccionar la cuenta **SIP1** en la casilla de selección situada en la parte superior derecha, para configurar los parámetros únicamente de esta cuenta de VoIP. En esta pantalla de configuración de la cuenta SIP1, introducir el valor del identificador de usuario recibido para

nuestra cuenta en el campo *SIP Number*, en el campo *User-ID* introducir el mismo valor seguido de **@telefonica.net** y en el campo *Password* se introducirá la contraseña de terminal.

En la línea que permite configurar hacia qué puerto se redirigirán las llamadas que se reciban por esta cuenta SIP1 (**Incoming Call apply to**), se marcará únicamente la opción "*Phone*", dado que como se ha comentado, la cuenta SIP1 se relacionará únicamente al terminal fijo conectado al puerto TELEF. (FXS).

Por ejemplo, suponer que se han recibido los siguientes parámetros para la primera cuenta de VoIP:

- Identificación de terminal : 917073451
- Contraseña de terminal : 2233445

En este caso, dentro la pantalla SIP1, en el campo *SIP Number* se introducirá **917073451**, en el campo *User-ID* se introducirá el valor **917073451@telefonica.net** y en *Password* se introducirá **2233445**. Mencionar que por razones de seguridad, cada dígito del campo contraseña de terminal se irá introduciendo en formato encriptado, mostrándose un punto por cada dígito introducido.

Pulsar Apply para guardar los cambios introducidos.

Voice - SIP Settings	SIP Account : SIP 1 💉
SIP Settings	
Active SIP	
SIP Number	917073451
SIP Local Port	5070 (1025-65535)
SIP Server Address	sbc.ngn.rim a-t de.net
SIP Server Port	5070 (1-65535)
REGISTER Server Address	sbc.ngn.rim a-t de.net
REGISTER Server Port	5070 (1-65535)
SIP Service Domain	telefonica.net
Authentication	
User-ID	917073451
Password	•••••
Caller ID	🗹 Send Caller ID
Incoming Call apply to	Phone Phone
	🗌 Dect 1 📄 Dect 2 📄 Dect 3
	🗌 Dect 4 📃 Dect 5 📃 Dect 6
Advanced Settings	Settings

Figura 3-19: Configuración de la cuenta VoIP SIP1

Ahora, acceder nuevamente a *Advanced Setup* \rightarrow *Voice* \rightarrow *SIP Settings*, y seleccionar la cuenta **SIP2** en la casilla de selección situada en la parte superior derecha, para configurar los parámetros de esta cuenta de VoIP. En esta pantalla de configuración de la cuenta SIP2, en primer lugar marcar la casilla de activación *Active SIP* para habilitar la cuenta, introducir a continuación el valor del identificador de usuario recibido para esta cuenta en el campo *SIP Number*, en el campo *User-ID* introducir el mismo valor seguido de **@telefonica.net** y en el campo *Password* se introducirá la contraseña de terminal asociada a la cuenta 2.

En la línea que permite configurar hacia qué puerto se redirigirán las llamadas que se reciban por esta cuenta SIP2 (parámetro **Incoming Call apply to**), se marcarán todas las casillas de los terminales DECT, dado que como se ha comentado, la cuenta SIP2 se relacionará únicamente con los terminales DECT asociados a la pasarela.

Por ejemplo, suponer que se han recibido los siguientes parámetros para la segunda cuenta de VoIP:

- Identificación de terminal : 917073452
- Contraseña de terminal : 6677889

En este caso, dentro la pantalla SIP2, en el campo *SIP Number* se introducirá **917073452**, en el campo *User-ID* se introducirá el valor **917073452**@telefonica.net y en *Password* se introducirá **6677889**. Mencionar que por razones de seguridad, cada dígito del campo contraseña de terminal se irá introduciendo en formato encriptado, mostrándose un punto por cada dígito introducido.

Pulsar sobre el botón *Apply* para almacenar los cambios realizados en la pasarela antes de salir.

Voice - SIP Settings	SIP Account : SIP 2 💌
SIP Settings	
Active SIP	
SIP Number	917073452
SIP Local Port	5070 (1025-65535)
SIP Server Address	sbc.ngn.rima-tde.net
SIP Server Port	5070 (1-65535)
REGISTER Server Address	sbc.ngn.rima-tde.net
REGISTER Server Port	5070 (1-65535)
SIP Service Domain	telefonica.net
Authentication	
User-ID	917073452@telefonica.net
Password	•••••
Caller ID	Send Caller ID
Incoming Call apply to	Phone Phone
	🗹 Dect 1 🔍 Dect 2 🔽 Dect 3
	🗹 Dect 4 🗹 Dect 5 🔽 Dect 6
Advanced Settings	Settings

Figura 3-20: Configuración de la cuenta VoIP SIP2

A continuación seleccionar la opción Advanced Setup \rightarrow Voice \rightarrow Phone para configurar que los terminales DECT únicamente realicen llamadas de VoIP haciendo uso de la cuenta SIP2. Para ello en la parte superior derecha de esta pantalla, seleccionar uno por uno cada terminal DECT mediante la elección sucesiva de la opción **DECT1, DECT2,..., DECT6** de la lista

Phone Port Settings, y en el campo *Outgoing Call Use*, marque únicamente la casilla correspondiente a la cuenta **SIP2**.

Voice - Phone				Phone Port Settings: Dect1 👻
Outgoing Call us	se			
🔲 SIP 1	🗹 SIP 2	🔲 SIP 3	SIP 4	SIP 5
🔲 SIP 6	🔲 SIP 7	🔲 SIP 8	🔲 SIP 9	SIP 10
		Back .	Apply	Cancel

Figura 3-21: Configuración cuenta SIP2 como salida del terminal DECT1

Para finalizar, pulse *Apply* para que la configuración efectuada se almacene en el dispositivo. Sería necesario realizar este último paso, como se ha comentado anteriormente, para cada uno de los terminales DECT.

3.7 OTRAS OPERACIONES

Dentro de este apartado, se incluyen las siguientes operaciones:

3.7.1 ACTUALIZAR FIRMWARE

Es una operación **peligrosa** que puede dejar inutilizada la pasarela, por lo que sea cuidadoso y no utilice cualquier firmware. **Se le recomienda que siempre utilice un FIRMWARE** HOMOLOGADO por Telefónica. En otro caso estará anulando la garantía de la venta del producto.

Antes de proceder a la actualización RECUERDE desconectar el cable ADSL.

🚰 Web Configurator - Microsoft Internet Explorer Favoritos Herramientas Archivo Edición Ver Ayuda 🔎 Búsqueda 🛛 👷 Favoritos 🕞 · 📙 鑬 😫 🙆 🔏 2 🤇 Atrás 🔻 × Dirección 🙆 http://192.168.1.1/ SITE MAP HELP FIRMWARE Main Menu Firmware Upgrade To upgrade the internal router firmware, browse to the location of the binary (.BIN) upgrade file and Maintenance click UPLOAD. System Status OHCP Table File Path: Upload Examinar. Wireless LAN Diagnostic Firmware CONFIGURATION FILE Logout Click Reset to clear all user-defined configurations and return to the factory defaults. Reset

OPERACIONES BÁSICAS SOBRE LA PASARELA

Figura 3-22: Actualización de firmware

Pulse el botón *Examinar*, localice en el PC el fichero que contiene el firmware y pulse *Upload*. Se iniciará el proceso y recibirá información del progreso de la operación hasta terminar. **RECUERDE** no apagar la pasarela ni desconectarla del PC mientras el proceso está en curso.

Espere mientras la pasarela se reinicia. Una vez reiniciado compruebe la configuración actual y si es necesario reconfigúrelo de nuevo. No olvide volver a conectar el cable ADSL.

3.7.2 COMPARTICIÓN DE FICHEROS

La pasarela ZyXEL permite la conexión de dispositivos de almacenamiento USB 2.0 (o inferior) de modo que sean accesibles por los usuarios conectados a la red. Siga los siguientes pasos para acceder a los ficheros compartidos del dispositivo de almacenamiento USB conectado a la pasarela.

- 1. Conecte el dispositivo de almacenamiento a uno de los puertos USB de la pasarela.
- 2. La pasarela ZyXEL detectará automáticamente el dispositivo de almacenamiento conectado y hará su contenido accesible.

3. Desde el ordenador, pulse sobre **Inicio** → **Ejecutar** e introduzca la dobre barra "\\" seguida por la dirección IP de la pasarela (por defecto, 192.168.1.1) y después pulse **Aceptar**.

Ejecuta	r 🤉 🔀
	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea que Windows abra.
<u>A</u> brir:	\\192.168.1.1
	Aceptar Cancelar <u>E</u> xaminar

Figura 3-23: Modo de acceso a ficheros compartidos en la pasarela

4. Si se trata del primer acceso, le aparecerá una ventana solicitando la introducción de las credenciales (por defecto, usuario : **admin** y contraseña : **1234**) para poder acceder a los ficheros compartidos en el dispositivo de almacenamiento.

Conectar a 192.	168.1.1 🛛 🛛 🔀
R	GP
Conectando con 19	22.168.1.1
Usuario:	
<u>C</u> ontrasena:	Recordar contraseña

Figura 3-24: Registro para acceso a ficheros compartidos en la pasarela

5. Una vez registrado tendrá acceso a la información compartida almacenada en el dispositivo USB conectado a la pasarela.



Figura 3-25: Ficheros compartidos en la pasarela

3.7.3 CONFIGURACIÓN SERVIDOR DE IMPRESIÓN

La pasarela ZyXEL permite compartir una impresora USB en la red de área local. Esto es posible sin más que conectar una impresora USB compatible a uno de los puertos USB de la pasarela ZyXEL y después configurar un puerto TCP/IP en los ordenadores conectados a la red para permitirles la impresión a través de esa impresora.



Figura 3-26: Impresora USB compartida en red

Los requisitos a satisfacer para poder configurar y hacer uso del servidor de impresión de la pasarela se enumeran a continuación:

- Ordenador con sistema operativo Microsoft Windows 95, Windows 98 SE (Second Edition), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ó Macintosh OS X.
- El sistema operativo debe soportar puertos TCP/IP para impresión y ser compatible con el protocolo Line Printer Remote (LPR).
- Una impresora USB <u>compatible</u> (ver Anexo) o basada en los drivers genéricos PCL 5.0 / 6.0 también soportados por la pasarela.

Seguidamente se muestran las pantallas para el proceso de configuración de una impresora tomando como referencia el sistema operativo Windows XP Professional. Algunos puntos de los menús que se muestran a continuación podrán variar un poco en función del sistema operativo. El puerto TCP/IP debe ser configurado con la dirección IP de la pasarela ZyXEL y debe utilizar el protocolo LPR (Line Printer Remote) para comunicarse con la impresora.

1.- Pulse sobre **Inicio**, y pulse sobre **Impresoras y faxes** para abrir la pantalla de impresoras.



2.- Pulse sobre el botón **Agregar una impresora**, ubicado en la parte derecha de la pantalla de impresoras, mostrada más arriba.

3.- Aparecerá la pantalla del Asistente para agregar una impresora. Pulse Siguiente para continuar.



4.- Seleccione el botón Impresora local. Pulse Siguiente para continuar.

Asistente para agregar impresoras
Impresora local o de red El asistente necesita saber el tipo de impresora que debe configurar.
Seleccione la opción que describe la impresora que desea utilizar: Impresora local conectada a este equipol Detectar e instalar mi impresora Plug and Play <u>a</u> utomáticamente Una impr <u>e</u> sora de red o una impresora conectada a otro equipo
Para configurar una impresora de red que no esté conectada a un servidor de impresión, utilice la opción "Impresora local".
< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Cancelar

5.- Seleccione el botón **Crear nuevo puerto**. Seleccione como tipo de puerto el **Standar TCP/IP Port**. Pulse **Siguiente** para continuar.

Seleccionar un puerto de impresoras Los equipos se comunican con impresoras a través de puertos.			
Seleccione el puerto que dese puede crear un nuevo puerto.	ee que use su impresora. Si el puerto no está en la lista,		
◯ <u>U</u> sar el puerto siguiente:	LPT1: (Puerto de impresora)		
inote: la megoria de los eq una impresora local. El con	jupos usan el puerto LPT I ; para comunicarse con nector para este puerto debe ser similar a esto:		
 <u>C</u>rear nuevo puerto: Tipo de puerto: 	Standard TCP/IP Port		
	< <u>A</u> trás Siguienţe > Cano	elar	

6.- Siga las instrucciones de la pantalla y pulse **Siguiente** para continuar.

Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP		
	Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP Este asistente se usa para agregar un puerto de impresora de red. Antes de continuar asegúrese de que: 1. El dispositivo esté encendido. 2. La red esté conectada y configurada.	
	Haga clic en Siguiente para continuar.	
	< <u>A</u> trás Siguiente > Cancelar	

7.- Introduzca la **dirección IP** LAN de su pasarela ZyXEL. Se mostrará un **Nombre de puerto** por defecto en función de la dirección IP introducida, aunque este valor podrá ser modificado si así lo desea el usuario. Pulse **Siguiente** para continuar.

Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP		
Agregar Puerto ¿Para qué dispositivo desea agregar un puerto?		
Escriba el nombre de impresora o direcci deseado.	ión IP y un nombre de puerto para el dispositivo	
Nombre de impresora o dirección IP:	192.168.1.1	
<u>N</u> ombre de puerto:	IP_192.168.1.1	
	< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e >	Cancelar

8.- Seleccione el botón **Personalizado** y pulse sobre el botón **Configuración...** Complete la información solicitada en esta pantalla sobre el servidor de impresión.

Asistente para a	gregar puerto de impresora estándar TCP/IP	×
Se requiere in Nose pued	formación adicional sobre puertos e identificar el dispositivo.	
El dispositivo no 1. El dispositivo 2. La red esté c 3. El dispositivo 4. La dirección del Escriba la direcc del asistente o su Tipo de dispos	se encuentra en la red. Asegúrese de que: esté encendido. onectada. esté configurado correctamente. de la página anterior sea correcta. ión correcta y realice otra búsqueda en la red regresando a la página anterior aleccione el tipo de dispositivo si está seguro de que la dirección es correcta. itivo	
◯ Es <u>t</u> ándar	Generic Network Card	
⊙ <u>P</u> ersonaliz	ado Configuración	
	< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > C	ancelar

9.- Seleccione el botón LPR como Protocolo de impresión. Introduzca LP1 en el campo Nombre de la cola dentro de la Configuración LPR. Pulse Aceptar para volver a la pantalla previa y a continuación Siguiente.

Configurar monitor de j	puerto	os TCP/IP estándar	? 🛛
Configuración de puerto			
<u>N</u> ombre del puerto:		IP_192.168.1.1	
Nombre de impresora o dire IP:	ección	192.168.1.1	
Protocolo O Sin fo <u>r</u> mat	0	⊙ <u>L</u> PR	
Configuración original	9100		
Configuración LPR	LP1		
Cuenta de bytes LPR	<u>h</u> abilita	ada	
Estado <u>S</u> NMP habilita	ido —		
Nombre de com <u>u</u> nidad:	public	c	
índice de <u>d</u> ispositivo SNMP:	1		
		Aceptar	Cancelar

10.- Asegúrese que los parámetros del puerto de impresión mostrados son correctos. Pulse **Finalizar** para continuar con el proceso de configuración.

Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP			
	Finalización del Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP		
	Ha seleccionado un puerto con las siguientes características.		
	SNMP:	No	
	Protocolo:	LPR, LP1	
	Dispositivo:	192.168.1.1	
	Nombre de puerto:	prueba	
	Tipo de adaptador:		
	Para completa	ar este asistente, haga clic en Finalizar.	
			_
		< <u>A</u> trás Finalizar Cancelar)

11.- Seleccione la marca de la impresora que desea conectar al servidor de impresión de la pasarela de la lista Fabricante que se le muestra. Seleccione asimismo el modelo de impresora de la lista Impresoras. Si la impresora que desea conectar no se encontrase en la lista, deberá insertar el disco o CD con los drivers de la impresora en su PC, pulsando sobre el botón **Utilizar Disco...** para instalar los controladores de la impresora. Pulse **Siguiente** para continuar.

Asistente para agregar impresora	s
Instalar el software de impresora El fabricante y modelo determinan e	el software que hay que utilizar.
Elija el fabricante y modelo de su impresora no está en la lista, bus para buscar un software compat	i impresora. Si tiene disco de instalación, elija Utilizar disco. Si la que un software compatible en la documentación de la impresora ible.
Fabricante Kyocera Mita Lanier LaserMaster Lexmark Linotronic Image: State Controlador está firmado digitalm Por qué es importante la firma de un organizamento	Impresoras Impresoras Lexmark ValueWriter 600 Lexmark Z11 Color Jetprinter Lexmark Z12 Color Jetprinter Lexmark Z22-Z32 Color Jetprinter <td< td=""></td<>
	< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Cancelar

12.- Siga las instrucciones que se muestran en pantalla, seleccione **Conservar el controlador existente** si el controlador ya se encuentra instalado en su ordenador y no desea modificarlo. Pulse Siguiente para continuar.

Asistente para agregar impresoras	
Usar el controlador existente Ya hay un controlador instalado para esta impresora. Puede usar o reemplazar el controlador actual.	X
Lexmark Z22-Z32 Color Jetprinter	
¿Desea conservar el controlador existente o usar el nuevo?	
Conservar el controlador existente (recomendado)	
○ <u>R</u> eemplazar el controlador existente	
< <u>A</u> trás Siguienţe > Cancelar	

13.- Introduzca un nombre identificativo para su impresora y pulse Siguiente para continuar.

Asistente para agregar impresoras
Dar un nombre a su impresora Debe asignar un nombre a esta impresora.
Proporcione un nombre para esta impresora. Dado que algunos programas no admiten combinaciones de nombres de servidor e impresora de más de 31 caracteres, se recomienda escribir un nombre lo más corto posible. Nombre de la impresora:
Lexmark Z22
¿Desea usar esta impresora como predeterminada? ● <u>S</u> í ● <u>N</u> o
< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Cancelar

14.- Seleccione la opción No compartir esta impresora. Pulse Siguiente para continuar.

Asistente para agregar impresoras	
Compartir impresora Puede compartir esta impresora con otros usuarios en la red.	
Si desea compartir esta impresora, debe proporcionar un nombre para compartirla. Puede usar el sugerido o escribir uno nuevo. El nombre compartido será visible para otros usuarios de la red. <a>No compartir esta impresora <a>No compartir esta impresora	
< <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e >	Cancelar

15.- Seleccione **Sí** y pulse **Siguiente** si desea imprimir una página de prueba. Se le mostrará una ventana para preguntar si la página de prueba se ha impreso correctamente. Si no desea imprimir ninguna página de prueba seleccione **No** seguido de **Siguiente** para continuar.

Asistente para agregar impresoras	
Imprimir página de prueba Para confirmar que la impresora se ha instalado correctamente, imprima una página de prueba.	Ŷ
¿Desea imprimir una página de prueba?	
⊙ <u></u>	
O №	
< <u> A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Canc	elar

16.- La siguiente pantalla muestra los parámetros actuales de la impresora. Seleccione **Finalizar** para completar la configuración.

Asistente para agregar impresoras			
	Finalización del Asistente para agregar impresoras Finalizó el Asistente para agregar impresoras. Especificó la configuración de impresora siguiente:		
	Nombre: Nombre del recurso: Puerto: Modelo: Predeterminada: Página de prueba:	Lexmark Z22 <no compartida=""> prueba Lexmark Z22-Z32 Color Jetprinter Sí No</no>	
	Haga clic en Finalizar para cerrar este asistente.		
< <u>A</u> trás Finalizar Cancelar			

Manufacturer	Model Name	Туре	Comments
Avision	MF 3200	MFP	
AVISION	MF 3230	MFP	
Brother	HL1260	Laser Printer	
BROTHER	DCP 7010	Laser Printer	
BROTHER	MFC4800	MFP	
BROTHER	MFC4800J	MFP	
BROTHER	MFC 5440CN	MFP	
BROTHER	MFC6800	MFP	
BROTHER	MFC7220	MFP	
BROTHER	MFC7420	MFP	
BROTHER	MFC8840D	MFP	
BROTHER	MFC210C	MFP	
BROTHER	IntelliFax2820	MFP	
BROTHER	MFC8840	MFP	
BROTHER	MFC-7820N	MFP	
Canon	BJF9000	InkJet Printer	
Canon	BJ-330	InkJet Printer	
CANON	BJC-4200	InkJet Printer	
CANON	BJC-4300	InkJet Printer	
CANON	BJC-4550	InkJet Printer	
CANON	i2355	InkJet Printer	
CANON	i255	InkJet Printer	
CANON	i320	InkJet Printer	
CANON	i355	InkJet Printer	
CANON	i450	InkJet Printer	
CANON	i470D	InkJet Printer	
CANON	i475D	InkJet Printer	
CANON	i550	InkJet Printer	

ANEXO : LISTADO DE IMPRESORAS COMPATIBLES

CANON	i560	InkJet Printer	
CANON	i6100	InkJet Printer	
CANON	i6500	InkJet Printer	
CANON	i850	InkJet Printer	
CANON	i865	InkJet Printer	
CANON	i9100	InkJet Printer	
CANON	i950	InkJet Printer	
CANON	i9950	InkJet Printer	
CANON	S200SPx	InkJet Printer	
CANON	S200SRx	InkJet Printer	
CANON	S520	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip 1000	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip2000	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip3000	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip4000	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip5000	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip6000D	InkJet Printer	
CANON	PIXMA ip8500	InkJet Printer	
CANON	MP-110	MFP	
CANON	MP-130	MFP	
CANON	MP150	MFP	
CANON	MP170	MFP	
CANON	MP450	MFP	
CANON	MP730	MFP	
EPSON	Aculaser C1900	Color Laser Jet	
	EPL-5700	Laser Print	
EPSON	EPL-6100	Laser Print	Disable bid. support
EPSON	LQ-100	DotMaxtrix Printer	
EPSON	LQ-1000C	DotMaxtrix Printer	

EPSON	LQ-1170C	DotMaxtrix Printer	
EPSON	LQ-2080C	DotMaxtrix Printer	
EPSON	LQ-2170C	DotMaxtrix Printer	
EPSON	LQ-300+	DotMaxtrix Printer	
EPSON	LQ-570C	DotMaxtrix Printer	
EPSON	LQ-570C+	DotMaxtrix Printer	
EPSON	Stylus C20	InkJet Printer	Disable bid. support
EPSON	Stylus C20SX	InkJet Printer	Disable bid. support
EPSON	Stylus C40	InkJet Printer	Disable bid. support
EPSON	Stylus C43UX	InkJet Printer	
EPSON	Stylus C60	InkJet Printer	Disable bid. support
EPSON	Stylus C63	InkJet Printer	
EPSON	Stylus C83	InkJet Printer	
EPSON	Stylus C670	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Color 1160	InkJet Printer	Disable bid. support
EPSON	Stylus Color 1520	InkJet Printer	Close printer utility
EPSON	Stylus Color 1520K	InkJet Printer	Close printer utility
EPSON	Stylus Color 400	InkJet Printer	Close printer utility
EPSON	Stylus Color 600	InkJet Printer	Close printer utility
EPSON	Stylus Color 670	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Colore 800	InkJet Printer	Close printer utility
EPSON	Stylus Color 810	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Photo 915	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Photo 1270	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Photo 2100	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Phonto 810	InkJet Printer	
EPSON	Stylus Photo EX3	InkJet Printer	There is error message when is printing

EPSON	EPL-5800	Laser Printer	
EPSON	EPL-5900	Laser Printer	
EPSON	EPL-6200	Laser Printer	
EPSON	LP 2500	Laser Printer	
EPSON	LP 8900	Laser Printer	
EPSON	Stylus Photo830U	InkJet Printer	
EPSON	TM-T88III	Thermal Printer	
EPSON	Stylus CS-1500	MFP	
EPSON	Stylus CX-3500	MFP	
EPSON	Stylus CX-4700	MFP	
EPSON	Stylus CX-5300	MFP	
EPSON	Stylus CX-3700	MFP	
EPSON	Stylus CX-4100	MFP	
EPSON	Stylus Photo RX430	MFP	
EPSON	Stylus Photo RX510	MFP	
EPSON	Stylus Photo RX530	MFP	
EPSON	Stylus Photo RX630	MFP	
EPSON	Stylus C900	InkJet Printer	
EPSON	R210	InkJet Printer	
FUITSU	DL 3800	DotMaxtrix Printer	
	DL 700	DotMaxtrix Printer	
FUJITSU	DL6800	DotMaxtrix Printer	
FUJITSU	PP 10	Laser Printer	
FUJITSU	DL 6400	DotMaxtrix Printer	
FUJITSU	DL 900	DotMaxtrix Printer	

	DeskJet 1125C	InkJet Printer	Disable bid. support
44	DeskJet 1220C	InkJet Printer	Disable bid. support
invent			
HP	DeskJet 3650	InkJet Printer	
HP	DeskJet 400	InkJet Printer	
HP	DeskJet 500	InkJet Printer	
HP	DeskJet 5500	Color Laser Jet	
HP	DeskJet 5550	InkJet Printer	
HP	DeskJet 670C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 680C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 720C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 810C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 845C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 920C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 1180C	InkJet Printer	
HP	DeskJet 930C	InkJet Printer	
HP	LaserJet 1100	Laser Printer	
HP	LaserJet 1200	Laser Printer	Disable bid. support
HP	LaserJet 1220	Laser Printer	Disable bid. support
HP	LaserJet 1300	Laser Printer	
HP	LaserJet 2200	Laser Printer	Disable bid. support
HP	LaserJet 2200D	Laser Printer	Disable bid. support
HP	LaserJet 3330	Laser Printer	
HP	LaserJet 4000	Color Laser Jet	
HP	LaserJet 5000	Color Laser Jet	Support PCL5 or PC6 Driver
HP	LaserJet 5000LE	Color Laser Jet	Support PCL5 or PCL6 Driver
HP	LaserJet 6P	Laser Print	
HP	Photosmart 7150	Photo Printer	

HP	Photosmart 2610	MFP	
HP	LaserJet 1500L	Color Laser Jet	Only support host-based
HP	PSC 1315	Color MFP	
HP	DeskJet 3535	InkJet Printer	
HP	DeskJet 5550	InkJet Printer	
HP	DeskJet 5652	InkJet Printer	
HP	LaserJet 1320	Laser Printer	
HP	LaserJet 2300	Laser Printer	
HP	LaserJet 2420	Laser Printer	
HP	LaserJet 3052 AIO	Laser Printer	
HP	LaserJet 4250	Laser Printer	
HP	LaserJet 2550	Color Laser Jet	
HP	LaserJet 3015	MFP	
HP	PSC 1315	MFP	
HP	PSC 1350	MFP	
HP	PSC 1410	MFP	
HP	PSC 1610	MFP	
HP	PSC 2310	MFP	
HP	OfficeJet 4255	MFP	
HP	OfficeJet 5510	MFP	
HP	OfficeJet 6210	MFP	
HP	OfficeJet 7210	MFP	
HP	OfficeJet K80	MFP	
HP	OfficeJet 6610	MFP	
HiTi	S400	Photo Printer	
HiTi	Photo Printer 730PS/GALA	Photo Printer	
HiTi	Photo Printer 730PL	Photo Printer	
HiTi	Photo Printer	Photo Printer	

	641PS		
HiTi	Photo Printer 640PS	Photo Printer	
HiTi	Photo Printer 640GALA	Photo Printer	
HiTi	Photo Printer 640DL	Photo Printer	
HiTi	Printer 640Amphi	Photo Printer	
HiTi	Printer 640GOLD	Photo Printer	
	Infoprint 1332	FALSE	
	Infoprint 1412	FALSE	
IBM	Infoprint 20	FALSE	
	FS-1010	Laser Printer	
	FS-1020D	Laser Printer	
KYOCERA	FS-1920	Laser Printer	
KYOCERA	FS-720	Laser Printer	
KYOCERA	FS-820	Laser Printer	
KYOCERA	FS-920	Laser Printer	
KYOCERA	FS-6020	Laser Printer	
KYOCERA	1380MF	MFP	
KYOCERA	FS-1010KX	Laser Printer	
	PagePro 1350W	Laser Printer	
KONICA	Magicolor 2300w	Color Laser Jet	
KONICA	PagePro 1380MF	Color Laser Jet	
LEXMARK	C720	Color Laser Jet	
	C750	Color Laser Jet	
LEXMARK	E210	Laser Printer	
LEXMARK	E322	Laser Printer	
LEXMARK	Optra S 1250	Laser Printer	

LEXMARK	T420	Laser Printer	
LEXMARK	T620	Laser Printer	
LEXMARK	W812	Laser Printer	
LEXMARK	Z42	InkJet Printer	
LEXMARK	Z43	InkJet Printer	
LEXMARK	Z45	InkJet Printer	
LEXMARK	Z55	InkJet Printer	
LEXMARK	Z705	InkJet Printer	
LEXMARK	E230	InkJet Printer	
LEXMARK	X6170	MFP	
LEXMARK	Z515	InkJet Printer	
LEXMARK	X3330	MFP	
LEXMARK	X2350	MFP	
LEXMARK	X1195	MFP	
LEXMARK	X3350	MFP	
LEXMARK	X4250	MFP	
LEXMARK	X7170	MFP	
LEXMARK	X4270	MFP	But the fax can't work
LEXMARK	X1185	MFP	
LEXMARK	X5250	MFP	
LEXMARK	X6170	MFP	
LEXMARK	X5150	MFP	
NEC	Pinwriter P2200	DotMaxtrix Printer	
	Pinwriter P3200	DotMaxtrix Printer	
NEC	Pinwriter P5300	DotMaxtrix Printer	
NEC	Pinwriter P8000C	DotMaxtrix Printer	
OKI	ML-391	DotMaxtrix Printer	
OKI	B4350	Laser Printer	

Panasonic	KX-P1121	DotMaxtrix Printer	
PANASONIC	KX-P1123	DotMaxtrix Printer	
PANASONIC	KX-P1124	DotMaxtrix Printer	
PANASONIC	KX-P1624	DotMaxtrix Printer	
PANASONIC	KX-P6500	Laser Printer	
SAMSUNG	ML-1710	Laser Printer	
SAMSUNG	ML-1750	Laser Printer	
SAMSUNG	SRP-270	Laser Printer	
SAMSUNG	Star NX-2420	DotMaxtrix Printer	
SAMSUNG	CLP-500	Laser Printer	
SAMSUNG		Laser Printer	
SAMSUNG		Laser Printer	
SAMSUNG	CLP-510	Laser Printer	
SAMSUNG	ML-1520	Laser Printer	
SAMSUNG	KL-2250	Laser Printer	
SAMSUNG	ML-2550	Laser Printer	
SAMSUNG	SCX-4016	MFP	
SAMSUNG	SCX-4100	MFP	
SHARP	AR-M160	MFP	
SHARP	AR-M185	MFP	
SHARP	AR-M205	MFP	
SHARP	AR-M235	MFP	
SHARP	AR-M275	MFP	
SHARP	AR-M350	MFP	
SHARP	AR-M450	MFP	
XEBUX	Phaser 3310	Laser Printer	
ALINOA.	DocuPrint 240A	Laser Printer	

XEROX Document 203A	MFP	
---------------------	-----	--