

PORTAL DE CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

MANUAL DE USUARIO

Publicación: Mayo 2010

Este manual de servicio es propiedad de Telefónica de España, queda terminante prohibida la manipulación total o parcial de su contenido por cualquier medio salvo autorización escrita por parte de Telefónica de España. © TdE, 2010

1.ÍNDICE

1.	ÍNDICE	.2
2.	INTRODUCCIÓN	.3
3.	ACCESO AL PORTAL	.4
3 3	 ACCESO DESDE LA PROPIA LÍNEA ACCESO DESDE INTERNET 	.6 .8
4.	PORTAL DE CONFIGURACIÓN DE ROUTERS	.9
4 4 4 4	1. FICHA TÉCNICA 1 2. CONFIGURACIONES 1 2. Puertos 1 2. Puertos 1 3. ACCESO AL PORTAL 2 4. ASISTENCIA TECNICA 2	11 12 12 19 25 28 30 34 36 37 38 39
5.	ANEXOS	10
5 5	 DISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE CONFIGURACIÓN GLOSARIO DE TÉRMINOS	40 44

2.INTRODUCCIÓN

Movistar pone a disposición de sus usuarios un portal a través del cuál podrá realizar una administración avanzada de la configuración de sus Servicios de Banda Ancha.

A través del Portal de Configuración de Routers podrá configurar de forma sencilla su router. Adicionalmente le permite mantener guardada su última configuración, de forma que podrá recuperarla de forma sencilla en caso de que se produzca alguna incidencia.

Movistar le recomienda que utilice este portal para gestionar su router. De esta forma tendrá acceso en todo momento a las últimas actualizaciones de software para su equipo y podremos prestarle una mejor atención técnica.

Este documento es una guía de ayuda para la utilización de dicho Portal. Los requisitos mínimos para poder acceder son los siguientes:

- Tener contratado un Servicio Banda Ancha de Movistar con router con soporte para gestión remota..
- Estar registrado en www.movistar.es si se desea acceder al portal desde otra línea diferente a la que se va a configurar.
- Disponer de una conexión a Internet y un navegador Web (Internet Explorer 6 ó superior)

3.ACCESO AL PORTAL

Puede acceder a la administración de la configuración de su router a través de la siguiente dirección



www.movistar.es/configuramirouter

Ilustración 1. Pantalla de acceso al Portal de Configuración de Routers

Una vez se pulse en el enlace, aparecerá la pantalla de autenticación solicitando el acceso.

El portal diferenciará si el acceso se está realizando a través del propio router o a través de otra conexión.

AVISOS: El contenido al que desea acced usuario y contraseña	ler se encuentra protegido mediante
Si ya es usuario de movistar introduzca sus datos de acceso usuario	Si aun no es usuario registrado de movistar REGÍSTRESE AHORA GRATIS
contraseña 🔤 🗹	Registrarse en movistar.es es
¿Olvido su usuario y/o contraseña?	fácil y tiene muchas ventajas: consulte sus facturas online.
	comuníquenos y siga el proceso de sus reclamaciones, averías

lr a la página de inicio 🔉

Ilustración 2. Pantalla de autenticación para el acceso al Portal de Configuración de Routers

3.1. ACCESO DESDE LA PROPIA LÍNEA

Si usted está realizando el acceso al Portal de Configuración directamente a través del router, el sistema lo detectará y aparecerá una pantalla solicitando su número de teléfono



Ilustración 3. Solicitud del número de teléfono

Si el número de teléfono coincide con el de su línea se redirigirá hacia el portal de configuración sin necesidad de poner el usuario y contraseña de registro de www.movistar.es.

Si el número de teléfono no coincide con el asociado a su router se redirigirá a una pantalla de autenticación, donde deberá de introducir el usuario y la contraseña de registro de www.movistar.es.

Si ya es usuario de movistar introduzca sus datos de acceso
usuario
contraseña 🔤 🗹
¿Olvidó su usuario y/o contraseña?
Seguridad

lr a la página de inicio »

Ilustración 4. Formulario de claves de www.movistar.es

Si aún no dispone de usuario y contraseña de www.movistar.es puede registrarse y obtenerlos accediendo a la opción de **REGÍSTRESE AHORA GRATIS**. Cómo aparece en la **ilustración 2**.

Si ya es usuario registrado de www.movistar.es, pero no recuerda la contraseña, puede volver a generarla. Para ello siga las instrucciones que se le indicarán.

Una vez introducidos usuario y contraseña correctamente, se solicitará que introduzca el número de teléfono sobre el que tiene contratado el servicio. Tras introducir la línea que desea configurar, podrá acceder al Portal de Configuración de Routers.

3.2. ACCESO DESDE INTERNET

Si usted está realizando el acceso al Portal de Configuración desde un acceso diferente al que le ofrece el router que quiere configurar, el sistema lo detectará y le redirigirá a una pantalla de autenticación, donde deberá de introducir el usuario y la contraseña del registro de www.movistar.es, tal como muestra la **llustración 4**.

Si aún no dispone de usuario y contraseña de www.movistar.es puede registrarse y obtenerlos accediendo a la opción de **REGÍSTRESE AHORA GRATIS**. Cómo aparece en la **ilustración 2**.

Si ya es usuario registrado de www.movistar.es, pero no recuerda la contraseña, puede volver a generarla. Para ello es conveniente que tenga a mano sus últimas facturas.

Una vez introducidos los datos de acceso correctos aparecerá una pantalla donde se mostrarán los teléfonos asociados a su usuario de www.movistar.es. Seleccionando uno de ellos accederá al Portal de Configuración.



Ilustración 5. Listado de teléfonos asociados al usuario

4. PORTAL DE CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

El Portal de Configuración de Routers está diseñado para facilitar al usuario las tareas de configuración del equipo. Para ello, se han distribuido las distintas facilidades en pestañas situadas en la parte superior de la pantalla.

A continuación se detallan las distintas pestañas disponibles en el Portal y su utilidad:

- Ficha Técnica: Se trata de una pantalla informativa donde se detallan las características del router y los servicios contratados.
- Configuraciones: Esta pestaña reúne todas las funcionalidades de configuración de su router
 - Puertos: Puede abrir y cerrar puertos en su router y hacer mapeo de servicios.
 - WI-FI: Le permite configurar los parámetros de su red inalámbrica.
 - Red: Le permite acceder a la información de configuración de su red local y modificarla.
 - Perfiles: Desde aquí puede guardar la actual configuración de su router y acceder a configuraciones anteriores.
 - Contraseña: Desde aquí puede gestionar la contraseña para poder acceder al router. <u>Con esta opción desactivará</u> <u>el portal de configuración de Routers</u>
 - Usuarios Voz IP: Desde esta pestaña podrá crear, eliminar y dar de baja los usuarios IP para utilizar la Voz IP. (*)

- DECT: Esta funcionalidad permite modificar la contraseña de registro de los teléfonos DECT sobre su router y así poder establecer sus llamadas de teléfono convencionales o IP. (*)
- Cuenta CIF: Desde esta opción, podrá modificar el usuario y contraseña de acceso al dispositivo de almacenamiento de datos externo conectado al equipo a través de su puerto USB. Lo que permite el intercambio de archivos desde el puerto USB de su router(*)
- Acceso al Portal: Puede configurar si lo desea, que se pueda acceder directamente a su portal de configuración o por el contrario sea necesario autenticarse en www.movistar.es.

(*) Esta facilidad no es accesible para todos los routers solamente estará disponible sobre los equipos que la soporten.

Todas estas funcionalidades aparecerán en la parte superior como elementos de un conjunto de pestañas. Pulse sobre el enlace que desee para acceder a cada una de las diferentes opciones propuestas.

Configura	ación de rou	ters	
Configuración d	el dispositivo de acc	eso	i) ¿Necesita ayuda?
Ficha Técnica	Configuraciones	Acceso al Portal	
Puertos WiFi	Red Perfiles Con	traseña Usuarios Voz IP	DECT Cuenta CIF Reset

Ilustración 6. Pestañas del Portal de Configuración de Routers

4.1. FICHA TÉCNICA

Al entrar al Portal, accedemos directamente a la primera pestaña denominada "Ficha Técnica" donde se describen los detalles de nuestro modelo de router con información el mismo.



Ilustración 7. Ficha Técnica

4.2. CONFIGURACIONES

Esta pestaña reúne todas las funcionalidades de configuración de su router. A continuación se describe cada una de estas opciones.



Ilustración 8. Opciones del Menú de Configuraciones

• Puertos

Pulsando sobre el enlace 'puertos' de la pestaña "Configuraciones", se accederá a la siguiente pantalla, donde se ofrecen algunas operaciones básicas para configurar y modificar el mapeo de puertos en el router.

Este mapeo de puertos le permite redirigir el tráfico que llega desde Internet a un puerto o un rango de puertos de su router a uno de los equipos de su red local de usuario. Se puede observar que en esta pestaña existen tres opciones:

- Configurar un nuevo puerto.
- Modificar un puerto existente
- Eliminación de puerto(s) existente

has an other the set of the set of	21 I. P. I	10	9 B B		
Jesde aqui pued	e configurar la list	a de mapeos	de puertos de su ro	uter	
Configurar un	nuevo puerto 🖯	•			
Rellene los sig	juientes campos y	y pulse Crear	para añadir un nue	vo mapeo de puertos.	
Protocolo IP II	nterna				
		(Ej.192	.168.1.33)		
Puede especi	ficar puertos indiv	iduales o ran <u>c</u>	jos de puertos.		
Abrir rang Duerto Externo	jo de puertos (Desde	⊃ Abrir puert Hasta	os individuales □ (Valores entre (0 v 65535)	
uerto Interno			(Valores entre () у 65535)	CREAR
Para editar los Para eliminar p Dispone de la:	atos de un pue puertos, chequee s opciones de sel	rto, pulse sobr las casillas co ección Todos	re cualquiera de su: prrespondientes y p s y Ninguno para f:	s campos. ulse Eliminar los puertos m acilitar el marcado.	iarcados.
Una vez haya	configurado los p	ouertos de su	Router, guarde los	cambios pulsando Modificar.	
	dos » Ningun				
Seleccionar: Tc	in the second second				

Ilustración 9. Puertos

<u>Para configurar un puerto nuevo</u>, despliegue la herramienta "configurar nuevo puerto" y rellene los campos, pulse **Crear** y añadirá un nuevo mapeo de puertos. Para editar los datos de un puerto, pulse sobre cualquiera de sus campos y realice los cambios necesarios.

Automistracion		*	
esde aqui puede configi	irar la lista de mapeos de puer	tos de su router	
onfigurar un nuevo p	ouerto 🛨		
Para editar los datos d Para eliminar puertos, Dispone de las opciona Una vez haya configur eleccionar: Todos » ,	e un puerto, pulse sobre cualo chequee las casillas correspoi es de selección Todos y Ning ado los puertos de su Router, Ninguno »	juiera de sus campos. ndientes y pulse Eliminar los pue juno para facilitar el marcado. guarde los cambios pulsando Moc	ertos marcados. líficar.
Protocolo	IP interna	Puertos Externos	Puertos Internos
	192.168.1.2 192.168.1.2	80:80 80:80	80:80 80:80
		Elimir	nar los puertos marcados 👟

Ilustración 10. Administración de Puertos

<u>Si desea eliminar puertos</u>, marque las casillas correspondientes y pulse Eliminar los puertos marcados. Dispone de las opciones de selección Todos y Ninguno para facilitar el marcado de casillas. En el caso de la eliminación se le solicitará la confirmación de que en realidad desea eliminar los puertos seleccionados:

Ficha Técnica Conf	iguraciones Ac	ceso al Portal
Puertos WiFi Red	Perfiles Contras	eña
Administración c	le puertos	
Desde aquí puede configu	rar la lista de mapeo	s de puertos de su router
Configurar un nuevo p	uerto 🛨	
 Para editar los datos da Para eliminar puertos, o Dispone de las opcione Una vez haya configura 	e un puerto, pulse so chequee las casillas is de selección Tod e ado los puertos de s	ore cualquiera de sus campos. correspondientes y pulse Eliminar los puertos marcados . •s y Ninguno para facilitar el marcado. • Router, guarde los cambios pulsando Modificar .
Seleccionar: Todos » ,	Ninguno »	
Protocolo	IP interna	Microsoft Internet Explorer
	192.168.1.2 192.168.1.2	¿Está seguro que desea eliminar los elementos marcados
		Aceptar Cancelar

Ilustración 11. Confirmación de eliminación

Una vez haya configurado todos los cambios deseados sobre los puertos de su Router, guarde los cambios pulsando **Modificar**.

A continuación especificaremos cada una de estas opciones en detalle:

Creación de un Nuevo Puerto.

Para crear un nuevo puerto será necesario indicar los siguientes parámetros:

- **Protocolo** (TCP/UDP)
- Seleccionar si se abre un solo puerto o un rango de puertos
- **Puerto externo (Desde):** Puerto sobre el que quiere hacerse el mapeo o inicio del rango de puertos si procediera.

- **Puerto externo (Hasta):** Fin de rango de puerto sobre el que quiere hacerse el mapeo.
- **IP Interna:** Dirección IP del equipo al que quiere dirigir el tráfico del puerto externo.
- Puerto interno (Desde): Puerto del equipo local a dónde se llevará el tráfico o inicio del rango de puertos si procediera.
- Puerto interno (Hasta): Fin de rango de puerto del equipo local a dónde se llevará el tráfico.

Una vez completando los parámetros anteriores y dando al botón Añadir se añadirá un mapeo a la lista. De esta forma se podrán añadir tantos mapeos como se desee.

Existen tres limitaciones en el uso del puerto externo:

- Los puertos 21 y 23 no están permitidos.
- Si tiene contratado Telegestión Domótica no podrá mapear los puertos 8443 ni 4310.
- Si tiene contratado Hogar Supervisado no podrá mapear los puertos comprendidos en el **rango 16000-16019**.
- Sin embargo es posible para un mismo puerto abrir tanto el **protocolo UDP como el TCP**.

La ilustración muestra la pantalla de configuración de puertos.

de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router ifigurar un nuevo puerto ifigurar un nuevo puerto itellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna image: construction of the puertos individuales o rangos de puertos. Abrir rango de puertos Abrir puertos individuales Abrir rango de puertos Abrir puertos individuales to Externo Pesde Hasta image: construction of the puerto, pulse sobre cualquiera de sus campos. (Valores entre 0 y 65535.) ara editar los datos de un puerto, pulse sobre cualquiera de sus campos. ara editar los datos de un puerto, pulse sobre cualquiera de sus campos. ara editar los datos de un puerto, pulse sobre cualquiera de sus campos. ispone de las opciones de selección Todos y Ninguno para facilitar el marcado. na vez haya configurado los puertos de su Router, guarde los cambios pulsando Modificar. ina vez haya configurado los puertos de su Router, guarde los cambios pulsando Modificar.	Para elim Dispone Una vez ^I ecciona	ar: 10005 >> , N					
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router ifigurar un nuevo puerto ifigurar un nuevo puerto itellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. icoclo IP Interna image: seguentes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes campos y pulse crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: seguentes de selección reargos de puertos. image: seguentes de selección Todos y Minguno para facilitar el marcado. avez haya configurado los puertos de su Router, guarde los campios pulsando Modificar.	Para ellin Dispone Una vez		nguno »				
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router ifigurar un nuevo puerto itellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. icoclo IP Interna image: siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: siguientes campos y pulse crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. image: siguientes campos individuales o rangos de puertos. image: siguientes campos de puertos individuales image: siguientes campos de puertos de puertos individuales image: siguientes de puertos de puertos individuales image: siguientes de puertos de puertos individuales image: siguientes de puertos individuales image: siguientes de puertos de puertos de puertos ind	Para ellin Dispope	haya configurad	o los puertos de su	u Router, guarde los o	ambios pulsando Mo c	lificar.	
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto tellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear para añadir puertos individuales Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear puertos individuales Image: Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. Image: Crear puertos individuales Image: Crear puertos individuales Image: Crear puertos individuales Image: Crear puertos individuales Image: Crear puertos individuales <th>0 P</th> <th>inar puertos, che de las onciones i</th> <th>quee las casillas c</th> <th>correspondientes y pu</th> <th>ulse Eliminar los pue icilitar el marcado</th> <th>rtos m</th> <th>arcados.</th>	0 P	inar puertos, che de las onciones i	quee las casillas c	correspondientes y pu	ulse Eliminar los pue icilitar el marcado	rtos m	arcados.
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router ifigurar un nuevo puerto • telene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna •	Para edit	ar los datos de u	n puerto, pulse sol	ore cualquiera de sus	campos.		
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto • figurar un nuevo puertos individuales o rangos de puertos. •<							CREAR
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto rellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna (Ej.192.168.1.33) uede especificar puertos individuales o rangos de puertos. Abrir rango de puertos O Abrir puertos individuales to Externo O Pesde - Hasta (Valores entre 0 y 65535) to Interno O Pesde - Constanti (Valores entre 0 y 65535)				(Valores entre U	y 65535)		
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto telene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna (Ej.192.168.1.33) uede especificar puertos individuales o rangos de puertos. Abrir rango de puertos (O Abrir puertos individuales Desde Hasta	rto Exter rto Interi	no	- :	(valores entre u	y 65535)		
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto telene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna (Ej.192.168.1.33) uede especificar puertos individuales o rangos de puertos. Abrir rango de puertos C Abrir puertos individuales	10200	Desde	Hasta				
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto tellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna (Ej.192.168.1.33) uede especificar puertos individuales o rangos de puertos.	 Abhi 	rango de puerto	s () Abrir puer	tos individuales			
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto filene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. tocolo IP Interna (Ej.192.168.1.33) uede especificar puertos individuales o rangos de puertos.	~		- <u> </u>				
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto – rellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. rocolo IP Interna (Ej.192.168.1.33)	Puede es	specificar puerto:	s individuales o ran	igos de puertos.			
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto ellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos. :ocolo IP Interna	:Р 🔻		(Ej.19:	2.168.1.33)			
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto — ellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo mapeo de puertos.	otocolo	IP Interna					
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router figurar un nuevo puerto 🚽	Rellene li	os siguientes car	npos y pulse Crea	r para añadir un nuev	/o mapeo de puertos.		
de aquí puede configurar la lista de mapeos de puertos de su router	nfigurai	r un nuevo pue	rto 🕘				
le qui nuede configurar la liste de manano de nuertos de su router	suc aqui	pacae corrigara	na lista de mapeus	, de puertos de su to	arei		
	iune ehs	puede configurai	la lista de maneos	o de puertos de su ro	ter		
ministración de puertos		stracion de		de puertes de su va	+-v		

Ilustración 12. Configuración de Puertos

NOTA IMPORTANTE: La acción de alta no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de **MODIFICAR**. De esta forma la configuración de puertos final que quedará establecida es la que tenga el usuario en la tabla al momento de pulsar dicho botón.

Modificación de un puerto existente

En el caso de existir mapeos en la lista consultada, si se selecciona uno de ellos se volcarán los datos sobre las casillas de arriba. Una vez cambiado y dando al botón **MODIFICAR** se guardaran los cambios.

NOTA IMPORTANTE: La acción de modificación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de **MODIFICAR**.

Eliminación de un mapeo existente

En el caso de existir mapeos en la lista consultada, si se selecciona uno de ellos y se da al botón **Eliminar** se eliminará de la lista dicho mapeo. Se mostrará al usuario una ventana de confirmación de dicha acción.

Fie	cha Técnica	Configuraciones	Acceso al Portal			
Pu	ertos WiFi	Red Perfiles Con	traseña			
Ad	Iministrac	ión de puertos				
Des	de aquí puede	configurar la lista de ma	ipeos de puertos de su rout	er		
Cor	nfigurar un ni	uevo puerto 🛨				
F F	'ara editar los o 'ara eliminar pu	datos de un puerto, puls iertos, chequee las casi	e sobre cualquiera de sus (Illas correspondie <u>ntes y pul</u>	campos. se Eliminar los puert	tos marcados.	
0 - U)ispone de las : Jna vez haya c	opciones de selección 1 :onfigurado los puertos	Todos y Ningun [,] <mark>La pági</mark> de su Router, que	na en https://www.	telefoni <mark>caonline.com dice</mark>	X
Seleccionar: Todos » , Ninguno »		?	¿Está seguro que de	sea eliminar los elementos marc	ados?	
	Protocolo	IP in	terna	Aceptar	Cancelar	
☑	<u>TCP</u>	127.0.0	0.1			
				Elimina	ar los puertos marcados 🗙	1
_						
					CANCELAR),

Ilustración 13. Confirmación de la eliminación de Puertos

NOTA IMPORTANTE: La acción de eliminación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de **MODIFICAR**. Tras realizar la modificación se mostrará el resultado de la operación.

• *WI-FI*

Desde esta opción se permite la modificación de la red inalámbrica de su router. Antes de poder acceder al menú, deberá tenerlo activado. Si no es así, se le mostrará la siguiente pantalla para hacerlo:

o oningeraoion e		.000	CNecesita ayuua?
Ficha Técnica	Configuraciones	Acceso al Portal	
Puertos WiFi	Red Perfiles Con	ntraseña Usuarios Voz IP	DECT Cuenta CIF
Desde aquí puede	cambiar la configuració	ón de la red inalámbrica	
Su interfaz inalámi	prico está deshabilitado	. P <mark>ara activarlo, pulse</mark> en el enla	ce que se muestra a continuación:

Ilustración 14. Activación del Menú de configuración de la Red inalámbrica

Una vez activado el menú, se muestran los datos relativos a la configuración actual de la red, así como cinco apartados de configuración:

- Deshabilitar la Interfaz inalámbrica
- Identificador de la Red Inalámbrica SSID y Canal Radio
- Tipo de cifrado. Encriptación
- Ocultación del SSID (Avanzado)
- Filtrado de MAC (Avanzado)

Administración de la red Wi-Fi
Desde aquí puede cambiar la configuración de la red inalámbrica
Su interfaz inalámbrico está habilitado : Deshabilitar la interfaz»
Identificador de Red Inalámbrica (SSID)
Nombre de Identificador de Red Inalámbrica (SSID)
Canal Radio 11 💌 (Recomendación: de 1 a 11)
Tipo de cifrado
La clave que tiene actualmente configurada es:
Indique el nuevo tipo de cifrado que quiere emplear, así como la clave (en forma alfanumérica o hexadecimal)
O Deshabilitar O WEP (128 bits) O WPA-PSK
Clave alfanumérica Clave hexadecimal
Ocultación del <u>SSID</u> (Opción Avanzada)
Mostrar el Identificador de Red Inalámbrica (SSID) ■
C Ocultar el Identificador de Red Inalámbrica (SSID)
Filtrado de MACs (Opción Avanzada)
 El filtrado de MACs sólo permitirá el acceso a la red WI-Fi de las máquinas cuya dirección MAC especifique. Si desea activar el fitrado, deberá permitir el acceso al menos a una máquina, especificando su MAC.
C Filtrado de MACs activado
Filtrado de MACs desactivado
Añadir una nueva MAC 🕂
 Para editar una dirección MAC, pulse sobre su enlace. Para eliminar direcciones, chequee las casillas correspondientes y pulse Eliminar las MACs marcadas. Dispone de las opciones de selección Todas y Ninguna para facilitar el marcado.
Seleccionar: Todas » , Ninguna »
Dirección MAC
Eliminar las MACs marcadas 🗙
 Una vez haya configurado completamente su red inalámbrica, guarde los cambios pulsando Aceptar. Si desea recuperar la configuración original, pulse Cancelar.

Ilustración 15. Menú de configuración de la Red inalámbrica

Deshabilitar Interfaz

Pulsando el enlace **Deshabilitar la interfaz** se realizará la desactivación del interfaz de configuración de su red inalámbrica. Esta acción se realizará sin necesidad de dar al botón inferior de **ACEPTAR**.

Identificador de Red Inalámbrica SSID y Canal Radio

Desde esta apartado podrá realizar una gestión de la encriptación del identificador de la red inalámbrica.

Nada más entrar en la pantalla se realizará una consulta del SSID. Modificando el campo de texto se cambiará dicho identificador.

Un desplegable mostrará el canal radio asociado al interfaz inalámbrico. Se podrá modificar seleccionando otro canal. Se admiten los canales del 1 al 13, pero se recomienda usar solo hasta el número 11 puesto que no todos los dispositivos soportan los canales 12 y 13.

NOTA IMPORTANTE: La acción de modificación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de ACEPTAR.

Encriptación

Para evitar el acceso de equipos ajenos a su red WIFI es altamente recomendable que utilice un mecanismo de encriptación de su conexión inalámbrica. En origen su conexión inalámbrica ya está encriptada con una clave WEP de 128 bits alfanumérica. Puede consultar esta clave en la etiqueta que existe en la base de su router. Si lo desea, puede cambiar esta clave a través de esta opción del portal de configuración. En el apartado de Tipo de cifrado se realiza una gestión de la encriptación de la conexión, configurando para ello el uso de una clave. Podrá gestionar la encriptación tanto por clave WEP como por clave WPA-PSK. En este caso, una vez seleccionado el tipo de clave que desea utilizar, la clave debe ser introducida o modificada en el espacio habilitado para ello.

La clave WEP se puede introducir tanto en alfanumérico como en hexadecimal, en ambos casos a medida que se vaya escribiendo la clave se auto completará su conversión en el otro formato.

Para WPA-PSK la clave irá únicamente en alfanumérico, deshabilitándose por tanto la casilla hexadecimal.

Es importante asegurarse antes de configurar una clave WPA-PSK que el dispositivo inalámbrico conectado a su PC o portátil dispone de la funcionalidad de desencriptación WPA-PSK. En caso contrario seguramente no se pueda conectar vía Wi-Fi.

Tipo de cifrado
La clave que tiene actualmente configurada es: xxxxxxxxxxx (WPA)
Indique el nuevo tipo de cifrado que quiere emplear, así como la clave (en forma alfanumérica o hexadecimal)
O Deshabilitar O WEP (128 bits) 💿 WPA-PSK
Clave alfanumérica mi_clave_WPA

Ilustración 16. La encriptación WPA-PSK solo admite clave alfanumérica NOTA IMPORTANTE: La acción de modificación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de **ACEPTAR**.

Ocultación del SSID (Opción Avanzada)

Este apartado ofrece la posibilidad de mostrar u ocultar el SSID. Si lo oculta su dispositivo Wi-Fi detectará su red inalámbrica pero no contendrá ningún identificador.

NOTA IMPORTANTE: La acción de modificación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de **ACEPTAR**.

Filtrado de MAC (Opción Avanzada)

En este apartado se puede realizar una gestión del filtrado de direcciones MAC que tienen acceso a la red inalámbrica del usuario. En función de que el usuario tenga habilitado o no esta facilidad, aparecerá una opción u otra seleccionada.

Seleccionando la opción contraria se podrá modificar la activación de filtrado. En la parte inferior aparecerá una lista con las MAC´s filtradas si tuviera alguna y con una casilla de texto con el formato que tiene que tener una MAC. Esta casilla servirá tanto para la creación como la eliminación.

Una vez pulse en la casilla de texto de Dirección MAC automáticamente se pondrá en blanco. El formato obligatorio de una MAC será XX:XX:XX:XX:XX:XX donde X será un valor entre 0 y 9 y/o A, B, C, D, E, F.

Para editar una dirección MAC, pulse sobre su enlace.	
 Para eliminar direcciones, chequee las casillas corresp Dispone de las opciones de selección Todas y Ningui 	ondientes y pulse Eliminar las MACs marcadas. na para facilitar el marcado.
Seleccionar: Todas » , Ninguna »	
Dirección MAC	
12:AA:11:EA:1A:22	
✓ 11:11:E1:32:51:AA 11:11:E1:32:51:AA	
B1:22:13:32:AA:11	
	Eliminar las MACs marcadas ど

Ilustración 17. Gestión de las direcciones MAC

Una vez completando los parámetros anteriores y dando al botón **Añadir** se añadirá una MAC a la lista. De esta forma se podrán añadir tantas MAC ´s como se desee. En el caso de existir MAC ´s en la lista consultada, si se selecciona uno de ellos y se da al botón **Eliminar** se eliminará de la lista dicha MAC. En el caso de existir MAC ´s en la lista consultada, si se selecciona una de ellas se volcarán los datos sobre la casilla de arriba y podrán modificarse sus valores.

En el caso de que se desee volver a consultar la configuración inicial sin necesidad de salir de la pantalla, dando al botón **CANCELAR** se recuperan los valores iniciales.

NOTA IMPORTANTE: La acción de modificación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de ACEPTAR. No es necesario ir configurando cada apartado por separado, rellenando todos a la vez y dando al botón **ACEPTAR** se configurarán todas las opciones Wi-Fi.

• *RED*

En caso de pulsar sobre el enlace de configuración de red o si es el primer acceso al portal, aparece la pantalla que se muestra a continuación. En esta pantalla se informa del estado actual de la configuración y se ofrecen las posibilidades de modificar dicha configuración.

Esta pantalla no aparecerá en caso de que tenga contratado Hogar Supervisado, con el objeto de evitar posibles errores en el servicio.



Ilustración 18. Pantalla de configuración de red

Esta pantalla se compone de tres partes:

- Configuración de la dirección de la red local
- Configuración del servidor DNS
- Direcciones IP

Configuración de la dirección de la red local

Aparecen relativos a la dirección IP y a la máscara que están configurados actualmente y que pueden ser modificados.

Configuración del servidor DNS

Se muestran los servidores DNS configurados por defecto. Se pueden configurar hasta dos servidores diferentes, en caso de querer modificar alguno habrá que introducir una dirección IP válida en los recuadros habilitados para ello.

Direcciones IP

Se puede configurar el rango de direcciones IP de la red de usuario que asignaría el servidor DHCP a los equipos de su red, para ello, basta indicar las direcciones IP de inicio y de fin de rango en los recuadros habilitados para ello.

NOTA IMPORTANTE: El rango definido debe estar dentro del rango de su subred.

Si se desea modificar alguno de los campos anteriores solo habrá que aceptar esta nueva configuración dando en el botón de Modificar. En tal caso aparecerá

una barra de progreso indicando la operación que se está realizando y que el tiempo de configuración puede ser de hasta 3 minutos.

La ope	ra	ció	nβ	ue	de	tai	rda	ır ŀ	ias	ta	3 п	ninul	tos	
	C/	AF	۱G	A	N	DC) [DA	Т	os	•••			
	es	p	ere	ει	In	05	in	ist	ar	ite	es			
(•)		
	0													

Ilustración 19. Pantalla de espera

Tras realizar la modificación se mostrará el resultado de la operación. A continuación se muestran las pantallas con los mensajes de éxito y error en una configuración de Red.



Ilustración 20. Confirmación de la configuración.

En caso de que ocurra un error al intentar cambiar la configuración se obtendrá el siguiente mensaje:

Administración de la configuración de red

Se ha producido un ERROR: Ha sido imposible acceder a su equipo. Por favor, pruebe en unos minutos.

« Volver a la configuración de red

Ilustración 21. Mensaje de error al realizar una configuración.

• **PERFILES**

Desde esta página podrá realizar una gestión de las configuraciones de red que haya almacenado con anterioridad. Observará que aparecen las siguientes opciones:

- Guardar una nueva configuración: permite almacenar la configuración actual para su posterior recuperación. Para almacenar esta configuración, existe un cuadro que se debe completar para fijar un nombre a esta configuración. Una vez completado el nombre se deberá pulsar sobre el enlace ACEPTAR para que la configuración actual quede almacenada. Una vez se grabe correctamente la configuración de su red, se mostrará una pantalla con un texto indicando el resultado de la operación.
- Consulta y Recuperación de una configuración: permite cargar de nuevo una configuración guardada con anterioridad. En la misma pantalla de almacenamiento aparecerá una lista con las diferentes configuraciones almacenadas, desde aquí se permite realizar una recuperación de una configuración guardada con anterioridad. Para seleccionar la configuración

que se quiere recuperar, existe un botón de selección. Tras realizar la selección, deberá pulsar sobre el enlace ACEPTAR para que la recuperación se lleve a cabo. Una vez que la recuperación de la configuración se haya realizado de forma correcta, aparecerá una pantalla de confirmación en la que se indica que la nueva configuración se cargará en unos minutos. Tras unos segundos, se invalidará la sesión y se redirigirá a una página de fin de sesión para obliga a salir del portal y volver a entrar para comprobar la nueva configuración.

Servicio de Administración de Servicios sobre su propia línea



Ir a la página de inicio de www.telefonicaonline.es

Ilustración 22. Pantalla de fin de sesión

• Eliminación: permite eliminar una configuración guardada previamente.

Fic Pue	ha Técnica Configuraciones ertos WiFi Red Perfiles Conf	Acceso al Portal Internetia Inter
Ad	ministración de perfiles	
Desc	le aquí puede guardar la actual config	uración de su router y acceder a configuraciones anteriores.
Gua	rdar una nueva configuración 🛨	
P: S	ara recuperar una configuración, marc quiere eliminar una configuración, ma Nombre configuración	que la casilla con el correspondiente nombre y pulse Aceptar . Irque su casilla y pulse Eliminar .
0	ACTIVO	
0	Conf inicial	
0	DEFECTO	
\circ	sin_Messenger	

Ilustración 23. Administración de configuraciones

CONTRASEÑA

Si no desea utilizar el Portal de Configuración de Routers, puede deshabilitarlo y recuperar su contraseña de gestión. En caso de que decida modificar su contraseña, el sistema de gestión de Movistar deja de tener el control del router, por lo que las operaciones de configuración desde el portal quedarán deshabilitadas. A partir de ese momento, podrá modificar la configuración de su router siguiendo las instrucciones del manual del equipo.

Le recomendamos que NO UTILICE ESTA OPCIÓN y siga gestionando su router a través del Portal de Configuración y de esta forma tendrá la posibilidad de beneficiarse de las últimas actualizaciones de software para su router disponibles en cada momento. En caso de que decida seguir adelante y modificar la contraseña, le avisamos de que no todas las configuraciones posibles del router son compatibles con el servicio del Portal. Un cambio inapropiado de la configuración del router podría dejar inoperativo el servicio del Portal.

Por los motivos anteriormente expuestos, al intentar acceder a esta operación aparecerá un mensaje de advertencia de esta manera:



Ilustración 18. Advertencia previa a la deshabilitación del Portal

Si pulsa "Cancelar", volverá a la página de Administración general de la que partió. Si a pesar de la advertencia, decide continuar y pulsa "Aceptar", se le solicitará una confirmación adicional:



Ilustración 24. Confirmación de la deshabilitación del Portal

En caso de confirmar la operación, se accederá a la página de cambio de contraseña

Configuración de rou	ters	
Configuración del dispositivo de acc	🚺 ćNecesita ayuda?	
Ficha Técnica Configuraciones	Acceso al Portal	
Puertos WiFi Red Perfiles Cont	raseña	
Configuración de la contra	seña	
Desde aquí puede gestionar la contraseña	para poder acceder al router	
 Por favor, introduzca la nueva contrase Recuerde que al tener configurada una sobre éste. 	eña del router. contraseña en el router, el sistema de	gestión de telefónica deja de tener control
Usuario: 1234		
Nueva contraseña Repita nuev	a contraseña	
		CANCELAR

Ilustración 25. Configuración de la contraseña

La contraseña introducida debe cumplir unas normas de seguridad, de no cumplirlas se avisará con una ventana emergente. Las normas son las siguientes:

- 1. Debe contar de al menos 10 caracteres
- 2. Debe mezclar minúsculas y mayúsculas

3. Debe contener algún carácter numérico o algún carácter alfanumérico del tipo !#&@\$% Un ejemplo válido de contraseña podría ser: c@Limer0T4

Tras realizar la modificación, se mostrará una pantalla con un texto indicando el resultado de la operación. A partir de este momento quedaría deshabilitado el portal de configuración de Router. Con el nuevo usuario y contraseña de su router podrá usar herramientas alternativas al portal para configurar su equipo.

Una vez modificada la contraseña, si posteriormente, deseara volver a utilizar las facilidades del portal de configuración podría hacerlo reseteando su router y volviendo a la configuración original de partida (siempre que no se haya procedido a una actualización del firmware del equipo).

Si intentara entrar en el portal, le aparecería una pantalla como la siguiente:

Bienvenido al servicio de Administración de Servicios sobre su propia línea

Error en la configuración, Su router se encuentra fuera del sistema de gestión de routers Imagenio. Si quiere volver a utilizar esta herramienta, debe resetear su router.

Ir a la página de inicio de www.telefonicaonline.es

Ilustración 26. Router fuera de gestión

• USUARIOS VOZ IP

Esta opción estará disponible solo en aquellos routers que soporten la funcionalidad de cursar llamadas de voz por el ADSL. En esta pantalla se podrá gestionar los usuarios que se asignan a los puertos de que dispone el módem-router.

En caso de que su router sea una Pasarela MultiOferta, dispondrá de 1 puerto analógico y 6 puertos digitales adicionales.

La siguiente imagen muestra la pantalla de configuración que permite la creación de usuarios (uno por cada puerto), la modificación o la eliminación:

Configuración de	l dispositivo de acc	eso) čNecesita ayuda?
Ficha Técnica	Configuraciones	Acceso al Portal	
Puertos WiFi F	Red Perfiles Cont	raseña Voz IP DECT Cuenta CIF	
Configuració	on de usuarios	de voz sobre IP	
esde aquí puede c	onfigurar los usuarios	del servicio Voz sobre IP	
Puede configurar Si sólo define un	r un máximo de 10 usu usuario, éste se asigr	iarios de voz sobre IP, uno para cada puer lará a todos los puertos.	to disponible.
onfigurar un nu	evo usuario 👈		
Para eliminar usu Para eliminar usu Dispone de las oj Una vez haya co eleccionar: Todo	iarios, chequee las ca: pciones de selección 1 nfigurado los usuarios ps » , Ninguno »	se sobre cualquiera de sus campos. sillas correspondientes y pulse Eliminar los Fodos y Ninguno para facilitar el marcado. s de voz IP, guarde los cambios pulsando Me	s usuarios marcados. odificar
Identificador	de Teléfo	no Puerto	Contraseña
usuario			
usuario 1	J-	Todos los puerto	·s

Ilustración 27. Pantalla de Configuración de usuarios de voz sobre IP

Mediante la misma dinámica que el mapeo de puertos se podrá crear usuarios rellenando los campos y pulsando en **Crear**:

Configuración de usuarios de voz sobre IP

Desde aquí puede configurar los usuarios del servicio Voz sobre IP

Puede configurar un máximo de 10 usuarios de voz sobre IP, uno para cada puerto disponible.

Si sólo define un usuario, éste se asignará a todos los puertos.

Configurar un nuevo usuario 😑

Rellene los siguientes campos y pulse Crear para añadir un nuevo usuario de voz IP.

Identificador de Usuario	@telefonica.net
Número de Teléfono	Puerto
Contraseña del Terminal	Repita contraseña

Para editar los datos de un usuario, pulse sobre cualquiera de sus campos.

Para eliminar usuarios, chequee las casillas correspondientes y pulse Eliminar los usuarios marcados.

Dispone de las opciones de selección Todos y llinguno para facilitar el marcado.

Una vez haya configurado los usuarios de voz IP, guarde los cambios pulsando Modificar.

Ilustración 28. Pantalla de Configuración de usuarios de voz sobre IP

Identificador de usuario: automáticamente se añade el literal
 @telefonica.net a cada usuario, de forma interna lo utilizará el equipo.

• Número de teléfono: al que se le asigna el puerto.

• Puerto: Solo existen dos puertos, por lo que se asignará cada usuario a uno. En el caso deque se intente asignar a dos usuarios el mismo puerto se mostrará un mensaje de error.

• Contraseña del Terminal: Deberá repetirse para validar su correcta escritura.

Si se desea modificar un usuario se seleccionará en la lista, en tal caso se volcarán los datos en los campos y se procederá a cambiar sus valores. Dando a **Modificar** se cambiarán sus valores.

Seleccionando un usuario de la lista y dando al enlace de Eliminar, se borrará de la lista dicho usuario.

NOTA IMPORTANTE: La acción de eliminación, creación o modificación no se llevará a cabo hasta que no se presione con el ratón en el botón de **ACEPTAR**.

• DECT

Esta funcionalidad permite modificar la contraseña de registro asociada a los teléfonos DECT sobre su router y así poder establecer sus llamadas de teléfono convencionales o IP. Esta funcionalidad sólo estará disponible sobre los router que la soporten.

Configur Desde aquí pue puerto del route	ación de teléfonos DEC de modificar las contraseñas asociadas a er en el que están conectados.	T sus teléfonos DECT. Estos teléfonos están identificados por el						
 Indique la co La contrase Pulse Acept 	Indique la contraseña que desee configurar. La contraseña indicada será la misma para todos los puertos. Pulse Aceptar para guardar los cambios.							
Puerto	Contraseña							
Puerto 2	1234							
Puerto 3	1234							
Puerto 4	1234							
Puerto 5	1234							
Puerto 6	1234							
Puerto 7	1234							
	1	CHICELAR ACEPTAR						

Ilustración 31. Configuración de Teléfonos DECT

• CUENTA CIF

Esta funcionalidad permite modificar el usuario y contraseña de acceso al dispositivo de almacenamiento de datos externo conectado a su router a través de su puerto USB. Esta cuenta permite el intercambio de ficheros a través del puerto USB de su router. Esta funcionalidad sólo estará disponible sobre los router que la soporten.

Ficha Técnica	Configuraciones	Acceso al Portal
Puertos WiFi I	Red Perfiles Cont	ntraseña Usuarios Voz IP DECT Cuenta CIF
Configuració	ón de la cuenta	ta CIF
C onfiguració)esde aquí puede n juerto USB de su R	ón de la cuenta nodificar el usuario y la router.	ta CIF la contraseña de la cuenta CIF que permite el intercambio de ficheros a través d
Configuració Desde aquí puede n Duerto USB de su R Isuario	on de la cuenta nodificar el usuario y la louter. Contraseña	ta CIF la contraseña de la cuenta CIF que permite el intercambio de ficheros a través d na

Ilustración 30. Configuración de Cuenta CIF

4.3. ACCESO AL PORTAL

Configuración d	el dispositivo de aco	eso	🚺 ¿Necesita ayuda?
Ficha Técnica	Configuraciones	Acceso al Portal	
Configuraci	ón del acceso	al portal	
Desde aquí puede l	nabilitar/deshabilitar el	acceso directo al portal, mediar	te el cual se accede a la aplicación sin autenticarse.
Actualmente el a	acceso directo SI está	habilitado.	
Establezca el nu	ievo valor y pulse Mo	lificar para hacer efectivo el c	ambio en el próximo acceso al portal.
Permitir acceso	directo 🛛 💌		MODIFICAR

Ilustración 29. Configuración del acceso directo del Portal

Esta funcionalidad ofrece la posibilidad de permitir o no, a su elección, la entrada directa al portal sin autenticarse en www.movistar.es. Para ello, se le indicará si el Acceso Directo está habilitado en el momento actual y la posibilidad de modificarlo.

4.4. ASISTENCIA TECNICA

Ante cualquier problema técnico que se pudiera presentar en su servicio, puede usted ponerse en contacto con el Centro de Atención Técnica de Movistar llamando al número **902 357 000**.

5.ANEXOS

5.1. DISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE CONFIGURACIÓN

El Portal de Configuración de Routers está sujeto a disponibilidad geográfica y técnica. Dependiendo del caso podrá obtener las siguientes pantallas:

Mensaje de descarga de Configuradores

En caso de que su línea no disponga de esta funcionalidad, le aparecerá la siguiente pantalla:

Bienvenido al servicio de Administración de Servicios sobre su propia línea



Descarga de Configuradores Ilustración 32. Descarga de Configuradores de Router

Error de conexión del Router

En lugar del portal de configuración de Router, para configurar su router deberá descargar el configurador del servicio y ejecutarlo en su PC. Para ello, pulse sobre el enlace "Descarga de Configuradores de Router".

En el caso de que su router esté apagado, en el primer acceso obtendrá una pantalla como la siguiente:

Servicio de Administración de Servicios sobre su propia línea

Su módem-router posiblemente está apagado o desconectado. Para poder realizar cambios en su configuración a través del portal debe encender o conectar su router.

Ir a la página de inicio de www.telefonicaonline.es

Ilustración 33. Error de conexión con el Router

Mensaje de reseteo del router

En el caso de ser necesario que se produzca un reseteo del router se indicará al inicio del Portal mostrando la siguiente pantalla:

Reseteo de router necesario

A Para poder comenzar a gestionar su módem-router desde este portal debe antes pulsar el botón de reset del equipo durante más de 10 segundos.

Ir a la página de inicio de www.telefonicaonline.es

Ilustración 34. Error Reseteo del Router

Mensaje de error por proceso de alta

Pudiera darse el caso de que se estuviera aún en un proceso de alta de la línea, por lo que si se intentara entrar en el Portal de Configuración se le indicará con una pantalla como la siguiente:

Actualización de datos

Su equipo está en proceso de actualización. Inténtelo de nuevo dentro de unos minutos.

Ir a la página de inicio de www.telefonicaonline.es

Ilustración 35. Error por proceso de alta

5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición								
Cuenta CIF	Common Internet File System. Protocolo que								
	permite la compartición de archivos en la red								
	local.								
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications o								
	Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas								
	Digitalmente es un estándar ETSI para teléfonos								
	inalámbricos digitales, comúnmente utilizado para								
	propósitos domésticos o corporativos								
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo								
	empleado para configurar equipos conectados a la								
	red de forma automática. Cuando de conecta un								
	nuevo equipo a la red, éste envía una petición a								
	todos los equipos en busca de un servidor DHCP y								
	éste le devuelve toda la información necesaria								
	trabajar dentro de la red.								
Dirección IP	Es la dirección que tiene un equipo dentro de una								
	red. Cambia según la red a la que se conecta el								
	equipo.								
Dirección MAC	Es una dirección que se asigna a un equipo en el								
	momento de su fabricación. Es permanente y, a								
	diferencia de la dirección IP, no depende de la red								
	a la que se conecta el equipo.								
Encriptación	Es un mecanismo de seguridad que impide que								
	usuarios no autorizados puedan acceder a la								
	información transmitida.								
IP	Internet Protocol. Es el protocolo utilizado para								
	transmitir información a través de Internet.								

Mapeo de puertos	Relación establecida entre el puerto de entrada del
	tráfico en un módem-router y el puerto de salida
	donde se entrega ese tráfico al ordenador.
Máscara de	Cada subred tiene un conjunto limitado de
red/subred	direcciones IP posibles. La máscara de subred
	permite averiguar si un equipo pertenece a una
	subred.
Protocolo	Conjunto de normas técnicas que regulan las
	comunicaciones entre ordenadores.
Puerto	Son el origen y destino de las conexiones
	establecidas entre ordenadores.
Subred	Conjunto de equipos dentro de una red que
	pueden comunicarse directamente entre sí.
SSID	Service Set Identifier. Es el nombre de la red
	inalámbrica.
ТСР	Transmission Control Protocol. Protocolo de
	comunicaciones orientado a conexión (sin pérdida
	de información).
UDP	User Datagram Protocol. Protocolo de
	comunicaciones no orientado a conexión (con
	pérdida de información).
Web WWW ó	Conjunto de páginas de Internet accesibles con un
World Wide Web	navegador gráfico.
WIFI	Wireless Fidelity. Sinónimo de red inalámbrica.
WEP, clave WEP	Wired Equivalent Privacy. Protocolo de
	encriptación para redes inalámbricas.
WPA, clave WPA	WIFI Protected Access. Protocolo de encriptación
	más seguro que la clave WEP para redes
	inalámbricas. WPA necesitará que todos los
	dispositivos de red sean compatibles con el nuevo
	sistema. Si uno de los adaptadores inalámbricos

no	está	preparado,	la	red	entera	se	encriptará
util	izand	o el antiguo	WE	Р			