SAMSUNG

Galaxy Watch

eSIM Guía de activación / desactivación

Conexión4G con eSIM Realiza y recibe llamadas con total libertad desde tu muñeca



Antes de empezar

- Necesitas un teléfono con Android 5.0 o superior y RAM 1.5 GB o superior / iPhone 5 o superiorcon iOS 9 o superior.
- • En tu teléfono, ve a Ajustes -> Conexiones -> Bluetooth y asegúrate de que está activado
- Asegúrate también de que tu teléfono está conectado vía Wi-Fi o red 4G/3G y que la SIM de tu teléfono es Movistar
- • Necesitarás que Galaxy Watch esté cargado

Si ya estás usando Galaxy Watch pero quieres usarlo en distinto teléfono, desde el reloj ve a Galaxy Watch ajustes -> Conectar a Nuevo teléfono.

Como activar LTE



Activación con código QR

1. Activación de la eSIM

Enciende tu Galaxy Watch

A. . Asegúrate de que está cargado



Desacarga la aplicación "Galaxy wearable"



1. Activación de la eSIM

Abre la aplicación Galaxy Wearable desde tu teléfono

A. A. Se puede descargar "Galaxy Wearable" desde Samsung Galaxy Apps o Google Play





Conectar Galaxy Watch

- A. Acerca el Galaxy watch a tu teléfono.Pulsca conectar a Nuevo wearable
- B. Asegúrate de tener cerca tu teléfono y tu Galaxy Watch hasta completar todos los pasos





Conexión a la red con código QR

- Α. Espera a que encuentre redes móviles.
- Selecciona "Usar código" para activación mediante escaneo de código QR y permitir fotos. Β.
- Sitúa el código QR de tu tarjeta eSIM de Movistar y lo escaneará automáticamente. C.



Acepta los términos y condiciones

Galaxy Weard

Más información

Acepto todas.

🤣 Acuerdo de licencia del usuario

licencia del usuario. Más información

Más información

activar esta función

Enviar info de diagnóstico

Más información

Más información

Activar Tecnologías de mapas de HERE

Acepto Enviar info de diagnóstico.

Proceso completado

- A. Conectar.
- B. Una vez completado: Ahora puedes recibir/realizar llamadas desde Galaxy
- C. Si tienes algún problema, por favor contacta con el servicio técnico de Samsung







14:23	30888	♦ 11 4 92% ■			
Galo	axy Wat				
	INFO	ESFERAS DE RE	AJUSTES		
	despert	ar, No molestar			
Ð	Añadi Pistas d	r contenido al relo de música, imágenes	j		
<u>_</u>	Enviar Mensaje	r solicitudes de au es, Envío con retardo	xilio		
Q	Buscar Buscar	i r mi reloj mi reloj, Bloqueo de rea	ctivación		
0	Conex Conecta	tión del reloj ado por Bluetooth			
e	Redes Añadir, a	móviles administrar			
C	Galax	y Apps			
	Sams	ung Health			
PKY/	Sams	ung Pay			
×	Smart	Things			
0	Acerc Informa	a del reloj Ición del reloj			
1	Acerc	a de Galaxy Weara	able		
	111	0	<		

2. Eliminar eSIM desde el Watch

1.- Ve a Ajustes

 A. . Puedes acceder desde el menú de aplicaciones o des de los ajustes rápidos deslizando desde la parte superi or de la pantalla.



— Icono de ajustes.

2. Selecciona la opción conexiones

- A. Después debe seleccionar Redes móviles
- B. Selecciona ""eliminar todas las redes



3. Confirma que quieres eliminar la eSIM

A. Aparece el siguiente texto de confirmación



2. Eliminar eSIM desde el Smartphone

1.- Ve a la aplicación Galaxy Wear

A. Selecciona la opción redes Móviles

i •:	ō	🚸 🔃 👯 🎯 🙃 "II 32% 🗎 17		7:14
Gal	axy Wa	tch▼		÷
	INFO	ESFERAS DE RE	AJUSTES	
τ τ 2	Pulsar despe	dos veces botón Inicio rtar, No molestar	o, Gesto para	
Þ	Añac Pistas	lir contenido al re de música, imágenes	loj	
<u>/!\</u>	Envia Mensa	ar solicitudes de a ajes, Envío con retardo	uxilio	
ā	Busca Busca	e ar mi reloj r mi reloj, Bloqueo de r	eactivación	
5	Cone	exión del reloi tado por Bluetooth		
e	Rede Añadir	s móviles , administrar		
	Gala	xy Apps		
A state of the	Sam	sung Health		
ρογ	Sam	sung Pay		
ంస్థిం	Smai	rtThings		
Ö	Acer	ca del reloj		
j	Acer	ca de Galaxy Wea	rable	
۰			\langle	

2. Elige la opcíon eliminar

* 🔃 🐳 🗑 🕤 💷 32% 🗎 17:14 🖬 🐮 🗿 🚥 REDES MÓVILES Red Telefonica Spain Eliminar

3. Confirma que quieres eliminar la eSIM

< RE	DES MÓVILES							
Red								
Elimina	ar							
¿Quieres eliminar la red Telefonica Spain? El reloj ya no podrá conectarse a la red Telefonica Spain.								
							Me pondré en contacto con Telefonica Spain para cancelar mi tarifa de datos si ya no la necesito.	
		CANCELAR	ELIMINAR					
		_	4					