

CT-5365 Router Inalámbrico ADSL2+ Guía de Configuración Rápida

Versión Spa-1, 15 de junio de 2009.



261094-002

Prefacio

Este manual facilita información relativa a la configuración rápida del CT5365.

Al usuario que lea este manual se le supone cierta compresión básica de terminología y conceptos en telecomunicaciones.

Si su producto está inoperativo o funciona incorrectamente, puede contactar con el servicio de soporte técnico en la dirección de correo INT-support@comtrend.com

Para actualizaciones, nuevos productos, revisión de manuales o actualizaciones de software, por favor visite http://www.comtrend.com

Instrucciones de seguridad.

Con la guía de desembalaje, instalación, uso y mantenimiento de su dispositivo eléctrico, son recomendadas las siguientes directrices:

- No usar o instalar este producto cerca del agua, alejar de Fuentes de fuego y alejar de zona de golpes. Por ejemplo, cerca de una bañera, lavadora, fuego de cocina o cerca de una piscina. Se recomienda no exponer el producto a rayos ni a zonas húmedas.
- No conectar la fuente de alimentación eléctrica en superficies elevadas. Impedir conectarlas al aire libre. No se deben colocar objetos pesado sobre el cable eléctrico. Se debe impedir pisar, caminar o maltratar el cable.
- Use únicamente la fuente de alimentación eléctrica suministrada con el CT5365.
- Salvaguarde el producto de sobrecalentamientos, asegúrese que todas las aberturas de ventilación no están bloqueadas.
- No usar el Teléfono durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo de descarga eléctrica producida por un rayo. Debe impedir usar el teléfono en una fuga de gas o en sus inmediaciones.
- Nunca instalar el cable telefónico durante unas condiciones meteorológicas adversas.

PRECAUCION:

- Para reducir el riesgo de fuego, use sólo cable de telecomunicaciones AWG nº 26 o superior
- Desconecte siempre todas las líneas telefónicas y de corriente eléctrica antes de realizar un mantenimiento o reparación del producto.

A PELIGRO

• Desconecte la fuente de alimentación del dispositivo antes de la prestación de servicio.

• Las especificaciones de la fuente de alimentación están detalladas en el Anexo C de la Guía de Usuario.

Copyright

Copyright© 2009 Comtrend Corporation. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida es propiedad de Comtrend Corporation. No está permitida la traducción, transcripción, reproducción, de ninguna forma, y por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de Comtrend Corporation.

NOTA: Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

Protección de Medio Ambiente



La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje, y piezas componentes del router pueden ser recicladas de acuerdo con las regulaciones vigentes.

No mezclar los residuos de este componente eléctrico con los residuos domésticos.

Infringir esta regulación supone estar sujeto a penas o sanciones.

Solicite las instrucciones de eliminación de residuos a su gobierno municipal.

1. INTRODUCCIÓN	6
2. CAMBIAR CONTRASEÑA	6
3. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER	7
3.1 Configuración Multipuesto Dinámica	7
3.1.1: Configurar el puerto WAN (DSL)	7
3.1.2: Configurar los parámetros de la LAN	9
3.1.3: Configurar el Control del Acceso	
3.2 CONFIGURACIÓN MULTIPUESTO ESTÁTICO	12
3.2.1: Configurar el puerto WAN (DSL)	
3.2.3: Configurar el puerto LAN.	
3.2.4: Configurar el Control del Acceso	
3.3 CONFIGURACIÓN MONOPUESTO DINÁMICO (BRIDGE)	
3.3.1: Configurar el puerto WAN (DSL)	
3.3.2: Configurar los parámetros de la LAN	
3.3.3: Configurar el Control del Acceso	
3.4 CONFIGURACIÓN MONOPUESTO ESTÁTICO (IPOA)	23
3.4.1: Configurar el puerto WAN	
3.4.2: Configurar los parámetros de la LAN.	
3.4.3: Configurar el Control del Acceso	25
3.5 ABRIR PUERTOS (USANDO SERVIDORES VIRTUALES)	27
3.5.1: Servidores Virtuales	
3.5.2: Ejemplo de configuración de un Virtual Server	
3.6 INALÁMBRICO	29
3.6.1: Pantalla Básica de Inalámbrico	
3.6.2: Seguridad inalámbrica	
3.6.3: Filtrado MAC	
3.6.5: Avanzado	
3.6.6: Información sobre Estaciones	
3.7 SALVAR Y REINICIAR	41
3.8 Actualizar el software	41

1. Introducción

Este documento es una guía de referencia rápida para configurar el router ADSL/ADSL2+ Comtrend CT-5365, suministrado con el *Kit ADSL Router Inalámbrico* de Telefónica, a través del configurador web que este equipo incorpora.

Para la configuración del servicio ADSL que Telefónica le proporciona, se recomienda seguir las instrucciones indicadas en el *Manual de Usuario* que se incluye en el kit. Esta guía complementa dicho manual explicando cómo realizar de forma rápida las distintas tareas de configuración utilizando el configurador web del router ADSL/ADSL2+ en lugar de utilizar el asistente de configuración incluido en el kit para los sistemas operativos Microsoft Windows. Se recomienda utilizar preferente y preferiblemente el asistente.

NOTA: Antes de utilizar las herramientas que ofrece el fabricante de este producto y respecto de las que Telefónica de España le informa con carácter meramente orientativo, le recordamos que Telefónica de España no ofrece ningún tipo de soporte técnico sobre las mismas.

2. Cambiar Contraseña

Por motivos de seguridad se recomienda cambiar la password o contraseña por defecto del usuario "1234".

La opción "**Passwords**" permite realizar la configuración de las contraseñas de acceso al router. El acceso a su router ADSL2+ está controlado por medio de la cuenta de usuario: "1234". El usuario "1234" tiene acceso ilimitado para cambiar y ver la configuración de su router ADSL. Los parámetros de fábrica o por defecto son:

- Nombre de usuario: 1234
- o Contraseña por defecto o de fábrica: 1234

Utilice los campos siguientes para introducir hasta 16 caracteres y haga clic en "Save/Apply" para cambiar o crear contraseñas.

COMMEND O	Router	
Device Info Advanced Setup Wireless Diagnostics Management Settings System Log TR-069 Client Internet Time Access Control Services IP Addresses IP Addresses IP Addresses Passwords Update Software Save/Reboot	Access Control - Passwords Access to your DSL router is controlled through one user account: 1234 The user name "1234" has unrestricted access to change and view configuration of your DSL Router. Use the fields below to enter up to 16 characters and click "Apply" to change or create passwords. Username: Old Password: New Password: Confirm Password: Second S	ve/Apply_)

Para realizar el cambio de contraseña siga los siguientes pasos;

- 1. Seleccione el usuario al que desea cambiar la contraseña en el campo "Username"
- 2. introduzca la contraseña actual en el campo "Old Password"
- 3. introduzca la nueva contraseña en el campo "New Password"
- 4. y confirme la nueva contraseña introduciéndola de nuevo en el campo "Comfirm Password"
- 5. Luego haga clic en el botón "Save/Apply".
- 6. Tenga en cuenta que al cambiar la contraseña de acceso es necesario reiniciar el CT-5365 para que el cambio tenga efecto.
 - a. Para reiniciar el Router, seleccione en el menú principal la opción "Management"
 - b. Seleccione la opción "Save/Reboot"
 - c. Haga clic en el botón "Save/Reboot"
 - d. Espere a que el router se inicie de nuevo y utilice la nueva contraseña o password del usuario "1234".

3. Configuración del Router

Por defecto su router se encuentra configurado con los parámetros adecuados para un correcto funcionamiento en las líneas ADSL de Telefónica si su acceso a internet se realiza a través de una configuración Multipuesto Dinámica.

3.1 Configuración Multipuesto Dinámica

3.1.1: Configurar el puerto WAN (DSL).

3.2.2.1 Haga clic en el menú "Advanced Setup > WAN". Haga clic en el botón "Add" para crear una interfaz WAN)

- And	Wide Area	a Net	work (WAN	I) Setup					
Device Info Quick Setup	Choose Ad Choose Sav	d, Edit /e/Reb	, or Remove boot to apply	to config the chan	ure WAN int iges and reb	erfaces. oot the sys	tem.		
Advanced Setup WAN	VPI/VCI	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	Nat	QoS
LAN Routing DSL				Add	Remove	Save/Reb	poot		

3.2.2.2 Introduzca los valores VPI/VCI;

M	
Device Info	
Advanced Setup WAN LAN NAT Parental Control Quality of Service Routing DNS DSL Vendor Class ID	ATM PVC Configuration This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VPI: [0-255] 0 VCI: [32-65535] 35 Service Category: UBR Without PCR 💌

3.2.2.3 Seleccione "Enable Quality Of service"; active Calidad de Servicio marcando la casilla "Enable Quality Of Service".

Enable Quality Of Service	
Enabling packet level QoS for a PVC improves performance for selected classes of applications. Advanced Setup/Quality of Service to assign priorities for the applications.	QoS cannot be set for CBR
Enable Quality Of Service	
	Back

Haga clic en el botón "Next".

3.2.2.4 Seleccione "PPP over Ethernet (PPPoE)"; seleccione "LLC/SNAP – BRIDGING" como "Encapsulation Mode"

Connection Type

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

- C PPP over ATM (PPPoA)
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- MAC Encapsulation Routing (MER)
- O IP over ATM (IPoA)
- © Bridging

Encapsulation Mode

Haga clic en el botón "Next"

3.2.2.5 Introduzca el nombre de usuario y Contraseña del servicio PPP que encontrará en la carta con la información de usuario que le ha enviado Telefónica.

Seleccione "AUTO" como "Authentication Method"

Active NAT marcando la casilla "Enable NAT"

PPP Username and Pa	ssword
PPP usually requires that	you have a user name and password to establish your connect
PPP Username:	adslppp@telefonican{
PPP Password:	•••••
PPPoE Service Name:	internet
Authentication Method:	AUTO 🗸
Dial on demand (v PPP IP extension Use Static IP Addr	vith idle timeout timer)
Enable PPP Debug Enable NAT Enable Firewall	Mode

Haga clic en el botón "Next".

3.2.2.6 Seleccione "Enable WAN Service".

Enable IGMP Multicast	t, and WAN Service		
Enable IGMP Multicast			
Enable WAN Service	V		
Service Name	pppoe_8_32_1]	
			Back Next

Haga clic en el botón "Next".

- 3.2.2.7 Se mostrará en pantalla un resumen de la configuración introducida. Haga clic en el botón "**Save**" para confirmar la configuración o pulse el botón "**Back**" para corregir la configuración.
- 3.2.2.8 Una vez realizada la configuración de forma correcta, haga clic en el botón "Save/Reboot".

3.1.2: Configurar los parámetros de la LAN.

3.1.2.1 Seleccione el menú "Advanced Setup > LAN"

N	Local Area Network	Local Area Network (LAN) Setup				
	Configure the DSL Rou configuration effective.	Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN ir configuration effective.				
Device Info		-				
Advanced Setup	IP Address:	192.168.1.1				
WAN	Subnet Mask:	255.255.255.0				
LAN						
NAT	Loophack ID and Sub	anotonacle				
Parental Control	Loopback IF and Su					
Quality of Service	IP Address:	127.0.0.1				
Routing	Subnetmask:	255.0.0.0				
DNS						
DSL	Enable LIPoP					

- 3.1.2.2 Introduzca la dirección IP en el campo "IP address" y la máscara de subred en el campo "Subnet Mask";
- 3.1.2.3 Si lo desea puede cambiar la dirección de Loopback, para ello introduzca la dirección IP y la máscara de subred de Loopback en el apartado "**loopback IP and Subnetmask**";

Loopback IP and Su	bnetmask	
IP Address:	127.0.0.1	
Subnetmask:	255.0.0.0	

3.1.2.4 Active el servidor DHCP marcando la casilla de verificación "**Enable DHCP Server**" e indique el rango de asignación de dirección IP introduciendo una dirección IP de inicio de rango y otra dirección de final de rango. También debe introducir el tiempo máximo de asignación de dirección IP por MAC.

Enable DHCP Serv	/er	
Start IP Address:	192.168.1.33	
End IP Address:	192.168.1.254	
Leased Time (hour)	: 24	

3.1.2.5 Haga clic en el botón "Save". O si lo prefiere en el botón "Save/Reboot".

3.1.3: Configurar el Control del Acceso.

3.1.3.1 Seleccione "Management > Access Control". En esta opción se le mostrará los servicios en los que tiene opción de permitir o restringir el acceso a la gestión del router.

S	Access Control Services A Service Control List ("SCL") enables or disables services from being used.			
Device Info				
Advanced Setup		Samisar	LON	WAN
Wireless Diagnostics Management		FTP	Enable	Enable
Settings System Log		нттр	Enable	Enable
SNMP Agent		ICMP	Enable	Enable
TR-069 Client Internet Time		SNMP	Enable	Enable
Access Control Services		SSH	Enable	Enable
IP Addresses Passwords		TELNET	Enable	Enable
Update Software Save/Reboot		TFTP	Enable	Enable
			Save/Apply	/

3.1.3.2 Marque las casillas del "**Service Control Access List**" que desea permitir por el interfaz WAN o por el interfaz LAN.

Services	LA	N	W/	AN
FTP	•	Enable	•	Enable
HTTP	•	Enable	₽	Enable
ICMP	E	nable	~	Enable
SNMP	~	Enable		Enable
SSH	•	Enable		Enable
TELNET	•	Enable	•	Enable
TETP	•	Enable		Enable

3.1.3.3 Para realizar una gestión de direccionamiento IP a los servicios permitidos, seleccione
 "IP Address" del menú "Access Control", Active el "Modo de Control del Acceso" marcando la casilla "Enable"



- 3.1.3.4 Para añadir una dirección IP que tenga permiso de acceso, haga clic en el botón "Add".
- 3.1.3.5 Introduzca la dirección IP que tendrá permiso de gestión en el campo "IP Address", introduzca la máscara de subred en el campo "Subnet Mask", y seleccione el interfaz por el que esa dirección IP tendrá acceso a su router.

Acce Enter	ess Control r the IP address of t	he management station p	permitted to access t	he local management services, and click 'Save/Apply.'
	IP Address	Subnet Mask	Interface	
			none 🗸	Save/Apply
			langwan	

3.1.3.6 Haga clic en el botón "Save/Apply".

3.2 Configuración Multipuesto Estático

Para hacer uso de esta configuración su router **no** debe tener definido ningún perfil VCI/VPI en el menú "**Advanced Setup > WAN**".

3.2.1: Configurar el puerto WAN (DSL).

Seleccione "**Avanced Setup** > **WAN**" o la opción "**Quick Setup**" si se muestra en el menú principal; haga clic en el botón "**Add**" para crear una interfaz WAN.

Si ha seleccionado la opción "Quick Setup", siga los apartados descritos a continuación, si ha seleccionado la opción "Avanced Setup > WAN" siga en la página 14.

Quick Setup:

- M	Quick Setup This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router.
Device Info Quick Setup Advanced Setup Wireless Diagnostics Management	ATM PVC Configuration Select the check box below to enable DSL Auto-connect process. Image: DSL Auto-connect

3.2.1.1 Desmarque la casilla "DSL Auto-Connect" e introduzca los valores VPI/VCI;

Quick Setup		
This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router.		
ATM PVC Configuration		
Select the check box below to enable DSL Auto-connect process.		
DSL Auto-connect		
The Virtual Path Identifier (VPI) and Virtual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up the ATM PVC. Do VPI: [0-255] 0		
VCI: [32-65535] 35		

3.2.1.2 Active la casilla Calidad del Servicio marcando "Enable Quality of Service".

Enable Quality Of Ser	vice
Enabling QoS for a PVC Service to assign priori	improves performance for selected classes of applicat ties for the applications.
Enable Quality Of Serv	ice

Haga clic en el botón "Next".

3.2.1.3 Seleccione la opción "IP over ATM (IPoA)"; seleccione "LLC/SNAP – BRIDGING" como "Encapsulation Mode".

(Connection Type
2	select the type of network protocol and encapsulation
	O PPP over ATM (PPPoA)
	O PPP over Ethernet (PPPoE)
	MAC Encapsulation Routing (MER)
	IP over ATM (IPoA)
	O Bridging
	Encapsulation Mode
	LLC/SNAP-ROUTING

Haga clic en el botón "Next".

3.2.1.4 Introduzca la dirección IP pública "(WAN IP Address)" y Máscara de subred "(WAN Subnet Mask)" facilitada por su proveedor de acceso a Internet.

WAN IP Settings	WAN IP Settings		
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings,			
Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the			
WAN IP Address:	172.23.25.3		
WAN Subnet Mask:	255.255.255.248		

3.2.1.5 Marque la casilla "Use the following default Gateway" y marque la casilla "Use WAN Interface".

Use the following default gateway:
Use IP Address:
Use WAN Interface: ipoa_8_36/ipa_8_36

3.2.1.6 Marque la casilla **"Use the following DNS server addresses**" e introduzca las direcciones del servidor DSN primario y secundario.

Use the following DNS server a	addresses:
Primary DNS server:	80.58.61.250
Secondary DNS server:	80.58.61.254

Haga clic en el botón "**Next**".

Nota: Si su proveedor de acceso a Internet es Telefónica, encontrará todos estos datos en la
carta que le suministra Telefónica junto a la información de usuario.

3.2.1.7 Marque la casilla de verificación **"Enable NAT**" y **"Enable WAN Service**"; desmarque la casilla **"Enable Firewall**" y **"Enable IGMP Multicast**".

Enable NAT 🛛 🗹		
Enable Firewall 🗖		
Enable IGMP Multicast, and WAN Service		
Enable IGMP Multicast		
Enable ₩AN Service	ব	
Service Name:	ipoa_8_32	

Haga clic en el botón "Next".

3.2.1.8 A continuación se le indicará como configurar la LAN de su router,

Device Setup		
Configure the DSL Rout	er IP Address and Subnet Mask for LAN i	interface.
IP Address:	192.168.1.1	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
 Disable DHCP Ser Enable DHCP Ser 	ver	
Charles TD: A dideeses	192.168.1.33	
Start IP Address;		
End IP Address:	192.168.1.254	

Haga clic en el botón "Next" para continuar.

3.2.1.9 A continuación se le indicará como configurar la WLAN o acceso inalámbrico de su router. Por defecto está desactiva. Para activarla marque la casilla de verificación "Enable Wireless"

Wireless -	Setup
Enable Wire	aless 🔽
Enter the w SSID:	ireless network name (also known as SSID). WLAN_EF2C

Haga clic en el botón "Next" para continuar.

3.2.1.10 Se mostrará en pantalla un resumen de la configuración introducida. Haga clic en el botón **"Save/Reboot**" para confirmar la configuración o pulse el botón **"Back**" para corregir la configuración.

Advanced Setup > WAN:

N	Wide Area Network (WAN) Setup
	Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Device Info	encode de represente depay en climited ana report de system
Quick Setup	VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp Nat QoS VlanId State Remove Edit
Advanced Setup	
WAN	Add Remove Save/Reboot
LAN	
Routing	
DSL	
Vendor Class ID	

- 3.2.2.1 Haga clic en el menú "Advanced Setup > WAN". Haga clic en el botón "Add" para crear una interfaz WAN.
- 3.2.2.2 Introduzca los valores VPI/VCI;

ATM PVC Config This screen allows	guration you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and select a service categ
VPI: [0-255] VCI: [32-65535]	8 36
Service Category	UBR Without PCR 💌

3.2.2.3 Active la casilla Calidad del Servicio marcando la casilla de verificación "Enable Quality of Service".

Enable Quality Of Service	2
Enabling QoS for a PVC imp Service to assign priorities f	proves performance for selected classes of applicat for the applications.
Enable Quality Of Service	

Haga clic en el botón "Next".

3.2.2.4 Seleccione la opción "IP over ATM (IPoA)"; seleccione "LLC/SNAP – BRIDGING" como "Encapsulation Mode"

Select the type of network protocol and encapsulatio PPP over ATM (PPPoA) PPP over Ethernet (PPPoE) MAC Encapsulation Routing (MER)
PPP over ATM (PPPoA) PPP over Ethernet (PPPoE) MAC Encapsulation Routing (MER)
PPP over Ethernet (PPPoE) MAC Encapsulation Routing (MER)
MAC Encapsulation Routing (MER)
🕐 IP over ATM (IPoA)
O Bridging
Encapsulation Mode
LLC/SNAP-ROUTING

Haga clic en el botón "Next".

3.2.2.5 Introduzca la dirección IP pública "(WAN IP Address)" y Máscara de subred "(WAN Subnet Mask)" facilitada por su proveedor de acceso a Internet.

WAN IP Settings		
Enter information provided to	o you by your ISP to config	gure the WAN IP settings.
Notice: DHCP is not supporte	ed in IPoA mode. Changing	the default gateway or the
WAN IP Address:	172.23.25.3	
WAN Subnet Mask:	255.255.255.248	

3.2.2.6 Marque la casilla de verificación "Use the following default Gateway" y marque la casilla "Use WAN Interface".

Use IP Address: Use WAN Interface: ipoa_8_36/ipa_8_36	Use the following default	gateway:	
🗹 _{Use WAN Interface:} ipoa_8_36/ipa_8_36 💌	Use IP Address:		
	Use WAN Interface:	ipoa_8_36/ipa_	8_36 🔽

3.2.2.7 Marque la casilla de verificación "**Use the following DNS server addresses**" e introduzca las direcciones del servidor DSN primario y secundario.

Use the following DNS service	ver addresses:
Primary DNS server:	80.58.61.250
Secondary DNS server:	80.58.61.254
	001001021201

Haga clic en el botón "Next".

Nota: Si su proveedor de acceso a Internet es Telefónica, encontrará todos estos datos en la carta que le suministra Telefónica junto a la información de usuario.

3.2.2.8 Marque la casilla de verificación "Enable NAT" y "Enable WAN Service"; desmarque la casilla "Enable Firewall" y "Enable IGMP Multicast".

Network Ad	dress Translation Settings
Network Add	ress Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Netwo
Enable NAT	\checkmark
Enable Firewa	
Enable IGMP	Multicast, and WAN Service
Enable IGMP	Multicast
Enable WAN	Service 🔽
Service Name	ipoa_8_36

Haga clic en el botón "Next".

- 3.2.2.9 Se mostrará en pantalla un resumen de la configuración introducida. Haga clic en el botón **"Save"** para confirmar la configuración o pulse el botón **"Back"** para corregir la configuración.
- 3.2.2.10 Una vez realizada la configuración, haga clic en el botón "Save/Reboot".

3.2.3: Configurar el puerto LAN.

3.2.3.1 Seleccione el menú "Advanced Setup > LAN"

N	Local Area Network	(LAN) Setup
	Configure the DSL Rou configuration effective.	iter IP Address and Subnet Mask for LAN in
Device Info		
Advanced Setup	IP Address:	192.168.1.1
WAN	Subnet Mask:	255.255.255.0
LAN		
NAT	Loophack ID and Sub	anotonacle
Parental Control	Loopback IF and Su	
Quality of Service	IP Address:	127.0.0.1
Routing	Subnetmask:	255.0.0.0
DNS		
DSL	Enable LIPoP	

- 3.2.3.2 Introduzca la dirección IP en el campo "IP address" y la máscara de subred en el campo "Subnet Mask";
- 3.2.3.3 Si lo desea puede cambiar la dirección de loopback, para ello introduzca la dirección IP y la máscara de subred de Loopback en el apartado "**loopback IP and Subnetmask**";

Loopback IP and Subnetmask		
IP Address:	127.0.0.1	
Subnetmask:	255.0.0.0	

3.2.3.4 Active el servidor DHCP marcando la casilla "**Enable DHCP Server**" e indique el rango de asignación de dirección IP introduciendo una dirección IP de inicio y otra dirección de final. También debe introducir el tiempo máximo de asignación de dirección IP por MAC.

Enable DHCP Serv	/er
Start IP Address:	192.168.1.33
End IP Address:	192.168.1.254
Leased Time (hour)	: 24

3.2.3.5 Haga clic en el botón "Save". O si lo prefiere en el botón "Save/Reboot".

3.2.4: Configurar el Control del Acceso.

3.2.4.1 Seleccione "Management > Access Control". En esta opción se le mostrará los servicios en los que tiene opción de permitir o restringir el acceso

1 VANA STATES				
M	Access Control Services			
	A Service Control List ("SCL") enables or disables services from being used.			
Device Info				
Advanced Setup				
Wireless		Services	LAN	WAN
Diagnostics Management		FTP	Enable	🗹 Enable
Settings System Log		HTTP	Enable	Enable
SNMP Agent		ICMP	Enable	Enable
TR-069 Client Internet Time		SNMP	Enable	Enable
Access Control Services		SSH	Enable	Enable
IP Addresses Passwords		TELNET	Enable	Enable
Update Software		TFTP	Enable	Enable
Save/ Keboot			Save/Apply	/

3.2.4.2 Marque las casillas del "**Service Control Access List**" que desea permitir por el interfaz WAN o por el interfaz LAN.

Services	LA	N	W/	AN
FTP	•	Enable	•	Enable
HTTP	•	Enable	•	Enable
ICMP	E	nable	~	Enable
SNMP	~	Enable		Enable
SSH	-	Enable		Enable
TELNET	•	Enable	•	Enable
TETP	•	Enable		Enable

3.2.4.3 Para realizar una gestión de direccionamiento IP a los servicios permitidos, seleccione "IP Address" del menú "Access Control", Active el "Modo de Control del Acceso" marcando la casilla "Enable"

Access Control Mode: 🔘 Disable 🕑 Enable
IP Address Subnet Mask Interface Remove

- 3.2.4.4 Para añadir una dirección IP que tenga permiso de acceso, haga clic en el botón "Add".
- 3.2.4.5 Introduzca la dirección IP que tendrá permiso de gestión en el campo "IP Address", introduzca la máscara de subred en el campo "Subnet Mask", y seleccione el interfaz por el que esa dirección IP tendrá acceso a su router.

inter the IP address of t	the management station	permitted to access t	the local management services, and click 'Save/Apply,'
IP Address	Subnet Mask	Interface	
		none 🗸	
		none]
		lan	Save/Apply
		wan	
		lan&wan	

3.2.4.6 Haga clic en el botón "Save/Apply".

3.3 Configuración Monopuesto Dinámico (Bridge)

3.3.1: Configurar el puerto WAN (DSL).

3.3.1.1 Haga clic en el menú "Advanced Setup > WAN". Haga clic en el botón "Add" para crear una interfaz WAN)

- And	Wide Area	a Netv	work (WAN	I) Setup					
Device Info Quick Setup	Choose Ad Choose Sav	d, Edit re/Reb	, or Remove boot to apply	e to config / the chan	ure WAN int ges and reb	erfaces. oot the sys	tem.		
Advanced Setup	VPI/VCI	Con.	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	Nat	Qos
LAN Routing DSL		10		Add	Remove	Save/Reb	oot		

3.3.1.2 Introduzca los valores VPI/VCI;

Device Info Advanced Setup WAN LAN NAT Parental Control Quality of Service	ATM PVC Configuration This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VPI: [0-255] 0 VCI: [32-65535] 35
Routing DNS DSL Vendor Class ID	Service Category: UBR Without PCR

3.3.1.3 Seleccione "Enable Quality Of service"; active Calidad de Servicio marcando la casilla "Enable Quality Of Service".



Haga clic en el botón "**Next**".

3.3.1.4 Seleccione **"Bridging**"; seleccione **"LLC/SNAP – BRIDGING**" como **"Encapsulation Mode**".

onnection Type
elect the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to us
D PPP over ATM (PPPoA)
D PPP over Ethernet (PPPoE)
D MAC Encapsulation Routing (MER)
D IP over ATM (IPoA)
Bridging
ncapsulation Mode
LLC/SNAP-BRIDGING 💌
iable 802.1q

Haga clic en el botón "Next".

3.3.1.5 Seleccione "Enable Bridge Service".

Unselect the check box	c below to disable this WAN service
Enable Bridge Service:	
Service Name:	br_3_35

Haga clic en el botón "Next".

3.3.1.6 Se mostrará en pantalla un resumen de la configuración introducida. Haga clic en el botón "**Save**" para confirmar la configuración o pulse el botón "**Back**" para corregir la configuración.

VPI / VCI:	3 / 35	
Connection Type:	Bridge	
Service Name:	br_3_35	
Service Category:	UBR	
IP Address:	Not Applicable	
Service State:	Enabled	
NAT:	Disabled	
Firewall:	Disabled	
IGMP Multicast:	Not Applicable	
Quality Of Service:	Enabled	
Click "Save" to save the NOTE: You need to rel	ese settings. Click boot to activate th	"Back" to make any modifications. is WAN interface and further configure services over this interface.

3.3.1.7 Una vez realizada la configuración, haga clic en el botón "Save/Reboot".

3.3.2: Configurar los parámetros de la LAN.

3.3.2.1 Seleccione el menú "Advanced Setup > LAN"

N	Local Area Network	(LAN) Setup
	Configure the DSL Rout configuration effective.	ter IP Address and Subnet Mask for LAN in
Device Info		
Advanced Setup	IP Address:	192.168.1.1
WAN	Subnet Mask:	255.255.255.0
LAN		
NAT	Loophack TP and Sub	netmask
Parental Control	coopdate if and bub	
Quality of Service	IP Address:	127.0.0.1
Routing	Subnetmask:	255.0.0.0
DNS		
DSL	Enable UPnP	

- 3.3.2.2 Introduzca la dirección IP en el capo "IP address" y la máscara de subred en el campo "Subnet Mask";
- 3.3.2.3 Si lo desea puede cambiar la dirección de loopback, para ello introduzca la dirección IP y la máscara de subred de Loopback en el apartado "**loopback IP and Subnetmask**";

Loopback IP and Su	bnetmask	
IP Address:	127.0.0.1	
Subnetmask:	255.0.0.0	

3.3.2.4 Active el servidor DHCP marcando la casilla "**Enable DHCP Server**" e indique el rango de asignación de dirección IP introduciendo una dirección IP de inicio y otra dirección de final. También debe introducir el tiempo máximo de asignación de dirección IP por MAC.

Disable DHCP Serv	er	
Enable DHCP Server	er	
Start IP Address:	192.168.1.33	
End IP Address:	192.168.1.254	
Leased Time (hour):	24	

3.3.2.5 Haga clic en el botón "Save". O si lo prefiere en el botón "Save/Reboot".

3.3.3: Configurar el Control del Acceso.

3.3.3.1 Seleccione "Management > Access Control". En esta opción se le mostrará los servicios en los que tiene opción de permitir o restringir el acceso

11	Access Control Services			
	A Service Control List ("SCL") enables or disables services from being used.			
Device Info				
Advanced Setup				
Wireless		Services	LAN	WAN
Diagnostics Management		FTP	Enable	Enable
Settings System Log		нттр	Enable	Enable
SNMP Agent		ICMP	Enable	Enable
TR-069 Client Internet Time		SNMP	Enable	Enable
Access Control Services		SSH	Enable	Enable
IP Addresses Passwords		TELNET	Enable	Enable
Update Software		TFTP	Enable	Enable
Save/ Keboot		<u>.</u>	Save/Apply	

3.3.3.2 Marque las casillas del "**Service Control Access List**" que desea permitir por el interfaz WAN o por el interfaz LAN.

Services	LA	N	W/	AN
FTP	•	Enable	•	Enable
HTTP	•	Enable	•	Enable
ICMP	E	nable	~	Enable
SNMP	~	Enable		Enable
SSH	•	Enable		Enable
TELNET	2	Enable	•	Enable
TETP	•	Enable		Enable

3.3.3.3 Para realizar una gestión de direccionamiento IP a los servicios permitidos, seleccione
 "IP Address" del menú "Access Control", Active el "Modo de Control del Acceso" marcando la casilla "Enable"



- 3.3.3.4 Para añadir una dirección IP que tenga permiso de acceso, haga clic en el botón "Add".
- 3.3.3.5 Introduzca la dirección IP que tendrá permiso de gestión en el campo "IP Address", introduzca la máscara de subred en el campo "Subnet Mask", y seleccione el interfaz por el que esa dirección IP tendrá acceso a su router.

Access Control Enter the IP address of t	the management station (permitted to access t	he local management services, and click 'Save/Apply.'
IP Address	Subnet Mask	Interface	
		none 🗸	
[none]
		lan	Save/Apply
		wan	
		lan&wan	

3.3.3.6 Haga clic en el botón "Save/Apply".

3.4 Configuración Monopuesto Estático (IPoA)

3.4.1: Configurar el puerto WAN

- 3.4.1.1 Haga clic en el menú "Advanced Setup > WAN". Haga clic en el botón "Add" para crear una interfaz WAN)
- 3.4.1.2 Introduzca los valores VPI/VCI;

ATM PVC Co This screen allo	ifiguration ws you to configure an ATM PVC identifier (VPI and VCI) and select a servi	e (
VPI: [0-255]	8	
VCI: [32-6553	5] 36	
Service Catego	UBR Without PCR	

3.4.1.3 Active la casilla Calidad del Servicio marcando "Enable Quality of Service".



Haga clic en el botón "Next".

3.4.1.4 Seleccione la opción "IP over ATM (IPoA)"; seleccione "LLC/SNAP – BRIDGING" como "Encapsulation Mode".



Haga clic en el botón "Next".

3.4.1.5 Introduzca la dirección IP pública "(WAN IP Address)" y Máscara de subred "(WAN Subnet Mask)" facilitada por su proveedor de acceso a Internet.

WAN IP Settings					
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings,					
Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or th					
WAN IP Address:	172.23.25.3				
WAN Subnet Mask:	255.255.255.248				

3.4.1.6 Marque la casilla "Use the following default Gateway" y marque la casilla "Use IP Address", e introduzca la dirección IP en el campo "Use IP Address",

✓ Use IP Address: 10.10.10.2 Use WAN Interface: ipoa_5_35/ipa_5_35 ▼	Use the following default	gateway:	
🔲 _{Use WAN Interface:} ipoa_5_35/ipa_5_35 💌	Use IP Address:	10.10.10.2	
	Use WAN Interface:	ipoa_5_35/ipa_	5_35 💌

3.4.1.7 Marque la casilla **"Use the following DNS server addresses**" e introduzca las direcciones del servidor DSN primario y secundario.

Use the following DNS server	addresses:
Primary DNS server:	80.58.61.250
Secondary DNS server:	80.58.61.254

Haga clic en el botón "Next".

Nota: Si su proveedor de acceso a Internet es Telefónica, encontrará todos estos datos en la carta que le suministra Telefónica junto a la información de usuario.

3.4.1.8 Marque la casilla **"Enable NAT**" y **"Enable WAN Service**"; desmarque la casilla **"Enable Firewall**" y **"Enable IGMP Multicast**".

Network Address Tra	Network Address Translation Settings					
Network Address Trans	Network Address Translation (NAT) allows you to share one Wide Area Netwo					
Enable NAT						
Enable Firewall						
Enable IGMP Multicas	st, and WAN Service					
Enable IGMP Multicast						
Enable WAN Service						
Service Name:	ipoa_8_36					

Haga clic en el botón "Next".

- 3.4.1.9 Se mostrará en pantalla un resumen de la configuración introducida. Haga clic en el botón "**Save**" para confirmar la configuración o pulse el botón "**Back**" para corregir la configuración.
- 3.4.1.10 Una vez realizada la configuración, haga clic en el botón "Save/Reboot".

3.4.2: Configurar los parámetros de la LAN.

3.4.2.1 Seleccione el menú "Advanced Setup > LAN"

N	Local Area Network	Local Area Network (LAN) Setup				
	Configure the DSL Rou configuration effective.	Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN ir configuration effective.				
Device Info						
Advanced Setup	IP Address:	192.168.1.1				
WAN	Subnet Mask:	255.255.255.0				
LAN						
NAT	Loopback TP and Sub	netmask				
Parental Control						
Quality of Service	IP Address:	127.0.0.1				
Routing	Subnetmask:	255.0.0.0				
DNS						
DSL	Enable UPnP					

- 3.4.2.2 Introduzca la dirección IP en el capo "IP address" y la máscara de subred en el campo "Subnet Mask";
- 3.4.2.3 Si lo desea puede cambiar la dirección de loopback, para ello introduzca la dirección IP y la máscara de subred de Loopback en el apartado "**loopback IP and Subnetmask**";

Loopback IP and Subnetmask			
127.0.0.1			
255.0.0.0			
	127.0.0.1 255.0.0.0		

3.4.2.4 Active el servidor DHCP marcando la casilla "**Enable DHCP Server**" e indique el rango de asignación de dirección IP introduciendo una dirección IP de inicio y otra dirección de final. También debe introducir el tiempo máximo de asignación de dirección IP por MAC.

Disable DHCP Server				
Enable DHCP Server	er			
Start IP Address:	192.168.1.33			
End IP Address:	192.168.1.254			
Leased Time (hour):	Leased Time (hour): 24			

3.4.2.5 Haga clic en el botón "Save". O si lo prefiere en el botón "Save/Reboot".

3.4.3: Configurar el Control del Acceso.

3.4.3.1 Seleccione "Management > Access Control". En esta opción se le mostrará los servicios en los que tiene opción de permitir o restringir el acceso

1000 Carlot				
N	Access Control Services			
	A Service Control List ("SCL") enables or disables services from being used.			
Device Info				
Advanced Setup				
Wireless		Services	LAN	WAN
Diagnostics Management		FTP	Enable	🗹 Enable
Settings System Log		нттр	Enable	Enable
SNMP Agent		ICMP	Enable	Enable
TR-069 Client Internet Time		SNMP	Enable	Enable
Access Control Services		SSH	Enable	Enable
IP Addresses		TELNET	Enable	Enable
Update Software		TFTP	Enable	Enable
Save/Reboot		<u> </u>		
			Save/Apply	/

3.4.3.2 Marque las casillas del **"Service Control Access List**" que desea permitir por el interfaz WAN o por el interfaz LAN.

Services	LA	N	W/	AN
FTP	•	Enable	•	Enable
HTTP	•	Enable	•	Enable
ICMP	E	nable	~	Enable
SNMP	~	Enable		Enable
SSH	•	Enable		Enable
TELNET	2	Enable	•	Enable
TETP	•	Enable		Enable

3.4.3.3 Para realizar una gestión de direccionamiento IP a los servicios permitidos, seleccione
 "IP Address" del menú "Access Control", Active el "Modo de Control del Acceso" marcando la casilla "Enable"



- 3.4.3.4 Para añadir una dirección IP que tenga permiso de acceso, haga clic en el botón "Add".
- 3.4.3.5 Introduzca la dirección IP que tendrá permiso de gestión en el campo "IP Address", introduzca la máscara de subred en el campo "Subnet Mask", y seleccione el interfaz por el que esa dirección IP tendrá acceso a su router.

Acce Enter	ess Control r the IP address of t	he management station p	permitted to access t	he local management services, and click 'Save/Apply.'
	IP Address	Subnet Mask	Interface	
			none 🗸	Save/Apply
			langwan	

3.4.3.6 Haga clic en el botón "Save/Apply".

3.5 Abrir Puertos (Usando Servidores Virtuales)

Para hacer uso de esta opción, debe existir al menos un PVC con la opción NAT activada.

NAT no estará disponible en la configuración en modo Bridge.

3.5.1: Servidores Virtuales

Los Servidores Virtuales permiten dirigir el tráfico entrante desde la WAN (identificado por el Protocolo y Puerto Externo) a la dirección IP interna del Servidor Interno en el lado de la LAN.

El Puerto Interno es requerido sólo si el puerto externo necesita ser convertido en un número de puerto diferente del utilizado por el servidor del lado de la LAN.

Pueden configurarse un máximo de 32 entradas.

Para añadir un servidor Virtual, seleccione en el menú "Advanced setup > NAT".

COMPREND O ADSL RO	outer							
A	NAT Virtu	ial Servers Setup						
Dovico Info	Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external nort needs to be converted to a different							
Advanced Setup	port number	used by the server o	n the LAN side. A r	maximum 3	2 entries can be cor	figured.		
WAN				Add	Remove			
NAT Virtual Servers	Server Name	External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End	Server IP Address	Remove
DMZ Host	-		·		·		·	

Haga clic en el botón "Add". Se le mostrará la pantalla:

P	
Seleccione un Servicio	El usuario tiene que seleccionar un servicio de la lista.
0	0
Servidor Personalizado	El usuario puede introducir un nombre personalizado
Dirección IP del Servidor	Introduzca la dirección IP del servidor Interno.
Puerto externo de inicio	Introduzca el número de principio del rango de puertos externos (si selecciona Servidor Personalizado). Cuando un servicio es seleccionado, los rangos del puerto se configuran automáticamente al seleccionar dicho servicio.
Puerto Externo de final	Introduzca el número de final del rango de puertos externos (si selecciona Servidor Personalizado). Cuando un servicio es seleccionado, los rangos del puerto se configuran automáticamente al seleccionar dicho servicio.
Protocolo	El usuario puede seleccionar entre: TCP, TCP/UDP o UDP.
Puerto Interno de inicio	Introduzca el número de comienzo del rango de puertos internos (si selecciona Servidor Personalizado). Cuando un servicio es seleccionado, los rangos del puerto se configuran automáticamente al seleccionar dicho servicio.
Puerto interno de final	Introduzca el número de final del rango de puertos internos (si selecciona Servidor Personalizado). Cuando un servicio es seleccionado, los rangos del puerto se configuran automáticamente al seleccionar dicho servicio.

3.5.2: Ejemplo de configuración de un Virtual Server

Ejemplo: configurar puerto origen externo UDP 6681 a puerto destino interno UDP 6689 para el host local 192.168.1.2.

NAT Virtual Servers Setup									
Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.									
				Add	Remove				
	Server Name	External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End	Server IP Address	Remove	

- 3.5.2.1 Haga clic en el botón "Add".
- 3.5.2.2 Seleccione la opción "Custom Server", Rellene el nombre del servicio en el capo "Custom Server"

Server Name:			
O Select a Service:	Select One	~	
Oustom Server:			

3.5.2.3 Introduzca la dirección IP de su servidor interno o host local en el campo "Server IP Address"



3.5.2.4 Introduzca el valor 6681 como inicio del rango del Puerto Externo en el campo "External Port Start"

External Port Start	External Port End	Protocol		Internal Port Start	Internal Port End
		TCP	*		
		TOD			

- 3.5.2.5 Introduzca el valor 6681 como fin del rango del Puerto Externo en el campo "External Port End"
- 3.5.2.6 Seleccione UDP como protocolo en el campo "Protocol".
- 3.5.2.7 Introduzca el valor 6689 como inicio del rango del Puerto Interno en el campo "Internal Port Start"
- 3.5.2.8 Introduzca el valor 6689 como fin del rango del Puerto Interno en el campo "Internal Port End"
- 3.5.2.9 Haga clic en el botón "Save/Apply" para salvar.

3.6 Inalámbrico

El menú "**Wireless**" facilita el acceso a la configuración de la red inalámbrica incluyendo el nombre de la red o SSID, restricciones de canales (basado según país), seguridad inalámbrica, punto de acceso visible u oculto, punto de acceso o puente inalámbrico (bridging) e información de estaciones.

3.6.1: Pantalla Básica de Inalámbrico

La opción "Basic" permite configurar las propiedades básicas de la interfaz inalámbrica.



Al marcar la casilla "Enable Wireless", aparecen las siguientes opciones:

• Puede activar o desactivar la interfaz LAN,

- ocultar la red a los escaneos activos,
- establecer el nombre de la red inalámbrica (también conocida como SSID)
- y restringir el conjunto de canales en base de los requisitos del país.

COMTREND O ADSL	Router
M	Wireless Basic
Device Info	hide the network from active scans, set the wireless network name (also known as SSID) and restrict the channel set based on
Advanced Setup	country requirements.
Wireless	Click "Apply" to configure the basic wireless options.
Basic	Enable Wireless
Security	
MAC Filter	Hide Access Point
Wireless Bridge	SSID: Comtrend
Advanced	
Quality of Service	BSSID: 00:10:20:20:7/:5D
Station Info	Country: UNITED STATES
Diagnostics	
Management	Enable Wireless Guest Network
	Guest SSID: Guest
	Save/Apply

Opción	Descripción
Enable Wireless	Marcando esta casilla, se activa o desactiva la interfaz inalámbrica. Si está seleccionada, la Interfaz de usuario Web muestra las siguientes opciones: Punto de Acceso Oculto, SSID y País. Por defecto, esta casilla está sin marcar por lo que el enlace inalámbrico está desactivado.
Hide Access Point	Seleccione Hide Access Point para proteger el punto de acceso del router ADSL2+ al ser detectado por escaneos de redes inalámbricos. Si no desea que el punto de acceso sea detectado automáticamente por una estación inalámbrica, marque esta casilla. La estación no descubrirá este punto de acceso. Para conectar una estación a los puntos de acceso disponibles, la estación tiene que ser añadida manualmente a su configuración inalámbrica con el nombre de este punto de acceso.
SSID	Configura el nombre de la red inalámbrica. SSID es el Identificador del Conjunto de Servicio. Para acceder a la WLAN, todas las estaciones tienen que configurarse con el SSID correcto. Si el SSID no es exacto, al usuario correspondiente no se le permitirá el acceso.
BSSID	BSSID es un identificativo de 48 bits utilizado para identificar un BSS (Set Básico de Servicios) dentro de un área. En redes con infraestructura BSS, el BSSID es la dirección MAC (Control Medio del Acceso) del PA (Punto de Acceso) y en redes BSS independientes o ad hoc, el BSSID se genera aleatoriamente.
Country	En este campo aparece un menú desplegable que permite configuraciones internacionales y nacionales específicas.

Cada país listado en el menú impo	ne regulaciones esp	ecificas			
imitando el rango de canales:					
US = internacional					
🖉 Jordania= 10-					

3.6.2: Seguridad inalámbrica

El menú de seguridad Inalámbrica "**Wireless** > **Security**" permite realizar la configuración de los parámetros de seguridad de la red inalámbrica utilizando el método WPS o de forma manual. Para usar el método WPS el CT5365 tiene activado la opción WSC (WiFi Simple Configuration) por defecto. El método WSC configura automáticamente los parámetros de seguridad. En comparación, el método manual requiere que el usuario seleccione e introduzca todos los valores de seguridad en cada uno de sus dispositivos clientes inalámbricos.

COMURIND C	Politor	
	Wireless Security	
Device Info Advanced Setup Wireless Basic Security MAC Filter	inis page allows you to configure	Enable
Wireless Bridge Advanced Quality of Service Station Info Diagnostics Management	Manual Setup AP You can set the network authenti Click "Save/Apply" when done. Select SSID:	cation method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to auth
	Network Authentication: WPA Pre-Shared Key: WPA Group Rekey Interval: WPA Encryption: WEP Encryption:	WPA-PSK
		Save/Apply

La configuración manual de los parámetros del Punto de Acceso está descrita en la siguiente tabla:

Select SSID

Configura el nombre de la red inalámbrica. SSID es el Identificador del Conjunto de Servicio. Para acceder a la WLAN, todas las estaciones tienen que configurarse con el SSID correcto. Si el SSID no es exacto, al usuario correspondiente no se le permitirá el acceso.

Network Authentication

Esta opción especifica la clave de red utilizada para la autenticación en la red inalámbrica. Cada tipo de autenticación tiene sus propios parámetros de configuración.

Por ejemplo, seleccionando encriptación WEP puede seleccionar los parámetros mostrados a continuación.

	Select SSID:	Comtrend 💌
	Network Authentication:	802.1×
	RADIUS Server IP Address:	0.0.0.0
	RADIUS Port:	1812
	RADIUS Key:	
	WEP Encryption:	Enabled 🔻
	Encryption Strength:	128-bit 💌
	Current Network Key:	2 🗸
	Network Key 1:	
	Network Key 2:	
	Network Key 3:	
	Network Key 4:	
		Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption keys Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys
		Save/Apply
Los parámetros	do autonticación l	MDA con mostrados a continuación:
	ue autentitation	WEA SUITIOSTIANDS A CONTINUATION.
	Select SSID:	Comtrend 💌
	Network Autho	entication: WPA
	WPA Group Re	ekev Interval: 0
	RADIUS Serve	r IP Address: 0.0.0.0
	RADIUS Port:	1812
	PADIUS Key:	
	WPA Encryptic	
	WEP Encryptic	
	wer energed	
		Save/Apply
Los parámetros	de autenticación	WPA-PSK son mostrados a continuación
	Coloct CCTD.	Comtrand
	SEIECLOSID;	
	Network Authenticati	on: WPA-PSK
	WPA Pre-Shared Key	Click here to display
	WPA Group Rekev In	terval: 0
	WDA Exeruption :	
	WPA Encryption:	
	WEP Encryption:	Uisabled
		Course (Assumbly
		Save/Apply

WPS

WPS es un estándar para dispositivos certificados que simplifica la configuración de seguridad de la red inalámbrica. Cada dispositivo certificado tiene dos métodos, método Push Button y método PIN. EL CT5365 tiene ambos métodos implementados. El método Push Buton se

realiza utilizando el botón WPS situado en el frontal del router inalámbrico y también a través del interfaz Web incluido en el mismo.

Los dispositivos con el logo WPS (mostrado aquí) soportan WPS. Sin embargo, el logo WPS no debe estar presente en el dispositivo. En este caso consulte la documentación del dispositivo facilitada para la opción WPS.



NOTA: WPS solo está disponible en los modos de autenticación WPA-PSK, WPA2-PSK o mixto WPA/WPA-PSK. Otros modos de autenticación que no usan WPS deben ser configurados manualmente.

Push Button

A continuación se indica cómo realizar la configuración inalámbrica utilizando el método Push Button

I. Seleccionar el modo de autenticación de red

Paso 1: Seleccionar el modo de autenticación WPA-PSK, WPA2-PSK o mixto WPA2/WPA-PSK desde la sección **"Manual Setup AP"** del menú **"Wireless > Security"**. El ejemplo descrito a continuación muestra el modo WPA2-PSK.

Manual Setup AP			
You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength. Click "Save/Apply" when done.			
Select SSID:	Comtrend •		
Network Authentication:	WPA2 -PSK		
WPA Pre-Shared Key:	••••		
WPA Group Rekey Interval:	0	Pasos 1	.,
WPA Encryption:	AES 💽		y
WEP Encryption:	Disabled 🔽	•	
	Save/Apply		

Paso 2: Introduzca una clave WPA Pre-Shared Key y haga clic en el botón "**Save/Apply**". Verá el siguiente cuadro de diálogo si la clave es demasiado larga o demasiado corta.



Step 3: La sección **"WSC Add Client section**" debe aparecer ahora, como se muestra a continuación.

WSC Add Client		
This feature is available only	when WPA PSK or WPA2 P	SK is configured.
Add a client:	O Push-Button O PIN	Add Click here to display

II. Configuración Push Button

El método de configuración push-button facilita un método de configuración semiautomatizado. El botón WPS del panel frontal del router puede ser usado en vez de usar el interfaz Web exclusivamente.

El método de configuración push-button que se describe a continuación es el usado utilizando el botón WPS del frontal del router. Se supone que la función inalámbrica del router está activada y que el router está configurado como punto de acceso inalámbrico.

Además el cliente inalámbrico también debe estar encendido, configurado correctamente y soportar la función WPS.

NOTA: El punto de acceso inalámbrico del router buscará clientes WPS durante 2 minutos. Si el router para la búsqueda antes de completar el paso 5, es necesario volver de nuevo al paso 4.

Paso 4: Presionar el botón WPS. Presione el botón WPS del panel frontal del router. El LED WPS parpadeará para mostrar que el router está buscando clientes WPS.

Paso 5: Ir al cliente inalámbrico WPS y activar la función Push Button. Una captura de pantalla típica de un cliente software WPS es como la mostrada a continuación:

WL5364 11n USB Dong	jle Utilit y							×
P =	- @		and and a	Ø			?) 🧣
Profile Netwo	ork Adváno	ced Statistic	s WAMA	WPS				110
			WPS AP List					
ID :	1234	67890123456	00-19	-15-32-F9-16	11	Re	scan	
ID : 0x0004	Comt	rend 5365	00-19	-15-32-F9-07	11	Pin	mation Code	
						000218	338	
		WPS Profi	le List			Config	Mode	
						Enrolle	• 🗾	
						D	etail	
						Co	nnect	
						Ro	otate	
						Disc	onnect	
<u>P</u> IN	WPS Associa	te IE	P	rogress >> 25%		D	elete	
PBC	WPS Probe I	E PBC - Se	nding EAPOL-Start					
Status >> Con	ntrend 5365 <> 0(0-19-15-32-F9-07			Link Qualit	y >> 100%		
Extra Info >> Link	is Up (TxPower:10	00%]			Signal Strengt	th 1 >> 100%		
Channel >> 11 -	<> 2462 MHz				Signal Strengt	th 2 >> 100%		
Authentication >> WP/	42-PSK				Noise Stren	gth >> 26%		
Encryption >> AES								
ID Address >> 0.0	astructure 0.0			Transmit		Max		
Sub Mask >> 0.0.	.0.0			Link speed	>> 24.0 MDps			
Default Gateway >>				modgipat	>> 0.000 Kbps	493.472 Kbps		
	HT			Receive		Kops		
BW >> n/a		SNR0 >> n/a		Link Speed	>> 1.0 Mbps	Max		
GI>> n/a M	CS >> n/a	SNR1 >> n/a		Throughput	>> 221.472 Kbp	95, 197 Mbps		

III. Chequear la conexión.

Paso 6: Si el método de configuración WPS se realizó con éxito, tendrá acceso a la red inalámbrica desde su cliente WPS. La herramienta software del cliente inalámbrico debe mostrar el estado. El ejemplo mostrado a continuación muestra una conexión establecida satisfactoriamente.

WI WL53	64 11n USB Dongle U	Itility							×
Prof	ile Network	ر Advanced	Statistics	wawa	Ø WPS				Yiri 11u
				WPS AP List					
	ID : 0x0004	Comtrend 536	5	00-19-15	i-32-F9-07	11	D	Rescan Information Pin Code 00021838	
			WPS Profile Li	ist				Config Mode	
	Comtrend 5365	00-1	I9-15-32-F9-07	۵				Enrollee Detail Connect Rotate	
								Disconnect	
	<u>P</u> IN	WPS Associate IE		Prog	ress >> 100%			Delete	
	PBC	WPS Probe IE	WPS status	is connected succ	essfully - Comtrei	nd 5363			

Haga doble clic en el icono de la conexión de red inalámbrica de las conexiones de red de Microsoft Windows para confirmar la nueva conexión. Deberá aparecer como se muestra en el cuadro de diálogo mostrado a continuación:

^{((†))} Wireless Network	Connection	5 Status	? ×
General Support			
Connection Status: Network: Duration:		Comt	Connected rend 5365
Speed: Signal Strength:		!	54.0 Mbps
- Activity	Sent —		Received
Packets:	121	I	71
Properties	<u>D</u> isable	⊻iew Wireless N	Vetworks
			<u>C</u> lose

3.6.3: Filtrado MAC

Esta opción permite al router gestionar el acceso a la red inalámbrica basado en la dirección MAC del cliente inalámbrico. Cada dispositivo de red tiene un identificativo único de 48 bits conocido como dirección MAC. Cuando una dirección MAC tiene el filtro habilitado, el dispositivo tiene restringido la posibilidad de conexión al Punto de acceso.

Para añadir un filtro de dirección MAC, haga clic en el botón "Add".

COMPREND O ADSL	Router
A	Wireless MAC Filter
	MAC Restrict Mode: O Disabled O Allow O Denv
Device Info	
Advanced Setup	
Wireless	MAC Address Remove
Basic	
Security	
MAC Filter	Add Remove
Wireless Bridge	
Advanced	
Quality of Service	
Station Info	

Para eliminar un filtro, seleccione el filtro a eliminar de la tabla y haga clic en el botón "Remove".

Opción	Descripción
MAC Restrict Mode	Off – Desactiva el filtrado MAC Allow – Permite el acceso a las direcciones MAC especificadas Deny – Rechaza el acceso a las direcciones MAC especificadas
MAC Address	Lista de direcciones MAC sujeta a MAC Restrict Mode. La acción sobre el botón "Add " requiere que sea introducida la dirección MAC de dos en dos caracteres, según la convención de 6 byte: xx:xx:xx:xx:xx, donde xx son números hexadecimales. El número máximo de direcciones MAC que se pueden añadir es de 60.

Introduzca la dirección MAC en el campo "MAC Address" y haga clic en el botón "Save/Apply".

GOMTREND CO ADSL Router				
M	Wireless MAC Filter			
Device Info	Enter the MAC address and click "Apply" to add the MAC address to the wireless MAC address filters.			
Advanced Setup Wireless	MAC Address:			
Basic Security	Save/Apply			
MAC Filter				

3.6.5: Avanzado

El submenú "Advanced" del menú "Wireless" permite realizar la configuración avanzada de las características del interfaz WLAN. Entro otras acciones, puede seleccionar el canal de operación, forzar el rango transmisión a una velocidad en particular, fijar el umbral de fragmentación (Fragmentation threshold), fijar el umbral RTS (RTS threshold), fijar el wakeup interval para clientes en modo power-save, fijar el beacon interval para el punto de acceso, fijar el modo Xpress y fijar preámbulo, ya sea corto o largo.

Haga Clic en el botón "Save/Apply" para salvar y aplicar los nuevos cambios en las opciones avanzadas de WLAN.

COMTREND O ADSL	Router
ADSL Device Info Advanced Setup Wireless Basic Security MAC Filter Wireless Bridge Advanced Quality of Service Station Info Diagnostics Management	Wireless - Advanced This page allows you to configure advanced features of the wireless LAN interface. You can select a particular channel on which to operate, force the transmission rate to a particular speed, set the fragmentation threshold, set the RTS threshold, set the wakeup interval for clients in power-seve mode, set the beacon interval for the access point, set XPress mode and set whether short or long preambles are used. Click "Apply" to configure the advanced wireless options. AP Isolation: Off Band: 2 40H2 Channel: 1 Auto Multicast Rate: Auto Multicast Rate: Auto Basic Rate: Default Progmentation Threshold: 2345 RTS Threshold: 2345 Stypes" Technology: Disabled Steg" Mode: Steg Auto Steg" Mode: Steg Auto Steg" Tochnology: Disabled Preamble Type: Tong Transmit Power: Tong
	Save/Apply

Campo	Descripción
AP Isolation	Seleccionar On u Off. Si esta característica está habilitada, los clientes inalámbricos asociados al punto de acceso no pueden conectar entre ellos.
Band	La normativa 802.11g permite compatibilidad hacia velocidades de 11 Mbps, por lo que dispositivos 802.11b y 802.11g pueden coexistir en la misma red inalámbrica. Ambas normas se aplican en la banda de frecuencia de 2,4GHz. IEEE 802.11g aumenta el ancho de banda inalámbrico hasta los 54 Mbps, igualando con 802.11a que opera en el rango de frecuencias de 5GHz.
Channel	Permite la selección del canal especifico o modo automático ("Auto mode"). EL canal actual se muestra en el campo de la derecha.
Auto Channel Timer (min)	Auto búsqueda de canales con temporizador en minutos (O lo desactiva).
54g Rate	Especifica el rango de transmisión de datos. En modo "Auto2 (por defecto) se usa el rango máximo si es posible, cayendo a tasas más bajas cuando sea necesario. El parámetro apropiado es dependiente de la fuerza de la señal (cobertura inalámbrica). Otros valores están dentro del rango de 1 a 54 Mbps.
Multicast Rate	Configuración del rango de transmisión de paquetes multicast (1-54 Mbps)

Basic Rate	Configuración del rango de transmisión básico.
Fragmentation Threshold	Un umbral, especifico de bytes, que determina el tamaño en el que se fragmentarán los paquetes. En una WLAN 802.11, los paquetes que excedan el umbral de fragmentación son divididos en unidades más pequeñas adecuadas al tamaño del circuito. Los paquetes más pequeños que el valor del umbral especificado no son fragmentados. Los valores a introducir deben estar entre 256 y 2345. El valor por defecto es 2346, el establecimiento de un umbral de fragmentación demasiado bajo puede dar lugar a malas prestaciones. Si tiene un alto índice de error de paquetes, trate de aumentar ligeramente el umbral de fragmentación.
RTS Threshold	Solicitud de envió, fijado en bytes, especifica el tamaño de paquete que la tarjeta WLAN solicita en el mecanismo de RTS/CTS. Los paquetes que excedan el umbral de RTS especificado activación el mecanismo RTS/CTS. Los Paquetes más pequeños son enviados sin usar RTS/CTS. La configuración por defecto a 2347 (longitud máxima) desactiva el umbral total RTS.
DTIM Interval	Delivery Traffic Indication Message (DTIM) es también conocido como el rango de Beacon. El rango de estrada está entre 1 y 65535. Un DTIM es un variable que informa a los clientes de la siguiente ventana para escuchar mensajes broadcast y multicast. Cuando el AP tiene mensajes multicast o broadcast taponando a los clientes asociados, este envía el próximo DTIM con un valor de intervalo DTIM. Los puntos de acceso clientes escuchan el Beacon y empiezan a recibir los mensajes broadcast y multicast. Por defecto es 1.
Beacon Interval	La cantidad de tiempo en milisegundos entre Beacon transmitidos. Por defecto está a 100 ms y el rango aceptable es de 1 a 65535. La Transmisión del Beacon identifica la presencia de un punto de acceso. Por defecto, todos los dispositivos de red pasivos escanean todos los canales RF escuchando el Beacon del punto de acceso. Antes de que una estación entre en modo de power-save (ahorro de energía), la estación necesita el intervalo de Beacon para conocer cuando debe escuchar de nuevo para recibir el Beacon (y saber si hay frames taponando el punto de acceso)
Maximum Associated Clients	El número máximo permitido de clientes conectados al Router.
Xpress TM	La tecnología Xpress es compatible con el borrador de especificaciones de los dos estándares inalámbricos planteados. Por

Technology	defecto está desactivado.
54g [™] Mode	Seleccionar el modo " Auto " para mayor compatibilidad. Seleccionar el modo " Performance " para mayores prestaciones entre equipos certificados 54g. Seleccionar modo " LRS " si hay alguna dificultad con equipamiento 802.11b. Si esta no trabaja correctamente, se debe probar sólo el modo 802.11b únicamente.
54g Protection	En modo "Auto" , el router usará RTS/CTS para mejorar las prestaciones 802.11g en redes mixtas 802.11g/802.11b. Situando la protección en "Off" maximizará las prestaciones 802.11g en la mayoría de las condiciones.
Preamble Type	El preámbulo corto se destina para aplicaciones donde se desea un rendimiento máximo pero no funciona correctamente con equipos más antiguos. El preámbulo largo trabaja con la actual especificación DSSS de 1 y 2 Mbps como describe el estándar IEEE 802.11-1999
Transmit Power	Configurar la potencia de transferencia (por porcentaje) deseada.

3.6.6: Información sobre Estaciones

Este submenú muestra las estaciones inalámbricas autenticadas y su estado. Haga clic en el botón "**Refresh**" para actualizar la lista de estaciones en la WLAN.

COMPREND O ADSL	Router
N	Wireless Authenticated Stations
	This page shows authenticated wireless stations and their status.
Device Info	
Advanced Setup	BSSID Associated Authorized
Wireless	
Basic	Refresh
Security	
MAC Filter	
Wireless Bridge	
Advanced	
Quality of Service	
Station Info	
Diagnostics	
Management	

Campo	Descripción

BSSID	BSSID es un identificativo de 48 bits utilizado para identificar un BSS (Set Básico de Servicios) dentro de un área. En redes con infraestructura BSS, el BSSID es la dirección MAC (Control Medio del Acceso) del PA (Punto de Acceso) y en redes BSS independientes o ad hoc, el BSSID se genera aleatoriamente.
Associated	Lista de todas las estaciones que están asociadas al punto de acceso, junto con la cantidad de tiempo y paquetes transmitidos de cada una de ellas. Si una estación está parada durante mucho tiempo, esta será eliminada de la lista.
Authorized	Lista de dispositivos con acceso autorizado.

3.7 Salvar y Reiniciar

Este submenú guarda la configuración actual y reinicia el router CT5365.



NOTA: Puede necesitar reconfigurar los parámetros TCP/IP después de reiniciar. Por ejemplo si el servidor DHCP es deshabilitado y el cliente no tiene una dirección IP fija configurada.

NOTA: Si pierde todo el acceso a la interfaz de usuario web, será necesario que cierre su navegador, espere unos pocos minutos, y reinicie el acceso al interfaz web. Si aun así no accede correctamente, presione el botón reset en el panel trasero de su router durante 5 a 7 segundos para restaurar los parámetros por defecto.

3.8 Actualizar el software

El submenú "**Update Software**" permite actualizar el firmware. Las actualizaciones manuales del dispositivo desde un fichero local pueden ser realizadas desde esta opción.

COMTREND O ADSL	Router
N	Tools Update Software
	Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Device Info	Other De Fater des ande to the inners file landing in the bary below as slid, the "Descure" butter to lands the inners file
Advanced Setup	Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Wireless	Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
Diagnostics	
Management	NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Settings	Software File Name
System Log	
SNMP Agent	Undets Coffunce
TR-069 Client	opuate Software
Internet Time	
Access Control	
Update Software	
Save/Reboot	

Para realizar la actualización de software sigua los siguientes pasos:

Paso 1: Obtener el fichero de software imagen desde su propio ISP.

Paso 2: Introduzca la dirección y nombre del fichero imagen en el campo "Software File Name" o haga clic en el botón "Browse" y localice el fichero imagen.

Paso 3: Haga clic en el botón "Update software" una vez para cargar e instalar el fichero.

NOTA: El proceso de actualización puede demorarse hasta 2 minutos hasta que se complete. El router se reiniciará y la ventana del navegador se refrescará indicando en pantalla que la actualización se ha realizado satisfactoriamente.

NOTA: Es recomendable que compare el valor del campo "**Software version**" de la parte superior del menú "**Device info**" de la opción "**Summary**" con la versión de software instalada, para confirmar que la instalación fue satisfactoria.