

For English language please refer to the installation CD.

Observación

Durante la instalación es posible que Windows le solicite copiar ciertos ficheros del sistema. Tenga por lo tanto a su alcance una copia del disco o CD de instalación de su sistema operativo Windows 98SE/ME/2000/XP. En muchos sistemas estos ficheros están archivados en el disco duro, en el directorio C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS.

Instalación en PC (Windows 98SE/ME/2000/XP)




1. Compruebe que su Adaptador USB inalámbrico **no esté conectado todavía**. Encienda su ordenador.




2. Inserte el **CD de instalación** suministrado con su equipo. El menú de instalación arrancará automáticamente. En caso contrario, usted puede arrancarlo manualmente ejecutando el fichero **Instalar.exe** en el CD.



3. En el menú de instalación seleccione **Instalar controladores y utilidad**. La instalación se iniciará cargando la aplicación.



4. Cuando se le indique conecte en su ordenador el Adaptador USB inalámbrico. El sistema operativo detectará la conexión de un nuevo dispositivo e instalará automáticamente los controladores correspondientes. Para finalizar, acepte reiniciar su ordenador.



5. El Adaptador USB inalámbrico está ya listo para su uso. En la barra de tareas de Windows encontrará el icono del **configurador de su Cliente Inalámbrico**. Su color verde / amarillo / rojo le indicará el estado de la conexión. En caso de **Windows XP** el adaptador usará la propia herramienta incluida en el sistema operativo: **Conexiones de red inalámbricas**, en lugar de la suministrada con el equipo.



6. Este configurador le permitirá seleccionar la red inalámbrica a la que desea conectarse y personalizar sus parámetros. Cree un perfil para conectarse a la red deseada. (Vea el punto **Creación de un perfil para conectarse a una red** o consulte el Manual de usuario para información detallada).



7. Revise los parámetros TCP/IP de su Adaptador USB inalámbrico. Se recomienda configurarlo para "Obtener una dirección IP automáticamente". Si no está familiarizado con esta programación consulte el Manual de usuario.

Creación de un perfil para conectarse a una red en Windows 98SE/ME/2000

1. Una vez instalado el Adaptador USB inalámbrico siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente abra la utilidad de configuración haciendo doble clic en el icono de la barra de tareas.
2. Seleccione **Búsqueda de estación** y pulse **Explorar**. Seleccione la red inalámbrica y pulse **Elegir**.
3. Seleccione **Seguridad**. Si la red tiene seguridad activada rellene la clave WEP o WPA-PSK de acuerdo a la configuración inalámbrica de su red.
4. Seleccione **Perfiles** y pulse **Crear**. Dé un nombre al perfil y pulse **Conectar**. El cliente inalámbrico se conectará inmediatamente a su red inalámbrica.
5. En caso de problemas consulte el Manual de usuario.

Uso del Adaptador USB en áreas de uso público con acceso inalámbrico

Tras instalar el Adaptador USB inalámbrico en su PC, en un lugar con cobertura inalámbrica, el proveedor del servicio le proporcionará recomendaciones sobre la mejor configuración a utilizar.



En el caso de que usted se encuentre en una "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica, tendrá que configurar su Adaptador USB con los siguientes parámetros:

Nombre de Red="Telefonica" (con "T" mayúscula y sin acento)

Tipo de Red="Punto de Acceso"

Tipo de Encriptación="Desactivado"

Una vez realizada dicha configuración, conéctese a uno de los puntos de acceso de la "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica, arranque su navegador e intente navegar por cualquier página de Internet. El servidor de la "Zona ADSL Wi-Fi" de Telefónica le redirigirá inmediatamente a la página de bienvenida del servicio. Seleccione el medio de pago e introduzca sus pines. Una vez validados sus pines, disfrute de la banda ancha sin hilos.

Consulte las zonas de cobertura de Telefónica en <http://www.telefonicaonline.com/zonawifi>.

Atención

Para mantener su sistema en buenas condiciones, no desconecte el Adaptador USB con el ordenador encendido.

Manual de usuario

El Manual de usuario se suministra en formato electrónico en el **CD de instalación**.

Para verlo en su ordenador, inserte el CD, seleccione **Ver Documentación** en el menú principal y a continuación **Ver Manuales>>Adaptador USB**. Si su ordenador no dispone del programa Acrobat Reader, puede instalarlo seleccionando la opción **Instalar Acrobat Reader**.