


Modo de red activar/desactivar 3G en iPhone

Modo de red activar / desactivar 3G en iPhone

1. Pulsa sobre el icono "Ajustes".



2. Pulsa sobre la opción "General".



3. Pulsa sobre la opción "Red".



4. Desplaza el interruptor "Activar 3G" hasta la posición "Activado".



5. Una vez que esté activada la tecnología 3G, será el final de la configuración.



