


# Cómo activar/desactivar 3G en Android

# Cómo activar/desactivar 3G en Android

1. Pulsa en el icono correspondiente a "Ajustes".




2. Pulsa en la opción de "conexiones inalámbricas".



3. Pulsa en la opción de "Redes móviles".



4. Pulsa en la opción de "Modo de red".




5. En la siguiente ventana señala la opción "Sólo GSM".




6. En el siguiente mensaje pulsa en el botón "OK" para continuar.



-Espera unos segundos mientras busca la red disponible.



7. Pulsa en la opción de "Modo de red".



8. En la siguiente ventana señala la opción "GSM/WCDMA" para volver al modo automático.



Adicionalmente puedes acceder a nuestros foros técnicos donde podras informarte de todo lo relacionado con nuestro productos y servicios, y si lo necesitas nuestros moderadores técnicos podrán ayudarte en caso de que lo solicites.

[Pincha aquí](#)

