



Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario.

Iniciar/Finalizar

Iniciar: **Nº ext. propia** (Si se necesita contraseña: **Contraseña**

Finalizar: (Mantenga pulsada durante al menos un segundo)

Responder llamadas

Responder:

Desde otra extensión (Captura de llamada): **Llamar a la ext. que suena** **8**

Finalizar llamada:

Realizar llamadas

Llamadas internas: **Nº ext.**

Llamadas externas: **Código de línea externa y nº**

Monitorización: **Marcar nº** (Cuando el otro comunicante conteste)

Número de marcación abreviada común: **Marcar nº de marcación abreviada**

Volver a llamar desde la lista de llamadas: **Lista llam.**

Volver a llamar al último número externo marcado: *******

Cómo evitar un desvío: ***60*** **Nº ext.** **#** (Esperar respuesta)

Monitorización durante una llamada en curso

Activar durante la llamada:

Finalizar llamada:

Cambiar a auricular:

Dialog 4422 IP Office

Teléfono IP para el sistema de comunicaciones MD110 y solución de comunicaciones móviles para empresas

Guía de referencia rápida

La Guía del usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD de herramientas del teléfono y en <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

Consulta

Conversación en curso: **Consulta** **Llamar a la 2ª parte**

Volver a la llamada anterior:

Línea 1 **Consulta**

Volver a la primera parte y finalizar Consulta:

Línea 1

Transferencia

Conversación en curso: **Transfer** **Llamar a la 2ª parte**
Transfer (Antes o después de recibir respuesta)

Multiconferencia

Conversación en curso: **Multiconferencia** **Llamar a la 2ª parte**
Multiconferencia (Después de la respuesta)

Rellamada

Activar: **6**

Cancelar una rellamada: **# 3 7 *** **Nº ext.** **#**

Cancelar todas las rellamadas: **# 3 7 #**

Llamada en espera

Activar: **5** (Con tono de ocupado) **Espera en línea**

Intrusión

Activar: **4** (Con tono de ocupado) **Espera en línea**

Desconexión

Encender/apagar el micrófono:

Aparcar

Individual: **Línea**

Recuperar llamada: **Línea**

Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión: *** 2 1 *** **Nº nueva ext.** **#**

Cancelar: **# 2 1 #**

Cómo redirigirlo desde la posición de respuesta: *** 2 1 *** **Nº propia ext.** **#** *****
Nº nueva ext. **#**

Cómo cancelarlo desde la posición de respuesta:

2 1 * **Nº propia ext.** **#**

Sígueme externo

Activar: *** 2 2 #** **Código de línea externa y nº**
#

Cancelar: **# 2 2 #**

Número personal¹

Activar o cambiar perfil desde la propia extensión: *** 1 0 *** **(1-5)** **#**

Cancelar: **# 1 0 #**

Buzón de voz¹

Entrar en el buzón de voz: **Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas**

Nuevo mensaje recibido: **Pulsar la tecla de mensaje preprogramada y seguir las instrucciones grabadas**

Desconexión del timbre

Desactivación del timbre:

Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas: **# 0 0 1 #**

Código de cuenta¹

Nueva llamada externa: *** 6 1 *** **Código de cuenta** **#**
Código de línea externa y nº

Llamada externa en curso: **Línea** *** 6 1 *** **Código de cuenta**
**Línea**

Información de ausencia¹

Activar:

Con fecha/hora de retorno: *** 2 3 *** **Código de ausencia** *****
Fecha/Hora **#**
(La secuencia de fecha depende del sistema)

Sin fecha/hora de retorno: *** 2 3 *** **Código de ausencia** **#**

Cancelar: **# 2 3 #**

Captura de llamadas de grupo

Responder: **8**

Grupo de salto


Dejar grupo temporalmente: *** 2 1 *** **Nº propia ext.** **#**

Cancelar: **# 2 1 #**

Idioma de pantalla

Cambiar el idioma de la pantalla: **Configuración**
Configuración

Funciones de tecla oculta



*Mantener pulsada durante al menos un segundo

Abreviaciones y explicaciones

ext. Extensión

Nº Número

1 Opcional