



DT590

Teléfono inalámbrico para Sistema de comunicaciones MD110

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario.

Encender/Apagar

Encender: (Hasta que se encienda la pantalla)

Apagar: (Hasta que se apague la pantalla)

Desbloquear teclado:

Free-seating¹

Iniciar: *11* Código de autorización *
Nº ext. propia #

Finalizar: #11#

Responder llamadas

Responder:

Manos libres:

Desde otra ext. (Captura de llamadas): Llamar a la ext. que suena 8

Finalizar llamada:

Realizar llamadas

Realizar una llamada: Nº ext. Línea externa y nº

Manos libres: Marcar nº

Número de marcación rápida común: Marcar nº de marcación rápida

Realizar una llamada rápida utilizando la agenda: Pulsar y mantener pulsado el primer carácter del nombre (Hasta que aparezca el nombre)

Realizar una llamada utilizando la agenda: Introducir caracteres del nombre (Hasta que aparezca el nombre)

Marcar desde la lista de llamadas: (Hasta que aparezca el nombre)

Rellamada al último número externo marcado: ** *

La Guía del usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD de herramientas del teléfono y en <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

Consulta

Conversación en curso: ("3ª parte", "Llamada a 3") Llamada a 3

Volver a la llamada anterior: ("3ª parte", "Conn. llam") 2

Volver y finalizar Consulta: ("3ª parte", "Fin nva llam")

Transferencia

Conversación en curso: ("3ª parte", "Llamada a 3") Llamada a 3
 (Antes o después de la respuesta)

Multiconferencia

Conversación en curso: ("3ª parte", "Llamada a 3") Llamada a 3 ("Añadir a confer.") 3

Rellamada

Activar: ("Us. ocup.", "Dev. llamada") 6

Cancelar una rellamada: #37* Nº ext. #

Cancelar todas: #37#

Llamada en espera

Activar si ocupado: ("Us. ocup.", "LI. espera") 5
Espera en línea

Altavoz (manos libres)

Activar o desactivar:


Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas: #001#

Asistente activado por voz (AAV)¹

Acceso al AAV: (Mantener pulsado más de dos segundos) Seguir las instrucciones grabadas

Estructura del menú en reposo



Retener

Retener una llamada:

Recuperar llamada: (En 30 segundos)

Recuperar desde otra extensión: Llamar a la extensión donde se ha retenido la llamada 8

Desvío¹

Activar o desactivar: ("Serv. llam.", "Desvío")
Seleccionar posición de respuesta

Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión: *21* Nº nueva ext. #
Cancelar: #21#

Sígueme externo

Activar: *22# Código de línea externa y nº #
Cancelar: #22#

Número personal¹

Activar o cambiar perfil desde la propia extensión: *10* (1-5) #
Cancelar: #10#

Estructura del menú descolgado

3ª parte: Llamada a 3ª Conn. llam* Transferencia* Añadir a confer.* Fin nva llam*

Agenda: Ver Agenda

LI. en curso: Mensajes Lista llam. DTMFLargo DTMFCorto Env. pausa

Us. ocup.: LI. espera* Dev. llamada*

LI. espera: Info* Conmutar*

*Programado por el administrador del sistema

Mensajes de texto (SMS)

(Esta función depende del sistema)

Recibir SMS: ("Mensajes", "Bandeja entrada")
Buscar mensaje

Enviar SMS: ("Mensajes", "Enviar")
Escribir mensaje Nº ext.

Buzón de voz¹

Entrar en el buzón de voz: Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas

Recibir mensaje: Seguir las instrucciones grabadas (El acceso mediante la tecla de mensaje lo programa el administrador del sistema)

Información de ausencia¹

Activar: ("Serv. llam.", "Ausencia", "Activar")
23 Código de ausencia

Con fecha/hora de retorno: * Fecha/Hora # (La secuencia de fecha depende del sistema)

Sin fecha/hora de retorno: #

Cancelar: ("Serv. llam.", "Ausencia", "Desactivar")
#23#

Abreviaciones y explicaciones

Nº ext. Número de extensión 1 Opcional