

Descodificador Imagenio Manual de Instalación



Telefunica

1. Contenido de la caja

Material incluido

El siguiente material deberá estar presente en el envío de su descodificador.



Descodificador Telefónica -3800TW



Mando a distancia



Manual de
Instalación



2 pilas AA



Cable Ethernet



Cable de
corriente AC/DC



Cable de antena



Cable Euroconector


2.Descripción del producto

Panel delantero



Las teclas del panel delantero tienen la misma función que las correspondientes del mando a distancia.


Panel trasero



3. Instalación de su decodificador


1. Conectando a la red

Conecte un extremo del cable Ethernet al conector identificado como ETHERNET en el panel posterior de su decodificador y el otro extremo al router ADSL.




2. Conectando el decodificador a su TV

Conecte un extremo del cable euroconector al Euroconector derecho de su decodificador identificado con la sigla TV, y el otro extremo a su televisor.



En el caso de que su TV sea de Alta Definición y tenga conector HDMI, conecte uno de los extremos del cable HDMI (no suministrado junto con el decodificador) al conector identificado HDMI del mismo, y el otro extremo al conector HDMI de su TV.




3. Opcional: Conectando a un VÍDEO o a un DVD

Si usted tiene un VÍDEO o un DVD puede conectarlos a su decodificador utilizando el conector EUROCONECTOR izquierdo identificado como VIDEO/DVD.


4. Opcional: Conectando a un Home Cinema

Si Usted tiene un Home Cinema puede conectarlo al decodificador utilizando el conector óptico de salida identificado como AUDIO DIGITAL mediante un cable de fibra óptica (no incluido).



5. Conectando el descodificador a la antena RF

Conecte un extremo del cable de antena al conector identificado como SALIDA RF del descodificador, y el otro extremo a su televisor.



Conecte el cable de antena de su vivienda al conector de antena izquierdo de su descodificador identificado como ENTRADA ANTENA.


6. Para preparar su control remoto para su uso, inserte las pilas



Al colocar las pilas en el control remoto, verifique los bornes (+ o -) indicados en el compartimiento de las baterías.




7. Conectando la alimentación



Conecte el cable que va desde la fuente de alimentación al conector de electricidad de su descodificador identificado como ENCHUFE, y el cable de corriente eléctrica al enchufe de su hogar.

4. Primera instalación


Para mostrar la imagen de su decodificador en su TV, se debe cambiar a un canal externo. (En algunos televisores se efectúa automáticamente.)



Suele existir para este propósito, un botón en el control remoto de su televisor. De lo contrario lea la guía de usuario de su televisor en busca de instrucciones.

Una vez que el decodificador se ha instalado según se ha indicado en los pasos anteriores, conecte el equipo a la red eléctrica.

Aparecerá en el televisor una pantalla que indica que la conexión al servicio Imagenio se ha iniciado.



Una barra de progreso mostrará el estado de la conexión. Al final del proceso de conexión, aparecerá la pantalla de bienvenida.

Para más información, consulte „Manual para usuarios” del servicio Imagenio.


5. Sintonización de canales TDT

1. Cuando aparezca la pantalla de inicio (imagen de la derecha), presionar la tecla  del mando a distancia para acceder a la pantalla de sintonización de canales de TV digital terrestre.




2. En la pantalla de sintonización de canales (imagen de la derecha), utilice las teclas de desplazamiento arriba/abajo para seleccionar los distintos campos. Seleccionar en los campos los valores apropiados con las teclas de desplazamiento derecha/izquierda.

Seleccione el botón „Escanear” de la pantalla para iniciar la búsqueda de los canales de TV digital y presionar **OK** en el control remoto.




Durante la búsqueda se mostrará un a barra de progreso en la parte inferior de la pantalla.

Una vez terminada la búsqueda, puede ver la W con el botón „Ver TV”.



3. La próxima vez que presione la tecla  del control remoto en la pantalla inicial se accederá directamente a ver la TV digital. Puede volver a la pantalla de sintonización de canales con la tecla **MENÚ** del control remoto mientras ve la TV.
4. Puede acceder desde la TV a la guía de programación (imagen de la derecha) con la tecla **LISTA PROG** del control remoto. Puede volver a la TV con la tecla  del control remoto. Puede volver a la pantalla inicial con la tecla **ATRÁS** de control remoto.



NOTA: Este descodificador permite sintonizar aquellos canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), que se reciban con la antena del usuario. Por lo tanto, es necesario para la buena sintonización de los mismos, que dicha antena cumpla los requisitos necesarios para la recepción de dichos canales.

Los edificios de nueva construcción, con posterioridad al año 1998, deben contar con una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT), lo que significa que tienen que estar preparados, para captar y distribuir la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) a todas las viviendas del edificio.

En cambio, los edificios construidos con antelación al año 1998, necesitarán, por regla general, adaptar sus instalaciones para poder recibir las emisiones digitales. Para ello deberá contactar con cualquiera de las empresas acreditadas a tal efecto (puede encontrarlas en <http://www.setsi.mcyt.es>).

Si por el contrario dispone de una antena individual, no necesitará realizar ninguna acción para recibir de forma correcta dichos canales.

6. Centro de Atención Técnica

En el caso de que detecte cualquier incidencia, el teléfono de atención técnica es el 902- 357 000

Reciclaje Ambiental

No tire nunca el equipo con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.



Advanced Digital Broadcast, S.A.



Declaración de Conformidad

El declarante:

Nombre o Razón Social: **ADB S.A.**

Dirección: **C/ Proción 7. Edif. AMERICA II. Bloque 2.1 °E. 28023 Madrid**

Teléfono: **+34 91 708 06 90**

Fax: **+34 91 708 07 54**

CIF: **N0391601B**

Declara bajo su propia responsabilidad que el equipo

Producto: **STB Híbrido IP/DTT**

Modelo del Producto: **Telefónica 3800TW**

País de Fabricación: **Polonia**

Fabricante: **SONO**

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000, así como los requerimientos de las Directivas 95/47/EC y 2002/21/EC, y en particular con:

Seguridad:

EN 60065:1998

EMC:

EN 55013:2001

EN 55020:2002

EN 55024:1998+A1:2001

EN 55022:1998+A1:2000

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Michael Dowsley

Director Control de Calidad.

ADB S.A.

Abril 2006, Advanced Digital Broadcast SA

Calle Proción 7. Edif.. AMERICA II. Bloque 2.1°E. 28023 Madrid. España.

