# Brisa CLASS **TPA**



1.	PRIMERA UTILIZACION
	Instalación y puesta en marcha
2.	PRESTACIONES Y FUNCIONAMIENTO
3.	CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
4	CAPANTIA



# 1. PRIMERA UTILIZACION

#### 1.1 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

El **Brisa CLASS TPA** se debe instalar alejado de zonas de calor excesivo (radiador, sol, etc.) y proteger contra las vibraciones, el polvo, la humedad, las proyecciones de líquidos.

El cargador se alimenta mediante un adaptador AC/DC a la red eléctrica conforme con la norma EN 60950.

El adaptador a la red eléctrica tiene que estar instalado cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Si el adaptador no funciona correctamente, es necesario reemplazarlo por un modelo idéntico.

• Enchufe el cargador a una toma de corriente 230 V ~ 50 Hz.

Evite los multiplicadores de toma de corriente y elija su enchufe en un lugar poco transitado, de manera que no se produzca una desconexión o cortes innecesarios.



# 1.1 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA (CONTINUACION)

#### Conectar la batería

- Abrir y retirar la lengüeta.
- Conectar el conector de la batería.



Utilizar únicamente baterías recargables de características idénticas a las suministradas con
el producto. Si no se respetara esta recomendación, Telefónica no se haría responsable.

colocar la batería

- Colocar el portátil sobre el cargador: la batería está cargándose.
  - ▶ El icono de carga se enciende pasados algunos momentos.
- Antes de la primera utilización, le aconsejamos dejar el portátil cargándose sobre la base durante aproximadamente 12 horas para optimizar las cualidades técnicas y la duración de vida de las baterías.



#### 1.2. IDENTIFICACION DEL TPA

La base de su teléfono **Brisa CLASS** debe reconocer su nuevo portátil adicional. Sin esta identificación su TPA no podrá tomar línea.

Pulsar para tomar la línea.

#### Si no tiene tono

- Colocar el portátil en la nueva base.
  - ▶ Un bip corto seguido de un bip largo de validación confirman el éxito de la operación.

### Si aún no tiene tono

Usted puede:

- Pulsar la tecla 6.8.
- Colocar el portátil en la base.
  - ▶ El portátil emite un bip corto seguido de un bip largo de validación.



# 2. PRESTACIONES Y FUNCIONAMIENTO

Una vez instalado, su  $Brisa\ CLASS\ TPA$  le proporciona las mismas prestaciones y servicios que el portátil original de su teléfono  $Brisa\ CLASS$  .

Para más detalles de su funcionamiento, remitimos al lector al MANUAL DE USUARIO del teléfono  ${f Brisa}$  CLASS .

# 3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Su teléfono no tiene nunca que estar en contacto con agua. Sin embargo, para limpiarlo, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido.

No usar disolventes tales como tricloroetileno, acetona, etc, ya que pueden dañar las superficies plásticas de su teléfono. No usar detergente en spray.

En caso de tormenta, es aconsejable desenchufar el equipo.



# 4. GARANTIA

Este producto está garantizado según las cláusulas de su tarjeta de garantía.

Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar el "EJEMPLAR PARA EL USUARIO" de la TARJETA DE GARANTÍA, la factura de compra o el documento (albarán) de entrega, donde figurará la fecha de compra, así como TODOS LOS COMPONENTES ORIGINALES QUE FIGURABAN EN EL EMBALAJE DE SU **Brisa CLASS TPA**.

Para gozar de esta garantía usted debe utilizar este terminal de conformidad con las instrucciones del manual de utilización.

Esta garantía no se aplica en los casos siguientes:

- defecto consecutivo debido a un uso anormal, a una conexión incorrecta,
- aparato que haya sufrido golpes o caídas,
- aparato deteriorado por efectos de rayos, sobretensión eléctrica, incendio o daños causados por el agua.
- utilización incorrecta, acto de negligencia.
- intervenciones realizadas por una persona no homologada por el fabricante.