

Guía rápida de instalación del Famitel SI 510

Compruebe el **contenido del embalaje**, que debe ser:

- Un terminal inalámbrico Famitel SI 510
- Una estación base inalámbrica Famitel SI 510
- Un cable de alimentación eléctrica
- Un cable telefónico de conexión al teléfono
- Una batería recargable
- Un cargador (incluye cable de alimentación eléctrica)
- Un manual de usuario del Famitel SI 510
- Una guía rápida de instalación y uso del Famitel SI 510



Instalación


1 Inserte un extremo del cable telefónico en la toma de teléfono de su casa.

2 Inserte el otro extremo del cable telefónico en la clavija de la estación base.

3 Inserte el cable de alimentación eléctrica en el conector de la estación base.

4 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación eléctrica en la toma eléctrica.

5 Introduzca los cables por los canales de la estación base.



6 Inserte la batería en el terminal.




7 Cierre la tapa teniendo en cuenta la posición de la cámara hasta que encaje.



8 Enchufe el cable de alimentación eléctrica del cargador a la toma de corriente y coloque el terminal inalámbrico con la pantalla hacia delante en el cargador.

Se recomienda realizar la primera carga sin interrupción durante cinco horas, independientemente de la indicación del estado de carga.

9 Encienda el terminal presionando la tecla  y espere

aproximadamente 1 minuto hasta que en pantalla se muestre **INT1**. Su terminal ya está registrado y listo para hacer llamadas.

