



Consejos para mejorar tu Wifi



Conexión ▼

Elige cómo conectar tus dispositivos: introduciendo los parámetros de conexión Wifi (nombre y clave), capturando el código QR o por WPS.



WPS

Actívalo en tu router y en tus dispositivos y tendrás 2 minutos para conectarlos sin introducir la clave Wifi.

Antenas ▲

Si tu router tiene antenas externas, colócalas hacia arriba: en ángulo recto o en V.

Posición ▼



Coloca tu router en una posición elevada, tenga antenas externas o internas. No lo escondas y evita obstáculos.



Importancia del dispositivo ▲

Puedes conseguir más velocidad si tu dispositivo:

- Tiene actualizada la última versión del sistema operativo.
- Es más moderno o de gama alta.



Cobertura ◀

Comprueba la cobertura Wifi en tu dispositivo y la distancia a la que te encuentras del router. Si estás cerca y el indicador de cobertura es bajo puede deberse a que existan elementos que atenúan la señal, como:



Interferencias ▼


Las redes Wifi de tus vecinos pueden ser la causa de posibles interferencias en tu Wifi.

Algunos dispositivos de tu hogar también generan interferencias. Aléjalos de tu router o apágalos si no los necesitas.



Número de dispositivos ◀

Apaga los dispositivos que estén conectados por Wifi y que no estés usando para no saturar la red.



Conexión por cable ▲

Usa un cable Ethernet:

- Para conseguir la máxima velocidad (juegos online, streaming...).
- Para conectar tus dispositivos más antiguos y así evitar que se reduzca el rendimiento de tu Wifi.